

双面印刷 110*135mm 80g

110mm

135mm

CEPTER



Manual

CEPTER Rouge Gaming Mouse
993356

EN

Thank You for purchasing your new CEPTER Rouge Gaming Mouse. We recommend that you spend some time reading this Instruction manual. Read all the safety Instructions and keep this Instruction manual for future reference.

Product Features:

Sensor: Avago 3050
DPI: 600-4000 (Adjustable)
Buttons: 7
Switch rating: 10 million clicks
Backlight: RGB
Interface: USB 2.0
Cable length: 1.5 m

OS Support: Windows XP, Windows 7 or newer

Operation Instructions

1. Connect USB to PC correctly.
2. Check whether the PC can recognize the mouse.
3. Press DPI key of the mouse to adjust DPI, 5 different DPI in total. The forward key and backward key at left side of the mouse have the function of going forward or backward when browsing computer page.
4. Please do not use the product in an extreme environment.



This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Imported and Exclusively marketed by
Power International AS,
Solheimsveien 6-8, N-1473 Lørenskog

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 815 48100

Punkt 1 Danmark
<https://www.punkti.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Expert Finland:
<https://www.expert.fituki/asiakaspalvelu/>
T: 020 7100 670

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundeservice/>
T: 851 766 010

FI

Kiitos, kun valitsit uuden CEPTER Rouge Gaming Mouse. Suosittelemme käyttämään jonkin verran aikaa tämän ohjekirjan lukemiseen. Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä käyttöbopas myöhempiä käyttöä varten.

Tuotteen ominaisuudet:

Anturi: Avago 3050
DPI: 600-4000 (Säädettävä)
Painikkeet: 7
Kytinluokitus: 10 miljoonaa napsautusta
Tastavalo: RGB
Liitäntä: USB 2.0
Kaapelin pituus: 1,5 m

Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows XP, Windows 7 tai uudempi

Käyttöohjeet

1. Liitä USB tietokoneeseen oikein.
2. Tarkista, että tietokone tunnistaa hiiren.

3. Paina hiiren DPI-näppäintä säätääksesi DPI: tä, 5 eri DPI: tä. Hiiren vasemmalla puolella olevan eteen- ja taaksepäin -näppäimen tehtävänä on siirtyä eteenpäin tai taaksepäin, kun selaat tietokoneen sivua.
4. Älä käytä tuotetta äärimmäisissä olosuhteissa.



Tämä tuotteen tai ohjeisiin merkitty symboli tarkoittaa, että sähkölaitteet ja elektroniikka on hävitettävä käyttökänsä päättyössä erillään kotitalousjätteestä. EU:ssa on kierrätystä varten erilliset keruujärjestelmät. Jos haluat lisätietoja, ota yhtyös paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.

Maahantuonti ja markkinointi yksinoleudella:
Power International AS, Solheimsveien 6-8, N-1473 Lørenskog

Power Norjassa:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 815 48100

Punkt 1 Tanskassa:
<https://www.punkti.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Expert Tanskassa:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Expert Suomessa:
<https://www.expert.fituki/asiakaspalvelu/>
T: 020 7100 670

Power Tanskassa:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Power Suomessa:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundeservice/>
T: 851 766 010

DK

Tak for købet af din nye CEPTER Rouge Gaming Mouse. Vi anbefaler, at du bruger lidt tid på at læse denne brugsanvisning. Læs alle sikkerhedsanvisninger nøje inden brug, og behold denne brugervejledning til senere reference. Bemærk, at det faktiske produkt kan variere en smule fra billedet i denne brugsanvisning

Produkttegenskaber

Sensor: Avago 3050
DPI: 600-4000 (Justerbar)
Knapper: 7
Switch-normering: 10 millioner tastetryk
Baggrundsbelysning: RGB
Grænseflade: USB 2.0
Kabellængde: 1,5 m

OS-understøttelse: Windows XP, Windows 7 eller nyere

Brugervejledning

1. Tilslut USB korrekt til pc.
2. Kontroller, om pc'en kan genkende musen.
3. Tryk på DPI-tasten på musen for at justere DPI, 5 forskellige DPI i alt. Forward-tasten og bagud-tasten på venstre side af musen har funktionen at gå frem eller tilbage, når du browser på computersiden.
4. Produktet må ikke bruges i ekstreme miljøer.



Dette symbol på produktet eller i anvisningene betyr at det elektriske og elektroniske utstyret må leveres atskilt fra husholdningsavfall når det ikke lenger skal brukes. Det finnes egne innsamlingsystemer for resirkulering i Norge og EU. Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren hvor du kjøpte produktet.

Importert og markedsføres udelukkende av:
Power International AS, Solheimsveien 6-8, N-1473 Lørenskog

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 815 48100

Punkt 1 Danmark
<https://www.punkti.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Expert Finland:
<https://www.expert.fituki/asiakaspalvelu/>
T: 020 7100 670

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundeservice/>
T: 851 766 010

SV

Tack for att du har köpt ditt nya CEPTER Rouge Gaming Mouse. Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning. Läs noga igenom alla säkerhetsinstruktioner före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Produktfunktioner

Sensor: Avago 3050
DPI: 600-4000 (Justerbar)
Knappar: 7
Omkopplingsvärdering: 10 miljoner klick
Bakgrundsbelysning: RGB
Gränssnitt: USB 2.0
Kabellängd: 1,5 m

OS-stöd: Windows XP, Windows 7 eller nyare

Användningsinstruktioner

1. Anslut USB till PC korrekt.
2. Kontrollera om datorn kan känna igen musen.

3. Tryck på DPI-tangenten för att justera DPI, totalt 5 olika DPI. Framåtknappen och bakåtknappen på vänster sida av musen har funktionen att gå framåt eller bakåt när du surfar på datorns sida.
4. Använd inte produkten i extrema miljöer.



Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att dina elektriska och elektroniska apparater ska källsorteras när de är förbrukade och att de inte få slängas i hushållssoporna. Det finns särskilda insamlingsystem för återvinning inom EU. För ytterligare information, kontakta din kommun eller din återförsäljare där du köpte produkten.

Importerat och exklusivt marknadsförd av:
Power International AS, Solheimsveien 6-8, N-1473 Lørenskog

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 815 48100

Punkt 1 Danmark
<https://www.punkti.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Expert Finland:
<https://www.expert.fituki/asiakaspalvelu/>
T: 020 7100 670

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundeservice/>
T: 851 766 010