

# CEPTER



## Manual

CEPTER XENO Gaming Mouse  
1038841

### EN

Thank You for purchasing your new CEPTER Xeno Gaming Mouse. We recommend that you spend some time reading this Instruction manual. Read all the safety Instructions and keep this Instruction manual for future reference.

#### Product Features:

- Sensor: Pixart 3389
- DPI: up to 16000 (adjustable)
- Buttons: 7
- Switch rating: 20 million clicks
- Backlight: RGB
- Interface: USB 2.0
- Cable length: 1.5m

OSO support: Windows XP, Windows 7 or newer

#### Operation Instructions

- Connect USB to PC correctly.
- Check whether the PC can recognize the mouse.
- Press DPI key of the mouse to adjust DPI, 6 different DPI in total. The forward key and backward key at left side of the mouse have the function of going forward or backward when browsing computer page.
- Please do not use the product in an extreme environment.



This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Imported and Exclusively marketed by  
Power International AS, PO Box 523,N-1471 Lørenskog, Norway

**Power Norge:**  
<https://www.power.no/kundeservice/>  
T: 815 48100

**Expert Danmark:**  
<https://www.expert.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

**Power Danmark:**  
<https://www.power.dk/kundeservice/>  
T: 70 33 80 8

**Punkt 1 Danmark**  
<https://www.punkti.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

**Expert Finland:**  
<https://www.expert.fituki/asiakaspalvelu/>  
T: 020 7100 670

**Power Finland:**  
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
T: 0305 0305

### FI

Kiitos, kun valitsit uuden CEPTER Xeno Gaming Mouse. Suosittelemme käyttämään jonkin verran aikaa tämän ohjekirjan lukemisen. Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä käyttöpäkö myöhempiä käyttöä varten.

#### Tuotteen ominaisuudet:

- Anturi: Pixart 3389
- DPI: jopa 16000 (säädettävä)
- Napit: 7
- Vaihdta luokitus: 20 miljoonaa napsautusta
- Taustavalo: RGB
- Liitäntä: USB 2.0
- Kaapelin pituus: 1,5 m

Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows XP, Windows 7 tai uudempi

#### Käyttöohjeet

- Liitä USB tietokoneeseen oikein.
- Tarkista, että tietokone tunnistaa hiiren.
- Paina hiiren DPI-näppäintä säätääksesi DPI: tä, 6 eri DPI: tä. Hiiren vasemmalla puolella olevan eteen- ja taaksepäin -näppäimen tehtävänä on siirtyä eteenpäin tai taaksepäin, kun selaat tietokoneen sivua.
- Älä käytä tuotetta äärimmäisissä olosuhteissa.



Tämä tuotteen tai ohjeisiin merkitty symboli tarkoittaa, että sähkölaitteet ja elektroniikka on hävitettävä käyttöikänsä päätyttyä erillään kotitalousjätteestä. EU:ssa on kierrätystä varten erilliset keruujärjestelmät. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.

Maahantuonti ja markkinointi yksinoikeudella:

Power International AS, PO Box 523,N-1471 Lørenskog, Norway

**Power Norjassa:**  
<https://www.power.no/kundeservice/>  
T: 815 48100

**Expert Tanskassa:**  
<https://www.expert.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

**Power Tanskassa:**  
<https://www.power.dk/kundeservice/>  
T: 70 33 80 80

**Power Sverige:**  
<https://www.power.se/kundeservice/>  
T: 851 766 010

**Punkt 1 Tanskassa:**  
<https://www.punkti.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

**Expert Suomessa:**  
<https://www.expert.fituki/asiakaspalvelu/>  
T: 020 7100 670

**Power Suomessa:**  
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
T: 0305 0305

### DK

Tak for købet af din nye CEPTER Xeno Gaming Mouse. Vi anbefaler, at du bruger lidt tid på at læse denne brugsanvisning. Læs alle sikkerhedsanvisninger nøje inden brug, og behold denne brugervejledning til senere reference. Bemærk, at det faktiske produkt kan variere en smule fra billedet i denne brugsanvisning.

#### Produktegenskaber

- Sensor: Pixart 3389
- DPI: op til 16000 (justerbar)
- Knapper: 7
- Switch-rating: 20 millioner klik
- Baggrundslys: RGB
- Interface: USB 2.0
- Kabellængde: 1,5 m

OS-understøttelse: Windows XP, Windows 7 eller nyere

#### Brugervejledning

- Tilslut USB korrekt til pc.
- Kontroller, om pc'en kan genkende musen.
- Tryk på DPI-tasten på musen for at justere DPI, 6 forskellige DPI i alt. Forward-tasten og bagud-tasten på venstre side af musen har funktionen at gå frem eller tilbage, når du browser på computersiden.
- Produktet må ikke bruges i ekstreme miljøer.

Dette symbolet på produktet eller i anvisningene betyr at det elektriske og elektroniske utstyret må leveres atskilt fra husholdningsavfall når det ikke lenger skal brukes. Det finnes egne innsamlingsystemer for resirkulering i Norge og EU. Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren hvor du kjøpte produktet.



Importeret og markedsføres udelukkende af:  
Power International AS, PO Box 523,N-1471 Lørenskog, Norway

**Power Norge:**  
<https://www.power.no/kundeservice/>  
T: 815 48100

**Expert Danmark:**  
<https://www.expert.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

**Power Danmark:**  
<https://www.power.dk/kundeservice/>  
T: 70 33 80 80

**Power Sverige:**  
<https://www.power.se/kundeservice/>  
T: 851 766 010

**Punkt 1 Danmark**  
<https://www.punkti.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

**Expert Finland:**  
<https://www.expert.fituki/asiakaspalvelu/>  
T: 020 7100 670

**Power Finland:**  
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
T: 0305 0305

### SV

Tack for att du har köpt ditt nya CEPTER Xeno Gaming Mouse. Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning. Läs noga igenom alla säkerhetsinstruktioner före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

#### Produktfunktioner

- Sensor: Pixart 3389
- DPI: upp till 16000 (justerbar)
- Knappar: 7
- Växelbetyg: 20 miljoner klick
- Bakgrundsbelysning: RGB
- Gränssnitt: USB 2.0
- Kabellängd: 1,5 m

OS-stöd: Windows XP, Windows 7 eller nyere

#### Användningsinstruktioner

- Anslut USB till PC korrekt.
- Kontrollera om datorn kan känna igen musen.
- Tryck på DPI-tangenten för att justera DPI, totalt 6 olika DPI. Framåtknappen och bakåtknappen på vänster sida av musen har funktionen att gå framåt eller bakåt när du surfar på datorns sida.
- Använd inte produkten i extrema miljöer.



Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att dina elektriska och elektroniska apparater ska källsorteras när de är förbrukade och att de inte får slängas i hushållssoporna. Det finns särskilda insamlingsystem för återvinning inom EU. För ytterligare information, kontakta din kommun eller din återförsäljare där du köpte produkten.

Importerat och exklusivt marknadsförd av:  
Power International AS, PO Box 523,N-1471 Lørenskog, Norway

**Power Norge:**  
<https://www.power.no/kundeservice/>  
T: 815 48100

**Expert Danmark:**  
<https://www.expert.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

**Power Danmark:**  
<https://www.power.dk/kundeservice/>  
T: 70 33 80 80

**Power Sverige:**  
<https://www.power.se/kundeservice/>  
T: 851 766 010

**Punkt 1 Danmark**  
<https://www.punkti.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

**Expert Finland:**  
<https://www.expert.fituki/asiakaspalvelu/>  
T: 020 7100 670

**Power Finland:**  
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
T: 0305 0305