

110*135mm 80g

110mm

135mm



Manual



CEPTER KHAN SHADOW
Mechanical Mini Keyboard

1222985

EN

Thank You for purchasing your new CEPTER KHAN SHADOW Mechanical Mini Keyboard! We recommend that you spend some time reading this instruction manual read all the safety instructions and keep this instruction manual for future reference.

Keyboard Specification :

- Keys: 61 keys (painting keycaps)
- Switch type: red switches
- Switch rating: ≥50 millions presses
- Cable length: 1.5m
- Cool RGB lighting
- Detachable type-c
- 100% anti-ghosting technology
- OS support: Windows 7/Windows XP or newer

Keyboard instruction :

FN+1	F1
FN+2	F2
FN+3	F3
FN+4	F4
FN+5	F5
FN+6	F6
FN+7	F7
FN+8	F8
FN+9	F9
FN+0	F10
FN+-	F11
FN+=	F12
FN+ESC	Three seconds=restore factory settings
FN+ []	Turn off/on backlight (default turn on)
FN+TAP	Switch backlight mode
FN+Q	Homepage
FN+W	My computer
FN+E	Email
FN+R	Music

EN+T	Calculator
EN+I	Prtsc
EN+O	Scroll lock
EN+P	Volume plus
EN+M	Volume Down
FN+M	Mute/on
FN+A	Previous song
FN+S	Next song
FN+D	Play/stop
FN+F	Stop
FN+G	Enter game mode: A- S- D- W-
FN+K	INS
FN+L	HOME
FN+ []	DEL
FN+ []	END
FN+ []	Lock/unlock keyboard function
FN+U	Backlight speed up
FN+Y	Backlight slow down
FN+H	Backlight brightness reduce
FN+J	Backlight brightness increases

Operation Instructions

- 1.Connect the USB of keyboard to PC correctly.
- 2.Check whether the PC can recognize the keyboard.
- 3.Please do not use the product in an extreme environment.



This symbol on the product or in the instructions means that your electric and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Imported and Exclusively marketed by
Power International AS, PO Box 523,
N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 815 48100

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundeservice/>
T: 851 766 010

Punkt 1 Danmark
<https://www.punkti.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Expert Finland:
<https://www.expert.fituki/asiakaspalvelu/>
T: 020 7100 670

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

FI

Kiitos, että ostit uuden CEPTER KHAN SHADOW Mechanical Mini Keyboard. Suosittelemme, että käytät jonkin aikaa tämän käyttöoppaan lukemiseen. Lue kaikki turvallisuusohjeet ja säilytä tämä käyttöohje tulevaa tarvetta varten.

Näppäimistön tiedot:

- Avaimet: 61 avainta (näppäinkansien maalaus)
- Kytkimen tyyppi: punaiset kytkimet
- Kytkimen arvo: ≥50 miljoonaa painallusta
- Kaapelin pituus: 1,5 m
- Viileä RGB-valaistus
- Irrotettava tyyppi-c
- 100 % haamukuvien estotekniikka
- Käyttöjärjestelmän tuki: Windows 7/Windows XP tai uudempi

Näppäimistön ohje

FN+1	F1
FN+2	F2
FN+3	F3
FN+4	F4
FN+5	F5
FN+6	F6
FN+7	F7
FN+8	F8
FN+9	F9
FN+0	F10
FN+-	F11
FN+=	F12
FN+ESC	Kolme sekuntia = tehdasasetusten palautus
FN+ []	Taustavalon kytkeminen pois/päälle (oletus päällä)
FN+Tab	Vaihda taustavalotilaa
FN+Q	Kotiisivu
FN+W	Tietokoneeni
FN+E	Email
FN+R	Musiikki
FN+T	Laskin
FN+I	Prtsc
FN+Q	Vierityslukko
FN+P	Volyyimi plus
FN+M	Äänenvoimakkuutta pienemmälle
FN+M	Mykistä/päällä
FN+A	Edellinen kappale
FN+S	Seuraava biisi
FN+D	Toista/lopetta
FN+F	Lopettaa
FN+G	Siirry pelitilaan: A,S,D,W,W
FN+K	INS
FN+L	KOTI
FN+ []	DEL
FN+ []	LOPPU
fn+ []	Näppäimistön lukitus/vapautustoiminto
FN+U	Taustavalon nopeuttaminen
FN+Y	Taustavalon hidastuminen
FN+H	Vähennä taustavalon kirkkautta
FN+J	Taustavalon kirkkaus lisääntyy

Käyttöohjeet :

1. Liitä näppäimistö USB tietokoneeseen oikein.
2. Tarkista, tunnistaako tietokone näppäimistön.
3. Älä käytä tuotetta äärimmissä olosuhteissa.



Tämä symboli tuotteessa tai ohjeissa tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet tulee hävittää niiden käyttöiän päätyttyä erillään kotitalousjätteestä. EU:ssa on erilliset kierrätysjärjestelmät kierrätystä varten. Lisätietoja saat paikalliselta viranomaiselta tai jälleenmyyjältä, josta ostit tuotteen.

Tuoja ja yksinoikeudella markkinoija
Power International AS, PL 523,
N-1471 Lørenskog, Norja

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 815 48100

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundeservice/>
T: 851 766 010

Punkt 1 Danmark
<https://www.punkti.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Expert Finland:
<https://www.expert.fituki/asiakaspalvelu/>
T: 020 7100 670

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

DK

Tak, fordi du har købt dit nye CEPTER KHAN SHADOW Mechanical Mini Keyboard. Vi anbefaler, at du bruger lidt tid på at læse denne brugsanvisning. Læs alle sikkerhedsinstruktionerne og gem denne brugsanvisning til fremtidig reference.

Tastaturspecifikation:

- Taster: 61 nøgler (maling af tastehætter)
- Kontakttpe: røde kontakter
- Switchvurdering: ≥50 millioner tryk
- Kabellængde: 1,5m
- Cool RGB-belysning
- Aftagelig type-c
- 100 % anti-ghosting-teknologi
- OS-understøttelse: Windows 7/Windows XP eller nyere

Tastatur instruktion

FN+1	F1
FN+2	F2
FN+3	F3
FN+4	F4
FN+5	F5
FN+6	F6
FN+7	F7
FN+8	F8
FN+9	F9
FN+0	F10
FN+-	F11
FN+=	F12
FN+ESC	Tre sekunder=gendan fabriksindstillinger
FN+ []	Sluk/tænd baggrundsliset (standard tændt)
FN+Tab	Skift baggrundsbelysningsstilstand
FN+Q	Hjemmeside
FN+W	Min computer
FN+E	Email
FN+R	Musik

EN+T	Lømmeregner
EN+I	Prtsc
EN+O	Scroll Lock
EN+P	Volumen plus
EN+M	Skru ned
FN+M	Slå fra/til
FN+A	Forrige sang
FN+S	Næste sang
FN+D	Afspil/stop
FN+F	Hold op
FN+G	Gå ind i spilitilstand: A- S- D- W-
FN+K	INS
FN+L	HJME
FN+ []	DEL
FN+ []	ENDE
fn+ []	Lås/lås tastaturfunktion op
FN+U	Baggrundsbelysningen øges
FN+Y	Baggrundsbelysningen sænkes
FN+H	Baggrundsbelysningens lysstyrke reduceres
FN+J	Baggrundsbelysningens lysstyrke øges

Betjeningsvejledning

1. Forbind tastaturets USB korrekt til pc'en.
2. Tjek om pc'en kan genkende tastaturet.
3. Brug venligst ikke produktet i ekstreme omgivelser



Dette symbol på produktet eller i instruktionerne betyder, at dit elektriske og elektroniske udstyr skal bortskaffes adskilt fra dit husholdningsaffald, når det er udtjent. Der findes separate indsamlingssystemer til genbrug i EU. For mere information, kontakt venligst den lokale myndighed eller din forhandler, hvor du købte produktet.

Importeret og eksklusivt markedsført af
Power International AS, postboks 523,
N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 815 48100

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundeservice/>
T: 851 766 010

SV

Tack för att du köpte ditt nya CEPTER KHAN SHADOW Mechanical Mini Keyboard. Vi rekommenderar att du lägger lite tid på att läsa denna bruksanvisning. Läs alla säkerhetsinstruktioner och spara denna bruksanvisning för framtida referens.

Tangentbordsspecifikation:

- Nycklar: 61 nycklar (måla knappar)
- Strömbräntartyp: röda strömbräntare
- Omkopplningsvärde: ≥50 miljoner tryckningar
- Kabellängd: 1,5m
- Cool RGB-belysning
- Löstagbar typ-c
- 100 % anti-ghosting-teknik
- OS-stöd: Windows 7/Windows XP eller nyare

Näppäimistön ohje

FN+1	F1
FN+2	F2
FN+3	F3
FN+4	F4
FN+5	F5
FN+6	F6
FN+7	F7
FN+8	F8
FN+9	F9
FN+0	F10
FN+-	F11
FN+=	F12
FN+ESC	Tre sekunder=återställ
FN+ []	Stäng av/slå på bakgrundsbelysningen(standardinkoppling)
FN+Tab	Byt bakgrundsbelysningsläge
FN+Q	Hemsida
FN+W	Min dator
FN+E	E-post
FN+R	Musik
EN+T	Kalkylator
EN+I	Prtsc
EN+O	Scrollläs
FN+P	Volym plus
FN+M	Sänk volymen
FN+M	Stäng av/på
FN+A	Föregående låt
FN+S	Nästa låt
FN+D	Spela/stoppa
FN+F	Sluta
FN+G	Gå in i spelläge: A, S, D, W,
FN+K	INS
FN+L	HJEM
FN+ []	DEL
FN+ []	SLUTET
FN+ []	Lås/lås upp tangentbordsfunktion
FN+U	Bakgrundsbelysningen ökar snabbare
FN+Y	Bakgrundsbelysningen saktar ner
FN+H	Minska bakgrundsbelysningens ljusstyrka
FN+J	Bakgrundsbelysningens ljusstyrka ökar

Driftinstruktioner

1. Anslut tangentbordets USB till datorn på rätt sätt.
2. Kontrollera om datorn kan känna igen tangentbordet.
3. Använd inte produkten i en extrem miljö.



Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att din elektriska och elektroniska utrustning vid slutet av sin livslängd ska kasseras separat från ditt hushållsavfall. Det finns separata insamlingsystem för återvinning i EU. För mer information, vänligen kontakta den lokala myndigheten eller din återförsäljare där du köpte produkten.

Importerad och exklusivt marknadsförd av
Power International AS, PO Box 523,
N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 815 48100

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundeservice/>
T: 851 766 010

Punkt 1 Danmark
<https://www.punkti.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Expert Finland:
<https://www.expert.fituki/asiakaspalvelu/>
T: 020 7100 670

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305