

110\*135mm 80g

110mm

135mm



Manual



CEPTER ATHENA Mechanical Mini Keyboard 1248595

EN Thank You for purchasing your new ATHENA Mechanical Mini Keyboard. We recommend that you spend some time reading this instruction manual read all the safety instructions and keep this instruction manual for future reference.

- Keyboard Specification:
• Keys: 61 keys
• Switch type: red switches
• Switch rating: ≥50 millions presses
• Cable length: 1.5m
• Cool RGB lighting
• Detachable type-c
• 100% anti-ghosting technology
• OS support: Windows 7/Windows XP or newer

Keyboard instruction:

Table mapping FN keys to functions: FN+1 F1, FN+2 F2, FN+3 F3, FN+4 F4, FN+5 F5, FN+6 F6, FN+7 F7, FN+8 F8, FN+9 F9, FN+0 F10, FN+- F11, FN+= F12, FN+ESC Three seconds=restore factory settings, FN+L Turn off/on backlight (default turn on), FN+TAB Switch backlight mode, FN+Q Homepage, FN+W My computer, FN+E Email, FN+R Music

Table mapping FN keys to functions: FN+T Calculator, FN+I Prtsc, FN+O Scroll lock, FN+P Volume plus, FN+M Volume Down, FN+N Mute/on, FN+A Previous song, FN+S Next song, FN+D Play/stop, FN+F Stop, FN+G Enter game mode: A, S, D, W, FN+K INS, FN+L HOME, FN+DEL DEL, FN+END END, FN+Lock/unlock keyboard function, FN+U Backlight speed up, FN+Y Backlight slow down, FN+H Backlight brightness reduce, FN+J Backlight brightness increases

Operation Instructions

- 1.Connect the USB of keyboard to PC correctly.
2.Check whether the PC can recognize the keyboard.
3.Please do not use the product in an extreme environment.



This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Imported and Exclusively marketed by Power International AS, PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge: https://www.power.no/kundeservice/ T: 815 48100

Expert Danmark: https://www.expert.dk/kundeservice/ T: 70 70 17 07

Power Danmark: https://www.power.dk/kundeservice/ T: 70 33 80 80

Power Sverige: https://www.power.se/kundeservice/ T: 851 766 010

Punkt 1 Danmark https://www.punkti.dk/kundeservice/ T: 70 70 17 07

Expert Finland: https://www.expert.fituki/asiakaspavelu/ T: 020 7100 670

Power Finland: https://www.power.fi/tuki/asiakaspavelu/ T: 0305 0305

FI Kiitos, että ostit uuden ATHENA Mechanical Mini Keyboard Suosittelemme, että käytät jonkin aikaa tämän käyttöoppaan lukemiseen. Lue kaikki turvallisuusohjeet ja säilytä tämä käyttöohje tulevaa tarvetta varten.

Näppäimistön tiedot:

- Avaimet: 61 avainta
• Kytkeyntymen tyyppi: punaiset kytkimet
• Kytkeyntymen arvo: ≥50 miljoonaa painallusta
• Kaapelin pituus: 1,5 m
• Viileä RGB-valaistus
• Irrotettava tyyppi-c
• 100 % haamukuvien estotekniikka
• Käyttöjärjestelmän tuki: Windows 7/Windows XP tai uudempi

Näppäimistön ohje

Table mapping FN keys to functions: FN+1 F1, FN+2 F2, FN+3 F3, FN+4 F4, FN+5 F5, FN+6 F6, FN+7 F7, FN+8 F8, FN+9 F9, FN+0 F10, FN+- F11, FN+= F12, FN+ESC Kolme sekuntia = tehdasasetusten palautus, FN+L Taustavalon kytkeminen pois/päälle (oletus päällä), FN+Tab Vaihtaa taustavalotilaa, FN+Q Kotisivu, FN+W Tietokoneeni, FN+E Email, FN+R Musiikki, FN+T Laskin, FN+I Prtsc, FN+O Vierityslukko, FN+P Volvimi plus, FN+M Äänenvoimakkuutta pienemmälle, FN+N Mvkiistä/päällä, FN+A Edellinen kappale, FN+S Seuraava biisi, FN+D Toista/lopetta, FN+F Lopettaa, FN+G Siirry pelitilaan: A,S,D,W,W, FN+K INS, FN+L KOTI, FN+DEL DEL, FN+LOPPU, FN+ Näppäimistön lukitus/vapautustoiminto, FN+U Taustavalon nopeuttaminen, FN+Y Taustavalon hidastaminen, FN+H Vähennä taustavalon kirkkautta, FN+J Taustavalon kirkkaus lisääntyy

Käyttöohjeet:

- 1. Liitä näppäimistö USB tietokoneeseen oikein.
2. Tarkista, tunnistaako tietokone näppäimistön.
3. Älä käytä tuotetta äärimmissä olosuhteissa.



Tämä symboli tuotteessa tai ohjeissa tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteutesi hävittää niiden käyttöänsä päätyttyä erillään kotitalousjätteestä. EU:ssa on erilliset kierrätysjärjestelmät kierrätystä varten. Lisätietoja saat paikalliselta viranomaiselta tai jälleenmyyjältä, josta ostit tuotteen.

Tuoja ja yksinoikeudella markkinoija Power International AS, PL 523, N-1471 Lørenskog, Norja

Power Norge: https://www.power.no/kundeservice/ T: 815 48100

Expert Danmark: https://www.expert.dk/kundeservice/ T: 70 70 17 07

Power Danmark: https://www.power.dk/kundeservice/ T: 70 33 80 80

Power Sverige: https://www.power.se/kundeservice/ T: 851 766 010

Punkt 1 Danmark https://www.punkti.dk/kundeservice/ T: 70 70 17 07

Expert Finland: https://www.expert.fituki/asiakaspavelu/ T: 020 7100 670

Power Finland: https://www.power.fi/tuki/asiakaspavelu/ T: 0305 0305

DK Tak, fordi du har købt dit nye ATHENA Mechanical Mini Keyboard. Vi anbefaler, at du bruger lidt tid på at læse denne brugsanvisning. Læs alle sikkerhedsinstruktionerne og gem denne brugsanvisning til fremtidig reference.

Tastaturspecifikation:

- Taster: 61 nøgler
• Kontakttpe: røde kontakter
• Switchvurdering: ≥50 millioner tryk
• Kabellængde: 1,5m
• Cool RGB-belysning
• Aftagelig type-c
• 100 % anti-ghosting-teknologi
• OS-understøttelse: Windows 7/Windows XP eller nyere

Tastatur instruktion

Table mapping FN keys to functions: FN+1 F1, FN+2 F2, FN+3 F3, FN+4 F4, FN+5 F5, FN+6 F6, FN+7 F7, FN+8 F8, FN+9 F9, FN+0 F10, FN+- F11, FN+= F12, FN+ESC Tre sekunder=gendan fabriksindstillinger, FN+L Sluk/tænd baggrundslset (standard tændt), FN+Tab Skift baggrundsbelysningsstilstand, FN+Q Hjemmeside, FN+W Min computer, FN+E Email, FN+R Musik

Table mapping FN keys to functions: FN+T Lømmeregner, FN+I Prtsc, FN+O Scroll Lock, FN+P Volumen plus, FN+M Skru ned, FN+N Så fra/til, FN+A Forrige sang, FN+S Næste sang, FN+D Afspil/stop, FN+F Hold op, FN+G Gå ind i spiltitstand: A, S, D, W, FN+K INS, FN+L HJME, FN+DEL ENDE, FN+ENDE ENDE, FN+Lås/lås tastaturfunktion op, FN+U Baggrundsbelysningen øges, FN+Y Baggrundsbelysningen sænkes, FN+H Baggrundsbelysningens lysstyrke reduceres, FN+J Baggrundsbelysningens lysstyrke øges

Betjeningsvejledning

- 1. Forbind tastaturets USB korrekt til pc'en.
2. Tjek om pc'en kan genkende tastaturet.
3. Brug venligst ikke produktet i ekstreme omgivelser



Dette symbol på produktet eller i instruktionerne betyder, at dit electrical and og elektronske udstyr skal bortskaffes adskilt fra dit husholdningsaffald, når det er udtjent. Der findes separate indsamlingssystemer til genbrug i EU. For mere information, kontakt venligst den lokale myndighed eller din forhandler, hvor du købte produktet.

Importeret og eksklusivt markedsført af Power International AS, postboks 523, N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge: https://www.power.no/kundeservice/ T: 815 48100

Expert Danmark: https://www.expert.dk/kundeservice/ T: 70 70 17 07

Power Danmark: https://www.power.dk/kundeservice/ T: 70 33 80 80

Power Sverige: https://www.power.se/kundeservice/ T: 851 766 010

Punkt 1 Danmark https://www.punkti.dk/kundeservice/ T: 70 70 17 07

Expert Finland: https://www.expert.fituki/asiakaspavelu/ T: 020 7100 670

Power Finland: https://www.power.fi/tuki/asiakaspavelu/ T: 0305 0305

SV Tak för att du köpte ditt nya ATHENA Mechanical Mini Keyboard. Vi rekommenderar att du lägger lite tid på att läsa denna bruksanvisning. Läs alla säkerhetsinstruktioner och spara denna bruksanvisning för framtida referens.

Tangentbordspecifikation:

- Nycklar: 61 nycklar
• Strömbrytartyper: röda strömbrytare
• Omkopplarvärde: ≥50 miljoner tryckningar
• Kabellängd: 1,5m
• Cool RGB-belysning
• Löstagbar typ-c
• 100 % anti-ghosting-teknik
• OS-stöd: Windows 7/Windows XP eller nyare

Näppäimistön ohje

Table mapping FN keys to functions: FN+1 F1, FN+2 F2, FN+3 F3, FN+4 F4, FN+5 F5, FN+6 F6, FN+7 F7, FN+8 F8, FN+9 F9, FN+0 F10, FN+- F11, FN+= F12, FN+ESC Tre sekunder=återställ, FN+L Stäng av/slå på bakgrundsbelysningen(standardinkopplad), FN+Tab Bvt bakgrundsbelysningsläge, FN+Q Hemsida, FN+W Min dator, FN+E E-post, FN+R Musik, FN+T kalkylato, FN+I Prtsc, FN+O Scrollläs, FN+P Volvm plus, FN+M Sänk volymen, FN+N Stäng av/på, FN+A Föregående låt, FN+S Nästa låt, FN+D Spela/stoppa, FN+F Sluta, FN+G Gå in i spelläge: A, S, D, W, FN+K INS, FN+L HEM, FN+DEL DEL, FN+LOPPU, FN+ Lås/lås upp tangentbordsfunktion, FN+U Bakgrundsbelysningen ökar snabbare, FN+Y Bakgrundsbelysningen saktar ner, FN+H Minska bakgrundsbelysningens ljusstyrka, FN+J Bakgrundsbelysningens ljusstyrka ökar

Driftinstruktioner

- 1. Anslut tangentbordets USB till datorn på rätt sätt.
2. Kontrollera om datorn kan känna igen tangentbordet.
3. Använd inte produkten i en extrem miljö.



Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att din elektriska och elektroniska utrustning vid slutet av sin livslängd ska kasseras separat från ditt hushållsavfall. Det finns separata insamlingsystem för återvinning i EU. För mer information, vänligen kontakta den lokala myndigheten eller din återförsäljare där du köpte produkten.

Importerad och exklusivt marknadsförd av Power International AS, PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge: https://www.power.no/kundeservice/ T: 815 48100

Expert Danmark: https://www.expert.dk/kundeservice/ T: 70 70 17 07

Power Danmark: https://www.power.dk/kundeservice/ T: 70 33 80 80

Power Sverige: https://www.power.se/kundeservice/ T: 851 766 010

Punkt 1 Danmark https://www.punkti.dk/kundeservice/ T: 70 70 17 07

Expert Finland: https://www.expert.fituki/asiakaspavelu/ T: 020 7100 670

Power Finland: https://www.power.fi/tuki/asiakaspavelu/ T: 0305 0305