

CEPTER



CTABTITAN12

Instruction Manual

www.ceptertech.com

Instruction Manual – English	page	2-5
Bruksanvisning – Norsk	sida	6-9
Käyttöopas - Suomi	sivu	10-13
Brugervejledning – Dansk	side	14-17
Bruksanvisning – Svenska.....	side	18-21

GB

NO

FI

DK

SE

1. Overall Introduction



- 1) Power Button
- 2) Speaker
- 3) Display with touch panel
- 4) Volume +/- key
- 5) Charging indicator
- 6) Front camera 5.0MP
- 7) Light sensor

- 8) TF card slot
- 9) Type-C port
- 10) Microphone
- 11) Rear camera 2.0MP
- 12) Rear camera 13.0MP
- 13) Flash light

2. Important note

In order to avoid unnecessary injury, please pay attention to the following information before using this product.

- Do not turn on the device in areas where wireless devices are prohibited, such as aircraft and medical facilities marked with "no mobile phones."
- Avoid using the device where it may cause interference or danger, such as gas stations, fuel storage facilities, or chemical plants.
- Use only original accessories. Avoid products that are incompatible.
- Seek qualified maintenance personnel for repairs.
- When connecting other devices, follow the connection methods provided in the user manual. Avoid connecting incompatible devices.

3. The battery icon

The battery icon in the upper right corner of the screen shows the battery level or charging status. You can also choose to display the percentage of battery power.

4. Notification Icons description

When a prompt appears in the notification window, click the list and slide the screen to open the list of prompts. Select the menu you want and confirm the information. To close the reminder window, swipe up on the list. Refer to the following status icons for guidance:

	Turn on airplane mode		Downloading task icon
	Displays the current remaining power		Wifi is connected and you can surf the Internet

4.1 Key function description:

Power key	Short press sleep/wake up function, long press on/off function
The volume + key	Increase the volume
The volume - key	Reduce the volume

4.2 Boot and unlock

To start the device, press and hold the power button for 3 seconds to enter the startup screen. If the screen is locked, unlock the screen. •

4.3 Switch off

To turn off the device, press and hold the power button for 3 seconds. The shutdown confirmation screen will appear; select "Confirm" to shut down the system automatically.

4.4 Unlock the screen from hibernation

When the screen is locked, quickly press the power button to light it up. Then, swipe up to unlock the screen.

5. Troubleshooting

5.1 Tablets take a long time to start up for the first time

When starting the tablet for the first time, it may take 2-3 minutes to install pre-installed apps. Subsequent startups will be faster.

5.2 The tablet cannot connect to Wi-Fi

5.2.1 Ensure the wireless router is functioning properly.

5.2.2 Verify that your network username and password are correct..

5.3 Tablet is hot

It's normal for the tablet to heat up slightly when multiple apps are in use at the same time, or when the screen brightness is set to maximum brightness, or when the battery is low.

5.4 Unable to log in or register an email address

5.4.1 Ensure the network is connected and available.

5.4.2 Verify that your email settings are correct.

5.4.3 Ensure system time matches local time..

5.5 Issues loading pages

5.5.1 Ensure the tablet is within effective network range.

5.5.2 Restart the router and try again.

5.6 Tablet running slow

This can be normal during heavy use. Close unnecessary applications or uninstall third-party apps to free up system resources for better performance.

6. Technical Information

Model Number	CTABTITAN12
Color	Blue Grey
CPU	MT8781
Memory	8GB RAM + 128GB ROM
Front Camera	5.0MP
Rear Camera	13.0MP+2.0MP
Screen Size	12.6Inch 2560*1600 IPS
WIFI	802.11ac/b/g/n
Battery	3.7V/8000mAh
Adapter	Type-C 5V---2A
System	Android 14

7. Pack Contents

Tablet × 1PC

Type-C USB Cable × 1PC

Tablet Case × 1PC

-Dispose of all packaging, paper, cartons and plastic bags in accordance with your local recycling regulations.

-At the end of the product's lifespan, please dispose of it separately from your household waste at an authorized household WEEE waste recycling centre.

-For more information, please contact the local authority or the retailer where you purchased the product.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kunds-service/>
T: 08 517 66 000



The power delivered by the charger must be between min [10] Watts required by the radio equipment, and max [12] Watts in order to achieve the maximum charging speed.

1. Generell introduksjon



- 1) Strømknapp
- 2) Høytaler
- 3) Skjerm med berøringspanel
- 4) Lydstyrke +-knapp
- 5) Ladeindikator
- 6) Frontkamera 5,0 MP
- 7) Lyssensor

- 8) TF-kortspor
- 9) Type C-port
- 10) Mikrofon
- 11) Bakre kamera 2,0 MP
- 12) Bakre kamera 13,0 MP
- 13) Blinker

2. Viktig merknad

For å unngå unødvendig skade må du passe på følgende informasjon før du bruker dette produktet.

- Ikke slå på enheten i områder der trådløse enheter er forbudt. Dette omfatter fly og helseinstitusjoner der det forbys bruk samt i nærheten av noen typer medisinsk utstyr.
- Ikke slå på enheten der den kan forårsake forstyrrelser eller fare. Dette gjelder bensinstasjoner, steder med drivstoff eller kjemikalier eller vraksted.
- Bruk originalt tilbehør. Ikke bruk produkter som ikke samsvarer.
- Kvalifiserte fagpersoner må reparere utstyret.
- Når du skal koble til andre enheter, kan du se tilkoblingsmetoden i brukerhåndboken. Ikke koble til enheter som ikke samsvarer med andre enheter.

3. Batteriet

Batteriikonet i øvre høyre hjørne av skjermen viser batterinivået eller ladetilstanden. Du kan også velge å vise en prosentandel av batteristrømmen.

4. Beskrivelse av varselikoner

Når det vises en melding i varslingsvinduet, kan du klikke på listen og skyve skjermen for å åpne listen over valg. Velg ønsket meny, og bekreft informasjonen. Du kan deretter sveipe opp ved å klikke listen for å lukke påminnelsesvinduet. Her står statusikonene:

	Slå på flymodus		Nedlastingsoppgaveikon
	Viser hvor mye strøm som er igjen		Wi-Fi er tilkoblet, og du kan surfe på Internett

4.1 Beskrivelse av knappefunksjoner:

Strømknapp	Trykk for søvn/våkne, og holde inne for å slå på/av.
Lydstyrke ++-knappen	Øk lydstyrken
Lydstyrke --knappen	Reduserer lydstyrken

4.2 Start opp og lås opp

Hold inne strømknappen i 3 sekunder når avslått for å se oppstartsskjermen. Skjermen er låst. Lås opp skjermen.

4.3 Å slå av

Når enheten er på, kan du holde inne knappen i 3 sekunder, så ber skjermen deg bekrefte at du vil slå av. Bekreft for å slå av systemet.

4.4 Låse opp skjermen fra dvalemodus

Når skjermen er låst, kan du trykke strømknappen for å lyse opp skjermen. Skjermlåsen låses opp, og du kan sveipe opp for å låse opp skjermen.

5. Feilsøking

5.1 Det tar lang tid å starte nettbrett første gang

Når du starter nettbrettet for første gang, må du forhåndsinstallerte apper installeres, noe som tar omtrent to til tre minutter. Deretter vil oppstarten gå mye raskere.

5.2 Nettbrettet kan ikke koble til Wi-Fi

5.2.1 Kontroller at trådløsruteren fungerer som den skal.

5.2.2 Kontroller at brukernavnet og passord for nettverket er riktig.

5.3 Nettbrettet er varmt

Det er normalt at nettbrettet blir varmt når flere apper er i bruk samtidig, når skjermens lysstyrke er satt til maksimal lysstyrke, eller når det er lite batteri.

5.4 Kan ikke logge på eller registrere en e-postadresse

5.4.1 Kontroller at nettverket er tilkoblet og tilgjengelig.

5.4.2 Kontroller at e-posten er riktig konfigurert.

5.4.3 Kontroller at systemtiden stemmer overens med lokal tid.

5.5 Siden kan ikke åpnes

5.5.1 Sørg for at nettbrettets nettverk er innenfor rekkevidden.

5.5.2 Start ruteren på nytt og prøv igjen.

5.6 Nettbrettet går sakte

Dette er normalt. Lukk noen programmer som ikke er nødvendige for avansert oppgavebehandling, eller avinstaller noen tredjepartsprogrammer for å frigjøre flere systemressurser.

6. Teknisk informasjon

Modellnummer	CTABTITAN12
Farge	Blågrå
CPU	MT8781
Minne	8 GB RAM 128 GB ROM
Kamera foran	5,0 MP
Kamera bak	13,0 MP + 2,0 MP
Skjermstørrelse	12,6-tommers 2560*1600 IPS
Wi-Fi	802.11 ac/b/g/n
Batteri	3,7 V / 8000 mAh
Adapter	Type-C 5 V---2 A
System	Android 14

7. Innhold i pakningen

Nettbrettet × 1

Type-C USB-kabel × 1

Nettbrett etui × 1

- Kast all emballasje, papir, kartonger og plastposer i samsvar med lokale regler for resirkulering.
- Når produktet ikke skal brukes lenger, må det avhendes adskilt fra husholdningsavfall hos en miljøstasjon for gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall.
- Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.

Power International AS,
Postboks 523, 1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000



Strømmen levert av laderen må være mellom minimum [10] watt som kreves av radioutstyret, og maksimum [12] watt for å oppnå maksimal ladingshastighet.

1. Yleisesittely



- 1) Virtapainike
- 2) Kaiutin
- 3) Näyttö kosketuspaneelilla
- 4) Äänenvoimakkuuden +/- näppäin
- 5) Latauksen merkkivalo
- 6) Etukamera 5MP
- 7) Valoanturi

- 8) TF-korttipaikka
- 9) Type-C-portti
- 10) Mikrofoni
- 11) Takakamera 2MP
- 12) Takakamera 13MP
- 13) Salamavallo

2. Tärkeä huomautus

Välttääksesi tarpeettomia vammoja, kiinnitä huomiota seuraaviin tietoihin ennen tämän tuotteen käyttöä.

- Älä kytke laitetta päälle alueilla, joissa langattomat laitteet ovat kiellettyjä, kuten lentokoneissa ja sairaaloissa, joissa on merkintä "ei matkapuhelimia".
- Vältä laitteen käyttöä paikoissa, joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaroja, kuten huoltoasemilla, polttoainevarastoissa tai kemiantehtaissa.
- Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita. Älä käytä tuotteita, jotka eivät ole yhteensopivia.
- Laitteen korjaus tulee jättää pätevälle huoltohenkilöstölle.
- Kun yhdistät muita laitteita, noudata käyttöohjeessa annettuja liitännäismenetelmiä. Vältä yhteensopimattomien laitteiden liittämistä.

3. Akkuikoni

Näytön oikeassa yläkulmassa oleva akku näyttää akun varaustason tai lataustilan. Voit myös valita näytettäväksi akun varaustilan prosenttiosuuden.

4. Ilmoitus ICONS-kuvaus

Kun ilmoitusikkunaan ilmestyy kehote, napsauta luetteloa ja avaa kehotteiden luettelo liu'uttamalla näyttöä. Valitse haluamasi valikko ja vahvista tiedot. Sulje muistutusikkuna pyyhkäisemällä luetteloa ylöspäin. Katso ohjeeksi seuraavat tilakuvakkeet:

	Ota lentokonetila käyttöön		Ilmaisee käynnissä olevan latauksen
	Näyttää jäljellä olevan virran		Wi-fi on kytketty ja voit surffata Internetissä

4.1 Keskeinen toimintojen kuvaus:

Virtanäppäin	Lyhyt painallus uni-/herätystoiminto, pitkä painallus päälle/pois-toiminto
Äänenvoimakkuus + -näppäin	Lisää äänenvoimakkuutta
Äänenvoimakkuus - -näppäin	Äänenvoimakkuuden vähentäminen

4.2 Käynnistäminen ja lukituksen avaaminen

Käynnistä laite painamalla virtapainiketta 3 sekunnin ajan päästäksesi aloitusnäyttöön. Jos näyttö on lukittu, avaa se.

4.3 Sammuttaminen

Sammuta laite pitämällä virtapainiketta painettuna 3 sekunnin ajan. Sammutusvahvistusnäyttö tulee näkyviin; valitse "Vahvista" sammuttaaksesi järjestelmän automaattisesti.

4.4 Näytön avaaminen lepotilasta

Kun näyttö on lukittu, paina virtapainiketta nopeasti, jotta näyttö syttyy. Näytön lukitus avataan ja avaa näytön lukitus pyyhkäisemällä ylöspäin.

5. Vianmääritys

5.1 Tabletti käynnistyy hitaasti ensimmäisellä kerralla

Kun käynnistät tabletin ensimmäisen kerran, sinun on asennettava esiasennetut sovellukset, mikä kestää noin kahdesta kolmeen minuuttia, ja sen jälkeen käynnistys on paljon nopeampaa.

5.2 Tabletti ei voi muodostaa yhteyttä Wi-Fi-verkkoon

5.2.1 Varmista, että langaton reititin toimii oikein.

5.2.2 Varmista, että verkon käyttäjänimi ja salasana ovat oikein.

5.3 Tabletti on kuuma

On normaalia, että tabletti lämpenee hieman, kun useita sovelluksia on käytössä samanaikaisesti tai kun näytön kirkkaus on asetettu maksimikirkkaudelle tai kun akku on tyhjä.

5.4 Kirjautuminen tai sähköpostiosoitteen rekisteröinti ei onnistu

5.4.1 Varmista, että verkko on yhdistetty ja käytettävissä.

5.4.2 Varmistaa, että sähköpostisi on määritetty oikein.

5.4.3 Varmista, että järjestelmän aika vastaa paikallista aikaa.

5.5 Sivut eivät lataudu

5.5.1 Varmista, että tabletti on tehokkaan verkon kantaman sisällä.

5.5.2 Käynnistä reititin uudelleen ja yritä uudelleen.

5.6 Tabletti toimii hitaasti

Tämä voi olla normaalia raskaan käytön aikana; sulje tarpeettomat sovellukset tai poista kolmannen osapuolen sovelluksia vapauttaaksesi järjestelmäresursseja paremman suorituskyvyn saavuttamiseksi.

6. Tekniset tiedot

Mallinumero	CTABTITAN12
Väri	Siniharmaa
Keskusyksikkö (CPU)	MT8781
Memory (Muisti)	8 Gt RAM + 128 Gt ROM
Etukamera	5MP
Takakamera	13MP+2MP
Näyttöruudun koko	12,6-tuumainen 2560*1600 IPS (IPS)
Wi-Fi	802.11 ac/b/g/n
Akku	3,7V/8000mAh
Sovitin	C-tyyppi 5V=2A
Järjestelmä	Android 14

7. Pakkauksen sisältö

Tabletti × 1

Type-C USB-kaapeli × 1

Tabletin kotelo × 1

- Hävitä kaikki pakkaukset, paperi, kartongit ja muovipussit paikallisten kierrätysmääräysten mukaisesti.
- Hävitä tuote käyttöiän päätyttyä erillään kotitalousjätteestäsi valtuutetussa kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätyskeskuksessa.
- Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä, josta ostit tuotteen.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:
<https://www.power.no/kundeservice/>
P: 21 00 40 00


Expert Tanskassa:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Tanskassa:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
P: 70 33 80 80

Punkt 1 Tanskassa:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Suomessa:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
P: 0305 0305

Power Ruotsissa:
<https://www.power.se/kundservice/>
P: 08 517 66 000



Laturin toimittaman tehon on oltava vähintään [10] wattia, joka vaaditaan radiolaitteelta, ja enintään [12] wattia, jotta saavutetaan maksimaalinen latausnopeus.

1. Generel introduktion



1) Tænd/sluk-knap

2) Højttaler

3) Touchskærm

4) Lydstyrkeknap +/-

5) Opladningsindikator

6) Kamera på forsiden 5,0 MP

7) Lyssensor

8) Stik til TF-kort.

9) Type-C port

10) Mikrofon

11) Kamera på bagsiden 2,0 MP

12) Kamera på bagsiden 13,0 MP

13) Flashlys

2. Vigtig bemærkning

For at undgå unødvendige skader, skal du være opmærksom på følgende oplysninger, før dette produkt tages i brug.

- Produktet må ikke tændes i områder, hvor trådløse produkter er forbudt. Dette er på steder som fly, medicinske faciliteter, der er skiltet med forbud mod brug af mobiltelefoner og ved medicinsk behandling i nærheden af produktet.
- Produktet må ikke tændes på steder, hvor det kan forårsage interferens eller være farligt. Dette er på steder som tankstationer, steder med brændstoffer eller kemikalier eller i nærheden af vragsteder.
- Brug kun originalt tilbehør. Brug ikke andre produkter, der ikke er beregnet til dette produkt.
- Produktet må kun repareres af fagpersoner.
- Hvis andre produkter sluttes til dette produkt, skal du se hvordan det tilsluttes i dets brugsvejledning. Tilslut ikke andre produkter, der ikke er beregnet til dette produkt.

3. Batteriet

Batteriikonet foroven til højre på skærmen viser batteristrømmen og batteriets opladestatus. Du kan også vælge at se batteristrømmen i procenter.

4. Beskrivelse af ICONS-meddelelser

Hvis der vises en meddelelse i meddelelsesvinduet, skal du klikke på listen og stryge fingeren på skærmen for at åbne listen over meddelelser. Vælg den ønskede menu, og bekræft oplysningerne. Du kan derefter stryge op ved at klikke på listen for at lukke påmindelsesvinduet. Se følgende statusikon:

	Slå flytilstand til		Ikon til download af opgave
	Viser, hvor meget strøm, der er tilbage		Wi-Fi er forbundet, og du kan gå på internettet

4.1 Beskrivelse af knapperne:

Tænd/sluk-knap	Trykkes for at sætte produktet i dvale/tænde det. Holdes nede for at tænde/slukke produktet
Lydstyrke + knap	Skru op for lydstyrken
Lydstyrke - knap	Skru ned for lydstyrken

4.2 Start og lås opck

Når produktet er slukket skal du holde tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder for at åbne startskærmen. Skærmen er låst. Lås skærmen op.

4.3 Sådan slukkes produktet

INår produktet er tændt, skal du holde tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder, hvorefter en

bekræftelse vises på skærmen. Vælg at lukke produktet ned, hvorefter det slukker.

4.4 Sådan låses skærmen op, når produktet er i dvale

Når skærmen er låst, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at tænde skærmen. Skærmlåsen låses op, og stryg op for at låse skærmen op.

5. Fejlfinding

5.1 Tabletten tager lang tid om at starte op den første gang

Når du først tænder en tablet, skal appsene på tabletten installeres, hvilket kan tage cirka 2-3 minutter. Herefter starter tabletten hurtigere.

5.2 Tabletten kan ikke oprette en Wi-Fi-forbindelse

5.2.1 Se, om din trådløse router virker ordentligt.

5.2.2 Se, om dit netværksbrugernavn og din adgangskode er rigtig.

5.3 Tabletten er varm

Tabletten kan godt blive varm, hvis der bruges flere apps på samme tid, eller hvis skærmens lysstyrke er skruet helt op, eller hvis batteristrømmen er lav.

5.4 Jeg kan ikke logge på eller oprette en konto med en e-mailadresse

5.4.1 Se, om produktet er forbundet til netværket og om netværket virker.

5.4.2 Se, om din e-mail er konfigureret rigtigt.

5.4.3 Sørg for, at systemtiden passer med den lokale tid.

5.5 En side kan ikke åbnes

5.5.1 Sørg for, at tablettens netværk er inden for effektiv afstand.

5.5.2 Genstart din router og prøv igen.

5.6 Tabletten er langsom

Dette er normalt. Luk de apps, som du ikke skal bruge, eller afinstaller nogle tredjepartsapps, så du får mere plads til systemressourcerne.

6. Tekniske oplysninger

Modelnummer	CTABTITAN12
Farve	Blågrå
CPU	MT8781
Hukommelse	8 GB RAM + 128 GB ROM
Kamera på forsiden	5,0 MP
Kamera på bagsiden	13,0 MP 2,0 MP
Skærmstørrelse	12,6 tommer 2560 x 1600 IPS
Wi-Fi	802.11 ac/b/g/n
Batteri	3,7V/8000 mAh
Adapter	Type-C 5V $\overline{\text{---}}$ 2A
System	Android 14

7. Pakkens indhold

Tablet × 1

Type-C USB-kabel × 1

Tablet etui × 1

- Bortskaf alt emballage, papir, kartoner og plastposer i overensstemmelse med dine lokale genbrugsbestemmelser.
- Ved slutningen af produktets levetid, skal det bortskaffes separat fra dit husholdningsaffald på et godkendt genbrugsplads.
- Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000



Strømmen leveret af opladeren skal være mellem minimum [10] watt, som kræves af radioudstyret, og maksimum [12] watt for at opnå den maksimale opladningshastighed.

1. Introduktion



1) Strömbrytare

2) Högtalare

3) Pekskärm

4) Volym +/-

5) Laddningsindikator

6) Främre kamera 5 MP

7) Ljussensor

8) TF-kortplats

9) Type-C port

10) Mikrofon

11) Bakre kamera 2 MP

12) Bakre kamera 13 MP

13) Blixt

2. Obs!

För att undvika onödiga skador bör du läsa följande information innan du använder produkten.

- Slå inte på enheten i områden där trådlösa enheter är förbjudna. Som flygplan, medicinska anläggningar markerade med ingen användning av mobiltelefoner samt medicinsk behandling nära enheten.
- Slå inte på apparaten på platser där den kan orsaka störningar eller fara. T.ex. bensinstationer, bränsle eller kemikalier nära explosionen. Vänta nära vrakplatsen.
- Använd originaltillbehör. Använd inte produkter som inte matchar varandra.
- Låt kvalificerad underhållspersonal reparera utrustningen.
- När du ansluter andra enheter, se den anslutningsmetod som anges i användarhandboken. Anslut inte enheter som inte passar ihop med andra enheter.

3. Batteriet

Batteriet i det övre högra hörnet av skärmen visar batterinivån eller laddningsstatus. Du kan också välja att visa procentandelen av batterikapaciteten.

4. Notifiering IKONER beskrivning

När en uppmaning visas i meddelandefönstret klickar du på listan och skjuter skärmen för att öppna listan med uppmaningar. Välj önskad meny och bekräfta informationen. Du kan sedan svepa uppåt genom att klicka på listan för att stänga påminnelsefönstret. Se följande statusikon:

	Slå på flygplansläge		Ikon för ladda ned uppgift
	Visar aktuell återstående effekt		Wi-fi är anslutet och du kan surfa på Internet

4.1 Beskrivning av knappfunktion:

Strömbrytare	Kort tryck för vila/väck-funktion, långt tryck för på/av-funktion
Volym +	Höj volymen.
Volym -	För att minska volymen

4.2 Starta och låsa upp

I avstängt läge trycker du länge på strömbrytaren i 3 sekunder för att komma till startskärmen. Skärmen är låst. Lås upp skärmen.

4.3 För att stänga av

I startläge trycker du länge på strömbrytaren i 3 sekunder, skärmen visar gränssnittet för bekräftelse av avstängning, välj bekräftelse av avstängning, systemet kommer automatiskt att stängas av.

4.4 Låser upp skärmen under viloläge

När skärmen är låst trycker du snabbt på strömbrytaren för att tända skärmen. Skärmlåset låses upp och svep uppåt för att låsa upp skärmen.

5.Felsökning

5.1 Det tar lång tid innan surfplattan startar första gången

När du startar surfplattan första gången måste du installera förinstallerade appar vilket tar cirka två till tre minuter, och sedan startar du mycket snabbare.

5.2 Surfplattan kan inte ansluta till Wi-Fi

5.2.1 Säkerställer att en trådlös router fungerar korrekt.

5.2.2 Kontrollera att användarnamn och lösenord för nätverket är korrekta.

5.3 Surfplattan är varm

Det är normalt att surfplattan blir lite varmare när flera appar används samtidigt, när skärmens ljusstyrka är inställd på maximal ljusstyrka eller när batterinivån är låg.

5.4 Det går inte att logga in eller registrera en e-postadress

5.4.1 Kontrollera att nätverket är anslutet och tillgängligt.

5.4.2 Kontrollerar att din e-post är korrekt konfigurerad.

5.4.3 Se till att systemtiden överensstämmer med den lokala tiden.

5.5 Sidan kan inte öppnas

5.5.1 Se till att surfplattans nätverk är inom effektivt avstånd.

5.5.2 Starta om routern och försök igen.

5.6 Långsam surfplatta

Detta är normalt. Stäng vissa program som inte behövs för avancerad uppgiftshantering eller avinstallera vissa tredjepartsprogram för att frigöra mer systemresurser.

6.Teknisk information

Modellnummer	CTABTITAN12
Färg	Blå Grå
CPU	MT8781
Minne	8 GB RAM + 128 GB ROM
Frontkamera	5 MP
Bakre kamera	13 MP + 2 MP
Skärmstorlek	12,6-tums 2560*1600 IPS
Wi-Fi	802.11 ac/b/g/n
Batteri	3,7V/8000 mAh
Adapter	Typ-C 5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
System	Android 14

7. Förpackningens innehåll

Surfplattan × 1

Type-C USB-kabel × 1

Fodral för surfplatta × 1

- Kassera allt förpackningsmaterial, papper, kartonger och plastpåsar i enlighet med ditt lands lokala regler för återvinning.
- I slutet av produktens livslängd, kassera separat från hushållsavfallet på en godkänd WEEE-återvinningsstation.
- För ytterligare information, kontakta din kommun eller återförsäljare där du köpte produkten..

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00


Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000



Den ström som levereras av laddaren måste vara mellan minst [10] watt, vilket krävs av radioutrustningen, och högst [12] watt för att uppnå maximal laddningshastighet.

