


CEPTER EN

Quick Installation Guide



CORE 512GB SSD
CECORE512
www.ceptertech.com

Specifications:

- Storage: 512GB SSD
- Data Transfer Speed: 460 MB/s
- Connectivity: USB-C 3.2 Gen. 1
- Product Dimension: 106x33x10.5mm
- Product Weight: 42 ± 10g
- System Compatibility: Windows, Mac OS, PSS, XBDO and other systems

NOTE:
To protect your data, follow your operating system's procedures to safely eject the device before disconnecting it. Do not move or shake the device while it is in use.

The default formats of our product are EXFAT or NTFS. It is recommended that you reformat the device according to your specific device's requirements before use to avoid any issues with functionality.

System	-----	Format Support
Windows 7/8/10/11	-----	FAT16/FAT32/NTFS/EXFAT
Mac OS	-----	APFS/EXFAT / FAT32/HFS+
Linux	-----	EXT2/EXT3/EXT4
Android	-----	FAT32/NTFS/EXFAT
Xbox	-----	NTFS/FAT32
PSS	-----	FAT32/EXFAT

1. How to set up an external hard drive for Windows system
Start your computer and connect the external hard drive to your computer's USB port using a USB cable. Ensure it is connected correctly.

Once the external hard drive is connected, it will be automatically mounted. The system will recognize the drive, and "CECORE512" will appear in the system.

Note: If your external hard drive is not formatted, please format it before use. To format, go to: My Computer > Device Management > Disk Management > Format > Finish Formatting.

2. How to set up an external hard drive for Mac system
Connect the external hard drive to your Mac's USB port using a USB cable, ensuring it is connected correctly.

Once the external hard drive is connected, the new disk drive "CECORE512" will appear in Finder.

Note: If your external hard drive is not formatted, please format it before use. To format, go to: Launchpad > Miscellaneous > Disk Utility > select the disk to format > Erase > select Format > Erase.

3. How to set up an external hard drive for PS4 / PSS

- Go to Settings > Devices > USB Storage, and select External Hard Drive.
- Select the format as [Extended Storage], then click X.
- Select [Next], then click X.
- Choose a format and click X.
- Select [Yes], then click X.
- Select [Sure], then click X.

Once set up, any games or software you install will be stored on the external hard drive. Saved image and video clips will remain on the internal hard drive.

4. How to set up an external hard drive for Xbox one
Here's how to get a hard drive up and running.

- Connect the hard drive to the USB port on the Xbox One.
- When prompted to configure the drive, select Yes.
- Enter a name for the drive.
- If you want to install games on the external hard drive by default, select [Yes] when prompted.
- Once the external drive is installed and formatted, you can install and copy games to the external drive.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80


Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundeservice/>
T: 08 517 66 000

Pack Contents:


- 1 x CORE 512GB SSD
- 1 x USB-C to USB-C cable
- 1 x USB-A to USB-C cable
- 1 x Quick installation guide

 This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

EN-1 EN-2 EN-3 EN-4

CEPTER NO

Hurtiginstallasjonsveiledning



CORE 512GB SSD
CECORE512
www.ceptertech.com

Spesifikasjoner:

- Lagring: 512 GB SSD
- Dataoverføringshastighet: 460 MB/s
- Tilkobling: USB-C 3.2 Gen. 1
- Produktets mål: 106x33x10,5 mm
- Produktets vekt: 42 ± 10 g
- Systemkompatibilitet: Windows, Mac OS, PSS, XBDO og andre systemer

Instruksjoner:

1. Slik setter man opp en ekstern harddisk i Windows
Start datamaskinen og koble den eksterne harddisken til en USB-port på datamaskinen med en USB-kabel. Sørg for at den er riktig tilkoblet.

Når den eksterne harddisken er koblet til, blir den automatisk montert. Systemet gjenkjenner stasjonen, og «CECORE512» vises i systemet.

Merk: Hvis den eksterne harddisken ikke er formatert, må den formateres før bruk. Formater ved å gå til: Min datamaskin > Enhetsbehandling > Diskbehandling > Format > Fullfør formatering.

2. Slik setter man opp en ekstern harddisk på en Mac
Koble den eksterne harddisken til en USB-port på Mac-en med en USB-kabel, og sørg for at den er riktig tilkoblet.

Når den eksterne harddisken er koblet til, vises den nye diskstasjonen «CECORE512» i Finder.

Merk: Hvis den eksterne harddisken ikke er formatert, må den formateres før bruk. Formater ved å gå til: Launchpad > Annet > Diskverktøy > velg disken som skal formateres > Slett > velg Formater > Slett.

3. Slik setter man opp en ekstern harddisk for PS4/PSS

- Gå til innstillinger > Enheter > USB-lagring, og velg Ekstern harddisk.
- Velg formatet [Utvilget lagring], og klikk deretter X.
- Velg [Neste], og klikk deretter på X.
- Velg et format og klikk X.
- Velg [Ja], og klikk deretter på X.
- Velg [Brett], og klikk deretter på X.


Etter oppsett vil alle spill eller programvare du installerer lagres på den eksterne harddisken. Lagrede bilder og videoklipp forblir på den interne harddisken.

4. Slik setter man opp en ekstern harddisk for Xbox one
Slik får man i gang harddisken.

- Koble harddisken til USB-porten på Xbox One.
- Når du blir bedt om å konfigurere stasjonen, velger du Ja.
- Skriv inn et navn for stasjonen.
- Hvis du vil installere spill på den eksterne harddisken som standard, velger du [Ja] når du blir bedt om det.
- Når den eksterne stasjonen er installert og formatert, kan du installere og kopiere spill til den.

Pack Contents:

- 1 x CORE 512GB SSD
- 1 x USB-C to USB-C kabel
- 1 x USB-A to USB-C kabel
- 1 x Hurtiginstallasjonsveiledning

 Dette symbolet på produktet eller i anvisningene betyr at det elektriske og elektroniske utstyr må leveres skilt fra husholdningsavfall når det ikke lenger skal brukes. Det finnes egne innsamlingsystemer for resirkulering i EU. Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.


Standardformatene for produktet vårt er EXFAT eller NTFS. Det anbefales at den omformateres i henhold til kravene til enheten din før du bruker den for å unngå problemer med funksjonaliteten.

Operativsystem	-----	Formater som støttes
Windows 7/8/10/11	-----	FAT16/FAT32/NTFS/EXFAT
Mac OS	-----	APFS/EXFAT / FAT32/HFS+
Linux	-----	EXT2/EXT3/EXT4
Android	-----	FAT32/NTFS/EXFAT
Xbox	-----	NTFS/FAT32
PSS	-----	FAT32/EXFAT

NO-1 NO-2 NO-3 NO-4

CEPTER DK

Hurtig installationsvejledning



CORE 512GB SSD
CECORE512
www.ceptertech.com

Specifikationer:

- Opbevaring: 512GB SSD
- Dataoverførseshastighed: 460 MB/s
- Forbinding: USB-C 3.2 Gen. 1
- Produktmål: 106 x 33 x 10,5 mm
- Produktvægt: 42 ± 10 g
- Kompatible systemer: Windows, Mac OS, PSS, XBDO og andre systemer

BE/MÆRK:
For at beskytte dine data, skal du følge vejledningerne i dit system, for sikkert at skubbe enheden ud, før den afbrydes. Enheden må ikke flyttes eller rystes, når den er i brug.

Standardformaterne til vores produkt er EXFAT eller NTFS. Det anbefales, at du omformaterer enheden i henhold til enhedens krav før brug, så du undgår eventuelle problemer.

System	-----	Understøttet format
Windows 7/8/10/11	-----	FAT16/FAT32/NTFS/EXFAT
Mac OS	-----	APFS/EXFAT / FAT32/HFS+
Linux	-----	EXT2/EXT3/EXT4
Android	-----	FAT32/NTFS/EXFAT
Xbox	-----	NTFS/FAT32
PSS	-----	FAT32/EXFAT

1. Sådan konfigurerer du en ekstern harddisk til Windows-systemet
Start din computer og tilslut den eksterne harddisk til USB-porten på computer med et USB-kabel. Sørg for at den er korrekt ansluttet.

Når den eksterne harddisk er tilsluttet, monteres den automatisk. Systemet gendekrer drevet, og "CECORE512" vises i systemet.

Bemærk: Hvis din eksterne harddisk ikke er formatert, skal den formateres før brug. For at formatere den, skal du gå til: Denne computer > Enhedsstyring > Diskstyring > Formater > Afslut formatering.

2. Sådan konfigurerer du en ekstern harddisk til Mac-systemet
Tilslut den eksterne harddisk til din Mac med et USB-kabel. Sørg for, at den tilsluttes ordentligt.

Når den eksterne harddisk tilsluttes, vises det nye diskdrev "CECORE512" i Finder.

Bemærk: Hvis din eksterne harddisk ikke er formatert, skal den formateres før brug. For at formatere den, skal du gå til: Launchpad > Diverse > Diskværktøj > velg disken, der skal formateres > Slet > velg Formater > Slet.

3. Sådan konfigurerer du en ekstern harddisk til PS4/PSS

- Gå til indstillinger > Enheder > USB-lager, og velg Ekstern harddisk.
- Velg formatet som [Udvilget lagring], og klik deretter på X.
- Velg [Næste], og klik deretter på X.
- Velg et format, og klik på X.
- Velg [Ja], og klik deretter på X.
- Velg [OK], og klik deretter på X.


Når harddisken er konfigureret, gemmes alle spil og software, der installeres, på den eksterne harddisk. Gemte billeder og videoklip forblir på den interne harddisk.

4. Sådan konfigurerer du en ekstern harddisk til Xbox One
Sådan konfigurerer du en harddisk:

- Tilslut harddisken til USB-porten på din Xbox One.
- Når du bliver spurgt om drevet skal konfigureres, skal du vælge Ja.
- Indtast et navn til drevet.
- Hvis spil som standard skal installeres på den eksterne harddisk, skal du vælge [Ja], når du bliver spurgt om det.
- Når det eksterne drev er installeret og formateret, kan du installere og kopiere spil til det eksterne drev.

Pack Contents:


- 1 x CORE 512GB SSD
- 1 x USB-C to USB-C kabel
- 1 x USB-A to USB-C kabel
- 1 x Hurtig installationsvejledning

 Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at det udjente elektriske eller elektroniske udstyr ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. I EU-land findes der separate genbrugsordninger. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.

DK-1 DK-2 DK-3 DK-4

CEPTER SE

Snabbinstallationsguide



CORE 512GB SSD
CECORE512
www.ceptertech.com

Specifikationer:

- Lagringskapacitet: 512 GB SSD
- Dataoverføringshastighet: 460 MB/s
- Anslutningsmöjligheter: USB-C 3.2 Gen. 1
- Produktmått: 106x33x10,5mm
- Produktvikt: 42 ± 10g
- Systemkompatibilitet: Windows, Mac OS, PSS, XBDO och andra systemer

Instruktioner:

1. Så här konfigurerar du en extern harddisk för Windows-system
Starta datorn och anslut den externa harddisken till datorns USB-port med hjälp av en USB-kabel. Kontrollera att den är korrekt ansluten.

Når den externa harddisken är ansluten kommer den att monteres automatiskt. Systemet kommer att känna igen enheten och "CECORE512" visas i systemet.

Obs! Om den externa harddisken inte är formatert ska du formatera den före användning. För att formatera, gå till: Den här dator > Enhetsstyrning > Diskstyrning > Formatera > Slutför formateringen.

2. Så här installerar du en extern harddisk för Mac-system
Anslut den externa harddisken till datorns USB-port med en USB-kabel och se till att den är korrekt ansluten.

Når den externa harddisken har anslutts vises den nya harddisken "CECORE512" i Finder.

Obs! Om den externa harddisken inte är formatert ska du formatera den före användning. För att formatera, gå til: Launchpad > Diverse > Skiverktøj > velg den disk som ska formateres > Radera > välj Format > Radera.

3. Hur man ställer in en extern harddisk för PS4 / PSS

- Gå till inställningar > Enheter > USB-lagring och välj Extern harddisk.
- Välj format som [Utökad lagringsutrymme] och klicka på X.
- Välj [Nästa] och klicka på X.
- Välj ett format och klicka på X.
- Välj [Ja] och klicka på X.
- Välj [Säker] och klicka på X.


Når du har konfigurerat den kommer alla spel och program du installerar att lagras på den externa harddisken. Sparade bild- og videoklipp kommer att ligge kvar på den interne harddisken.

4. Så här ställer du in en extern harddisk för Xbox One
Så här får du en harddisk att fungera igen.

- Anslut harddisken till USB-porten på Xbox One.
- Välj Ja när du uppmanas att konfigurera enheten.
- Ange ett namn för enheten.
- Om du vill installera spel på den externa harddisken som standard väljer du [Ja] när du uppmanas att göra det.
- Når den externa harddisken är installerad og formateret kan du installere og kopiere spil til den externa harddisken.

Pack Contents:

- 1 x CORE 512GB SSD
- 1 x USB-C to USB-C kabel
- 1 x USB-A to USB-C kabel
- 1 x Snabbinstallationsguide

 Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att dina elektriska och elektroniska apparater ska källsorteras när de är förbrukade och att de inte få slängas i hushållsaffären. Det finns särskilda insamlingsystem för återvinning inom EU. För ytterligare information, kontakta din kommun eller din återförsäljare där du köpte produkten.


Standardformaten för vår produkt är EXFAT eller NTFS. Vi rekommenderar att du formaterar om enheten i enlighet med kraven för din specifika enhet före användning för att undvika problem med funktionaliteten.

System	-----	Format som stöds
Windows 7/8/10/11	-----	FAT16/FAT32/NTFS/EXFAT
Mac OS	-----	APFS/EXFAT / FAT32/HFS+
Linux	-----	EXT2/EXT3/EXT4
Android	-----	FAT32/NTFS/EXFAT
Xbox	-----	NTFS/FAT32
PSS	-----	FAT32/EXFAT

SE-1 SE-2 SE-3 SE-4

CEPTER FI

Pika-asennusopas



CORE 512GB SSD
CECORE512
www.ceptertech.com

Tekniset tiedot:

- Tallennustila: 512GB SSD
- Tiedonsiirtonopeus: 460 MB/s
- Liitettävyy: USB-C 3.2 Gen. 1
- Tuotteen mitat: 106x33x10.5mm
- Tuotteen paino: 42 ± 10 g
- Järjestelmäyhteensopivuus: Windows, Mac OS, PSS, XBDO ja muut järjestelmät

HUOM:
Suojellaksesi tietojasi noudata käyttöjärjestelmäsi menettelytapoja laitteen poistamiseksi turvallisesti ennen sen irrottamista. Älä liikuta tai ravista laitetta sen käytön aikana.

Tuotteemme oletusmuodot ovat EXFAT tai NTFS. On suositeltavaa, että alustat laitteen uudelleen laitteen vaatimusten mukaisesti ennen käyttöä, jotta vältetään mahdolliset ongelmat toiminnallisuuden kanssa.

Järjestelmä	-----	Formaatti Tuki
Windows 7/8/10/11	-----	FAT16/FAT32/NTFS/EXFAT
Mac OS	-----	APFS/EXFAT / FAT32/HFS+
Linux	-----	EXT2/EXT3/EXT4
Android	-----	FAT32/NTFS/EXFAT
Xbox	-----	NTFS/FAT32
PSS	-----	FAT32/EXFAT

Ohjeet:

1. Ulkoisen kiintolevyn asettaminen Windows-järjestelmään
Käynnistä tietokone ja liitä ulkoinen kiintolevy tietokoneen USB-porttiin USB-kaapelilla. Varmista, että se on kytketty oikein.

Kun ulkoinen kiintolevy on liitetty, se asennetaan automaattisesti. Järjestelmä tunnistaa aseman, ja "CECORE512" tulee näkyviin järjestelmään.

Huom: Jos ulkoista kiintolevyä ei ole alustettu, alustakaa se ennen käyttöä. Alustukseksi siirry kohtaan: Launchpad > Sekalaiset > Levyapuohjelma > valitse alustettava levy > Poista > valitse Muoto > Poista.

2. Ulkoisen kiintolevyn asettaminen Mac-järjestelmää varten
Liitä ulkoinen kiintolevy Macin USB-porttiin USB-kaapelilla ja varmista, että se on liitetty oikein.

Kun ulkoinen kiintolevy on liitetty, uusi levyavema "CECORE512" näkyy Finderissa.

Huom: Jos ulkoista kiintolevyä ei ole alustettu, alustakaa se ennen käyttöä. Alustukseksi siirry kohtaan: Launchpad > Sekalaiset > Levyapuohjelma > valitse alustettava levy > Poista > valitse Muoto > Poista.

3. Ulkoisen kiintolevyn määrittäminen PS4:lle / PSS:lle

- Siirry kohtaan Asetukset > Laitteet > USB-tallennus ja valitse ulkoinen kiintolevy.
- Valitse muoto [Laajennettu tallennus] ja napsauta sitten X.
- Valitse [Seuraava] ja napsauta sitten X.
- Valitse muoto ja napsauta X.
- Valitse [Kyllä] ja napsauta sitten X.
- Valitse [Varmasti] ja napsauta sitten X.


Kun laite on asennettu, kaikki asennetut pelit ja ohjelmat tallennetaan ulkoiselle kiintolevylle. Tallennetut kuva- ja videoleikkeet säilyvät sisäisellä kiintolevyllä.

4. Ulkoisen kiintolevyn määrittäminen Xbox one -järjestelmään
Näin saat kiintolevyn toimimaan:

- Liitä kiintolevy Xbox One USB-porttiin.
- Kun sinua pyydetään määrittämään asema, valitse Kyllä.
- Kirjoita asemalle nimi.
- Jos haluat asentaa pelit ulkoiselle kiintolevylle oletusarvoisesti, valitse [Kyllä], kun sinua pyydetään.
- Kun ulkoinen asema on asennettu ja alustettu, voit asentaa ja kopioida pelejä ulkoiselle asemalle.

Pack Contents:

- 1 x CORE 512GB SSD
- 1 x USB-C to USB-C kaapeli
- 1 x USB-A to USB-C kaapeli
- 1 x Pika-asennusopas

 Tämä tuotteesen tai ohjeisiin merkitty symboli tarkoittaa, että sähkölaitteen ja elektronikka on hävitettävä käyttökänsä päättyessä erillään kotitalousjätteestä. EU:ssa on kiertäytystä varten erilliset keruujärjestelmät. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
P: 21 00 40 00

Expert Tanskassa:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Tanskassa:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
P: 70 33 80 80

Punkt 1 Tanskassa:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Suomessa:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
P: 0305 0305

Power Ruotsissa:
<https://www.power.se/kundeservice/>
P: 08 517 66 000

FI-1 FI-2 FI-3 FI-4