

point

NECK FAN

PONECKFAN
User Manual
EN

LIFE MADE EASIER

Product overview

Flexible hose

Power button

Air inlets

Function / charging indicator light

USB-C charging port

Air outlets

EN1

How to use

Power button

- On: Short-press the power button to turn the fan on (Gear 1).
- Speed: Each short press increases the speed. Gear 1 → Gear 2 → Gear 3.
- Off: When the fan is at Gear 3, press the power button once more to switch it off.

Indicator light

- Speed levels
- Gear 1: white light – low brightness
- Gear 2: white light – medium brightness
- Gear 3: white light – high brightness

Protection: If a fault is detected, the light flashes and the fan turns off automatically.

- Low battery: Light flashes continuously until the fan shuts down.
- Charging: Solid red while charging; light turns off when fully charged.

EN2

Charging

- Use the supplied USB-C cable to connect the fan to a USB charger or power bank (5 V / 1 A).
- Charging time is about 3 hours. Disconnect the cable after fully charged.

EN3

Important safety precautions

- This product is not a toy.
- Children may use the fan only under direct adult supervision.

EN4

Specifications

- Model: PONECKFAN
- Rated input: 5 V ■ 1 A
- Battery capacity: 1600 mAh / 5.92 Wh (3.7 V)
- Net weight: 165 g
- Dimensions: 110 × 43 × 55 mm
- Charging time: approx. 3 hours
- Battery life: about 5 h (Gear 1), 2 h (Gear 2), 1 h (Gear 3)

EN5

Package contents

- 1 x Neck fan
- 1 x USB charging cable
- 1 x User manual

EN6

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Denmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundeservice/>
T: 08 517 66 000

point

NAKKEVIFTE

PONECKFAN
BRUKSANVISNING
NO

LIFE MADE EASIER

Produktoversikt

Fleksibel slange

Av/på-knapp

Luftinntak

Indikatorlampe for drift/lading

USB-C-ladeport

Luftutløp

NO1

Slik bruker du viften

- Av/på-knapp
- På: Trykk kort på strømkappen for å slå på viften (hastighetsnivå 1).
- Hastighet: Hvert korte trykk øker hastigheten: Nivå 1 → Nivå 2 → Nivå 3.
- Av: Når viften er i nivå 3, trykk på strømkappen én gang til for å slå den av.

Indikatorlampe

- Hastighetsnivåer:
 - Nivå 1: hvitt lys – lav lysstyrke
 - Nivå 2: hvitt lys – middels lysstyrke
 - Nivå 3: hvitt lys – høy lysstyrke
- Beskyttelse: Hvis en feil oppdages, blinker lyset og viften slår seg av automatisk.
- Lavt batteri: Lyset blinker kontinuerlig til viften slår seg av.
- Lading: Lyser konstant rødt under lading; lyset slukker når batteriet er fulladdert.

NO2

Batteritid (omtrentlig)

- Nivå 1: opptil 5 timer
- Nivå 2: opptil 2 timer
- Nivå 3: opptil 1 time

NO3

Lading

- Brak den medfølgende USB-C-kabelen til å koble viften til en USB-lader eller powerbank (5 V / 1 A).
- Ladetiden er ca. 3 timer. Koble fra kabelen når batteriet er fulladdert.

NO4

Viktige sikkerhetsforholdsregler

- Dette produktet er ikke et leketøy.
- Barn skal kun bruke viften under direkte tilsyn av en voksen.

NO5

Spesifikasjoner

- Modell: PONECKFAN
- Nomell inngang: 5 V ■ 1 A
- Batterikapasitet: 1600 mAh / 5.92 Wh (3.7 V)
- Nettovekt: 165 g
- Mål: 110 × 43 × 55 mm
- Ladetid: ca. 3 timer
- Batteritid: ca. 5 t (nivå 1), 2 t (nivå 2), 1 t (nivå 3)

NO6

Batteriavhending

- Det innbygde, oppladbare batteriet inneholder stoffer som kan skade miljøet hvis det ikke avhendes på riktig måte.
- Ikke kast batterier i husholdningsavfallet. Lever dem til et godkjent innsamlingspunkt for batterier eller en gjenvinningsstasjon.

NO7

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Denmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundeservice/>
T: 08 517 66 000

point

NAKKEBLÆSER

PONECKFAN
BRUGERVEJLEDNING
DK

LIFE MADE EASIER

Produktoversigt

Fleksibel slange

Tænd/sluk-knap

Luftindtag

Funktions-/opladeindikator

USB-C-port til opladning

Luftudtag

DK1

Anvendelse

Tænd/sluk-knap

- Tænd: Tryk kort på tænd/sluk-knappen for at tænde blæseren (hastighedsniveau 1).
- Hastighed: Hvert kort tryk øger hastigheden: Niveau 1 → Niveau 2 → Niveau 3.
- Sluk: Når blæseren er på niveau 3, skal du trykke på tænd/sluk-knappen endnu en gang for at slukke den.

Indikatorlys

- Hastighedsniveauer:
 - Niveau 1: hvitt lys – lav lysstyrke
 - Niveau 2: hvitt lys – middel lysstyrke
 - Niveau 3: hvitt lys – høj lysstyrke
- Beskyttelse: Hvis der opdpages en fejl, blinker lyset, og blæseren slukker automatisk.
- Lavt batteri: Lyset blinker kontinuerligt, indtil blæseren slukker.
- Opladning: Lyser rødt under opladning; lyset slukker, når batteriet er fuldt opladet.

DK2

Batterilevetid (ca.)

- Niveau 1: op til 5 timer
- Niveau 2: op til 2 timer
- Niveau 3: op til 1 time

DK3

Opladning

- Brug det medfølgende USB-C-kabel til at slutte blæseren til en USB-oplader eller powerbank (5 V / 1 A).
- Opladningstiden er ca. 3 timer. Frakobl kablet, når batteriet er fuldt opladet.

DK4

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

- Dette produkt er ikke et legetøj.
- Børn må kun bruge blæseren under direkte opsyn af en voksen.

DK5

Specifikationer

- Model: PONECKFAN
- Nomell indgang: 5 V ■ 1 A
- Batterikapacitet: 1600 mAh / 5.92 Wh (3.7 V)
- Nettovægt: 165 g
- Mål: 110 × 43 × 55 mm
- Opladningstid: ca. 3 timer
- Batteritid: ca. 5 t (niveau 1), 2 t (niveau 2), 1 t (niveau 3)

DK6

Bortskaffelse af batteri

- Det indbyggede genopladelige batteri indeholder stoffer, der kan skade miljøet, hvis det ikke bortskaffes korrekt.
- Bortskaf ikke batterier sammen med husholdningsaffaldet. Aflever dem på et godkendt indsamlings- eller genbrugssted.

DK7

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Denmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundeservice/>
T: 08 517 66 000

point

NACKFLÄKT

PONECKFAN
ANVÄNDARMANUAL
SE

LIFE MADE EASIER

Produktöversikt

Flexibel slang

Strömknapp

Luftintag

Funktions-/laddningsindikator

USB-C-laddningsport

Luftutlopp

SE1

Så här använder du fläkten

Strömknapp

- På: Tryck kort på strömkappen för att starta fläkten (läge 1).
- Hastighet: Varje kort tryckning ökar hastigheten: läge 1 → läge 2 → läge 3.
- Av: När fläkten är i läge 3, tryck på strömkappen en gång till för att stänga av den.

Indikatorlampa

- Hastighetslägen:
 - Läge 1: vitt ljus – låg ljusstyrka
 - Läge 2: vitt ljus – medelhög ljusstyrka
 - Läge 3: vitt ljus – hög ljusstyrka
- Skydd: Om ett fel upptäcks blinkar lampan och fläkten stängs av automatiskt.
- Lågt batteri: Lampan blinkar kontinuerligt tills fläkten stängs av.
- Laddning: Lyser rött under laddning; lampan släcks när batteriet är fulladdat.

SE2

Batteritid (ungefär)

- Läge 1: upp till 5 timmar
- Läge 2: upp till 2 timmar
- Läge 3: upp till 1 timme

SE3

Laddning

- Använd den medföljande USB C-kabeln för att ansluta fläkten till en USB-laddare eller powerbank (5 V / 1 A).
- Laddningstiden är cirka 3 timmar. Koppla ur kabeln när batteriet är fulladdat.

SE4

Viktiga säkerhetsföreskrifter

- Denna produkt är inte en leksak.
- Barn får endast använda fläkten under direkt uppsikt av en vuxen.

SE5

Specifikationer

- Modell: PONECKFAN
- Nomell ingång: 5 V ■ 1 A
- Batterikapacitet: 1600 mAh / 5.92 Wh (3.7 V)
- Nettovikt: 165 g
- Mått: 110 × 43 × 55 mm
- Laddningstid: ca 3 timmar
- Batteritid: ca 5 h (läge 1), 2 h (läge 2), 1 h (läge 3)

SE6

Kassering av batteri

- Det inbyggda uppladdningsbara batteriet innehåller ämnen som kan skada miljön om det inte kasseras på rätt sätt.
- Kasta inte batterier tillsammans med hushållsavfallet. Återvinn dem på en godkänd insamlingsplats för batterier eller en återvinningsstation.

SE7

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Denmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundeservice/>
T: 08 517 66 000

point

NISKATUULETIN

PONECKFAN
KÄYTTÖOHJE
FI

LIFE MADE EASIER

Tuotteen yleiskatsaus

Joustava letku

Virtapainike

Ilman sisäännotot

Toiminno / latauksen merkkivalo

USB-C-latausportti

Ilman ulostuloaukut

FI1

Käytt

Virtapainike

- Päälle: Käynnistä tuuletin painamalla virtapainiketta lyhyesti (Nopeus 1).
- Nopeus: Jokainen lyhyt painallus lisää nopeutta: Nopeus 1 → Nopeus 2 → Nopeus 3.
- Sammuus: Kun tuuletin on 3. nopeudella, paina virtapainiketta vielä kerran, jolloin se sammuu.

Merkkivalo

- Nopeuden lasot:
 - Nopeus 1: valkoinen valo – matala kirkkaus
 - Nopeus 2: valkoinen valo – keskikirkkaus
 - Nopeus 3: valkoinen valo – korkea kirkkaus
- Suojaus: Jos havaitaan vika, valo vilkkuu ja tuuletin sammuu automaattisesti.
- Akku vähissä: Valo vilkkuu jatkuvasti, kunnes tuuletin sammuu.
- Lataus: Palaa talsaisen punaisena latauksen aikana; valo sammuu, kun akku on täynnä.

FI2

Akun kesto (arvioitu)

- Nopeus 1: jopa 5 tuntia
- Nopeus 2: jopa 2 tuntia
- Nopeus 3: jopa 1 tunti

FI3

Lataaminen

- Liitä tuuletin mukana toimitetulla USB-C-kaapelilla USB-laturiin tai varavirtalähteeseen (5 V / 1 A).
- Latausaika on noin 3 tuntia. Irrota johto, kun laite on ladattu täyteen.

FI4

Tärkeitä turvaohjeita

- Tämä tuote ei ole lelu.
- Lapset saavat käyttää tuuletinta vain aikuisen välittömässä valvonnassa.

FI5

Tekniset tiedot

- Modelli: PONECKFAN
- Nimellinen tulo: 5 V ■ 1 A
- Akun kapasiteetti: 1600 mAh / 5.92 Wh (3.7 V)
- Nettopaino: 165 g
- Mitat: 110 × 43 × 55 mm
- Latausaika: noin 3 tuntia
- Akunkesto: noin 5 h (Nopeus 1), 2 h (Nopeus 2), 1 h (Nopeus 3)

FI6

Akun hävittäminen

- Sisäänrakennettu ladattava akku sisältää ympäristölle haitallisia aineita, jos sitä ei hävitetä asianmukaisesti.
- Älä hävitä akkua kotitalousjätteen mukana. Vie ne hyväksyttyyn akkujen keräys- tai kierrätyspisteeseen.

FI7

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:
<https://www.power.no/kundeservice/>
P: 21 00 40 00

Punkt 1 Tanskassa:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Expert Tanskassa:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Suomessa:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
P: 0305 0305

Power Ruotsissa:
<https://www.power.se/kundeservice/>
P: 08 517 66 000