CEPTER

CEPTER TITAN PRO GAMING KEYBOARD

USER MANUAL



EN

CTITANPROF1

www.ceptertech.com

Introduction

Welcome to the world of high-performance gaming with the CEPTER Gaming Keyboard. Featuring a unique gasket structure for enhanced key stability and a unique typing experience, our keyboard is designed to elevate your gaming sessions.

Unleash your gaming potential with the CEPTER Gaming Keyboard. Let the adventure begin!

Package Content

1 x Keyboard; 1 x USB-A to USB-C Cable; 1 x Keycap Puller; 3 x Spare Switches;

1 x Manual

Technical specifications

Model name: CTITANPROF1

Key switch type: Custom pre-lubed linear switch

Backlighting: RGB backlighting

Macro keys: Fully programmable keys

Anti-ghosting: Full keys

Interface: USB

Cable type: Braided USB-A to USB-C coiled cable

Input: 5V⎓250mA

Dimensions: 405 x 136 x 50 ± 5mm

Compatibility: Windows 7 (or higher) & macOS

Getting Started

Connect the keyboard to your computer using the detachable Type C to Type A cable.

Multimedia Function Keys

FN combo	Function
FN+F1	Decrease screen brightness
FN+F2	Increase screen brightness
FN+F3	Multi-screen display (Windows) / Task Center (Mac)
FN+F4	Switch applications
FN+F5	Previous track
FN+F6	Play/pause
FN+F7	Next track
FN+F8	Search
FN+F9	Switch language
FN+F10	Mute
FN+F11	Decrease volume
FN+F12	Increase volume
FN+Win	Win Lock (Only Win system)
FN+PgUp	Home
FN+PgDn	Scroll Lock
FN+W	Swap W/A/S/D with the arrow keys (backlight flashes white 3 times)
FN+A	Switch to Mac system
FN+S	Switch to Win system (default)
FN+X	Backlight on/off
FN+*'	Switch backlight effect mode
FN+Enter	Switch backlight color
FN+↑	Increase backlight brightness

FN+↓	Decrease backlight brightness
FN+←	Decrease backlight speed
FN+→	Increase backlight speed
FN+Space Key	Press and hold the FN key and Space key for 3 seconds, the keyboard backlight will flash white light three times, and the keyboard will be restored to its factory default settings

Note: On Mac systems, simply pressing F1–F12 activates the multimedia functions; the Fn key is not required.

Indicator Light

Caps Lock indicator: White when on. Matches backlight when off
Win Lock indicator: White when on. Matches backlight when off

Knob Function

Dual-mode switching: Long press the knob to switch between game and office modes (The LED light will flashes three times)

- Game mode
1.Press knob 1 time to cycle the backlight effects.
2.Turn the knob left to decrease the backlight brightness.
3.Turn the knob right to increase the backlight brightness.

- Office mode
1.Press knob: mute.
2.Turn the knob left to decrease volume
3.Turn the knob right to increase volume

Driver Download for Macro Settings

To customize macro settings for your gaming keyboard, please go to power.no

Maintenance And Care Instructions

1.Regularly clean your keyboard using a soft, dry cloth to remove dust and debris. Avoid using corrosive cleaning agents to clean this product.

2.Keep this product away from heat sources or open flames, such as stoves.

3.Prevent prolonged exposure to direct sunlight.

4.Do not expose this product to fire to prevent explosion hazards.

5.Treat your keyboard with care to maintain its performance. Avoid excessive force when typing or gaming to prevent keycap or switch damage.

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection, systems for recycling in the EU. For more information, Please contact the local authority or your retailer where you Purchased the product.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

RECYCLED
Paper made from recycled material
FSC™ C206732

CEPTER

CEPTER TITAN PRO GAMINGTASTATUR

BRUKERHÅNDBOK



NO

CTITANPROF1

www.ceptertech.com

Innledning

Velkommen til en verden av høyytelsesgaming med CEPTER Gaming tastatur. Med en unik pakningsstruktur for forbedret taste stabilitet og en unik skriveopplevelse, er vårt tastatur designet for å heve din gaming økter.

Slipp løs ditt gamingpotensial med CEPTER Gaming tastatur. La eventyret begynne!

Pakkeinnhold

1x Tastatur; 1x USB-A til USB-C-kabel; 1x Tastaturhette-avtrekker;

3x Reservebrytere; 1x Brukermanual

Tekniske spesifikasjoner

Modellnavn: CTITANPROF1

Type tastebryter: Tilpasset, forhåndssmurt lineær bryter

Bakgrunnsbelysning: RGB bakgrunnsbelysning

Makrotaster: Fullt programmerbare taster

Anti-ghosting: Alle taster

Grensesnitt: USB

Kabeltype: Flettet, spiralkveilet USB-A til USB-C-kabel

Inngang: 5V ⎓ 250mA

Mål: 405 x 136 x 50 ± 5 mm

Kompatibilitet: Windows 7 (eller høyere) og macOS

Kom i gang

Koble tastaturet til datamaskinen med den avtakbare USB-C til USB-A kabelen.

Multimediefunksjonstaster

FN-kombinasjon	Funksjon
FN+F1	Reduser skjermens lysstyrke
FN+F2	Øk skjermens lysstyrke
FN+F3	Fler-skjermvisning (Windows) /Oppgavesenter (Mac)
FN+F4	Bytt program
FN+F5	Forrige spor
FN+F6	Spill av / pause
FN+F7	Neste spor
FN+F8	Søk
FN+F9	Bytt språk
FN+F10	Demp lyd
FN+F11	Reduser volum
FN+F12	Øk volum
FN+Win	Win-lås (kun Win-system)
FN+PgUp	Home
FN+PgDn	Scroll Lock
FN+W	Bytt W/A/S/D med piltastene (bakgrunnsbelysnin gen blinker hvitt 3 ganger)
FN+A	Bytt til Mac-system
FN+S	Bytt til Win-system (standard)
FN+X	Bakgrunnsbelysning på/av
FN+*'	Bytt modus for bakgrunnsbelysningseffekt
FN+Enter	Bytt farge på bakgrunnsbelysning
FN+↑	Øk lysstyrken på bakgrunnsbelysningen

FN+↓	Reduser lysstyrken på bakgrunnsbelysningen
FN+←	Reduser hastigheten på bakgrunnsbelysningen
FN+→	Øk hastigheten på bakgrunnsbelysningen
FN+Space Key	Trykk og hold inne FN-tasten og mellomromstasten i 3sekunder, vil tastaturets bakgrunnsbelysning blinke hvitt tre ganger, og tastaturet vil bli tilbakestilt til sine fabrikk- standardinnstillinger

Note: På Mac-systemer aktiveres multimediefunksjonene ved å trykke på F1–F12; Fn-tasten er ikke nødvendig.

Indikatorlys

Caps Lock-indikator: Lyser hvitt når den er på. Matcher bakgrunnsbelysningen når den er av.
Win Lock-indikator: Lyser hvitt når den er på. Matcher bakgrunnsbelysningen når den er av

Knottfunksjon

Bytte mellom to moduser: Trykk og hold inne knotten for å bytte mellom spill- og kontormodus (LED- lyset vil blinke tre ganger)

- Spillmodus
1.Trykk på knotten 1 gang for å bla gjennom bakgrunnsbelysningseffektene.
2.Drei knotten til venstre for å redusere bakgrunnsbelysningens lysstyrke.
3.Drei knotten til høyre for å øke bakgrunnsbelysningens lysstyrke.

- Kontormodus
1.Trykk på knotten: demp.
2.Drei knotten til venstre for å redusere volumet
3.Drei knotten til høyre for å øke volumet

Nedlasting av driver for makroinnstillinger

For å tilpasse makroinnstillingene for gamingtastaturet ditt, gå til power.no

Vedlikeholds- og pleieinstruksjoner

1.Rengjør regelmessig tastaturet med en myk, tørr klut for å fjerne støv og smuss. Unngå å bruke etsende rengjøringsmidler for å rengjøre dette produktet.

2.Hold dette produktet borte fra varmekilder eller åpen ild, for eksempel ovner.

3.Unngå langvarig eksponering for direkte sollys.

4.Ikke utsett dette produktet for ild for å unngå eksplosjonsfare.

5.Behandle tastaturet ditt forsiktig for å opprettholde dets ytelse. Unngå overdreven kraft når du skriver eller spiller for å forhindre tastehette- eller bryterskader.

Dette symbolet på produktet eller i instruksjonene betyr at ditt elektriske og elektroniske utstyr skal kasseres ved slutten av levetiden separat fra ditt husholdningsavfall. Det finnes egne innsamlingssystemer for resirkulering i EU. For mer informasjon, vennligst kontakt lokale myndigheter eller din forhandler der du kjøpte produktet.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

RECYCLED
Paper made from recycled material
FSC™ C206732

CEPTER

CEPTER TITAN PRO GAMING-TASTATUR

BRUGERVEJLEDNING



DA

CTITANPROF1

www.ceptertech.com

Introduktion

Velkommen til en verden af højtydende gaming med CEPTER Gaming -tastaturet. Med en unik pakningsstruktur for forbedret taste stabilitet og en unik skriveoplevelse er vores tastatur designet til at løfte din gaming sessioner.

Frigør dit gaming potentiale med CEPTER Gaming-tastaturet. Lad eventyret begynde!

Pakkens indhold

1x Tastatur; 1x USB-A til USB-C-kabel; 1x Keycap-aftrækker; 3x Ekstra switches;

1x Manual

Tekniske specifikationer

Modelnavn: CTITANPROF1

Type af key switch: Brugerdefineret, forsmurt lineær switch

Baggrundsbelysning: RGB-baggrundsbelysning

Makrotaster: Fuldt programmerbare taster

Anti-ghosting: Alle taster

Interface: USB

Kabeltype: Flettet USB-A til USB-C spiralkabel

Input: 5V ⎓ 250mA

Mål: 405 x 136 x 50 ± 5 mm

Kompatibilitet: Windows 7 (eller højere) & macOS

Kom godt i gang

Tilslut tastaturet til din computer med det aftagelige Type - C til Type - A - kabel.

Multimediefunktionstaster

FN-kombination	Funktion
FN+F1	Reducer skærmens lysstyrke
FN+F2	Øg skærmens lysstyrke
FN+F3	Visning på flere skærme (Windows)/Opgavecenter (Mac)
FN+F4	Skift programmer
FN+F5	Forrige nummer
FN+F6	Afspil/pause
FN+F7	Næste nummer
FN+F8	Søg
FN+F9	Skift sprog
FN+F10	Slå lyd fra
FN+F11	Reducer lydstyrken
FN+F12	Øg lydstyrken
FN+Win	Win Lock (Kun Win-system)
FN+PgUp	Home
FN+PgDn	Scroll Lock
FN+W	Byt W/A/S/D med piletasterne (baggrundsbelysnin gen blinker hvidt 3 gange)
FN+A	Skift til Mac-system
FN+S	Skift til Win-system (standard)
FN+X	Baggrundsbelysning til/fra
FN+*'	Skift baggrundsbelysningseffekttilstand
FN+Enter	Skift baggrundsbelysningsfarve
FN+↑	Øg baggrundsbelysningens lysstyrke

FN+↓	Reducer baggrundsbelysningens lysstyrke
FN+←	Reducer baggrundsbelysningens hastighed
FN+→	Øg baggrundsbelysningens hastighed
FN+Space Key	Tryk og hold FN-tasten og mellemrumstasten nede i 3 sekunder, vil tastaturets baggrundsbelysning blinke hvidt tre gange, og tastaturet vil blive gendannet til sine fabriks- standardindstillinger

Bemærk: På Mac-system aktiverer du multimediefunktionerne blot ved at trykke på F1–F12 – du behøver ikke at holde Fn-tasten nede.

Indikatorlys

Indikator for Caps Lock: Lyser hvidt, når den er tændt. Matcher baggrundsbelysningen, når den er slukket.
Win Lock indikator: Lyser hvidt, når den er tændt. Matcher baggrundsbelysningen, når den er slukket

Knob Function

Dobbelt-tilstand skift: Tryk længe på knappen for at skifte mellem spil- og kontortilstande (LED-lyset blinker tre gange)

- Spiltilstand
1. Tryk på knappen 1 gang for at skifte mellem baggrundsbelysningseffekterne.
2. Drej knappen til venstre for at mindske baggrundsbelysningens lysstyrke.
3. Drej knappen til højre for at øge baggrundsbelysningens lysstyrke.

- Kontortilstand
1. Tryk på knappen: slå lyden fra.
2. Drej knappen til venstre for at skrue ned for lyden
3. Drej knappen til højre for at skrue op for lyden

Download af driver til makroindstillinger

For at tilpasse makroindstillingerne for dit gaming tastatur, skal du gå til power.dk

Vedligeholdelse og plejeinstruktioner

1. Rengør regelmæssigt dit tastatur med en blød, tør klud for at fjerne støv og snavs. Undgå at bruge ætsende rengøringsmidler til at rengøre dette produkt.

2. Hold dette produkt væk fra varmekilder eller åben ild, såsom komfurer.

3. Undgå langvarig udsættelse for direkte sollys.

4. Udsæt ikke dette produkt for ild for at undgå eksplosionsfare.

5. Behandl dit tastatur med omhu for at bevare dets ydeevne. Undgå overdreven kraft, når du skriver eller spiller, for at forhindre skade på tastehætter eller kontakter .

Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at dit elektriske og elektroniske udstyr skal blive bortskaffet ved slutningen af dets levetid separat fra dit husholdnings- affald. Der findes separate indsamlingssystemer til genbrug i EU. For yderligere oplysninger bedes du kontakte de lokale myndigheder eller din forhandler hvor du købte produktet.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

RECYCLED
Paper made from recycled material
FSC™ C206732

CEPTER

CEPTER TITAN PRO -PELINÄPPÄIMISTÖ

KÄYTTÖOHJE



FI

CTITANPROF1

www.ceptertech.com

Johdanto

Tervetuloa korkean suorituskyvyn pelaamisen maailmaan CEPTER- peli näppäimistön parissa. Sen ainutlaatuinen tiivisterakenne parantaa näppäinten vakautta ja tarjoaa ainutlaatuisen kirjoituskokemuksen. Tämä näppäimistö on suunniteltu parantamaan pelisessioitasi.

Vapauta peli potentiaalisi CEPTER-peli näppäimistöllä. Seikkailu voi nyt alkaa!

Pakkauksen sisältö

1x näppäimistö; 1x USB-A–USB-C-kaapeli; 1x näppäinhattujen

irrotustyökalu; 3x varakytkintä; 1x käyttöopas

Tekniset tiedot

Mallinimi: CTITANPROF1

Kytkintyyppi: Mukautettu esivoideltu lineaarinen kytkin

Taustavalaistus: RGB-taustavalaistus

Makronäppäimet: Täysin ohjelmoitavat näppäimet

Anti-ghosting: Kaikki näppäimet

Liitäntä: USB

Kaapelityyppi: Punottu kierretty USB-A–USB-C-kaapeli

Tulo: 5V ⎓ 250mA

Mitat: 405 x 136 x 50 ± 5 mm

Yhteensopivuus: Windows 7 (tai uudempi) & macOS

Käytön aloittaminen

Liitä näppäimistö tietokoneeseen irrotettavalla USB-C– USB-A- kaapelilla.

Multimediafunktionäppäimet

FN-yhdistelmä	Toiminto
FN+F1	Vähennä näytön kirkkautta
FN+F2	Lisää näytön kirkkautta
FN+F3	Monինäyttötila (Windows) / Tehtäväkeskus (Mac)
FN+F4	Vaihda sovellusta
FN+F5	Edellinen kappale
FN+F6	Toisto/tauko
FN+F7	Seuraava kappale
FN+F8	Haku
FN+F9	Vaihda kieltä
FN+F10	Mykistä
FN+F11	Vähennä äänenvoimakkuutta
FN+F12	Lisää äänenvoimakkuutta
FN+Win	Win-lukitus (vain Win-järjestelmä)
FN+PgUp	Home
FN+PgDn	Scroll Lock
FN+W	Vaihda W/A/S/D-näppäinten ja nuolinäppäinten paikkaa (taustavalo välähtää valkoisena 3 kertaa)
FN+A	Vaihda Mac-järjestelmään
FN+S	Vaihda Win-järjestelmään (oletus)
FN+X	Taustavalo päälle/pois
FN+*'	Vaihda taustavalon tehostetilaa
FN+Enter	Vaihda taustavalon väriä
FN+↑	Lisää taustavalon kirkkautta

FN+↓	Vähennä taustavalon kirkkautta
FN+←	Vähennä taustavalon nopeutta
FN+→	Lisää taustavalon nopeutta
FN+Space Key	Paina FN-näppäintä ja välilyöntiä pohjassa 3 sekunnin kuluttua näppäimistön taustavalo välähtää valkoisena kolme kertaa, ja näppäimistön asetukset palautuvat tehdasasetuksiin

Huomautus: Mac-järjestelmissä multimedia-toiminnot aktivoituvat yksinkertaisesti painamalla F1–F12; Fn-näppäimen painaminen ei ole tarpeen.

Merkkivalo

Caps Lock -merkkivalo: Valkoinen, kun päällä. Sama kuin taustavalo, kun pois päältä.
Win Lock -merkkivalo: Valkoinen, kun päällä. Sama kuin taustavalo, kun pois päältä

Säätimen toiminto

Kaksoistilan vaihto: Paina säätörullaa pitkään vaihtaaksesi peli- ja toimistotilojen välillä (LED-valo vilkkuu kolme kertaa)

- Pelitila
1. Paina säädintä kerran selataksesi taustavaloefektejä.
2. Käännä säädintä vasemmalle vähentääksesi taustavalon kirkkautta.
3. Käännä säädintä oikealle lisätäksesi taustavalon kirkkautta.

- Toimistotila
1. Paina säädintä: mykistys.
2. Käännä säädintä vasemmalle vähentääksesi äänenvoimakkuutta
3. Käännä säädintä oikealle lisätäksesi äänenvoimakkuutta

Ajurin lataus makroasetuksia varten

Mukauttaaksesi makroasetuksia pelinäppäimistöllesi, siirry osoitteeseen power.fi

Huolto- ja hoito-ohjeet

1. Puhdista näppäimistö säännöllisesti pehmeällä, kuivalla liinalla poistaaksesi siitä pölyn ja roskat. Vältä syövyttävien puhdistusaineiden käyttöä tämän tuotteen puhdistamiseen.
2. Pidä tämä tuote poissa lämmönlähteistä tai avotulesta, kuten liesistä.
3. Vältä pitkäaikaista altistumista suoralle auringonvalolle.
4. Älä altista tätä tuotetta tulelle räjähdysvaaran välttämiseksi.
5. Käsittele näppäimistöäsi varoen säilyttääksesi sen suorituskyvyn. Vältä liiallista voimankäyttöä kirjoittaessasi tai pelatessasi välttääksesi näppäinhattujen tai kytkimien vaurioitumisen.

Tämä symboli tuotteessa tai sen ohjeissa tarkoittaa, että Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on hävitettävä niiden käyttöiän päätyttyä erillään kottitalousjätteestä. Kierrätystä varten on olemassa erilliset keräysjärjestelmät EU:ssa. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä paikalliseen viranomaiseen tai jälleenmyyjään, josta ostit tuotteen.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:
https://www.power.no/kundeservice/
P: 21 00 40 00

Punkt 1 Tanskassa:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
P: 70 70 17 07

Power Suomessa:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
P: 0305 0305

Power Tanskassa:
https://www.power.dk/kundeservice/
P: 70 33 80 80

Power Ruotsissa:
https://www.power.se/kundservice/
P: 08 517 66 000

RECYCLED
Paper made from recycled material
FSC™ C206732

CEPTER

CEPTER TITAN PRO GAMINGTANGENTBORD

BRUKSANVISNING



SV

CTITANPROF1

www.ceptertech.com

Introduktion

Välkommen till en värld av högpresterande gaming med CEPTER Gaming tangentbord. Med en unik packningsstruktur för förbättrad tangent stabilitet och en unik skrivupplevelse är vårt tangentbord utformat för att lyfta din gamingsessioner.

Släpp lös din gaming potential med CEPTER Gaming tangentbord. Låt äventyret börja!

Paketinnehåll

1x Tangentbord; 1x USB-A till USB-C-kabel; 1x Tangentborttagare;

3x Reservswitchar; 1x Manual

Tekniska specifikationer

Modellnamn: CTITANPROF1

Typ av switch: Anpassad försmord linjär switch

Bakgrundsbelysning: RGB bakgrundsbelysning

Makrotangenter: Fullt programmerbara tangenter

Anti-ghosting: Alla tangenter

Gränssnitt: USB

Kabeltyp: Flätad, spiralkabel USB-A till USB-C

Ineffekt: 5V ⎓ 250 mA

Mått: 405 x 136 x 50 ± 5 mm

Kompatibilitet: Windows 7 (eller senare) & macOS

Komma igång

Anslut tangentbordet till din dator med den löstagbara Typ C till Typ A - kabeln.

Multimediefunktionstangenter

FN-kombination	Funktion
FN+F1	Minska skärmens ljusstyrka
FN+F2	Öka skärmens ljusstyrka
FN+F3	Visa på flera skärmar (Windows) / Aktivitetscenter (Mac)
FN+F4	Växla program
FN+F5	Föregående spår
FN+F6	Spela upp/pausa
FN+F7	Nästa spår
FN+F8	Sök
FN+F9	Byt språk
FN+F10	Stäng av ljudet
FN+F11	Sänk volymen
FN+F12	Höj volymen
FN+Win	Win-lås (Endast Win-system)
FN+PgUp	Home
FN+PgDn	Scroll Lock
FN+W	Byt plats på W/A/S/D och piltangenterna (bakgrundsbelysningen blinkar vitt 3 gånger)
FN+A	Växla till Mac-system
FN+S	Växla till Win-system (standard)
FN+X	Bakgrundsbelysning på/av
FN+*'	Växla effektläge för bakgrundsbelysning
FN+Enter	Växla färg på bakgrundsbelysning
FN+↑	Öka bakgrundsbelysningens ljusstyrka

FN+↓	Minska bakgrundsbelysningens ljusstyrka
FN+←	Minska bakgrundsbelysningens hastighet
FN+→	Öka bakgrundsbelysningens hastighet
FN+Space Key	Håll FN-tangenten och mellanslagstangenten intryckta i 3 sekunder kommer tangentbordets bakgrundsbelysning att blinka vitt tre gånger, och tangentbordet kommer att återställas till sina fabriksinställningar

Notera: På Mac-system aktiverar du multimediefunktionerna genom att helt enkelt trycka på F1–F12 – du behöver inte hålla ned Fn-tangenten.

Indikatorlampa

Caps Lock-indikator: Vit när den är på. Matchar bakgrundsbelysningen när den är av.
Win Lock - indikator: Vit när den är på. Matchar bakgrundsbelysningen när den är av

Vredets funktion

Växling mellan dubbla lägen: Tryck länge på vredet för att växla mellan gaming- och kontorsläge (LED- lampan blinkar tre gånger)

- Gamingläge
1. Tryck på vredet 1 gång för att bläddra mellan bakgrundsbelysningseffekterna.
2. Vrid vredet åt vänster för att minska bakgrundsbelysningens ljusstyrka.
3. Vrid vredet åt höger för att öka bakgrundsbelysningens ljusstyrka.

- Kontorsläge
1. Tryck på vredet: tysta.
2. Vrid vredet åt vänster för att sänka volymen
3. Vrid vredet åt höger för att höja volymen

Nedladdning av drivrutin för makroinställningar

För att anpassa makroinställningar för ditt gamingtangentbord, gå till power.se

Underhålls- och skötselråd

1. Rengör regelbundet ditt tangentbord med en mjuk, torr trasa för att avlägsna damm och smuts. Undvik att använda frätande rengöringsmedel för att rengöra denna produkt.
2. Håll denna produkt borta från värmekällor eller öppen eld, såsom spisar.
3. Undvik långvarig exponering för direkt solljus.
4. Utsätt inte produkten för eld för att undvika explosionsrisk.
5. Hantera ditt tangentbord varsamt för att bibehålla dess prestanda. Undvik överdriven kraft när du skriver eller vid gaming för att förhindra skador på tangenter eller brytare.

Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att din elektriska och elektroniska utrustning ska kasseras vid slutet av sin livslängd separat från ditt hushållsavfall. Det finns separata insamlingssystem för återvinning inom EU. För mer information, vänligen kontakta den lokala myndigheten eller din återförsäljare där du köpte produkten.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

RECYCLED
Paper made from recycled material
FSC™ C206732