POINT PANELVARMER

OTA Hurtigvejledning V20231204

OTA-opgradering:

Appen og produktprogrammet er i øjeblikket opdateret med nedenstående forbedringer for at gøre produktet endnu mere brugervenligt.

Opgraderinger af produktet:

- 1) Tilføjet "ECO"-tilstand som tilstandsvalgmulighed.
- 2) Tilstand P4: Nu kan brugerne indstille temperaturen på både Comfort og Eco, som de ønsker.

Opgraderinger i appen:

- 1) Tilføjet "ECO"-tilstand som tilstandsvalgmulighed.
- 2) Tilstand P4: Nu kan brugerne indstille temperaturen på både Comfort og Eco, som de ønsker.
- 3) Tilføjet påmindelse om åbent vindue i appen. (Tidligere kun vist åbent vindue-symbol på kontrolboksen).



Åbn din app og følg nedenstående trin:



- Sørg for, at produktet er tilsluttet Wi-Fi korrekt (kun 2,4 GHz Wi-Fi understøttes. Sørg for, at dit Wi-Fi er 2,4 GHz.) Vælg dit produkt på "Hjem"-siden.
- 2. Appen vil minde dig om at opdatere, vælg "Opdater nu".
- 3. Tryk på "Opdater" i øverste højre hjørne af siden.



1

- 4. Vælg "Start opdatering" for at starte.
- 5. Opdatering starter, når produktet viser "88" og ikonet " 🤶 " blinker.



6. Se den blå statuslinje for at se opdateringsstatus.





7. Appen vil vise "Opdateret succesfuldt", når den er færdig,

8. Gentag ovenstående trin, hvis det ikke lykkes at opdatere.

OTA-metode 2

Tjek hardwareversion nr. og opgrader manuelt

- 1. Tryk på 🧹 i øverste højre hjørne af siden.
- **2.** Den er klar til at opdatere versionen, hvis der er en rød prik i feltet "Enhedsopdatering". Følg instruktionerne fra trin 3 til trin 9 i "OTA-metode 1" for at fuldføre opdateringen.

	<	
← Panel Heater ∠ Comfort 6	Panel Heater	
	Device Information	
4	Tap-to-Run and Automation	
	Device Offline Notification	
	Offline Notification	
18.0 °C comfort Current Temperature	Others	
	Share Device	
	Create Group	
26 **	FAQ & Feedback	
— Temp-Set +	Add to Home Screen	
11 Strain	Check Device Network Check Now >	
I II II II	Device Update	
U // P 💬 Switch Mode Program Function	Remove Device	
Trin 1	Irin 2	

Fejlfinding

Ryd cachen: Du kan prøve denne handling, hvis appen viser en unormal side, når den er i brug.

- 1. Vælg verste højre hjørne af siden.
- 2. Tryk på "Ryd cache". Vent et øjeblik, indtil siden viser "Cachen blev ryddet".

JA	s	: >
Third-Party Vo	pice Services	
(1) XIAODU	Content Tencent Xiaowei	الله المعالم ا المعالم المعالم
🕞 Home M	anagement	>
🗐 Message	e Center	• >
⑦ FAQ & Fe	eedback	>
Home S	cene Smar	
\triangleleft	0	
Tr	in 1	

, comingo	
Touch Tone on Panel	
App Notification	>
Dark Mode	Off >
Temperature Unit	°C >
Language	English >
More Features	Σ
About	×
Privacy Settings	>
Privacy Policy Management	×
Network Diagnosis	>
Clear Cache	5.58M

< s	ettings	
Touch Tone on Pane	el	
App Notification		>
Dark Mode		Off >
Temperature Unit		°C >
Language	\checkmark	English >
More Features	che cleared Iccessfully	>
About		×
Privacy Settings		>
Privacy Policy Mana	agement	>
Network Diagnosis		>
Clear Cache		0КВ >

Log Out

Trin 2