POINT-PANEELILÄMMITIN

OTA Pikaopas V20231204

OTA-päivitys:

Sovellus ja tuoteohjelma päivitetään alla olevilla parannuksilla, jotka tekevät tuotteesta entistä käyttäjäystävällisemmän.

Päivitykset tuotteeseen:

- 1) Lisätty "ECO"-tila tilan valintaan.
- 2) Mode P4: Käyttäjät voivat nyt asettaa lämpötilan sekä Comfort- että Eco-tilassa haluamallaan tavalla.

Päivitykset sovellukseen:

- 1) Lisätty "ECO"-tila tilan valintaan.
- 2) Mode P4: Käyttäjät voivat nyt asettaa lämpötilan sekä Comfort- että Eco-tilassa haluamallaan tavalla.
- 3) Lisätty ikkuna auki -muistutus sovellukseen. (Aiemmin vain ikkuna auki -symboli ohjausnäytössä).

OTA-tapa 1

Avaa sovellus ja noudata alla olevia ohjeita:



- Varmista, että tuote on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon onnistuneesti (Vain 2,4 GHz Wi-Fi on tuettu. Varmista, että Wi-Fi on 2,4 GHz.) Valitse tuotteesi "Home"-sivulta.
- 2. Sovellus muistuttaa sinua päivittämisestä, valitse "Update now" [päivitä nyt].
- 3. Paina "Update" [päivitä] sivun oikeassa yläkulmassa..



- 4. Aloita valitsemalla "Start update" [aloita päivitys].
- 5. Päivitys alkaa, kun tuotteessa näkyy "88" ja kuvake " 🤶 " vilkkuu.



6. Katso päivityksen tila sinisestä edistymispalkista.



7. Sovellus näyttää "Updated Successfully" [päivitetty onnistuneesti], kun se on valmis.

8. Toista yllä olevat vaiheet uudelleen, jos päivitys ei onnistu.

OTA-tapa 2

Tarkista laitteistoversion nro. ja päivitä manuaalisesti

- 1. Paina 🧹 sivun oikeassa yläkulmassa.
- **2.** Laite on valmis päivittämään version, jos "Device Update" [laitepäivitys]-solussa on punainen piste. Suorita päivitys loppuun noudattamalla kohdan "OTA-tapa 1" ohjeita vaiheista 3–9.

	<		
← Panel Heater	Panel Heater		
18.0° confor Current Temperature 24*	Device Information		
	Tap-to-Run and Automation		
	Device Offline Notification		
	Offline Notification		
	Others		
	Share Device >		
	Create Group >		
	FAQ & Feedback		
	Add to Home Screen		
	Check Device Network Check Now >		
	Device Update •>		
U // P 🛇 Switch Mode Program Function	Remove Device		
Vaihe 1	Vaihe 2		

Vianmääritys

Tyhjennä välimuisti: Voit kokeilla tätä toimintoa, jos sovellus näyttää epänormaalin sivun käytön aikana.

- 1. Valitse sivun oikeasta yläkulmasta.e.
- 2. Paina "Clear Cache" [tyhjennä välimuisti]. Odota hetki, kunnes sivulla näkyy "Cache cleared successfully" [välimuisti tyhjennetty onnistuneesti].

		227		000	
	HØ	< Settings		< Settings	
JAS	>	Touch Tone on Panel		Touch Tone on Panel	0
9		App Notification	>	App Notification	>
Third-Party Voice Services		Dark Mode	Off >	Dark Mode	Off >
1 3 🔗	6	Temperature Unit	°C >	Temperature Unit	°C >
XIAODU Tencent Xiaowei	DingDong	Language	English >	Language	English >
		More Features	>	More Features Cache cleared successfully	>
Home Management	>	About	>	About	×
🗐 Message Center	• >	Privacy Settings	>	Privacy Settings	>
(?) FAQ & Feedback	>	Privacy Policy Management	>:	Privacy Policy Management	×
		Network Diagnosis	>	Network Diagnosis	>
		Clear Cache	5.58M	Clear Cache	0КВ >
A C Scene Smart		Log Out		Log Out	
Vaihe 1			Vaihe	2	