CEPTER

MANUAL

ROGUE

PS4 Gaming Headset

EN

Thank you for purchasing your new CEPTER ROGUE PS4 Gaming Headset. We recommend that you spend some time reading this instruction manual in order that you fully understand all the features it offers. Read all the safety instructions carefully before use and keep this instruction manual for future reference.

1. Leatherette headband
2. Metal stretching bracket
3. Sponge earpad
4. Detachable microphone
5. 3.5mm 4 pole cable with wired control
6. Volume dial
7. Microphone On/Off switch

EN

FEATURE

- Powerful 50mm drivers with Neodymium magnets for supreme audio quality.
- Detachable microphone (quick and easy to plug/unplug for music-only purposes)
- Solid metal construction for durability and stability.
- Human Engineering Headband and comfortable sponge earpads.
- Closed cup design for enhanced bass-reproduction and sound leakage.

Usage (with PlayStation® 4)

For optimal use with PlayStation® 4 (PS4®), unplug the headset jack from the USB control box and connect audio jack on the headset directly to the PS4 game controller and follow these steps:

1. Turn on your PS4® game console.
2. Navigate to the Settings Menu and select it.
3. Highlight the 'Devices' menu option and select it
4. Scroll down to 'Audio Devices' and select it.
5. Choose 'Output to Headphones' and select 'All Audio'.

Usage (Xbox One)

To use the headset with Xbox One, you will need the Xbox One adapter (sold separately) that plugs into the Xbox One controller.

EN

Usage with Mobile Device (Laptop, Phone or Tablet)

To use the headset with a mobile device, unplug the USB control box and plug the 3.5mm headset jack directly into the audio jack on your phone or tablet.

SPECIFICATION

- Frequency response: 20 Hz–20 kHz
- Impedance: 32Ω
- Sensitivity ([@1 kHz): 112dB ± 3dB
- Input power: 30 mW (Max)
- Drivers: 50 mm, with Neodymium magnets
- Inner ear cup diameter: 60 mm / 2.36 in
- Connection type:
  - 1*3.5mm 4 pole jack

System Requirements
PC with available 3.5mm jack(s).
Mobile device, PS4, Xbox and set top box with available 3.5mm jack(s).

Pack Contents
PS4 Headset
Instruction Manual
Microphone

EN

PRECAUTIONS

- To clean wipe with a soft dry cloth.
- Do not pull the cable to remove the ear buds from your ear.
- Do not expose your ear buds to water, extreme temperatures, high humidity or prolonged exposure to ultra-violet light.
- Clean regularly to keep the ear conductor clear and unobstructed.
- Avoid physical abuse of earphones. Dropping or striking them may damage the components.
- Do not use these earphones in any environment where a failure to hear ambient sounds could be dangerous, such as when walking, cycling, driving a car or operating machinery.
- Ringing in the ears or other discomfort may indicate that the music volume level is too high.

WEEE

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Imported and Exclusively marketed by:
Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Finland:
https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 020 7100 670

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

CEPTER

BRUGSANVISNING

ROGUE

PS4 Gamingheadset

DK

Tak for købet af dit nye CEPTER ROGUE PS4 gaming headset. Vi anbefaler, at du læser denne brugervejledning, så du får en fuld forståelse af hvordan alle funktionerne virker. Læs sikkerhedsforskrifterne grundigt inden brug, og gem denne brugervejledning til senere brug.

1. Læderhovedbånd
2. Metalstrækbeslag
3. Ørepude med skum
4. Aftagelig mikrofon
5. 3,5 mm kabel og stik med 4 stikben og betjening på kabel
6. Lydstyrkeknap
7. Knap til tænd/sluk af mikrofon

DK

FUNKTIONE

- Kraftige 50 mm drivere med neodymmagneter for bedre lydkvalitet.
- Aftagelig mikrofon (hurtig og nem at tilslutte/frakoble til musikbrug)
- Solid metalkonstruktion for holdbarhed og stabilitet.
- Håndlavet hovedbånd og komfortable ørekopper med skum.
- Lukket kopdesign for forbedret basgengivelse og lydlækage.

Anvendelse (med PlayStation® 4)

For optimal brug med PlayStation® 4 (PS4®) skal du tage stikket ud af USB-kontrolboksen og slut lydstikket på headsettet direkte til PS4-controlleren og følg disse trin:

1. Tænd din PS4®-spilkonsol.
2. Gå til menuen Indstillinger og vælg den.
3. Marker menuen "Enheder" og vælg den.
4. Rul ned til "Lydenheder" og vælg den.
5. Vælg "Udsend til hovedtelefoner" og vælg derefter "Alt lyd".

Anvendelse (Xbox One)

For at bruge headsettet med Xbox One, skal du bruge Xbox One-adapteren (sælges separat), der passer til Xbox One-controlleren.

DK

Anvendelse med mobilenheder (bærbar computer, telefon eller tablet)

Hvis du vil bruge headsettet med en mobilenhed, skal du tage USB-kontrolboksen ud og slut 3,5 mm-headsetstikket direkte til lydstikket på din telefon eller tablet.

SPECIFIKATIONER

- Frekvensområde: 20 Hz-20 kHz
- Impedans: 32 Ω
- Følsomhed (på 1 kHz): 112 dB ± 3 dB
- Indgangseffekt: 30 mW (maks.)
- Drivere: 50 mm, med neodymmagneter
- Ørekoppens indvendig diameter: 60 mm / 2,36"
- Tilslutningstype:
  - 1 x 3,5mm stik 4 stikben

Systemkrav
Pc med ledig et 3,5 mm stik.
Mobilenhed, PS4, Xbox og topboks med ledige 3,5 mm stik.

Pakkens indhold
PS4 Headset
Brugervejledning
Mikrofon

DK

FORHOLDSREGLER

- Tørres ren med en blød, tør klud.
- Træk ikke kablet, når øprepropperne tages ud af ørerne.
- Udsæt ikke dine øreproppper for vand, ekstreme temperaturer, høj luftfugtighed eller længerevarende udsættelse for ultraviolet lys.
- Rengør regelmæssigt, så øretelefonerne tilstoppes med skidt.
- Undgå fysisk misbrug af øretelefonerne. Hvis komponenterne tabes eller stødes mod genstande, kan det beskadige dem.
- Brug ikke disse øretelefoner i nogen miljøer, hvor det er farligt ikke at høre omgivende lyde, fx når du går, cykler, kører bil eller betjener maskiner.
- Ringen i ørerne eller andet ubehag kan betyde, at lydstyrken er for højt.

WEEE

Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at det udtjente elektriske eller elektroniske udstyr ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. I EU-lande findes der separate genbrugsordninger. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.

Importeret og markedsføres udelukkende af:
Power International AS, PO Box 523, N1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Finland:
https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 020 7100 670

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

CEPTER

MANUAALINEN

ROGUE

PS4 Pelikuulokkeet

FI

Kiitos, kun valitsit uudet CEPTER ROGUE PS4 -pelikuulokkeet. On suositeltavaa käyttää aikaa tämän käyttöoppaan lukemiseen, jotta ymmärrät täysin, mitä toiminnallisia ominaisuuksia tuote tarjoaa. Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä käyttöopas myöhempää käyttöä varten.

1. Keinonahkaiset sangat
2. Metallinen pidennyskannatin
3. Korvatyyny
4. Irrotettava mikrofoni
5. 3,5 mm:n 4-napainen kaapeli ja langallinen ohjaus
6. Äänenvoimakkuuden säädin
7. Mikrofonin päälle/pois -kytkin.

FI

OMINAISUUS

- Voimakkaat 50 mm:n ohjaimet, joissa neodymium-magneetit erinomaista äänenlaatua varten.
- Irrotettava mikrofoni (nopea ja helppo liittää/irrottaa, vain musiikkia varten)
- Tukeva metallirakenne kestävyyttä ja vakautta varten.
- Ergonomiset sangat ja mukavat korvatyynyt.
- Suljetulla kuppimuotoilulla parannettu bassontoistoa ja äänivuodon ehkäisy.

Käyttö (PlayStation® 4:llä)

Varmistaaksesi optimaalisen käytön PlayStation®4:n (PS4®) kanssa, irrota kuulokeliitin USB-ohjauslaatikosta ja liitä kuulokkeiden audioliitin suoraan PS4-pelinohjaimeen ja toimi seuraavasti:

1. Käynnistä PS4®-pelikonsoli.
2. Navigoi Asetukset-valikkoon ja valitse se.
3. Korosta "Laitteet"-valikkovalinta ja valitse se.
4. Vieritä alas kohtaan "Audiolaitteet" ja valitse se.
5. Valitse "Lähtö kuulokkeisiin" ja valitse "Kaikki audio".

Käyttö (Xbox One)

Käyttääksesi kuulokkeita Xbox Onella, tarvitset Xbox One -sovittimen (myydään erikseen), joka liittää Xbox One -ohjaimeen.

FI

Käyttö mobiililaitteen kanssa (kannettava, puhelin tai tabletti)

Käyttääksesi kuulokkeita mobiililaitteen kanssa, irrota USB-ohjauslaatikko ja liitä 3,5 mm:n kuulokeliitin suoraan puhelimen tai tabletin audioliittimeen.

TEKNISET TIEDOT

- Taajuusvaste: 20 Hz - -20 kHz
- Impedanssi: 32 Ω
- Herkkyys (@1 kHz): 112dB ± 3dB
- Syöttövirta: 30 mW (Maks.)
- Ohjaimet: 50 mm, neodymium-magneeteilla
- Sisäkorvakupin halkaisija: 60 mm
- Yhteystyyppi:
  - 1*3,5 mm:n 4-napainen liitin

Järjestelmävaatimukset
PC, jossa käytettävissä 3,5 mm:n liittimiä.
Mobiililaite, PS4, Xbox ja digiboksi, joissa käytettävissä 3,5 mm:n liittimiä.

Pakkauksen sisältö
PS4 Kuulokkeet
Käyttöopas
Mikrofoni

FI

VAROTOIMET

- Puhdista pyyhkimällä pehmeällä, kuivalla liinalla.
- Älä vedä kaapelista, kun poistat kuulokkeet korvitasi.
- Älä altista kuulokkeita vedelle, äärimmäisille lämpötiloille, korkealle kosteudelle tai pitkäkestoiselle ultraviolettivalolle.
- Puhdista säännöllisesti pitääksesi korvajohtimen puhtaana ja esteettömänä.
- Vältä kuulokkeiden fyysistä väärinkäyttöä. Niiden pudottaminen tai iskeminen voi vahingoittaa osia.
- Älä käytä näitä kuulokkeita ympäristössä, jossa ympäristön äänien kuulematta jääminen voi olla vaarallista, kuten kävellessä, pyöräillessä, autoa ajettaessa tai konetta käytettäessä.
- Korvien soiminen tai muu epämukavuus voi osoittaa, että musiikin äänenvoimakkuus on liian korkea.

WEEE

Tämä tuotteeseen tai ohjeisiin merkitty symboli tarkoittaa, että sähkölaitteet ja elektroniikka on hävitettävä käyttöikänsä päättyessä erillään kotitalousjätteestä. EU:ssa on kierrätystä varten erilliset keruujärjestelmät. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.

Maahantuonti ja markkinointi yksinoikeudella:
Power International AS, PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:
https://www.power.no/kundeservice/
P: 21 00 40 00

Expert Tanskassa:
https://www.expert.dk/kundeservice/
P: 70 70 17 07

Power Tanskassa:
https://www.power.dk/kundeservice/
P: 70 33 80 80

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
P: 08 517 66 000

Punkt 1 Tanskassa:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
P: 70 70 17 07

Expert Suomessa:
https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/
P: 0207100670

Power Suomessa:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
P: 0305 0305

CEPTER

BRUKSANVISNING

ROGUE

PS4 Spel-headset

SE

Tack för att du har köpt ditt nya Spel-headset PS4 från CEPTER ROGUE. Vi

rekommenderar att du tar dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning för att till fullo förstå alla funktioner som det erbjuder. Läs noga igenom alla säkerhetsinstruktioner före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

1. Huvudband i konstläder
2. Spännfäste i metall
3. Öronkudde av skumgummi
4. Avtagbar mikrofon
5. 3,5 mm 4-polig kabel m. kabelansluten kontroll
6. Volymratt
7. På/av-knapp för mikrofon

SE

FUNKTION

- Kraftfulla 50 mm drivrutiner med neodym-magneter för högsta ljudkvalitet.
- Avtagbar mikrofon (snabb och enkel att anslutа/koppla ifrån för att bara användas med musik)
- Kraftig metallkonstruktion för hållbarhet och stabilitet.
- Ergonomiskt huvudband och bekväma örondynor av skumgummi.
- Slutna kåpor för bättre basljud och ljudläckage.

Användning (med PlayStation® 4)

För optimal användning med PlayStation®4 (PS4®), dra ut headset-jacket från USB-kontrollboxen och anslut ljud-jacket på headsetet direkt till PS4 spelkontroller, och följ dessa steg:

1. Sätt på din PS4® spelkonsol.
2. Navigera till inställningsmenyn och välj den.
3. Markera och välj alternativet "Enheter" i menyn.
4. Rulla ner till "Ljudenheter" och välj det.
5. Välj "Utmatning till hörlurar" och välj "Allt ljud".

Användning (Xbox One)

För att använda med Xbox One behöver du Xbox One-adaptern (säljs separat), som ansluts till Xbox One-kontrollern.

SE

Använd med mobilenhet (bärbar dator, telefon eller tablet)

För att använda headsetet med en mobilenhet, dra kontakten till USB-kontrollboxen och anslut 3,5 mm headset-jacket direkt till ljud-jacket på telefon eller tablet.

SPECIFIKATIONER

- Frekvensåtergivning: 20 Hz-20 kHz
- Impedans: 32 Ω
- Känslighet (@1 kHz): 112 dB ± 3 dB
- Ineffekt: 30 mW (Max)
- Drivrutiner: 50 mm, med neodym-magneter
- Öronkåpans innerdiameter: 60 mm / 2,36 in
- Anslutningstyp:
  - 1*3,5 mm 4 poligt jack

Systemkrav
Dator med tillgängligt 3,5 mm jack.
Mobilenhet, PS4, Xbox och ställ in toppboxen med befintliga 3,5 mm jack.

Förpackningens innehåll
PS4 Headset
Bruksanvisning
Mikrofon

SE

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Rengör utsidan med en mjuk, torr trasa.
- Dra inte i kabeln för att ta bort öronkåporna från dina öron.
- Exponera inte öronkåporna för vatten, extrema temperaturer eller långvarig exponering för ultraviolett ljus.
- Rengör regelbundet för att hålla sladden ren och fri från hinder.
- Undvik fysiskt våld mot hörlurarna. Delarna kan skadas om det faller eller utsätts för slag.
- Använd inte hörlurarna i någon miljö där det kan vara farligt att inte höra omgivande ljud, som t.ex. vid promenad, cykling, bilkörning eller användning av maskiner.
- Ringningar i öronen eller andra obehag kan indikera att musikens volymnivå är för hög.

WEEE

Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att dina elektriska och elektroniska apparater ska källsorteras när de är förbrukade och att de inte få slängas i hushållssoporna. Det finns särskilda insamlingssystem för återvinning inom EU. För ytterligare information, kontakta din kommun eller din återförsäljare där du köpte produkten.

Importerat och exklusivt marknadsförd av:
Power International AS, PO Box 523, N1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Finland:
https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 020 7100 670

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305