CEPTER

Manual



CEPTER E-sport Combo Kit

114636l

EN

Thank You for purchasing your new CEPTER E-sport combo kit. We recommend that you spend some time reading this Instruction manual. Read all the safety Instructions and keep this Instruction manual for future reference.

Mouse

Specification :

Sensor: Pixart 3389
DPI: up to 16000(adjustable)
Buttons: 7
Switch rating: 20 million clicks
Backlight: RGB
Interface: USB 2.0
Cable length: 1.5m
OS support: Windows 7 or newer

Keyboard

Specification :

- Keys: 61 keys (painting keycaps)
- Switch type: blue switches
- Switch rating: ≥50 millions presses
- Working voltage: 4.5-5.0V
- Cable length: 1.5m
- Cool RGB lighting
- Detachable type-c
- 100% anti-ghosting technology
- OS support: Windows or newer

Mouse pad

Size:500*250*3mm

Keyboard Instructions:

FN+1	F1
FN+2	F2
FN+3	F3
FN+4	F4
FN+5	F5
FN+6	F6
FN+7	F7
FN+8	F8
FN+9	F9
FN+0	F10
FN+-	F11
FN+=	F12
FN+	Switch light
FN+WIN-L	Lock WIN
FN+Y	Print Scr
FN+U	Scroll Lock
FN+I	Pause
FN+H	Insert
FN+J	Home
FN+K	Page Up
FN+N	DEL
FN+M	End
FN+,<	Page Down

Operation Instructions

1.Connect the USB of mouse/keyboard to PC correctly.
2.Check whether the PC can recognize the mouse/keyboard.
3.Press DPI key of the mouse to adjust DPI, 6 different DPI in total. The forward key and backward key at left side of the mouse have the function of going forward or backward when browsing computer page.
4.Please do not use the product in an extreme environment.

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product

Imported and Exclusively marketed by
Power International AS, PO Box 523,
N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 815 48100

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 851 766 010

Punkt 1 Danmark
https://www.punkti.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Finland:
https://www.expert.fituki/asiakaspavelu/
T: 020 7100 670

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspavelu/
T: 0305 0305

FI

Kiitos uuden CEPTER E-sport -yhdistelmäpaketin ostamisesta. Suosittelemme, että vietät jonkin aikaa tämän käyttöohjeen lukemiseen. Lue kaikki turvallisuusohjeet ja säilytä tämä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.

Hiiri

Erittely:

Anturi: Pixart 3389
DPI: jopa 16000 (säädettävä)
Napit: 7
Vaihda luokitus: 20 miljoonaa napsautusta
Taustavalo: RGB
Liitäntä: USB 2.0
Kaapelin pituus: 1,5 m
Käyttöjärjestelmän tuki: Windows 7 tai uudempi

Näppäimistö

Erittely:

- Avaimet: 61 avainta (näppäinten maalaaminen)
- Kytkimen tyyppi: siniset kytkimet
- Kytkinluokka: ≥50 miljoonaa puristusta
- Käyttöjännite: 4,5-5,0 V
- Kaapelin pituus: 1,5 m
- Viilelä RGB-valaistus ohjelmistolla
- Irrotettava tyyppi-c
- 100% haamukuvia estävä tekniikka
- Käyttöjärjestelmän tuki: Windows tai uudempi

Hiirimatto

Koko: 500 * 250 * 3mm

Näppäimistöohjeet:

FN+1	F1
FN+2	F2
FN+3	F3
FN+4	F4
FN+5	F5
FN+6	F6
FN+7	F7
FN+8	F8
FN+9	F9
FN+0	F10
FN+-	F11
FN+=	F12
FN+	Kytkinvalo
FN+WIN-L Lukitse	WIN
FN+Y	Tulosta näyttö
FN+U	Vierityslukko
FN+I	Tauko
FN+H	Lisää
FN+J	Koti
FN+K	Sivu ylös
FN+N	DEL
FN+M	Loppu
FN+,<	Sivu alas

Käyttöohjeet

1. Liitä hiiren / näppäimistön USB oikein tietokoneeseen.
2. Tarkista, tunnistaako tietokone hiiren / näppäimistön.
3. Paina DPI-näppäintä hiiren säätämiseksi DPI, yhteensä 6 erilaista DPI. hiiren vasemmalla puolella olevalla eteenpäin- ja taaksepäin-näppäimellä on mahdollisuus siirtyä eteenpäin tai taaksepäin selattaessa tietokoneen sivua.
4. Älä käytä tuotetta äärimmäisissä olosuhteissa.

Tämä tuotteessa tai ohjeissa oleva symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteesi tulee hävittää sen käyttöiän lopussa erillään kottalousjätteestä. EU: ssa on erillisiä keräysjärjestelmiä kierrätykseen. Lisätietoja saa paikalli selta viranomaiselta tai jälleenmyyjältä, jolta ostit tuotteen.

Maahantuonti ja markkinointi
Power International AS, postilaatikko 523,
N-1471 Lørenskog, Norja

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 815 48100

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark
https://www.punkti.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Finland:
https://www.expert.fituki/asiakaspavelu/
T: 020 7100 670

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspave-lu/
T: 0305 0305

DK

Tak fordi du købte dit nye CEPTER E-sport combo kit. Vi anbefaler, a tdubruger lidt tid på at læse denne brugsanvisning. Læs alle sikkerhed sinstruktionerne, og opbevar denne brugsanvisning til fremtidig brug.

Mus

Specifikation:

Sensor: Pixart 3389
DPI: op til 16000 (justerbar)
Knapper: 7
Switch-rating: 20 millioner klik
Baggrundslys: RGB
Interface: USB 2.0
Kabellængde: 1,5 m
OS-understøttelse: Windows 7 eller nyere

Tastatur

Specifikation:

- Taster: 61 taster (malingstaster)
- Kontakttype: blå kontakter
- Switch-rating: ≥50 millioner tryk
- Arbejdsspænding: 4,5-5,0V
- Kabellængde: 1,5 m
- Cool RGB-belysning
- Aftagelig type-c
- 100% anti-ghosting teknologi
- OS-support: Windows eller nyere

Musemåtte

Størrelse: 500 * 250 * 3 mm

Tastaturinstruktioner:

FN+1	F1
FN+2	F2
FN+3	F3
FN+4	F4
FN+5	F5
FN+6	F6
FN+7	F7
FN+8	F8
FN+9	F9
FN+0	F10
FN+-	F11
FN+=	F12
FN+	Skift lys
FN+WIN-L	Lås WIN
FN+Y	Skærmudskrift
FN+U	Scroll Lock
FN+I	Pause
FN+H	Indsæt
FN+J	Hjem
FN+K	Side op
FN+N	DEL
FN+M	Ende
FN+,<	Side ned

Betjeningsvejledning

1. Tilslut USB fra mus / tastatur til PC korrekt.
2. Kontroller, om pc'en kan genkende musen / tastaturet.
3. Tryk på DPI-tasten på musen for at justere DPI, 6 forskellige DPI i alt. Det frem og tilbage tast på venstre side af musen har funktionen til at gå frem eller tilbage, når du gennemsøger computersiden.
4. Brug ikke produktet i ekstreme omgivelser.

Dette symbol på produktet eller i instruktionerne betyder, at dit elektriske og elektroniske udstyr skal bortskaffes ved slutningen af dets levetid adskilt fra husholdningsaffaldet. Der findes separate indsam lingssystemer til genbrug i EU. For yderligere oplysninger bedes du kontakte den lokale myndighed eller din forhandler, hvor du købte produktet.

Importeret og eksklusivt markedsført af
Power International AS, postboks 523,
N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 815 48100

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeser-vice/
T: 70 33 80 80

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/

Punkt 1 Danmark
https://www.punkti.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Finland:
https://www.expert.fituki/asiakaspavelu/
T: 020 7100 670

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspavelu/
T: 0305 0305

SV

Tack för att du köpte ditt nya CEPTER E-sport combo kit. Vi rekommen derar att du lägger lite tid på att läsa denna bruksanvisning. Läs alla säkerhetsinstruktioner och förvara denna bruksanvisning för framtida referens.

Mus

Specifikation :

Sensor: Pixart 3389
DPI: upp till 16000 (justerbar)
Knappar: 7
Växelbetyg: 20 miljoner klick
Bakgrundsbelysning: RGB
Gränssnitt: USB 2.0
Kabellängd: 1,5 m
OS-stöd: Windows 7 eller senare

Tangentbord

Specifikation :

- Nycklar: 61 tangenter (måla knappar)
- Brytartyp: blå brytare
- Växelbetyg: ≥50 miljoner tryck
- Arbetsspänning: 4,5-5,0V
- Kabellängd: 1,5 m
- Cool RGB-belysning
- Avtagbar typ-c
- 100% anti-ghosting-teknik
- OS-stöd: Windows eller nyare

Musmatta

Storlek: 500 * 250 * 3 mm

Tangentbordsinstruktioner:

FN+1	F1
FN+2	F2
FN+3	F3
FN+4	F4
FN+5	F5
FN+6	F6
FN+7	F7
FN+8	F8
FN+9	F9
FN+0	F10
FN+-	F11
FN+=	F12
FN+	Byt ljus
FN+WIN-L	Lås WIN
FN+Y	Skärm-
dump	
FN+U	Bläddring-
slås	
FN+H	Föra in
FN+I	Tauko
FN+K	Sida upp
FN+N	DEL
FN+M	Slutet
FN+,<	Sida ned

Driftinstruktioner

1. Anslut musen / tangentbordets USB till PC korrekt.
2. Kontrollera om datorn kan känna igen musen / tangentbordet.
3. Tryck på DPI-tangenten för att justera DPI, totalt 6 olika DPI. De framåtknapp och bakåtknapp på vänster sida av musen har funktionen att gå framåt eller bakåt när du surfar på datorns sida.
4. Använd inte produkten i en extrem miljö.

Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att din elektriska och elektroniska utrustning ska kasseras i slutet av dess livstid separat från ditt hushållsavfall. Det finns separata insamlingssystem för återvinning i EU. Kontakta den lokala myndigheten eller din återförsäljare där du köpte produkten för mer information.

Importerad och exklusivt marknadsförd av
Power International AS, postbox 523,
N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 815 48100

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 851 766 010

Punkt 1 Danmark
https://www.punkti.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Finland:
https://www.expert.fituki/asiakaspavelu/
T: 020 7100 670

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspavelu/
T: 0305 0305