110*135mm 80g

110mm

135mm

CEPTER

Manual



CEPTER ATHENA
Mechanical TKL Keyboard

1248596

EN

Thank You for purchasing your new CEPTER COSMO TKL Mechanical Keyboard . We recommend that you spend some time reading this Instruction manual . Read all the safety Instructions and keep this Instruction manual for future reference.

Keyboard Specification:

- Keys: 87 keys (painting keycaps)
- Switch type: red switches
- Switch rating: ≥50 millions presses
- Cable length: 1.5m
- Cool RGB lighting
- Detachable type-c
- 100% anti-ghosting technology
- OS support: Windows 7/Windows XP or newer

Keyboard instruction:

FN+F1	Media
FN+F2	Volume Down
FN+F3	Volume Plus
FN+F4	Mute /on
FN+F5	Stop
FN+F6	Previous Song
FN+F7	Play/Stop
FN+F8	Next Song
FN+F9	Email
FN+F10	Homepage
FN+F11	Calculator
FN+F12	Search
FN+INSERT	Switch LED light
FN+DELETE	
FN+HOME	
FN+END	
FN+PGUP	
FN+PGDN	
FN+=+	Backlight speed up
FN+-	Backlight slow down
FN+ ^	Backlight brightness increases
FN+ v	Backlight brightness reduce
FN+ESC+F1+F3+F5	After Fn+ESC, Press F1,F3,F5 in sequence to restore factory Settings
FN+`~	Recording backlit mode. First press Fn+`~ enter recording mode,Rainbow light will be lit to indicate that you have successfully entered recording backlit mode, Second press Fn+`~ again , then press other keys to change Led light that you want ,after finished recording ,press Fn+`~ to save the recording backlight

Operation Instructions

1.Connect the USB of keyboard to PC correctly.
2.Check whether the PC can recognize the keyboard.
3.Please do not use the product in an extreme environment.

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product

Imported and Exclusively marketed by
Power International AS, PO Box 523,
N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 815 48100

Punkt 1 Danmark
https://www.punkti.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Finland:
https://www.expert.fituki/asiakaspavelu/
T: 020 7100 670

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspavelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 851 766 010

FI

Kiitos, että ostit uuden CEPTER COSMO TKL Mechanical Keyboard . Suosittelemme,että käytät jonkin aikaa tämän käyttöoppaan lukemiseen.Lue kaikki turvallisuusohjeet ja säilytä tämä käyttöohje tulevaa tarvetta varten.

Näppäimistön tiedot:

- Avaimet: 87 avainta (näppäinkansien maalaus)
- Kytkimen tyyppi: punaiset kytkimet
- Kytkimen arvo: ≥50 miljoonaa painallusta
- Kaapelin pituus: 1,5 m
- Viileä RGB-valaistus
- Irrotettava tyyppi-c
- 100 % haamukuvien estotekniikka
- Käyttöjärjestelmän tuki: Windows 7/Windows XP tai uudempi

Näppäimistön ohje

FN+F1	Media
FN+F2	Äänenvoimakkuutta pienemmälle
FN+F3	Volume Plus
FN+F4	Mykistys / päällä
FN+F5	LOPETTAA
FN+F6	Edellinen kappale
FN+F7	Toista/Lopeta
FN+F8	Seuraava kappale
FN+F9	Sähköposti
FN+F10	Kotisivu
FN+F11	Laskin
FN+F12	Hae
FN+INSERT	Kytke LED-valo
FN+DELETE	
FN+HOME	
FN+END	
FN+PGUP	
FN+PGDN	
FN+=+	Taustavalon nopeuttaminen
FN+-	Taustavalon hidastuminen
FN+ ^	Taustavalon kirkkaus lisääntyy
FN+ v	Vähennä taustavalon kirkkautta
FN+ESC+F1+F3+F5	Fn+ESC:n jälkeen paina F1,F3,F5 peräkkäin palauttaaksesi tehdasasetukset
FN+`~	Tallennus taustavalaistu tila. Paina ensin Fn+`~siirtyäksesi tallennustilaan, sateenkaaren valo syttyy osoittamaan, että olet siirtynyt onnistuneesti tallennustaustavalaistustilaan, paina toiseksi Fn+`~ uudelleen ja paina sitten muitanäppäimiä vaihtaaksesi haluamasi led-valo.Tallennuksen päätyttyä paina Fn+`~ tallentaaksesi taustavalon

Käyttöohjeet:

1. Liitä näppäimistön USB tietokoneeseen oikein.
2. Tarkista, tunnistaako tietokone näppäimistön.
3. Älä käytä tuotetta äärimmäisissä olosuhteissa.

Tämä symboli tuotteessa tai ohjeissa tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteesi tulee hävittää niiden käyttöiän päätyttyä erillään kottalousjätteestä. EU:ssa on erilliset kierrätysjärjestelmät kierrätystä varten. Lisätietoja saat paikalliselta viranomaiselta tai jälleenmyyjältä, josta ostit tuotteen.

Tuoja ja yksinoikeudella markkinoija
Power International AS, PL 523,
N-1471 Lørenskog, Norja

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 815 48100

Punkt 1 Danmark
https://www.punkti.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Finland:
https://www.expert.fituki/asiakaspavelu/
T: 020 7100 670

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspavelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 851 766 010

DK

Tak, fordi du har købt dit nye CEPTER COSMO TKL Mechanical Keyboard. Vi anbefaler, at du bruger lidt tid på at læse denne brugsanvisning. Læs alle sikkerhedsinstruktionerne og gem denne brugsanvisning til fremtidig reference.

Tastaturspecifikation:

- Taster: 87 nøgler (maling af tastehætter)
- Kontakttype: røde kontakter
- Switch rating: ≥50 millioner tryk
- Kabellængde: 1,5m
- Cool RGB-belysning
- Aftagelig type-c
- 100 % anti-ghosting-teknologi
- OS-understøttelse: Windows 7/Windows XP eller nyere

Tastatur instruktion

FN+F1	Medier
FN+F2	Skrue ned
FN+F3	Volume Plus
FN+F4	Slå lyd fra / til
FN+F5	HOLD OP
FN+F6	Forrige sang
FN+F7	Afspil/Stop
FN+F8	Næste sang
FN+F9	Email
FN+F10	Hjemmeside
FN+F11	Lommeregner
FN+F12	Søg
FN+INSERT	Skift LED lys
FN+DELETE	
FN+HOME	
FN+END	
FN+PGUP	
FN+PGDN	
FN+=+	Baggrundsbelysningen øges
FN+-	Baggrundsbelysningen bremses
FN+ ^	Baggrundsbelysningens lysstyrke øges
FN+ v	Baggrundsbelysningens lysstyrke reduceres
FN+ESC+F1+F3+F5	Efter Fn+ESC skal du trykke på F1,F3,F5 i rækkefølge for at gendanne fabriksindstillingerne
FN+`~	Optage baggrundsbelyst tilstand. Tryk først på Fn+`~ gå ind i optagetilstand, Regnbuelyset tændes for at indikere, at du har gået ind i baggrundsbelyst optagelsestilstand, Tryk derefter på Fn+`~ igen, og tryk derefter på andre taster for at ændre LED-lys, som du ønsker, efter færdig optagelse, tryk på Fn+`~ for at gemme optagelsens baggrundslys

Betjeningsvejledning

1. Tilslut USB-tastaturet til pc'en korrekt.
2. Kontroller, om pc'en kan genkende tastaturet.
3. Brug venligst ikke produktet i ekstreme omgivelser.

Dette symbol på produktet eller i instruktionerne betyder, at dit electrical and og elektroniske udstyr skal bortskaffes adskilt fra dit husholdningsaffald, når det er udtjent. Der findes separate indsamlingssystemer til genbrug i EU. For mere information, kontakt venligst den lokale myndighed eller din forhandler, hvor du købte produktet.

Importeret og eksklusivt markedsført af
Power International AS, postboks 523,
N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 815 48100

Punkt 1 Danmark
https://www.punkti.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Finland:
https://www.expert.fituki/asiakaspavelu/
T: 020 7100 670

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspavelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 851 766 010

SV

Tack för att du köpte ditt nya CEPTER COSMO TKL Mechanical Keyboard. Vi rekommenderar att du lägger lite tid på att läsa denna bruksanvisning. Läs alla säkerhetsinstruktioner och spara denna bruksanvisning för framtida referens.

Mus

- Nycklar: 87 nycklar (måla knappar)
- Strömbrytartyp: röda strömbrytare
- Omkopplarvärde: ≥50 miljoner tryckningar
- Kabellängd: 1,5m • Cool RGB-belysning
- Löstagbar typ-c
- 100 % anti-ghosting-teknik
- OS-stöd: Windows 7/Windows XP eller nyare

Näppäimistön ohje

FN+F1	Media
FN+F2	Sänk volymen
FN+F3	Volym Plus
FN+F4	Stäng av/på
FN+F5	Sluta
FN+F6	Föregående låt
FN+F7	Spela/Stoppa
FN+F8	Nästa låt
FN+F9	E-post
FN+F10	Hemsida
FN+F11	Kalkylator
FN+F12	Sök
FN+INSERT	Byt LED-ljus
FN+DELETE	
FN+HOME	
FN+END	
FN+PGUP	
FN+PGDN	
FN+=+	Bakgrundsbelysningen ökar snabbare
FN+-	Bakgrundsbelysningen saktar ner
FN+ ^	Bakgrundsbelysningens ljusstyrka ökar
FN+ v	Minska bakgrundsbelysningens ljusstyrka
FN+ESC+F1+F3+F5	Efter Fn+ESC, tryck på F1,F3,F5 i följd för att återställa fabriksinställningarna
FN+`~	Inspelning mot bakgrundsbelyst läge. Tryck först på Fn+`~ gå till inspelningsläge, Regnbågsljuset tänds för att indikera att du har gått in i bakgrundsbelyst inspelningsläge, tryck andra på Fn+`~ igen, tryck sedan på andra tangenter för att ändra LED-ljus som du vill, efter avslutad inspelning, tryck på Fn+`~ för att spara inspelningens bakgrundsbelysning

Driftinstruktioner

1. Anslut tangentbordet USB till datorn på rätt sätt.
2. Kontrollera om datorn kan känna igen tangentbordet.
3. Använd inte produkten i en extrem miljö.

Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att din elektriska och elektroniska utrustning vid slutet av sin livslängd ska kasseras separat från ditt hushållsavfall. Det finns separata insamlingssystem för återvinning i EU. För mer information, vänligen kontakta den lokala myndigheten eller din återförsäljare där du köpte produkten.

Importerad och exklusivt marknadsförd av
Power International AS, PO Box 523,
N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 815 48100

Punkt 1 Danmark
https://www.punkti.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Finland:
https://www.expert.fituki/asiakaspavelu/
T: 020 7100 670

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspavelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 851 766 010