point

Waffle Maker

POWMS000S
User Manual

LIFE MADE EASIER

point

GB
Thank you for purchasing your new POINT-WAFFLE MAKER.
These operating instructions will help you use it properly and safely.
We recommend that you spend some time reading this instruction manual in order that you fully understand all the operational features it offers. Read all the safety instructions carefully before use and keep this instruction manual for future reference.

NO
Takk for at du kjøpte ditt nye POINT-VAFFELJERN. Denne bruksanvisningen vil hjelpe deg med å bruke den på en trygg og riktig måte. Vi anbefaler at
du tar deg tid til å lese gjennom hele bruksanvisningen for å bli fortrolig med alle funksjonene som tilbys. Les alle sikkerhetsanvisningene nøye før bruk, og oppbevar bruksanvisningen for fremtidig referanse.

FI
Kiitos, kun valitsit uuden POINT-VOHVELIRAUDAN. Nämä käyttöohjeet opastavat sinua käyttämään laitetta oikein ja turvallisesti.
Suosittelemme, että käytät hieman aikaa tämän käyttöopaan lukemiseen, jotta ymmärrät täysin, millaisia toimintoja laitteessa on. Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä käyttöopas myöhempää tarvetta varten.

DK
Tak for købet af dit nye POINT-VAFFELJERN. Disse brugervejledninger hjælper dig med at bruge dette apparat rigtigt og sikkert. Vi anbefaler, at du læser denne brugervejledning, så du får en fuld forståelse af hvordan alle funktionerne virker. Læs sikkerhedsforskrifterne grundigt inden brug, og gem denne brugervejledning til senere brug.

SE
Tack för att du har köpt ditt nya POINT-VÅFFELJÄRN.
Denna bruksanvisning hjälper dig att använda den på ett säkert och korrekt sätt. Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning för att till fullo förstå alla drift funktioner som den erbjuder. Läs noga igenom alla säkerhetsinstruktioner före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Instruction Manual - English ..... page 4 - 9
Bruksanvisning - Norsk ..... side 10 - 15
Käyttöohjeet - Suomi ..... sivu 16 - 21
Brugervejledning - Dansk ..... side 22 - 27
Bruksanvisning - Svenska ..... sida 28-33

Important Instructions

This product is intended for household use only. The manufacturer does not accept responsibility for any inappropriate use or failure to comply with the instructions, and the guarantee will not apply in such cases.
- Place your appliance on a stable, horizontal, and heat-resistant surface.
- Before plugging into the mains socket, ensure that the product specifications are compatible with the electrical system.
- Always preheat the cooking plates before cooking.
- Always unplug the appliance, even if leaving it unattended for a short period.
- Allow the appliance to cool down before handling it.
- Always clean the appliance after use.
- If the mains cord is damaged, it must be replaced by authorized service or a qualified electrician.
- Do not store or use the product in a humid environment.
- Always keep the product and its cord out of reach of children under 8 years old. This appliance can be used by children only aged 8 and older, as well as individuals with reduced physical, sensory, mental capabilities, or lack of experience and knowledge, provided that they receive proper supervision or instruction on safe usage.
- Children under 8 should not perform cleaning or

user maintenance.
- Never use the appliance if it is not working correctly or if it has been damaged.
- Never immerse the appliance and the mains plug in water or any other liquid to prevent electric shock.
- DO NOT RUN WATER DIRECTLY ONTO THE COOKING SURFACES.

WARNING: This electrical appliance contains a heating function. Surfaces other than the grilling surface may become hot. Be CAUTION. Do NOT touch hot surfaces. Use handles and knobs only. Allow the appliance to cool down before moving and cleaning.

The symbol ⚠ indicates a "Caution: Hot surface".

WARNING: Keep the power cord away from hot surfaces of the appliance.

WARNING: The cooking plates and metal surfaces will become extremely hot when in use. To avoid burn hazards, wear heat-resistant mitts or gloves and touch the handle only.

GB

PRODUCT OVERVIEW

Operating Instruction

- Always clean the unit before and after use.
- Prepare the waffle batter in advance.
- Plug the power cord into electric outlet, close the cooking plates. Observe as the power (orange) and ready (green) lights illuminate, signaling the appliance's preheating.
- Once preheating is completed, the ready light will extinguish, and a four-beep sound "Bee..." will be heard.
- Open the upper lid, pour a spoon of waffle batter onto the lower cooking plate, and then close the lid.
- Once the waffle is done, the green light will illuminate again with another beep. If waffle is not as brown as desired, close the lid and run another cycle as needed.
- Use a non-sharp, non-metal spatula to remove the waffle, and repeat the process for more waffles.
- Upon completion of cooking, turn off the appliance, unplug the power cord, and leave the cooking plates open to cool down.

CAUTION: Do not use this product to defrost frozen food.
CAUTION: Do not use metal utensils on this product, as they can scratch and damage the non-stick coating.
NOTE: During the initial use, the product may emit some smoke. This is normal and will diminish with further use, posing no safety concerns.
The cooking time for various foods depends on their type and thickness.

Cleaning and Storage

- Always unplug the product and allow it to cool down completely before cleaning.
- Never immerse it into water or any other liquid.
- Do not place it in a dishwasher.
- Wipe cooking plates with a soft, damp kitchen paper to remove food residue. Cleaning is more effective when the product is slightly warm. There is no need to disassemble the product for cleaning.

GB

- Do not use sharp objects or metal to clean the unit, as it can scratch or damage the non-stick coating and external surface. Rinse and dry the appliance thoroughly with a clean, soft cloth.
- Never use a scouring pad or powder.
- Always make sure the unit is cool and dry before storing.

SPECIFICATION:
Model: POWMS000S
Rated voltage: 220~240V~ 50/60Hz
Rated power: 1200W

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

GB

Viktige instruksjoner

Dette produktet er kun beregnet på husholdningsbruk. Produsenten påtar seg ikke ansvar for eventuell feilbruk eller manglende overholdelse av instruksjonene, og garantien vil ikke gjelde i slike tilfeller.
- Plasser apparatet på en stabil, horisontal og varmebestandig overflate.
- Før du kobler til stikkontakten, må du sørge for at produktspesifikasjonene er kompatible med det elektriske systemet.
- Forvarm alltid stekeplatene før tilberedning.
- Trekk alltid ut støpselet, selv om du bare lar apparatet stå uten tilsyn i en kort periode.
- La apparatet avkjøles før du håndterer det.
- Rengjør alltid apparatet etter bruk.
- Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av autorisert serviceverksted eller en kvalifisert elektriker.
- Ikke oppbevar eller bruk produktet i fuktige omgivelser.
- Hold produktet og ledningen utilgjengelige for barn under 8 år. Dette apparatet kan brukes av barn som er 8 år eller eldre samt personer med reduserte fysiske, sensoriske, mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, gitt at de får riktig tilsyn eller instruksjoner om sikker bruk.
- Barn under 8 år bør ikke utføre rengjøring eller brukervedlikehold.
- Ikke bruk apparatet dersom det ikke virker som det skal eller hvis det har fått ned eller blitt skadet.
- Senk aldri apparatet og støpselet i vann eller annen væske for å unngå elektrisk støt.

NO

- IKKE HELL VANN DIREKTE PÅ STEKEFLATENE

ADVARSEL: Dette elektriske apparatet har en varmefunksjon. Andre overflater enn grilloverflaten kan bli varme. Vær FORSIKTIG, IKKE ta på varme overflater. Ta kun på håndtak og brytere. La apparatet avkjøles før flytting og rengjøring.

Symbolet ⚠ indikerer "Forsiktig: Varm overflate".

ADVARSEL: Hold strømledningen unna de varme overflatene på apparatet.

ADVARSEL: Stekeplatene og metalloverflatene blir ekstremt varme under bruk. For å unngå forbrenning må du bruke varmebestandige votter eller hansker og kun ta på håndtaket.

NO

PRODUKTOVERSIKT

Instruksjoner for bruk

- Rengjør alltid enheten før og etter bruk.
- Gjør klar vaffelrøren på forhånd.
- Koble strømledningen til en stikkontakt, og lukk stekeplatene. Følg med mens lampene for strøm (oransje) og klar (grønn) lyser, noe som viser at apparatet forvarmes.
- Når forvarmingen er fullført, slukkes klar-lampen slukke, og det høres fire pip.
- Åpne det øvre lokket, hell en skje vaffelrøre på den nedre stekeplaten, og lukk lokket.
- Når vaffelen er ferdig, lyser det grønne lyset igjen, og det kommer et pip. Hvis vaffelen ikke er så brun som du vil, lukker du lokket og kjører en ny omgang.
- Bruk en ikke-skarp, ikke-metallisk slikkepott for å fjerne vaffelen, og gjenta prosessen for flere vafler.
- Når tilberedningen er fullført, slår du av apparatet, trekker ut strømledningen og lar stekeplatene stå åpne for å kjøle seg ned.

FORSIKTIG: Ikke bruk produktet til å tine frosne matvarer.
FORSIKTIG: Ikke bruk metalredskaper på dette produktet, da de vil lage ripper og skade teflonbelegget.
MERK: Første gang produktet brukes, kan det avgi noe røyk. Dette er normalt og vil avta ved videre bruk. Det utgjør ingen sikkerhetsproblemer. Steketiden for ulike matvarer avhenger av type og tykkelse.

NO

Rengjøring og oppbevaring

- Koble alltid produktet fra stikkontakt og la det kjøles helt ned før rengjøring.
- Du må aldri dyppe det i vann eller annen væske.
- Ikke plasser i oppvaskmaskin.
- Tørk av stekeplatene med et mykt vått kjøkkenpapir for å fjerne matrester. Det er mer effektivt å rengjøre mens produktet fortsatt er litt varmt. Det er ikke nødvendig å demontere produktet for rengjøring.
- Ikke bruk skarpe gjenstander eller metall til å rengjøre enheten, da det vil ripe opp eller skade teflonbelegget og den ytre overflaten.
- Skyll og tørk apparatet grundig med en ren, myk klut.
- Bruk aldri skuresvamp eller pulver.
- Sørg alltid for at enheten er kjølig og tørr før du legger den bort.

SPESIFIKASJONER:
Modell: POWMS000S
Merkespenning: 220–240 V~ 50/60 Hz
Merkeeffekt: 1200 W

Dette symbolet på produktet eller i anvisningene betyr at det elektriske og elektroniske utstyret må leveres atskilt fra husholdningsavfall når det ikke lenger skal brukes. Det finnes egne innsamlingssystemer for resirkulering i EU. Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.

Power International AS,
Postboks 523, N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

NO

Tärkeitä ohjeita

Tämä tuote on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Valmistaja ei ota vastuuta epäasianmukaisesta käytöstä tai ohjeiden noudattamatta jättämisestä, eikä takuu ole voimassa tällaisissa tapauksissa.
- Aseta laite vakaalle, vaakasuoralle ja kuumuutta kestävälle alustalle.
- Varmista ennen pistorasiaan kytkemistä, että tuotteen tekniset tiedot ovat yhteensopivia sähköjärjestelmän kanssa.
- Esilämmitä paistolevyt aina ennen ruoanvalmistusta.
- Irrota laite aina pistorasiasta, vaikka se jätettäisiinkin ilman valvontaa vain hetkeksi.
- Anna laitteen jäähtyä ennen sen käsittelyä.
- Puhdista laite aina käytön jälkeen.
- Jos verkkojohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valtuutetun huoltoliikkeen tai pätevän sähköasentajan toimesta.
- Älä säilytä tai käytä tuotetta kosteassa ympäristössä.
- Pidä tuote ja sen johto aina poissa alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta. Tätä laitetta voivat käyttää myös 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, edellyttäen, että he saavat asianmukaista valvontaa tai opastusta turvallisesta käytöstä.
- Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
- Älä koskaan käytä laitetta, jos se ei toimi oikein

tai jos se on vahingoittunut.
- Älä koskaan upota laitetta ja verkkopistoketta veteen tai muuhun nesteeseen sähköiskun välttämiseksi.
- ÄLÄ JUOKSUTA VETTÄ SUORAAN PAISTOLEVYILLE.

VAROITUS: Tämä sähkölaite sisältää lämmitystoiminnon. Muut pinnat kuin grillauspinta voivat kuumentua. Toimi VAROEN. ÄLÄ kosketa kuumia pintoja. Käytä vain kahvoja ja nuppeja. Anna laitteen jäähtyä ennen siirtämistä ja puhdistamista.

Symboli ⚠ ilmaisee "Varoitus: Kuuma pinta".

VAROITUS: Pidä virtajohto kaukana laitteen kuumista pinnoista.

VAROITUS: Paistolevyt ja metallipinnat kuumenevat erittäin kuumiksi käytön aikana. Palovammojen välttämiseksi käytä uuni- tai patakintaita ja kosketa vain kahvaa.

FI

TUOTEKATSAUS

Käyttöohjeet

- Puhdista laite aina ennen käyttöä ja käytön jälkeen.
- Valmista vohvelitaikina etukäteen.
- Kytke virtajohto pistorasiaan ja sulje paistolevyt. Tarkkaile virran (oranssi) ja valmiustilan (vihreä) merkkivalojen syttymistä, jotka ilmaisee laitteen esilämmityksen.
- Kun esilämmitys on valmis, valmiusvalo sammuu ja kuuluu neljän äänimerkin ääni "Bee...".
- Avaa ylempi kansi, kaada lusikallinen vohveltaikinaa alemmalle paistolevylle ja sulje kansi.
- Kun vohveli on valmis, vihreä valo syttyy uudelleen ja kuuluu toinen äänimerkki. Jos vohveli ei ole halutun ruskea, sulje kansi ja suorita tarvittaessa uusi jakso.
- Irrota vohveli työkalilla, ei-metallisella lastalla, ja toista prosessi paistaaksesi lisää vohveleita.
- Kun kypsennys on valmis, sammuta laite, irrota virtajohto ja jätä jäähtymään paistolevyt auki.

VARO: Älä käytä tätä tuotetta pakastettujen elintarvikkeiden sulattamiseen.
VARO: Älä käytä metalliastioita tässä tuotteessa, sillä ne voivat naarmuttaa ja vahingoittaa tarttumatonta pinnoitetta.
HUOM: Ensimmäisten käyttökertojen aikana tuotteesta voi tulla jonkin verran savua. Tämä on normaalia ja vähenee käytön myötä, eikä aiheuta turvallisuusongelmia.
Eri ruokien kypsennysaikaa riippuu niiden tyypistä ja paksuudesta.

FI

Puhdistus ja varastointi

- Irrota tuote aina pistorasiasta ja anna sen jäähtyä kokonaan ennen puhdistusta.
- Älä koskaan upota sitä veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä laita sitä astianpesukoneeseen.
- Pyyhi keittolevyt pehmeällä, kostealla talouspaperilla ruokajäämien poistamiseksi. Puhdistus on tehokkaampaa, kun tuote on hieman lämmin. Tuotetta ei tarvitse purkaa puhdistusta varten.
- Älä käytä teräviä esineitä tai metallia laitteen puhdistamiseen, sillä ne voivat naarmuttaa tai vahingoittaa tarttumatontа pinnoitetta ja ulkopintaa.
- Huuhtele ja kuivaa laite huolellisesti puhtaalla, pehmeällä liinalla.
- Älä koskaan käytä hankaavaa sientä tai jauhetta.
- Varmista aina, että laite on viileä ja kuiva ennen varastointia.

TEKNISET TIEDOT:
Malli:POSWS000S
Nimellisjännite: 220-240V~50/60Hz
Nimellisteho: 1200W

Tämä symboli tuotteessa tai ohjeissa tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteesi tulee hävittää niiden käyttöiän päätyttyä erillään kotitalousjätteestä. EU:ssa on erilliset kierrätysjärjestelmät. Lisätietoja saat paikalliselta viranomaiselta tai jälleenmyyjältä, jolta ostit tuotteen.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

FI

Vigtige instruktioner

Dette produkt er kun beregnet til husholdningsbrug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuel uhensigtsmæssig brug eller manglende overholdelse af instruktionerne. I disse tilfælde gælder garantien ikke.
- Apparatet skal stilles på en stabil, vandret og varmebestandig overflade.
- Før stikket sluttes til stikkontakten, skal du sørge for at produktspecifikationerne passer med det elektriske system.
- Forvarm altid kogepladerne før tilberedning.
- Træk altid stikket ud af stikkontakten, også selvom kun efterlades i et kort øjeblik.
- Lad apparatet køle helt ned, før det håndteres igen.
- Apparatet skal altid rengøres efter brug.
- Hvis ledningen beskadiges, skal den skiftes af en autoriseret forhandler eller en kvalificeret fagperson.
- Produktet må ikke bruges eller opbevares i et fugtigt miljø.
- Produktet og dets ledning skal altid holdes utilgængelig for børn under 8 år. Dette apparat må kun bruges af børn i alderen 8 år og op, såvel som personer med nedsatte fysiske, sensoriske, mentale evner eller mangel på erfaring og viden, forudsat at de er under ordentligt opsyn eller er blevet vejledt i, hvordan produktet bruges sikkert.
- Børn under 8 år må ikke rengøre eller vedligeholde produktet.
- Apparatet må aldrig bruges, hvis det ikke virker ordentligt, eller hvis det er blevet tabt eller

beskadiget.
- Apparatet og stikket må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker for at undgå elektrisk stød.
- KOGEPLADERNE MÅ IKKE PUTTES UNDER RINDENDE VAND.

ADVARSEL: Dette elektriske apparat har en opvarmningsfunktion. Andre overflader udover grilloverfladen kan også blive varme. Vær FORSIGTIG: De varme overflader må IKKE røres. Brug kun håndtagene og knopperne. Lad altid apparatet køle ned før det flyttes og rengøres.

Symbolet ⚠ betyder "Forsigtig: Varm overflade".

ADVARSEL: Hold ledningen væk fra varme overflader på apparatet.

ADVARSEL: Apparatets kogeplader og metaloverflader bliver meget varme under brug. For at undgå forbrændinger, skal du bruge grydelapper eller håndsker, og rør kun håndtaget.

DK

PRODUKTOVERSIGT

Betjeningsvejledning

- Apparatet skal altid rengøres før og efter brug.
- Vaffeldejen skal forberedes på forhånd.
- Slut ledningen til stikkontakten, og luk kogepladerne. Hold øje med, om indikatorerne for styrke (orange) og klar (grøn) lyser, hvilket betyder at apparatet forvarmer.
- Når apparatet har forvarmet, går lyset i klar-indikatoren ud og der lyder fire bip lyde.
- Åbn det øverste låg, hæld en ske vaffeldej på den nederste kogeplade og luk derefter låget.
- Når vaffen er færdig, lyser den grønne indikator igen og der lyder endnu et bip. Hvis vaffen ikke er så brun som du ønsker, skal du lukke låget og varme den endnu engang.
- Brug et køkkenredskab, der hverken er skarpt eller lavet af metal til at tage vaffen ud. Gentag dette for at lave flere vafler.
- Sluk apparatet, når tilberedningen er færdig. Træk derefter stikket ud af stikkontakten og lad kogepladerne stå åbne så de kan køle ned.

FORSIGTIG: Dette produkt må ikke bruges til at optø frosne fødevarer.
FORSIGTIG: Brug ikke metalredskaber på dette produkt, da de vil ridse og beskadige sliplet-overfladerne.
BEMÆRK: Når dette produkt først tages i brug, kan det afgive røg. Dette er normalt, og går væk efter kort tids brug og er ganske harmløs. Tilberedningstiden til forskellige fødevarer afhænger af fødevaretypen og dens tykkelse.

DK

Rengøring og opbevaring

- Træk altid stikket ud af stikkontakten, og lad produktet køle helt ned, før det rengøres.
- Produktet må aldrig nedsænkes i vand eller anden væske.
- Produktet må ikke vaskes i opvaskemaskinen.
- Madrester kan tørres af kogepladerne med et blødt vådt køkkenrul. Produktet er nemmere at rengøre, når det er lidt varmt. Produktet skal ikke skilles ad, når det rengøres.
- Produktet må ikke rengøres med skarpe genstande eller metal, da disse ridser og beskadiger slipliet-belægningen og den udvendige overflade.
- Skyl produktet af og tør det grundigt af med et viskestykke.
- Brug aldrig skuresvamp eller skurepulver.
- Sørg for at produktet er helt koldt og tørt inden det gemmes væk.

SPECIFIKATIONER:
Model: POWMS000S
Nominel spænding: 220 - 240 V~ 50/60Hz
Nominel effekt: 1200 W

Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at det udtjente elektriske eller elektroniske udstyr ikke må bortskaes sammen med husholdningsaald.
I EU-lande findes der separate genbrugsordninger. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

DK

Viktiga instruktioner

Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk. Tillverkaren tar inget ansvar för olämplig användning eller underlåtenhet att följa instruktionerna och garantin gäller inte i sådana fall.
- Placera apparaten på ett stabilt, horisontellt och värmetåligt underlag.
- Innan du ansluter apparaten till eluttaget ska du kontrollera att produktspecifikationerna är kompatibla med det elektriska systemet.
- Förvärm alltid laggarna före tillagning.
- Dra alltid ut stickkontakten, även om apparaten lämnas utan uppsikt under en kortare tid.
- Låt apparaten svalna innan du tar hanterar den.
- Rengör alltid apparaten efter användning.
- Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av en auktoriserad serviceverkstad eller en behörig elektriker.
- Produkten får inte förvaras eller användas i fuktig miljö.
- Förvara alltid produkten och dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, förutsatt att de får lämplig tillsyn eller instruktioner om säker användning.
- Barn under 8 år bör inte utföra rengöring eller användarunderhåll.
- Använd aldrig apparaten om den inte fungerar korrekt eller om den har skadats.

- Sänk aldrig ner apparaten eller nätkontakten i vatten eller någon annan vätska för att undvika elektriska stötar.
- LÅT INTE VATTEN RINNA DIREKT PÅ LAGGARNA.

VARNING: Denna elektriska apparat har en värmefunktion. Andra ytor än grillytan kan bli heta. VAR FÖRSIKTIG, VIDRÖR INTE heta ytor. Använd endast handtag och knoppar. Låt apparaten svalna innan den flyttas och rengörs.

Symbolen ⚠ indikerar en "Försiktighet: Het yta".

VARNING: Håll nätsladden borta från apparatens heta ytor.

VARNING: Kokplattorna och metallytorna blir mycket varma när de används. För att undvika brännskador, använd grytvantar eller grytlappar och vidrör endast handtaget.

SE

PRODUKTÖVERSIKT

Användning

- Rengör alltid enheten före och efter användning.
- Förbered våffelsmeten i förväg.
- Anslut nätsladden till eluttaget och stäng kokplattorna. Observera att ström-(orange) och redolampan (grön) tänds, vilket signalerar att apparaten förvärms.
- När förvärmningen är klar släcks beredskapslampan och en ljudsignal med fyra pip hörs.
- Öppna det övre locket, häll en slev våffelsmet på den nedre kokplattan och stäng sedan locket.
- När våfflan är klar tänds den gröna lampan igen och en ny ljudsignal hörs. Om våfflan inte är så brun som önskat, stäng locket och grädda en ny omgång vid behov.
- Använd en stekspade som inte är vass eller av metall för att ta bort våfflan och upprepa processen för fler våfflor.
- När tillagningen är klar stänger du av apparaten, drar ut nätkabeln och låter kokplattorna stå öppna för att svalna.

FÖRSIKTIGHET: Använd inte produkten för att tina frysta livsmedel.
FÖRSIKTIGHET: Använd inte metallredskap med den här produkten eftersom de kan repa och skada non-stick-beläggningen.
OBS: Under den första användningen kan produkten avge lite rök. Detta är normalt och kommer att minska vid fortsatt användning och utgör inga säkerhetsproblem.
Tillagningstiden för olika livsmedel beror på deras typ och tjocklek.

SE

Rengöring och förvaring

- Dra alltid ut kontakten och låt produkten svalna helt innan du rengör den.
- Sänk aldrig ner den i vatten eller någon annan vätska.
- Placera den inte i diskmaskinen.
- Torka av kokplattorna med ett mjukt, fuktigt hushållspapper för att avlägsna matrester. Rengöringen är effektivare när produkten är något varm. Det är inte nödvändigt att demontera produkten vid rengöring.
- Använd inte vassa föremål eller metall för att rengöra enheten, eftersom det kan repa eller skada non-stick-beläggningen och den yttre ytan.
- Skölj och torka apparaten noggrant med en ren, mjuk trasa.
- Använd aldrig skursvamp eller skurpulver.
- Se alltid till att apparaten är sval och torr innan den förvaras.

SPECIFIKATIONER:
Modell: PDWMS000S
Märkspänning: 220-240 V~50/60Hz
Märkeffekt: 1200 W

Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att dina elektriska och elektroniska apparater ska källsorteras när de är förbrukade och att de inte få slängas i hushållssoporna. Det finns särskilda insamlingssystem för återvinning inom EU. För ytterligare information, kontakta din kommun eller din återförsäljare där du köpte produkten.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

SE