CEPTER

TITAN PRO GAMING KEYBOARD

USER MANUAL



CTITANPRO
www.ceptertech.com

EN-L

Specifications

RGB Backlit
Linear Switch
Gasket Structure
Wired Connectivity
Sleek Aluminum Design

System Requirements

Windows 7 (or higher)
Mac OS
Internet connection for software installation

Package Contents

1 x Keyboard
1 x USB-A to USB-C cable
1 x Keycap Puller
3 x Switches
1 x Manual

EN-1

Standard Shortcut Description

Fn+	ESC	Q	W	E	R			TAB
Function Indicator	Battery Indicator	Caps Lock	Scroll Lock	Num Lock	Windows Key			Alt Key
Fn+	`	1	2	3	4	SYM+ L	U	E
Function Key	Esc	Q	W	E	R			TAB
Fn+	0	Ins	Del					
Function Key	Ins	Del						

- **Long Press Mode Key:** Switch between Game and Office modes.
- **Game Mode**
  a. Press the mode button to switch between 17 lighting options.
  b. Rotate the knob clockwise to increase light brightness.
  c. Rotate the knob counterclockwise to decrease light brightness.
- **Office Mode**
  a. Short press the mode key to access multimedia functions (Mute).
  b. Rotate the knob clockwise for multimedia function (volume up).
  c. Rotate the knob counterclockwise for multimedia function (volume down).

Factory Reset:
Press FN + ESC to restore the factory default lighting mode.

EN-2

1. FN + Q = Android system
(Q key red light will flash for 3 seconds), F area single press function and F area FN combination function

ESC	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
Function Key	Home	Back	Recent Apps	Volume Down	Volume Up	Mute	Prev Track	Play/Pause
ESC	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
Caps Lock	Scroll Lock	Num Lock	Windows Key					
Caps Lock	F9	F10	F11	F12				

2. FN + Windows system
(W key red light will flash for 3 seconds), F zone single press function and F zone FN combination function

ESC	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
Function Key	Home	Back	Recent Apps	Volume Down	Volume Up	Mute	Prev Track	Play/Pause
ESC	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
Caps Lock	Scroll Lock	Num Lock	Windows Key					
Caps Lock	F9	F10	F11	F12				

EN-3

3. FN + E= Mac system
(E key red light will flash for 3 seconds), F zone single press function and Fzone FN combination function

ESC	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
Function Key	Brightness Down	Brightness Up	Mission Control	Spotlight	Dictation	Do Not Disturb	Previous	Play/Pause
ESC	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
Caps Lock	Scroll Lock	Num Lock	Windows Key					
Caps Lock	F9	F10	F11	F12				

4. FN + R = iOS system
(R key red light will flash for 3 seconds), F zone single press function and F zone FN combination function

ESC	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
Function Key	Brightness Down	Brightness Up	Mission Control	Spotlight	Dictation	Do Not Disturb	Previous	Play/Pause
ESC	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
Caps Lock	Scroll Lock	Num Lock	Windows Key					
Caps Lock	F9	F10	F11	F12				

EN-4

Function and Indicator Description



Dual Mode Switching

Long press the mode key to switch modes

	Game Mode	Office Mode
Long Press Mode Key	Switch to Office Mode	Switch to Game Mode
Short press Mode Key	Brightness+	Volume+
Rotate the knob clockwise	Brightness+	Volume+
Rotate the knob counterclockwise	Brightness-	Volume-

EN-5

Driver Download for Macro Settings

To customize macro settings for your gaming keyboard, please go to power.no
Note: The driver is only compatible with Windows 10 and above systems.
It is recommended to disable antivirus software during installation to prevent installation failure.

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should not be mixed with other household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, contact your local waste authority or your retailer where you purchased the product.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge
https://www.power.no/kundeservice/
T: 55 98 40 00

Expert Danmark
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Sverige
https://www.expert.se/kundeservice/
T: 70 10 80 80

Puntl I Danmark:
https://www.puntl.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundeservice/
T: 08 527 88 000

EN-6

CEPTER

TITAN PRO GAMING-TASTATUR

BRUGERVEJLEDNING

CTITANPRO
www.ceptertech.com

DK-L

Specifikationer

RGB-baggrundslys
Linear kontakt
Struktur med gummi-/skumisolering
Kabelbikbning
Slankt aluminiumsdesign

Systemkrav

Windows 7 (eller nyere)
macOS
Internetforbindelse for installation af software

Pakkens indhold

1 tastatur
1 USB-A til USB-C-kabel
1 tastaffrakker
3 kontakter
1 vejledning

DK-1

Beskrivelse af standardgenvej

Fn+	ESC	Q	W	E	R			TAB
Funktionstast	Batteriindikator	Caps Lock	Scroll Lock	Num Lock	Windows-tast			Alt-tast
Fn+	`	1	2	3	4	SYM+ L	U	E
Funktionstast	Esc	Q	W	E	R			TAB
Fn+	0	Ins	Del					
Funktionstast	Ins	Del						

- **Langt tryk på tilstandstast:** Skift mellem spil- og arbejdstilstand.
- **Spiltilstand**
  a. Tryk på tilstandstasten for at skifte mellem 17 lysindstillinger.
  b. Drej knappen med uret for at forøge lysstyrken.
  c. Drej knappen mod uret for at reducere lysstyrken.
- **Arbejdstilstand**
  a. Tryk kort på tilstandstasten for at få adgang til multimediefunktioner (slå lyd fra/tilbage).
  b. Drej knappen med uret for multimediefunktioner (lydstyrke op).
  c. Drej knappen mod uret for multimediefunktioner (lydstyrke ned).

Nulstilling til fabriksindstillinger:
Tryk på FN + ESC for at gendanne fabriksknes standardlystilstand.

DK-2

1. FN + Q = Android-system
(Rødt lys på Q-tasten blinker i 3 sekunder). F-områdets funktion med enkelt tryk og F-områdets FN-kombinations-funktion

ESC	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
Funktionstast	Hjem	Tilbage	Seneste Apps	Lydstyrke ned	Lydstyrke op	Lydløs	Forrige spor	Afspil/pause
ESC	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
Caps Lock	Scroll Lock	Num Lock	Windows-tast					
Caps Lock	F9	F10	F11	F12				

2. FN + W= Windows-system
(Rødt lys på W-tasten blinker i 3 sekunder). F-zonens funktion med enkelt tryk og F-zonens FN-kombinationsfunktion

ESC	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
Funktionstast	Hjem	Tilbage	Seneste Apps	Lydstyrke ned	Lydstyrke op	Lydløs	Forrige spor	Afspil/pause
ESC	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
Caps Lock	Scroll Lock	Num Lock	Windows-tast					
Caps Lock	F9	F10	F11	F12				

DK-3

3. FN + E= Mac-system
(Rødt lys på E-tasten blinker i 3 sekunder). F-zonens funktion med enkelt tryk og F-zonens FN-kombinationsfunktion

ESC	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
Funktionstast	Skærm lys ned	Skærm lys op	Mission Control	Spotlight	Dictation	Forstyr ikke	Previous	Afspil/pause
ESC	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
Caps Lock	Scroll Lock	Num Lock	Windows-tast					
Caps Lock	F9	F10	F11	F12				

4. FN + R =iOS-system
(Rødt lys på R-tasten blinker i 3 sekunder). F-zonens funktion med enkelt tryk og F-zonens FN-kombinationsfunktion

ESC	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
Funktionstast	Skærm lys ned	Skærm lys op	Mission Control	Spotlight	Dictation	Forstyr ikke	Previous	Afspil/pause
ESC	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
Caps Lock	Scroll Lock	Num Lock	Windows-tast					
Caps Lock	F9	F10	F11	F12				

DK-4

Beskrivelse af funktion og lysdioder

Skift mellem to tilstande

Langt tryk på tilstandstasten for at skifte tilstand

	Spiltilstand	Arbejdstilstand
Langt tryk	Skift til arbejdstilstand	Skift til spil-tilstand
Kort tryk på tilstandstasten	Lysstyrke+	Lydstyrke+
Drej knappen med uret	Lysstyrke+	Lydstyrke+
Drej knappen mod uret	Lysstyrke-	Lydstyrke-

DK-5

Download driver til makroindstillinger

Besøg power.no for at tilpasse makroindstillingerne for dit gaming-tastatur.
Bemærk: Driveren er kun kompatibel med Windows 10 og nyere versioner.
Det anbefaleres at deaktivere antivirus-software under installationen for at undgå installationsfejl.

Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at det udtjente elektriske eller elektroniske utstyr ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Til dette finnes det separate innsamlingssystemer. Kontakt de lokale myndighetene eller forhandleren for ytterligere opplysninger.

Power International AS, Postboks Box 523, 1471 Lørenskog, Norge

Power Norge
https://www.power.no/kundeservice/
T: 55 98 40 00

Expert Danmark
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Sverige
https://www.expert.se/kundeservice/
T: 70 10 80 80

Puntl I Danmark:
https://www.puntl.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundeservice/
T: 08 527 88 000

DK-6

CEPTER

TITAN PRO-PELINÄPPÄIMISTÖ

KÄYTTÖOHJE

CTITANPRO
www.ceptertech.com

FI-L

Tekniset tiedot

RGB-taustavalo
Lineaarisuusskytkin
Tiivis rakenne
Johdollinen liitettävyys
Tyylikäs alumiinimuotoilu

Järjestelmävaatimukset

Windows 7 (tai uudempi)
Mac OS
Internet-yhteys ohjelmiston asennusta varten

Pakkauksen sisältö

1 x näppäimistö
1 x USB-A–USB-C-kaapeli
1 x näppäimettäuvain
3 x kytkimet
1 x käyttöohje

FI-1

Normaali pikakäyttökuvaus

Fn+	ESC	Q	W	E	R			TAB
Toiminnon ilmaisin	Akun ilmaisin	Caps Lock	Scroll Lock	Num Lock	Windows-näppäin			Alt-näppäin
Fn+	`	1	2	3	4	SYM+ L	U	E
Toiminnon näppäin	Esc	Q	W	E	R			TAB
Fn+	0	Ins	Del					
Toiminnon näppäin	Ins	Del						

- **Tilanäppäimen pitkä painallus:**vaihtaminen pelin- ja toimistotilan välillä.
- **Pelitila**
  a. Vaihda 17 valaistusasetuksen välillä painamalla tilapainiketta.
  b. Lisää valaistuksen kirkkautta kiertämällä nuppia myötäpäivään.
  c. Vähennä valaistuksen kirkkautta kiertämällä nuppia vastapäivään.
- **Toimistotila**
  a. Pääsy multimediatoimintoja (mykistys) painamalla tilanäppäintä lyhyesti.
  b. Kierrä nuppia myötäpäivään multimediatoimintoa (äänenvoimakkuuden lisäys) varten.
  c. Kierrä nuppia vastapäivään multimediatoimintoa (äänenvoimakkuuden vähentys) varten.

Tehdasasetusten palautus:
Pidätä tehdasasetukset valaistuksen oletustilaan painamalla FN + ESC

FI-2

1. FN + Q = Android-järjestelmä
(Q-näppäimen punainen valo vilkkuu kolmen sekunnin ajan), F-alueen yksittäinen painaustoiminto ja F-alueen FN-yhdistelmätoiminto

ESC	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
Toiminnon näppäin	Koti	Takaisin	Viimeiset sovellukset	Äänenvoimakkuus alas	Äänenvoimakkuus ylös	Mykistys	Edellinen kappale	Toisto/tauko
ESC	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
Caps Lock	Scroll Lock	Num Lock	Windows-näppäin					
Caps Lock	F9	F10	F11	F12				

2. FN +W= Windows-järjestelmä
(W-näppäimen punainen valo vilkkuu kolmen sekunnin ajan), F-alueen yksittäinen painaustoiminto ja F-alueen FN-yhdistelmätoiminto

ESC	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
Toiminnon näppäin	Koti	Takaisin	Viimeiset sovellukset	Äänenvoimakkuus alas	Äänenvoimakkuus ylös	Mykistys	Edellinen kappale	Toisto/tauko
ESC	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
Caps Lock	Scroll Lock	Num Lock	Windows-näppäin					
Caps Lock	F9	F10	F11	F12				

FI-3

3. FN + E =Mac-järjestelmä
(E-näppäimen punainen valo vilkkuu kolmen sekunnin ajan), F-alueen yksittäinen painaustoiminto ja F-alueen FN-yhdistelmätoiminto

ESC	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
Toiminnon näppäin	Näytön kirkkauden vähennys	Näytön kirkkauden lisäys	Mission Control	Spotlight	Dictation	Ei Häiritä	Previous	Play/Pause
ESC	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
Caps Lock	Scroll Lock	Num Lock	Windows-näppäin					
Caps Lock	F9	F10	F11	F12				

4. FN + R =iOS-järjestelmä
(R-näppäimen punainen valo vilkkuu kolmen sekunnin ajan), F-alueen yksittäinen painaustoiminto ja F-alueen FN-yhdistelmätoiminto

ESC	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
Toiminnon näppäin	Näytön kirkkauden vähennys	Näytön kirkkauden lisäys	Mission Control	Spotlight	Dictation	Ei Häiritä	Previous	Play/Pause
ESC	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
Caps Lock	Scroll Lock	Num Lock	Windows-näppäin					
Caps Lock	F9	F10	F11	F12				

FI-4

Toiminto ja merkkivalon kuvaus

Kahden tilan vaihtaminen

Tilanäppäimen pitkä painaminen vaihtaa tilaja

	Pelitila	Toimistotila
Pitkänä	Vaihda toimistotilaan	Vaihda pelitilaan
Pidä tilanäppäintä painettuna ja paina näppäintä	Valaistus+	Äänenvoimakkuus+
Kierrä nuppia myötäpäivään	Valaistus+	Äänenvoimakkuus+
Kierrä nuppia vastapäivään	Valaistus-	Äänenvoimakkuus-

FI-5

Ohjaimen lataus makroasetuksia varten

Jos haluat mukautua makroasetuksia pelinäppäimistösi, siirry verkkosivustoomme power.no.
Huomautus: Ajuri on yhteensopiva vain Windows 10 -järjestelmän ja sitä uudempien kanssa.
On suositeltavaa poistaa virustorjuntaohjelma käytöstä asennuksen ajaksi asennuksen epäonnistumisen vältämiseksi.

Tämä tuotteessa tai ohjeissa merkitty symboli tarkoittaa, että sähköisiä tai sähköisiä ei käytetyistä kiinteistöistä jäätävyysä sekaisin muiden kotitalousjätteiden kanssa. Erillisiä keräysjärjestelmiä, jos haluat kuitenkin, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myynneisiin liikeisiisiin.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa
https://www.power.no/kundeservice/
P: 55 98 40 00

Expert Tanskassa
https://www.expert.dk/kundeservice/
P: 70 70 17 07

Power Tanskassa
https://www.power.dk/kundeservice/
P: 70 10 80 80

Puntl I Tanskassa
https://www.puntl.dk/kundeservice/
P: 70 70 17 07

Power Suomessa
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalelu/
P: 0305 0305

Power Ruotsissa
https://www.power.se/kundeservice/
P: 08 527 88 000

FI-6

CEPTER

TITAN PRO GAMINGTASTATUR

BRUKERHÅNDBOK

CTITANPRO
www.ceptertech.com

NO-L

Spesifikasjoner

RGB-baklysning
Lineær bryter
Pakningsstruktur
Kabelbikbning
Stilig aluminumsdesign

Systemkrav

Windows 7 (eller høyere)
Mac OS
Internettforbindelse for installasjon av programvare

Pakkeinnhold

1 x tastatur
1 x USB-A til USB-C-kabel
1 x tastsvertekrav
3 x brytere
1 x Håndbok

NO-1

Beskrivelse av standardsnarvei

Fn+	ESC	Q	W	E	R			TAB
Funksjonstast	Batteriindikator	Caps Lock	Scroll Lock	Num Lock	Windows-tast			Alt-tast
Fn+	`	1	2	3	4	SYM+ L	U	E
Funksjonstast	Esc	Q	W	E	R			TAB
Fn+	0	Ins	Del					
Funksjonstast	Ins	Del						

- **Trykk lenge på modusknapp:**Bytt mellom spill- og kontormodus
- **Spillmodus**
  a. Trykk på modusknappen for å bytte mellom 17 bytunksjoner.
  b. Vri knotten med klokken for å øke bystyrken.
  c. Vri knotten mot klokken for å redusere bystyrken.
- **Kontormodus**
  a. Trykk kort på modusknappen for å få tilgang til multimediafunksjoner (dempe lyd).
  b. Vri knotten med klokken for multimediafunksjon (volum opp).
  c. Vri knotten mot klokken for multimediafunksjon (volum ned).

Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene:
Trykk på FN + ESC for å gjenopprette fabrikkinnstillingene for belysning.

NO-2

1. FN + Q = Android-system
(Q-tastens røde lys blinker i 3 sekunder), F-sone enkelttrykk-funksjon og F- og FN-sone kombinert funksjon

ESC	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
Funksjonstast	Hjem	Tilbake	Nylige Apps	Volum ned	Volum opp	Lydløs	Forrige spor	Spill av/pause
ESC	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
Caps Lock	Scroll Lock	Num Lock	Windows-tast					
Caps Lock	F9	F10	F11	F12				

2. FN +W= Windows-system
(W-tastens røde lys blinker i 3 sekunder), F-sone enkelttrykk-funksjon og F- og FN-sone kombinert funksjon

ESC	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
Funksjonstast	Hjem	Tilbake	Nylige Apps	Volum ned	Volum opp	Lydløs	Forrige spor	Spill av/pause
ESC	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
Caps Lock	Scroll Lock	Num Lock	Windows-tast					
Caps Lock	F9	F10	F11	F12				

NO-3

3. FN + E= Mac-system
(E-tastens røde lys blinker i 3 sekunder), F-sone enkelttrykk-funksjon og F- og FN-sone kombinert funksjon

ESC	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
Funksjonstast	Skjermlys ned	Skjermlys opp	Mission Control	Spotlight	Dictation	Forstyr ikke	Previous	Spill av/pause
ESC	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
Caps Lock	Scroll Lock	Num Lock	Windows-tast					
Caps Lock	F9	F10	F11	F12				

4. FN + R =iOS-system
(R-tastens røde lys blinker i 3 sekunder), F-sone enkelttrykk-funksjon og F- og FN-sone kombinert funksjon

ESC	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
Funksjonstast	Skjermlys ned	Skjermlys opp	Mission Control	Spotlight	Dictation	Forstyr ikke	Previous	Spill av/pause
ESC	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
Caps Lock	Scroll Lock	Num Lock	Windows-tast					
Caps Lock	F9	F10	F11	F12				

NO-4

Beskrivelse av funksjon og indikator

Bytte mellom to moduser

Trykk lenge på knappen for å bytte modus

	Spillmodus	Kontormodus
Lang trykk	Bytt til kontormodus	Bytt til spillmodus
Kort trykk på modusknappen	Lysstyrke+	Volum+
Drej knappen med uret	Lysstyrke+	Volum+
Drej knappen mod uret	Lysstyrke-	Volum-

NO-5

Nedlasting av driver for makroinnstillinger

Gå til power.no for å tilpasse makroinnstillingene for gamingtastatur.
Merk: Driveren er kun kompatibel med Windows 10 og nyere systemer.
Vi anbefaler at antivirusprogrammer deaktiveres under installasjonen for å forhindre problemer.

Dette symbolet på produktet eller i anvisningene betyr at det elektriske og elektroniske utstyret ikke kan kastes sammen med det ikke lenger ved bruke. Det finnes egne innsamlingssystemer for dette formålet.
Ta dit for nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet fra.

Power International AS, Postboks Box 523, 1471 Lørenskog, Norge

Power Norge
https://www.power.no/kundeservice/
T: 55 98 40 00

Expert Danmark
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Sverige
https://www.expert.se/kundeservice/
T: 70 10 80 80

Puntl I Danmark:
https://www.puntl.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundeservice/
T: 08 527 88 000

NO-6

CEPTER

TITAN PRO GAMING-TANGENTBORD

BRUKSANVISNING

CTITANPRO
www.ceptertech.com

SE-L

Specifikationer

Bakgrundsbelysning i RGB-färger
Linjär omkopplare
Dämpad konstruktion
Kabelanslutning
Snygg design i aluminium

Systemkrav

Windows 7 (eller senare)
Mac OS
Internetanslutning för installation av programvara

Paketets innehåll

1 st. tangentbord
1 st. USB-A till USB-C-kabel
1 st. tangentborttagare
3 st. omkopplare
1 st. bruksanvisning

SE-1

Beskrivning av standardgenvägar

Fn+	ESC	Q	W	E	R			TAB
Funktionstangent	Batteriindikator	Caps Lock	Scroll Lock	Num Lock	Windows-tangent			Alt-tangent
Fn+	`	1	2	3	4	SYM+ L	U	E
Funktionstangent	Esc	Q	W	E	R			TAB
Fn+	0	Ins	Del					
Funktionstangent	Ins	Del						

- **Håll lägesknappen intryckt:**Växla mellan spel- och kontorsläge.
- **Spelläge**
  a. Tryck på lägesknappen för att växla mellan 17 olika belysningsalternativ.
  b. Vrid vredet medurs för att öka bystyrkan.
  c. Vrid vredet moturs för att minska ljusstyrkan.
- **Kontorsläge**
  a. Tryck kort på lägesknappen för att komma till multimediafunktioner (tystnad).
  b. Vrid vredet medurs för multimediafunktion (volym upp).
  c. Vrid vredet moturs för multimediafunktion (volym ned).

Fabriksåterställning:
Tryck på FN + ESC för att återställa belysningsläget till fabriksinställningarna.

SE-2

1. FN + Q = Android-system
(Q-tangentens röda lampa blinkar i 3 sekunder). Tryck på en F-tangent för att använda angiven funktion, och F-knappen + FN för att använda en kombinerad funktion

ESC	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
Funktionstangent	Hem	Bakåt	Senaste Appar	Volym ned	Volym upp	Ljudlös	Föregående spår	Spela upp/paus
ESC	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
Caps Lock	Scroll Lock	Num Lock	Windows-tangent					
Caps Lock	F9	F10	F11	F12				

2. FN + W= Windows-system
(W-tangentens röda lampa blinkar i 3 sekunder). Tryck på en F-tangent för att använda angiven funktion, och F-knappen + FN för att använda en kombinerad funktion

ESC	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
Funktionstangent	Hem	Bakåt	Senaste Appar	Volym ned	Volym upp	Ljudlös	Föregående spår	Spela upp/paus
ESC	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
Caps Lock	Scroll Lock	Num Lock	Windows-tangent					
Caps Lock	F9	F10	F11	F12				

SE-3

3. FN + E= Mac-system
(E-tangentens röda lampa blinkar i 3 sekunder). Tryck på en F-tangent för att använda angiven funktion, och F-knappen + FN för att använda en kombinerad funktion

ESC	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
Funktionstangent	Skärm lys ned	Skärm lys upp	Mission Control	Spotlight	Dictation	Stör ej	Previous	Spela upp/paus
ESC	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
Caps Lock	Scroll Lock	Num Lock	Windows-tangent					
Caps Lock	F9	F10	F11	F12				

4. FN + R =iOS-system
(R-tangentens röda lampa blinkar i 3 sekunder). Tryck på en F-tangent för att använda angiven funktion, och F-knappen + FN för att använda en kombinerad funktion

ESC	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
Funktionstangent	Skärm lys ned	Skärm lys upp	Mission Control	Spotlight	Dictation	Stör ej	Previous	Spela upp/paus
ESC	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
Caps Lock	Scroll Lock	Num Lock	Windows-tangent					
Caps Lock	F9	F10	F11	F12				

SE-4

Beskrivning av funktion och indikator



Omkoppling till dubbelt läge

Håll lägesknappen intryckt för att byta läge

	Spelläge	Kontorsläge
Håll intryckt	Byt till kontorsläge	Byt till spelläge
Tryck på knappen och vrid på knappen	Ljusstyrka+	Volym+
Vrid knappen medurs	Ljusstyrka+	Volym+
Vrid knappen moturs	Ljusstyrka-	Volym-

SE-5

Nedladdning av drivrutiner för makroinställningar

Gå till power.no om du vill anpassa gaming-tangentbordets makroinställningar.
Obs: Drivrutinen är endast kompatibel med Windows 10 och högre system.
Vi rekommenderar att antivirusprogram inaktiveras under installationen för att förhindra att installationen misslyckas.

Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att dina elektriska och elektroniska apparater ska kasseras tillsammans med hushållsavfall. Det finns separata insamlingssystem för återvinning inom EU. För ytterligare information, kontakta din kommun eller din återförsäljare där du köpte produkten.

Power International AS, PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge
https://www.power.no/kundeservice/
T: 55 98 40 00

Expert Danmark
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Sverige
https://www.expert.se/kundeservice/
T: 70 10 80 80

Puntl I Danmark:
https://www.puntl.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundeservice/
T: 08 527 88 000

SE-6