CZETAFS 说明书, 成品尺寸： 105 *75 mm, 105g铜版纸, 彩印, 先左右，后上下风琴折。

正面

CEPTER

ZETA FULL SIZE GAMING KEYBOARD

——

USER MANUAL

EN

CZETAFS

www.ceptertech.com

Introduction

Welcome to the world of high-performance gaming with the CEPTER Gaming Keyboard. Featuring a unique gasket structure for enhanced key stability and a unique typing experience, our keyboard is designed to elevate your gaming sessions.

Unleash your gaming potential with the CEPTER Gaming Keyboard. Let the adventure begin!

Package Content

1 x Gaming Keyboard; 1 x USB A-C Cable; 1 x User Manual

Technical Specifications

Model Name: CZETAFS

Key Switch Type: Mechanical Red Switch

Backlighting: Customizable RGB backlighting

Macro Keys: Fully programmable keys

Anti-Ghosting: Full keys

Interface: USB

Cable Type: Braided Fiber Cable with magnetic ring

Cable Length: 1.8m

Input: 5V⎓200mA

Dimensions: 445 x 139 x 40mm

Compatibility: Windows XP/Windows 7/Windows 8/Windows 10/Windows 11/macOS

Getting Started

Connect the keyboard to your computer using the detachable Type C to Type A cable.

Multimedia Function Keys

Function Kyes	Features Description
FN+F1	Screen Brightness-
FN+F2	Screen Brightness+
FN+F3	Task Center
FN+F4	Application Switch
FN+F5	Previous Song
FN+F6	Play/Pause
FN+F7	Next Song
FN+F8	Search
FN+F9	Language Switch
FN+F10	Mute
FN+F11	Volume-
FN+F12	Volume+
FN+Q	Switching Mac System
FN+W	Switching Win System
FN+'*	Switching Light Mode
FN+↑	Backlight Brightness+
FN+↓	Backlight Brightness-

FN+←	Backlight Speed-
FN+→	Backlight Speed+
FN+Enter	Switching Light Effect Color
FN+X	Off/On Backlight
FN+Space Key	Press and hold the FN key and Space key for 5 seconds, the keyboard backlight will flash, and the keyboard will be restored to its factory default settings.
FN+Caps	Switching side light mode
FN+A	Side light intensity increase and decrease cycle
FN+S	Side light speed increase and decrease cycle
FN+1!	FPS mode:W/A/S/D/↑/↓/←/→keys light up
FN+2@	LOL mode:Q/W/E/R/D/F/G/V/B/Ctrl/Alt/ Tab/ESC/1-6 keys light up
FN+3#	37 keys office mode:A-Z/åÅ/¨^/æÆ/øØ/,;/ .:/-_/↑/↓/←/→ keys light up
FN+½§	Backlight recording

Backlight Recording

· To begin recording in backlight mode, press "FN+½§". The indicator will start flashing.

· Press any key based on your preferences. Each press will change the color. Select colors according to your liking (e.g., press the A key for red, then green). Press "FN+½§" to save the recording.

Driver Download for Macro Settings

To customize macro settings for your gaming keyboard, please go to power.no

Maintenance And Care Instructions

1.Regularly clean your keyboard using a soft, dry cloth to remove dust and debris. Avoid using corrosive cleaning agents to clean this product.

2.Keep this product away from heat sources or open flames, such as stoves.

3.Prevent prolonged exposure to direct sunlight.

4.Do not expose this product to fire to prevent explosion hazards.

5.Treat your keyboard with care to maintain its performance. Avoid excessive force when typing or gaming to prevent keycap or switch damage.

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection, systems for recycling in the EU. For more information, Please contact the local authority or your retailer where you Purchased the product.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

CE

CEPTER

ZETA FULL STØRRELSE SPILLTASTATUR

——

BRUKERHÅNDBOK

NO

CZETAFS

www.ceptertech.com

Introduksjon

Velkommen til en verden av høyytelsesspill med CEPTER spilltastatur. Med en unik pakningsstruktur for forbedret tastestabilitet og en unik skriveopplevelse, er tastaturet vårt designet for å heve spilløktene dine.

Slipp løs spillpotensialet ditt med CEPTER spilltastatur. La eventyret begynne!

Pakkeinnhold

1 x spilltastatur; 1 x USB A-C-kabel; 1 x brukerhåndbok

Tekniske spesifikasjoner

Modellnavn: CZETAFS

Type nøkkelbryter: Mekanisk rød bryter

Bakgrunnsbelysning: Tilpassbar RGB-bakgrunnsbelysning

Makrotaster: Fullt programmerbare taster

Anti-ghosting: Fulle nøkler

Grensesnitt: USB

Kabeltype: Flettet fiberkabel med magnetring

Kabellengde: 1,8m

Inndata: 5V⎓200mA

Dimensjoner: 445 x 139 x 40 mm

Kompatibilitet: Windows XP/Windows 7/Windows 8/Windows 10/Windows 11/macOS

Komme i gang

Koble tastaturet til datamaskinen med den avtakbare Type C til Type A-kabelen.

Multimedia funksjonstaster

Funksjonstaster	Funksjoner Beskrivelse
FN+F1	Skjermens lysstyrke-
FN+F2	Skjermens lysstyrke+
FN+F3	Oppgavesenter
FN+F4	Applikasjonsbryter
FN+F5	Forrige sang
FN+F6	Spill av/pause
FN+F7	Neste sang
FN+F8	Søk
FN+F9	Språkbytte
FN+F10	Stum
FN+F11	Volum-
FN+F12	Volum+
FN+Q	Bytter Mac-system
FN+W	Bytte Win System
FN+'*	Bytte lysmodus
FN+↑	Bakgrunnslys Lysstyrke+
FN+↓	Bakgrunnslys lysstyrke-

FN+←	Bakgrunnslyshastighet-
FN+→	Bakgrunnslyshastighet+
FN+Enter	Bytte lyseffektfarge
FN+X	Av/På Bakgrunnsbelysning
FN+ mellomromstast	Trykk og hold inne FN-tasten og mellomromstasten i 5 sekunder, tastaturets bakgrunnsbelysning vil blinke, og tastaturet vil bli gjenopprettet til fabrikkinnstillingene.
FN+Caps	Bytte sidelysmodus
FN+A	Sidelysintensiteten øker og reduserer syklusen
FN+S	Sidelys hastighet øke og redusere syklus
FN+1!	FPS-modus: W/A/S/D/R/R/R/R-tastene lyser
FN+2@	LOL-modus: Q/W/E/R/D/F/G/V/B/ Ctrl/Alt/Tab/ESC/1-6-tastene lyser
FN+3#	37 nøkler kontormodus:A-Z/åÅ/¨^/æÆ/øØ/,;/ .:/-_/↑/↓/←/→ tastene lyser
FN+½§	Motlysopptak

Motlysopptak

· For å starte opptaket i bakgrunnsbelysningsmodus, trykk " FN+½§". Indikatoren vil begynne å blinke.

· Trykk på hvilken som helst tast basert på dine preferanser. Hvert trykk vil endre fargen. Velg farger i henhold til din smak (trykk for eksempel A-tasten for rødt, deretter grønt). Trykk " FN+½§" for å lagre opptaket.

Driver Nedlasting for Makroinnstillinger

For å tilpasse makroinnstillinger for ditt spilltastatur, vennligst gå til power.no

Vedlikeholds- og pleieinstruksjoner

1. Rengjør tastaturet regelmessig med en myk, tørr klut for å fjerne støv og rusk. Unngå å bruke etsende renggjøringsmidler for å rengjøre dette produktet.

2. Hold dette produktet unna varmekilder eller åpen ild, for eksempel ovner.

3.Forhindre langvarig eksponering for direkte sollys.

4.Ikke utsett dette produktet for brann for å unngå eksplosjonsfare.

5. Behandle tastaturet med omhu for å opprettholde ytelsen. Unngå overdreven kraft når du skriver eller spiller for å forhindre skade på tastene eller bryteren.

Dette symbolet på produktet eller i instruksjonene betyr at det elektriske og elektroniske utstyret ditt skal kastes separat fra husholdningsavfallet ved slutten av levetiden. Det finnes separate innsamlingssystemer for resirkulering i EU. For mer informasjon, vennligst kontakt den lokale myndigheten eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Power International AS, Postboks Box 523, 1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

PPower Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

CE

CEPTER

ZETA GAMINGTASTATUR

——

BRUGSVEJLEDNING

DA

CZETAFS

www.ceptertech.com

Introduktion‹

Velkommen til en verden af gaming i topklasse med dette CEPTER gamingtastatur. Dette tastatur er designet til at forbedre dit spil. Det har et særligt pakningsdesign, der giver øget stabilitet og en unik tasteoplevelse.

Med dette CEPTER gamingtastatur kan du virkelig få det meste ud af dit spil. Lad eventyret begynde!

Pakkens indhold

1 x Gamingtastatur, 1 x USB AC-kabel, 1 x brugsvejledning

Tekniske specifikationer

Modelnavn: CZETAFS

Kontaktmekanisme: Mekanisk rød kontakt

Baggrundslys: RGB-baggrundslys, der kan justeres efter eget ønske

Makrotaster: Programmerbare taster

Anti-ghosting: Fulde taster

Grænseflade: USB

Kabeltype: Flettet fiberkabel med magnetring

Kabellængde: 1,8 meter

Indgang: 5V⎓ 200 mA

Mål: 445 x 139 x 40 mm

Kompatibilitet: Windows XP/Windows 7/Windows 8/Windows 10/Windows 11/macOS

Kom godt i gang

Slut tastaturet til din computer med det aftagelige Type C til Type A-kabel.

Multimediefunktionstaster

Funktionstaster	Funktionsbeskrivelse
FN+F1	Skærmlysstyrke-
FN+F2	Skærmlysstyrke+
FN+F3	Opgavecenter
FN+F4	Skift mellem programmerne
FN+F5	Forrige sang
FN+F6	Afspil/pause
FN+F7	Næste sang
FN+F8	Søg
FN+F9	Skift sprog
FN+F10	Lydløs
FN+F11	Lydstyrke-
FN+F12	Lydstyrke+
FN+Q	Skift til Mac-system
FN+W	Skift til Windows-system
FN+'*	Tænd/sluk lysfunktion
FN+↑	Lysstyrke på baggrundslyset+
FN+↓	Lysstyrke på baggrundslyset-

FN+←	Hastighed på baggrundslyset-
FN+→	Hastighed på baggrundslyset+
FN+Enter	Skift farve på lyseffekten
FN+X	Tænd/sluk baggrundslyset
FN+ mellemrumstast	Hold FN-tasten og mellemrumstasten nede i 5 sekunder, hvorefter tastaturets baggrundslys blinker, og tastaturet gendannes til fabriksindstillingerne.
FN+Caps	Tænd/sluk sidelyset
FN+A	Indstilling af lysstyrken på sidelyset
FN+S	Indstilling af hastigheden på sidelyset
FN+1!	FPS-funktion: W/A/S/D/R/R/R/R-tasterne lyser
FN+2@	LOL-funktion: Q/W/E/R/D/F/G/V/B/ Ctrl/Alt/Tab/ESC/1-6 tasterne lyser
FN+3#	37 taster kontorfunktion: A-Z/åÅ/¨^/æÆ/øØ/,;/ .:/-_/↑/↓/←/→ keys light up
FN+½§	Optagelse af baggrundslyset

Optagelse af baggrundslyset

· For at starte optagelsen af baggrundlyset, skal du trykke på " FN+½§". Herefter begynder indikatoren at blinke.

· Tryk på en vilkårlig tast efter eget ønske. Hvert tryk ændrer farven. Vælg den ønskede farve (tryk f.eks. på A-tasten for rød og derefter grøn). Tryk på " FN+½§" for at gemme optagelsen.

Driver Download til Makroindstillinger

For at tilpasse makroindstillinger til dit gaming-tastatur, besøg venligst power.no

Vedligeholdelses- og plejevejledninger

1. Rengør regelmæssigt tastaturet med en blød, tør klud for at fjerne støv og snavs. Undgå at bruge ætsende rengøringsmidler til at rengøring af produktet.

2. Hold dette produkt væk fra varmekilder eller åben ild, såsom komfurer.

3.Produktet må ikke udsættes for direkte sollys i længere tid.

4.Produktet må ikke udsættes for ild, da dette kan føre til en eksplosion.

5. Pas godt på tastaturet, så det holdes i god stand. Undgå at trykke for hårdt, når du taster og spiller, da dette kan beskadige tastehætten eller kontakten.

Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at udtjent elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. I EU findes der separate indsamlingssystemer til genanvendelse af udstyret. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du kontakte den lokale myndighed eller forhandleren, hvor du har købt dette produkt.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

CE

背面

CEPTER

ZETA SPELTANGENTBORD I FULL STORLEK

——

BRUKSANVISNING

SV

CZETAFS

www.ceptertech.com

Esittely

Tervetuloa tehokkaan pelaamisen maailmaan CEPTER-pelinäppäimistön avulla. Näppäimistössämme on ainutlaatuinen tiivisterakenne, joka parantaa näppäinten vakautta ja tarjoaa ainutlaatuisen kirjoituskokemuksen, se on suunniteltu parantamaan pelisessioitasi.

Vapauta pelipotentiaalisi CEPTER-pelinäppäimistön avulla. Seikkailu alkakoon!

Pakkauksen sisältö

1 x pelinäppäimistö; 1 x USB A–C -kaapeli; 1 x käyttöohje

Tekniset tiedot

Mallin nimi: CZETAFS

Näppäinkytkimen tyyppi: mekaaninen punainen kytkin

Taustavalaistus: mukautettava RGB-taustavalo

Makronäppäimet: täysin ohjelmoitavat näppäimet

Anti-Ghosting-tekniikka: kaikki näppäimet

Liitäntä: USB

Kaapelin tyyppi: Punottu kuitukaapeli magneettirenkaalla

Kaapelin pituus: 1,8 m

Tulo: 5V⎓ 200mA

Mitat: 445 x 139 x 40 mm

Yhteensopivuus: Windows XP / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 11 / macOS

Aloitusopas

Liitä näppäimistö tietokoneeseen irrotettavalla Type-C–Type-A-kaapelilla.

Multimedian toimintonäppäimet

Toimintonäppäimet	Ominaisuuden kuvaus
FN+F1	Näytön kirkkaus -
FN+F2	Näytön kirkkaus +
FN+F3	Tehtäväkeskus
FN+F4	Sovelluksen vaihto
FN+F5	Edellinen kappale
FN+F6	Toisto/tauko
FN+F7	Seuraava kappale
FN+F8	Haku
FN+F9	Kielen vaihto
FN+F10	Mykistys
FN+F11	Äänenvoimakkuus -
FN+F12	Äänenvoimakkuus +
FN+Q	Mac-järjestelmään vaihtaminen
FN+W	Win-järjestelmään vaihtaminen
FN+'*	SValotilan vaihtaminen
FN+↑	Taustavalon kirkkaus +
FN+↓	Taustavalon kirkkaus -

FN+←	Taustavalon nopeus -
FN+→	Taustavalon nopeus +
FN+Enter	Valotehosteen värin vaihtaminen
FN+X	Taustavalo pois/päälle
FN+ välilyöntinäppäin	Pidä FN-näppäintä ja välilyöntinäppäintä painettuina 5 sekunnin ajan, näppäimistön taustavalo vilkkuu ja näppäimistö palautetaan tehdasasetuksiinsa.
FN+Caps	Sivuvalotilan vaihtaminen
FN+A	Sivuvalon voimakkuuden lisääminen ja vähentäminen syklissä
FN+S	Sivuvalon nopeuden lisääminen ja vähentäminen syklissä
FN+1!	FPS-tila: näppäimetW/A/S/D/↑/↓/←/→syttyvät
FN+2@	LOL-tila: näppäimetQ/W/E/R/D/F/G/V/B/Ctrl/Alt/ Tab/ESC/1-6 syttyvät
FN+3#	37 näppäimen toimistotila: näppäimet A-Z/åÅ/¨^/æÆ/øØ/,;/.:/-_/↑/↓/←/→ syttyvät
FN+½§	Taustavalon tallennus

Taustavalon tallennus

· Aloita tallennus taustavalotilassa painamalla " FN+½§". Merkkivalo alkaa vilkkua.

· Paina mitä tahansa näppäintä mieltymystesi mukaan. Jokainen painallus muuttaa väriä. Valitse värit mieleisiksesi (esim. paina A-näppäintä punaiselle ja sitten vihreälle). Paina " FN+½§" tallentaaksesi asetuksen.

Ohjainlataus Makroasetuksille

Voit mukauttaa makroasetuksia pelinäppäimistöllesi menemällä sivustolle power.no

Huolto- ja hoito-ohjeet

1. Puhdista näppäimistö säännöllisesti pehmeällä, kuivalla liinalla pölyn ja roskien poistamiseksi. Vältä syövyttävien puhdistusaineiden käyttöä tämän tuotteen puhdistamisessa.

2. Pidä tämä tuote etäällä lämmönlähteistä tai avotulesta, kuten liesistä.

3.Vältä pitkäaikaista altistamista suoralle auringonvalolle.

4.Älä altista tätä tuotetta tulelle räjähdysvaaran välttämiseksi.

5. Käsittele näppäimistöäsi varoen säilyttääksesi sen suorituskyvyn. Vältä liiallista voimaa kirjoittaessasi tai pelatessasi välttääksesi näppäinsuojuksen tai kytkimen vaurioitumisen.

Tämä symboli tuotteessa tai ohjeissa tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet on hävitettävä niiden käyttöiän lopussa erillään kotitalousjätteestä. EU:ssa on käytössä erillisiä keräysjärjestelmiä kierrätystä varten. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:
https://www.power.no/kundeservice/
P: 21 00 40 00

Punkt 1 Tanskassa:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
P: 70 70 17 07

Expert Tanskassa:
https://www.expert.dk/kundeservice/
P: 70 70 17 07

Power Suomessa:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
P: 0305 0305

Power Tanskassa:
https://www.power.dk/kundeservice/
P: 70 33 80 80

Power Ruotsissa:
https://www.power.se/kundservice/
P: 08 517 66 000

CE

CEPTER

ZETA SPELTANGENTBORD I FULL STORLEK

——

BRUKSANVISNING

FI

CZETAFS

www.ceptertech.com

Introduktion

Välkommen till en värld av högpresterande spel med CEPTER speltangentbord. Med en unik packningsstruktur för förbättrad tangentstabilitet och en unik skrivupplevelse är vårt tangentbord utformat för att höja dina spelsessioner.

Släpp loss din spelpotential med CEPTER speltangentbord. Låt äventyret börja!

Paketinnehåll

1 x speltangentbord; 1 x USB A-C kabel; 1 x bruksanvisning

Tekniska specifikationer

Modellnamn: CZETAFS

Typ av nyckelomkopplare: Mekanisk röd omkopplare

Bakgrundsbelysning: Anpassningsbar RGB-bakgrundsbelysning

Makrotangenter: Fullt programmerbara tangenter

Anti-Ghosting: Fullständiga tangenter

Gränssnitt: USB

Kabeltyp: Flätad fiberkabel med magnetisk ring

Kabellängd: 1,8 m

Inmatning: 5V⎓ 200 mA

Produktmått: 445 x 139 x 40 mm

Kompatibilitet: Windows XP/Windows 7/Windows 8/Windows 10/Windows 11/macOS

Komma igång

Anslut tangentbordet till datorn med den löstagbara kabeln av typ C till typ A.

Funktionstangenter för multimedia

Funktionstangenter	Funktionsbeskrivning
FN+F1	Skärmljusstyrka-
FN+F2	Skärmljusstyrka+
FN+F3	Aktivitetscenter
FN+F4	Programväxling
FN+F5	Föregående låt
FN+F6	Spela upp/pausa
FN+F7	Nästa låt
FN+F8	Sök
FN+F9	Byte av språk
FN+F10	Tyst
FN+F11	Volym -
FN+F12	Volym +
FN+Q	Byta Mac-system
FN+W	Byta vinstsystem
FN+'*	Byta ljusläge
FN+↑	Bakgrundsljusstyrka+
FN+↓	Bakgrundsljusstyrka-

FN+←	Bakgrundsbelysningens hastighet-
FN+→	Bakgrundsbelysningens hastighet+
FN+Enter	Byta ljuseffektfärg
FN+X	Av/På Bakgrundsbelysning
FN+ mellanslagstangent	Håll ned FN-tangenten och mellanslagstangenten i fem sekunder, tangentbordets bakgrundsbelysning blinkar och tangentbordet återställs till fabriksinställningarna
FN+Caps	Byta sidoljusläge
FN+A	Minskad och ökad sidoljusintensitet cykliskt
FN+S	SÖkad och minskad sidoljushastighet cykliskt
FN+1!	FPS-läge:W/A/S/D/↑/↓/←/→tangenterna tänds
FN+2@	LOL-läge:Q/W/E/R/D/F/G/V/B/Ctrl/Alt/ Tab/ESC/1-6 tangenterna tänds
FN+3#	37 tangenter kontorsläge: A-Z/åÅ/¨^/æÆ/øØ/,;/ .:/-_/↑/↓/←/→ tangenterna tänds
FN+½§	Inspelning av bakgrundsbelysning

Inspelning av bakgrundsbelysning

· För att börja spela in i bakgrundsbelysningsläge, tryck på "FN+1/2§". Indikatorn börjar blinka.

· Tryck på valfri tangent baserat på dina preferenser. Varje tryck kommer att ändra färgen. Välj färger efter eget tycke (tryck t.ex. på A-tangenten för rött och sedan grönt). Tryck på "FN+1/2§" för att spara inspelningen.

Drivrutinsnedladdning för Makroinställningar

För att anpassa makroinställningarna för ditt gamingtangentbord, vänligen gå till power.no

Instruktioner för underhåll och skötsel

1. Rengör tangentbordet regelbundet med en mjuk, torr trasa för att ta bort damm och skräp. Undvik att använda frätande rengöringsmedel för att rengöra produkten.

2.Håll produkten borta från värmekällor eller öppna lågor, såsom spisar.

3.Förhindra långvarig exponering för direkt solljus.

4.Utsätt inte produkten för brand för att förhindra explosionsrisk.

5. Behandla ditt tangentbord med omsorg för att bibehålla dess prestanda. Undvik överdriven kraft när du skriver eller spelar för att förhindra skador på tangenter eller strömbrytare.

Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att din elektriska och elektroniska utrustning ska kasseras separerat från hushållsavfallet. Det finns separata insamlingssystem för återvinning inom EU. För mer information, kontakta de lokala myndigheterna eller din återförsäljare där du köpte produkten.

Power International AS, PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

CE