CEPTER

LEGACY MECHANICAL GAMING KEYBOARD

USER MANUAL

EN

CLEGACYGKR
www.ceptertech.com

EN-1

Introduction

Welcome to the world of high-performance gaming with the CEPTER Gaming Keyboard. Designed with red mechanical switches for a responsive and tactile typing experience, our keyboard is crafted to elevate your gaming sessions.

Unleash your gaming potential with the CEPTER Gaming Keyboard. Let the adventure begin!

Package Content

1 x Gaming keyboard with 2 USB-A Cable
1 x User Manual

Technical Specifications

Key Switch Type: Red mechanical switch
Backlighting: Customizable RGB backlighting
Macro Keys: Fully programmable keys
Anti-Ghosting: Full keys
Interface: USB
Cable Type: Braided fiber cable
Cable Length: 1.8 m
Input: 5V ⎓ 500mA
Dimensions: 435 x 123 x 38.5mm
Compatibility: Windows XP/Windows 7/Windows 8/Windows 10/Windows 11/macOS

Getting Started

Connect the keyboard to your computer by the USB cable.

Multimedia Function Keys

Knob Dual Mode Switching Design

Mode Switching:
Rotate the knob to switch between modes:
Game Mode: Knob light brightens.
Office Mode: Knob light is always on.

Restore Factory Defaults:
• Press FN + ESC for 3 seconds to restore factory settings.

EN-2

Game Mode

1. Game mode
Adjusting Brightness:
• Turn the knob to the right to increase the light brightness. When it reaches maximum brightness, the NUM/CAP/WIN LOCK indicator will flash twice.
• Turn the knob to the left to decrease the brightness until the light goes out. The NUM/CAP/WIN LOCK indicator will flash as a reminder.

2. RGB Effects
Switching Effects:
• Press the knob button to cycle through 13 different RGB effects.

M1 Key:
• Default Backlight Effect: Neon Stream
• Switch to the Game M1 configuration file and associate the macro command with the key backlight.

M2 Key:
• Default Backlight Effect: Rainbow Flashing
• Switch to the Game M2 configuration file and associate the macro command with the key backlight.

M3 Key:
• Default Backlight Effect: Mixed Light Conversion
• Switch to the Game M3 configuration file and associate the macro command with the key backlight.

Multimedia Mode

1. Multimedia mode
• Turn the knob to the right = multimedia function (volume+)
• Turn the knob to the left= multimedia function (volume-)

2. Multimedia mode
• Press the knob switch = multimedia function (mute)

M1 key = multimedia function (last song) | M2 key = multimedia function (play/pause) | M3 key = multimedia function (next song)

EN-3

Customized Backlight Mode Button Recording And Storage



M1/M2/M3 Buttons:

These buttons are set to control the game area lighting.

Recording Custom Colors:

• Press FN + Home to record and save key settings.
• After pressing FN + DEL, FN + END, or FN + PGDN to enter the corresponding custom mode, press FN + Home to enter the custom color recording state.
• Press the keys to be recorded, and the keys will turn white.
• After setting the desired colors, press FN + Home to save the configuration.
• During the recording state, the NUM/CAP/WIN LOCK lights will flicker until the recording is complete.

M1 FN+DEL key = Game mode 1 WSADCDEZ shift-L Tab Ctrl-L TBHVF Alt-L Number key 1-5 Red color

M2 FN+END key= Game mode 2 DWERDF digital key 1-8 E ESC ASHCEF Space H Tab Green color

M3 FN+PGDN = Game mode 3 WASDERD number key 1-4 shift-L Ctrl-L Space Tab Enter ESC Home End PGUP PG DEL F1 Blue color

Driver Download for Macro Settings

To customize macro settings for your gaming keyboard, pleas e go to power.no

EN-4

Maintenance And Care Instructions

1. Regularly clean your keyboard using a soft cloth to remove dust and stains. Avoid using abrasive cleaners or harsh chemicals to prevent damage.
2. Keep this product away from heat sources, such as stoves or radiators, to prevent prolonged exposure to direct heat.
3. Do not expose this product to fire to prevent explosion hazards.
5. Treat your keyboard with care to maintain its performance. Avoid excessive force when typing or gaming to prevent keycap or switch damage.

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection, systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you Purchased the product.

Teknisk spesifikasjon

Tastetype-type: Rød mekanisk bryter
Bakbelysning: Tilpasser RGB-bakbelysning
Makrotaster: Fullt programmerbare taster
Anti-Ghosting: Komplett utvalg taster
Grensesnitt: USB
Kabeltype: Fiber flettet kabel
Kabellengde: 1,8 m
Inngang: 5V ⎓ 500 mA
Dimensjoner: 435 x 123 x 38,5 mm
Kompatibilitet: Windows XP/Windows 7/Windows 8/Windows 10/Windows 11/macOS

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 23 00 40 00

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Puikki 1 Danmark:
https://www.puikki.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Puikki 2 Danmark:
https://www.puikki.dk/kundeservice/
T: 3365 0365

Power Finland:
https://www.power.fi/fi/asiakaspalvelu/
T: 0300 5300

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 507 66 000

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Finland:
https://www.expert.fi/fi/asiakaspalvelu/
T: 0300 5300

CE

CEPTER

MEKANISK GAMING-TASTATUR LEGACY

BRUGERVEJLEDNING

DK

CLEGACYGKR
www.ceptertech.com

DK-1

Introduktion

Velkommen til en verden med spil med høj ydelse og gaming-tastatur CEPTER. Vores tastatur, der er designet med mekaniske kontakter, der giver en hurtig og tæt skriveoplevelse, og er fremstillet, så det hæver dine spilsessioner.

Slip dit spilpotentiale løs med gaming-tastaturet CEPTER. Lad eventyret begynde!

Pakkens indhold

1 x gaming-tastatur og et USB-A kabel
1 x brugervejledning

Tekniske specifikationer

Kontaktype for tast: Røde mekaniske kontakter
Baggrundslys: tastaturet tilpasser RGB-baggrundslys
Makrotaster: Fuldt programmerbare taster
Anti-grinding: Alle taster
Grænseflade: USB
Kabeltype: Fiber flettet kabel
Kabellængde: 1,8 m
Input: 5V ⎓ 500 mA
Mål: 435 x 123 x 38,5 mm
Kompatibilitet: Windows XP/Windows 7/Windows 8/Windows 10/Windows 11/macOS

Kom godt i gang

Slut tastaturet til din computer med USB-kablet.

Funktionstaster til multimedier

Knap med dobbeltfunktion til skift mellem tilstande

Skift tilstand:
• Tryk på knappen for at skifte mellem tilstande: Spillilstand: Lyset på knappen lyser konstant. Kontorilstand: Lyset på knappen lyser konstant.

Gendannelse af udirkstandardindstillinger:
• Tryk på FN + ESC i 3 sekunder for at gendanne udirkstandardindstillingerne

DK-2

Splittilstand

1. Splittilstand
Justering af lysstyrke:
• Drej knappen til højre for at øge lysstyrken for lyset. Når den maksimale lysstyrke nås, blinker kontrollampen NUM/CAP/WIN LOCK-indikatoren to gange.
• Drej knappen til venstre for at reducere lysstyrken, indtil lyset slukker. Kontrollampen NUM/CAP/WIN LOCK blinker som en påmindelse.

2. RGB-effekter
Skift effekt:
• Tryk på knappen for at bladre gennem 13 forskellige RGB-effekter.

M1-tast:
• Standard baggrundslys: Neonflow
• Skift til konfigurationsfilen M1 for spil, og knyt makrokommandoen til tasten for baggrundslys.

M2-tast:
• Standardeffekt for baggrundslys: Blinkende regnbue
• Skift til konfigurationsfilen M2 for spil, og knyt makrokommandoen til tasten for baggrundslys.

M3-tast:
• Standardeffekt for baggrundslys: Konvertering af blandet lys
• Skift til konfigurationsfilen M3 for spil, og knyt makrokommandoen til tasten for baggrundslys.

M1 FN + DEL = Splittilstand 1 WSADCDEZ Shift-L Tab Ctrl-L TBHVF Alt-L Numerisk tast 1-5 Rød farve

M2 Tastet FN + END = Splittilstand 2 DWERDF Digital tast 1-8 E ESC ASHCEF Mellemrum H Tab Grøn farve

M3 FN + PGDN = Splittilstand 3 WASDERD Numerisk tastatur 1-4 Shift-L Ctrl-L Mellemrum Tab Enter ESC Home End PGUP PG DEL F1 Blå farve

Download driver til makroindstillinger

Besøg power.no for at tilføjese makroindstillingerne for dit gaming-tastatur.

DK-3

Knap til optagelse og lagring af tilpasset baggrundslystilstand

Knappene M1/M2/M3:
Knappene er indstillet til at styre lyset i spilområdet.

Optagelse af brugerdefinerede farver:
• Tryk på FN + Home for at optage og gemme tastaturindstillinger.
• Når du har trykket på FN + DEL, FN + END eller FN + PGDN for at aktivere den relevante brugerdefinerede tilstand, skal du trykke på FN + Home for at aktivere den brugerdefinerede farveindspilningstilstand.
• Tryk på en vilkårlig tast for at aktivere eller deaktivere den specificerede tilstand.
• Tryk på FN + Home for at gemme konfigurationen, når du har indstillet de ønskede farver.
• Under optagelsen blinker lysene på NUM/CAP/WIN LOCK, indtil optagelsen er gennemført.

M1 Tastet FN + DEL = Splittilstand 1 WSADCDEZ Shift-L Tab Ctrl-L TBHVF Alt-L Numerisk tast 1-5 Rød farve

M2 Tastet FN + END = Splittilstand 2 DWERDF Digital tast 1-8 E ESC ASHCEF Mellemrum H Tab Grøn farve

M3 FN + PGDN = Splittilstand 3 WASDERD Numerisk tastatur 1-4 Shift-L Ctrl-L Mellemrum Tab Enter ESC Home End PGUP PG DEL F1 Blå farve

Download driver til makroindstillinger

Besøg power.no for at tilføjese makroindstillingerne for dit gaming-tastatur.

DK-4

Vedligeholdelses- og plejevejledninger

1. Ved regelmæssig rengøring skal du bruge en blød klud for at fjerne støv og pletter. Undgå at anvende slibende rengøringsmidler eller hårde kemikalier, for at undgå produktskade.
2. Hold dette produkt væk varmekilde eller ild, for eksempel ovne.
3. Forhindre langvarig eksponering for direkte sollys.
4. Ikke udsæt dette produkt for brand for at forhindre eksplosioner.
5. Behandle tastaturet med omhu for bl.a opretholde ydelsen. Undgå overdreven kraft når du skriver eller spiller for at forhindre skade på tastene eller tilsmudsen.

Dette symbol på produktet eller i anvisningerne betyder at det elektriske og elektroniske udstyret skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald når det ikke længer skal bruges. Der findes egne indsamlingssystemer for genvindning i EU.
Du får nærmere oplysninger ved kommunen eller den lokalforsyninger du købte produktet hos.

Power International AS, Postboks Box 523, 1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 23 00 40 00

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Puikki 1 Danmark:
https://www.puikki.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Puikki 2 Danmark:
https://www.puikki.dk/kundeservice/
T: 3365 0365

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/fi/asiakaspalvelu/
T: 0300 5300

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 507 66 000

CE

CEPTER

MEKANINEN LEGACY-PELINÄPPÄIMISTÖ

KÄYTTÖOHJE

FI

CLEGACYGKR
www.ceptertech.com

FI-1

Johdanto

Tervetuloa huippuohjelmoinnin pelaamisen maailmaan CEPTER-pelinäppäimistön avulla. Näppäimistössä on mekaaniset kytkimet tarjoavat herkän ja aistittavan kirjoituskokemuksen ja parantavat pelisessioitasi.

Vapauta pelipotentiaali CEPTER-pelinäppäimistön avulla. Lähdetään seikkailuun!

Pakkauksen sisältö

1 x pelinäppäimistö USB-A kaapelilla
1 x käyttöohje

Tekniset tiedot

Näppäimistyhmen tyyppi: Punainen mekaaninen kytkin
Taustivalo: Mukautettava RGB-taustavalaistus
Makronäppäimet: Täysin ohjelmoitavat näppäimet
Anti-Ghosting: Täyden näppäimen
Liitäntä: USB
Kaapelityyppi: Punottu kuitukaapeli
Kaapelin pituus: 1,8 m
Tulo: 5V ⎓ 500 mA
Mitat: 435 x 123 x 38,5 mm
Yhteensopivuus: Windows XP/Windows 7/Windows 8/Windows 10/Windows 11/macOS

Aloittaminen

Liitä näppäimistö tietokoneeseen USB-kaapelilla.

Multimediatoimintonäppäimet

Nupin kaksoistilan kytkentämalli

Tilan kytkentä:
• Vaihda tilojen välillä painamalla nuppia Pelitila: Nupin valo syttyi. Toimistotila: Nupin valo on aina päällä.

Palauta tehdasasetukset:
• Paina FN + ESC 3 sekunnin ajan tehdasasetusten palauttamiseksi.

FI-2

Pelitila

1. Pelitila
Kirkkauden säätö:
• Lisää valon kirkkautta kääntämällä nuppia oikealle. Kun valo saavuttaa maksimikirkkauden, NUM/CAP/WIN LOCK-merkkivalo vilkkuu kahdesti.
• Vähennä kirkkautta kääntämällä nuppia vasemmalle, kunnes valo sammuu. NUM/CAP/WIN LOCK-merkkivalo vilkkyy muistutuksena.

2. RGB-effekti
Efektien vaihto:
• Paina nuppipainiketta vaihtaaksesi 13 eri RGB-efektin välillä.

M1-näppäin:
• Tavallinen oletusefekti: Neon Stream
• Siirry PelI M1:n konfigurointiin ja yhdistä makrokomento näppäimen taustavalon.

M2-näppäin:
• Tavallinen oletusefekti: Vilkkuvä sateenkaari
• Siirry PelI M2:n konfigurointiin ja yhdistä makrokomento näppäimen taustavalon.

M3-näppäin:
• Tavallinen oletusefekti: Sekavalon muuntaminen
• Siirry PelI M3:n konfigurointiin ja yhdistä makrokomento näppäimen taustavalon.

Multimediatila



1. Multimediatila
• Käännä nuppia oikealle = multimediatoiminto (äänenvoimakkuus+)
• Käännä nuppia vasemmalle = multimediatoiminto (äänenvoimakkuus-)

2. Multimediatila
• Paina nuppityötrinnä = multimediatoiminto (mykistys)

M1 -näppäin = multimediatoiminto (toiminen kappale) | M2 -näppäin = multimediatoiminto (toito/pysäytys) | M3 -näppäin = multimediatoiminto (seuraava kappale)

FI-3

Mukautettu taustavalotilapainike Tallennus ja säilytys

M1/M2/M3-näppäimet:

Näillä painikkeilla ohjataan pelialueen valaistusta.

Mukautettujen värien tallentaminen:

• Paina FN + Home näppäinasetusten tallentamiseksi ja säilyttämiseksi.
• Kun olet siirtynyt esiasetaaan mukautettuun tilaan painamalla FN + DEL, FN + END tai FN + PGDN, paina FN + Home siirtyäksesi mukautettujen värien tallennustilaan.
• Paina niitä tallenna näppäimiä, jonka haluat kyksä pääte tai pois päätä määrittetyn tilaan.
• Kun olet asettanut halumaasi väriä, tallenna konfiguraatio painamalla FN + Home.
• Tallennustilan aikana NUM/CAP/WIN LOCK -valot vilkkuvät, kunnes tallennus on valmis.

M1 FN+DEL-näppäin = Pelitila 1 WSADCDEZ shift-L Tab Ctrl-L TBHVF Alt-L numeronäppäin 1-5 Punainen väri

M2 FN+END-näppäin Pelitila 2 DWERDF digitaalinen näppäin 1-8 E ESC ASHCEF Vähjyötä H Tab Vihreä väri

M3 FN+PGDN = Pelitila 3 WASDERD numeronäppäin 1-4 shift-L Ctrl-L Space-L Tab Enter ESC Home End PGUP PG DEL F1 Sininen väri

Ohjaimen lataus makroasetuksia varten

Jos haluat mukautua makroasetuksia pelinäppäimistöllesi, siirry verkko-osoitteeseen power.no.

FI-4

Huolto- ja hoito-ohjeet

1. Puhdista näppäimistösi säännöllisesti pehmeällä, kuivalla liinalla pölyn ja roskien poistamiseksi. Vältä syövyttävien puhdistusaineiden käyttöä tämän tuotteen puhdistamisessa.
2. Pidä tämä tuote etäällä lämmönlähteistä tai avotulesta, kuten lieistä.
3. Älä altistaa tätä tuotetta tulelle räjähdysvaarojen vältämiseksi.
4. Älä altista tätä tuotetta suorille auringonsäteille.
5. Käsittele näppäimistöä varsen ylläpitämiseksi sen suorituskyvyn. Vältä liiallista voimaa kirjoittaessasi tai pelatessasi vältyttäksesi näppäinsivukan tai kytkimen vaurioitumisen.

Tämä tuotteessen tai ohjeisin merkitsy symboli tarkoittaa, että sähköisiltaet ja elektroniikka on hävitettävä käyttöikänsä päättyessä erillään kotitalousjätteestä. Eu:ssa on kierrätystä varten erillisiä keruujärjestelmät. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys paikallisin viranomaisin tai tuotteen myynneesen liikaasaan.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa
https://www.power.no/kundeservice/
P: 23 00 40 00

Expert Tanskassa
https://www.expert.dk/kundeservice/
P: 70 70 17 07

Power Tanskassa
https://www.power.dk/kundeservice/
P: 70 33 80 80

Puikki 1 Tanskassa
https://www.puikki.dk/kundeservice/
P: 70 70 17 07

Power Suomessa
https://www.power.fi/fi/asiakaspalvelu/
P: 0300 5300

Power Ruotsissa
https://www.power.se/kundservice/
P: 08 507 66 000

CE

CEPTER

LEGACY MEKANISK GAMING-TASTATUR

BRUKERHÅNDBOK

NO

CLEGACYGKR
www.ceptertech.com

NO-1

Innledning

Velkommen til en verden av gaming i profilklassen med gamingtastaturet CEPTER. Tastatur det er designet med røde, mekaniske brytere for å gi en responsiv og taktil skriveopplevelse og løfte gamingen din til nye høyder.

Slipp potensialet ditt løs med gamingtastaturet CEPTER. La eventyret starte!

Pakkeinnhold

1 x gamingtastatur med USB-A kabel
1 x brukerhåndbok

Teknisk spesifikasjon

Tastetypte-type: Rød mekanisk bryter
Bakbelysning: Tilpasser RGB-bakbelysning
Makrotaster: Fullt programmerbare taster
Anti-Ghosting: Komplett utvalg taster
Grensesnitt: USB
Kabeltype: Fiber flettet kabel
Kabellengde: 1,8 m
Inngang: 5V ⎓ 500 mA
Dimensjoner: 435 x 123 x 38,5 mm
Kompatibilitet: Windows XP/Windows 7/Windows 8/Windows 10/Windows 11/macOS

Komme i gang

Koble tastaturet til datamaskinen med USB-kabelen.

Multimedie-funksjonstaster

Bryter med dobbel brytermodus

Bytte modus:
• Trykk på knappen for å bytte mellom moduser.
Spillmodus: Brytertastet «pulser».
Kontormodus: Brytertastet er alltid tent.

Gjenopprette fabrikkinnstillinger:
• Hold nede FN + ESC i 3 sekunder for å gjenopprette fabrikkinnstillingene.

NO-2

Spillmodus

1. Spillmode
Justere lysstyrken:
• Vrid ventet B tilgjer for ett øke lysstyrken. Når det når maks lysstyrke, blinker NUM/CAP/WIN LOCK-indikatoren som en påminnelse.
• Vri brøyesen mot venstre for å redusere lysstyrken til lyset slukkes. NUM/CAP/WIN LOCK-indikatoren blinker som en påminnelse.

2. RGB-effekter
Byte effekt:
• Trykk på brytertknappen for å bla gjennom 13 forskjellige RGB-effekter.

M1-tast:
• Standard bakbelysningseffekt: Neonstrøm
• Byt til konfigurasjonsfilen Game M1 og tilknytt makrokommandoen bakbelysningen for tasten.

M2-tast:
• Standard bakbelysningseffekt: Blinkende regnbue
• Byt til konfigurasjonsfilen Game M2 og tilknytt makrokommandoen bakbelysningen for tasten.

M3-tast:
• Standard bakbelysningseffekt: Blandet lyskonvertering
• Byt til konfigurasjonsfilen Game M3 og tilknytt makrokommandoen bakbelysningen for tasten.

Multimediemodus

1. Multimediemodus
• Vri brøyesen til høyre = multimediefunksjon (volum +)
• Vri brøyesen til venstre = multimediefunksjon (volum -)

2. Multimediemodus
• Trykk på brytertknappen = multimediefunksjon (dimp)

M1-tast = multimediefunksjon (forrige sang) | M2-tast = multimediefunksjon (spill av / pause) | M3-tast = multimediefunksjon (neste sang)

NO-3

Tilpasset bakbelysningsmodus-knapp – registrering og lagring

Knappene M1/M2/M3:
Disse knappene brukes for å kontrollere belysningen i spillområdet.

Registrere tilpassede farger:
• Trykk på FN + Home for å registrere og lagre tastaturinnstillingene.
• Når du har trykket på FN + DEL, FN + END eller FN + PGDN for å åpne den tilhørende, tilpassede modusen, trykker du på FN + Home for å aktivere den tilpassede farveopptakstilstanden for farger.
• Trykk på den ønskede knappen for å slå den angitte tilstanden av eller på.
• Når du har angitt de ønskede fargene, trykker du på FN + Home for å lagre konfigurasjonen.
• NUM/CAP/WIN LOCK-lysene blinker under registreringen, helt til registreringen er fullført.

M1 FN+DEL = Spillmodus 1 WSADCDEZ shift-L Tab Ctrl-L TBHVF Alt-L Tallrad 1-5 Rød farge

M2 FN+END = Spillmodus 2 DWERDF digital tast 1-8 E ESC ASHCEF Mellomrom Tab Grønn farge

M3 FN+PGDN = Spillmodus 3 WASDERD tallrad 1-4 shift-L Ctrl-L Space Tab Enter ESC Home End PGUP PG DEL F1 Blå farge

Nedlasting av driver for makroinnstillinger

Gå til power.no for å tilpasse makroinnstillingene for gamingtastaturet.

NO-4

Vedlikeholds- og pleieinstruksjoner

1. Rengjør tastaturet regelmessig med en klut, for å fjerne støv og flekker. Unngå bruk av slipende rengjøringsmidler eller hårde kjemikalier, for å unngå produktskade.
2. Hold dette produkt unna varmekilder eller ild, for eksempel ovner.
3. Forhindre langvarig eksponering for direkte sollys.
4. Ikke utsett dette produktet for brann for å unngå eksplosjoner.
5. Behandle tastaturet med omtu for å opprettholde ytelsen. Unngå overdreven kraft når du skriver eller spiller for å forhindre skade på tastene eller tilsmuss.

Dette symbolet på produktet eller i anvisningene betyr at det elektriske og elektroniske utstyret må leveres atskilt fra husholdningsavfall når det ikke longer skal brukes. Det finnes egne innsamlingssystemer for resirkulering i EU.
Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.

Power International AS, Postboks Box 523, 1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 23 00 40 00

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Puikki 1 Danmark:
https://www.puikki.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Puikki 2 Danmark:
https://www.puikki.dk/kundeservice/
T: 3365 0365

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/fi/asiakaspalvelu/
T: 0300 5300

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 507 66 000

CE

CEPTER

LEGACY MEKANISK GAMING-TANGENTBORD

BRUKSANVISNING

SE

CLEGACYGKR
www.ceptertech.com

SE-1

Inledning

Välkommen till en värld av avancerad gaming med CEPTER gaming-tangentbord. Tangentbordet är utrustat med röda mekaniska brytare för responsivt och taktilt skrivande och är utformat för att lyfta dina spelsessioner.

Slöjs loss din spelpotential med CEPTER gaming-tangentbord. Nu kan äventyret börjat!

Paketets innehåll

1 st gaming-tangentbord med USB-A kabel
1 st bruksanvisning

Tekniska specifikationen

Typ av tangentomkopplare: Röd mekanisk brytare
Bakgrundsbelysning: Anpassningsbar bakgrundsbelysning med RGB-färger
Makrotangenter: Fullt programmerbara tangenter
Anti-Ghosting: Fullständig tangenter
Gränssnitt: USB
Kabeltyp: Fibrat flätkabel
Kabellängd: 1,8 m
Ingång: 5V ⎓ 500 mA
Mått: 435 x 123 x 38,5 mm
Kompatibilitet: Windows XP/Windows 7/Windows 8/Windows 10/Windows 11/macOS

Komma igång

Anslut tangentbordet till din dator med USB-kabeln.

Funktionstangenter för multimedia

Byte av läge med dubbla vred

Byt läge:
• Tryck på vredet för att växla mellan lägena: Spelläge: Ingång belysning antas. Kontorsläge: Inredets belysning är alltid på.

Återställ fabriksinställningar:
• Tryck på FN + ESC i 3 sekunder för att återställa fabriksinställningarna.

SE-2

Spelläge

1. Spelläge
Justera ljusstyrkan:
• Vrid vredet B tilgjer för att öka ljusstyrkan. När det når maximal ljusstyrka blinkar NUM/CAP/WIN LOCK-indikatorn som en påminnelse.
• Vri brøyesen mot venstre för att minska ljusstyrkan tills lampan slocknar. NUM/CAP/WIN LOCK-indikatorn blinkar som en påminnelse.

2. RGB-effekter
Växla mellan effekter:
• Tryck på vredet för att växla mellan 13 olika RGB-effekter.

Tangenten M1:
• Standardeffekt för bakgrundsbelysning: Neonflöde
• Byt till konfigurationsfilen Game M1 och koppla makrokommandot till tangentenas bakgrundsbelysning.

Tangenten M2:
• Standardeffekt för bakgrundsbelysning: Regnbågsblink
• Byt till konfigurationsfilen Game M2 och koppla makrokommandot till tangentenas bakgrundsbelysning.

Tangenten M3:
• Standardeffekt för bakgrundsbelysning: Blandad belysning
• Byt till konfigurationsfilen Game M3 och koppla makrokommandot till tangentenas bakgrundsbelysning.

Läge för multimedia

1. Läge för multimedia
• Vrid vredet B tilgjer = multimediafunktion (volym+)
• Vrid vredet B vänster = multimediafunktion (volym-)

2. Läge för multimedia
• Tryck på vredet = multimediafunktion (ljud av)

Tangenten M1 = multimediafunktion (sammanfattning) | Tangenten M2 = multimediafunktion (spela upp/pausa) | Tangenten M3 = multimediafunktion (nästa låt)

SE-3

Anpassad knapp för bakgrundsbelysningslägen – registrering och lagring

Knapparna M1/M2/M3:
De här knapparna är inställda för att styra belysningen i spelområdet.

Registrera anpassade färger:
• Tryck på FN + Home för att registrera och spara viktiga inställningar.
• När du har tryckt på FN + DEL, FN + END eller FN + PGDN för att öppna den tillhörande anpassat läge, trycker du på FN + Home för att gå till det anpassade läget för färgregistrering.
• Tryck på valfri tangent för att aktivera eller inaktivera det specificerade läget.
• När du har satt in önskade farger trycker du på FN + Home för att spara konfigurationen.
• Under registreringen blinkar NUM/CAP/WIN LOCK-lamporna tills registreringen har slutförts.

M1 FN+DEL-tangent = Spelläge 1 WSADCDEZ shift-L Tab Ctrl-L TBHVF Alt-L Siffertangent 1-5 Röd färg

M2 FN+END-tangent= Spelläge 2 DWERDF digital tangent 1-8 E ESC ASHCEF Mellanslag H Tab Grön färg

M3 FN+PGDN = Spelläge 3 WASDERD siffertangent 1-4 shift-L Ctrl-L Mellanslag Tab Enter ESC Home End PGUP PG DEL F1 Blå färg

Nedladdning av drivrutiner för makroinställningar

Gå till power.no om du vill anpassa gaming-tangentbordets makroinställningar.

SE-4

Instruktioner för underhåll och skötsel

1. Rengör tangentbordet regelbundet med en trasa, för att ta bort damm och skitig. Undvik att använde frätande rengöringsmedel för att rengöra produkten.
2. Håll produkten bora från värmekällor eller öppen lågor, såsom spisar.
3. Förhindra långvarig exponering för direkt solljus.
4. Utsätt inte produkten för brand för att förhindra explosioner.
5. Hantera tangentbordet med omsorg för att bevara dess prestanda.