

point

Vacuum Cleaner

Tool Kit

POVCKIT

User Manual

LIFE MADE EASIER

GB

Thank you for purchasing your new POINT Vacuum Cleaner Tool Kit. These operating instructions will help you use it properly and safely. We recommend that you spend some time reading this instruction manual in order that you fully understand all the operational features it offers. Read all the safety instructions carefully before use and keep this instruction manual for future reference.

NO

Takk for at du kjøpte ditt nye støvsugerverktøysett fra POINT. Denne bruksanvisningen vil hjelpe deg med å bruke den på en trygg og riktig måte. Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese gjennom hele bruksanvisningen for å bli fortrolig med alle funksjonene som tilbys. Les alle sikkerhetsanvisningene nøye før bruk, og oppbevar bruksanvisningen for fremtidig referanse.

FI

Kiitos, kun ostit uuden POINT-pölynimurin työkalusarjan. Nämä käyttöohjeet opastavat sinua käyttämään laitetta oikein ja turvallisesti. On suositeltavaa käyttää aikaa tämän käyttöoppaan lukemiseen, jotta ymmärrät täysin, mitä toiminnallisia ominaisuuksia tuote tarjoaa. Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä käyttöopas myöhempää käyttöä varten.

DK

Tak fordi du har købt din nye værktøjssæt til POINT Støvsuger. Disse brugervejledninger hjælper dig med at bruge dette apparat rigtigt og sikkert. Vi anbefaler, at du læser denne brugervejledning, så du får en fuld forståelse af hvordan alle funktionerne virker. Læs sikkerhedsforskrifterne grundigt inden brug, og gem denne brugervejledning til senere brug.

SE

Tack för att du köpt din nya POINT verktygssats till dammsugare. Denna bruksanvisning hjälper dig att använda den på ett säkert och korrekt sätt. Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning för att till fullo förstå alla driftfunktioner som den erbjuder. Läs noga igenom alla säkerhetsinstruktioner före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Instruction Manual - English	page	4 - 9
Bruksanvisning - Norsk	side	10 - 15
Käyttöohjeet - Suomi	sivu	16 - 21
Brugsanvisning - Dansk	side	22 - 27
Bruksanvisning - Svenska	side	28 - 33

GB

NO

FI

DK

SE


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

For your continued safety and to reduce the risk of injury, follow all the safety precautions listed below.

1. Read all the instructions carefully before using the appliance and keep them for future reference.
2. Retain the manual. If you pass the appliance onto a third party make sure to include this manual.
3. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

4. If a blockage is found inside the accessories, it should be removed before use.
5. The use of accessories not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.

PRODUCT OVERVIEW



APPLICATION OF VACUUM CLEANER TOOL KIT

The Vacuum Cleaner Tool Kit is a full range accessory set for different cleaning conditions. It is specially designed for POINT handheld unit. Details please refer to compatible VC models on P.7.

Insert [1] Connector into the Handheld unit. Connect [7] Flexible Hose as optional extension tool. Hold firmly and pull out the accessories to disassemble.

Bed Brush:

The rotary shaft of [2] Bed Brush is specially designed for textiles, bedding sheets and pillows. Slide the Bed Brush along the surface to clean it.

Wide Brush:

Insert and slide [4] Wide Brush into [3] Wide Nozzle. The Wide Brush is applicable for cleaning uneven surfaces, such as hair, fibers, carpets, etc.

Upholstery:

Insert and slide [5] Upholstery into [3] Wide Nozzle. The Upholstery is applicable for cleaning textile surfaces, such as shirts, curtain, bedding, etc.

Extendable Crevice:

Connect [6] Extendable Crevice for cleaning small areas which are difficult to reach, such as corners, gaps, holes, etc. Slide the extended nozzle to extend until you hear a “click” sound to lock its position. Press the small button on the Extendable Crevice to restore its position.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Wipe off any dirt from the accessories using a dry and soft cloth.
- In case of stubborn dirt, clean using a soft and slightly damp cloth soaked in a water solution diluted with a little neutral detergent and then wipe clean with a dry cloth.
- Do not use soap powder, detergent and solvents like thinner, benzene, and spray type cleaners.
- Dry immediately.
- Ensure that there is no water remaining on the accessories after cleaning.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Model : POVCKIT Vacuum Cleaner Tool Kit

Compatible VC model : Handheld unit of 7.2V POVC107PW,
Handheld unit of 12V POVC112BL,
Handheld unit of 14.4V POVC514BL,
Handheld unit of 21.6V POVC521MS,
Handheld unit of 21.6V POVC121GR,
Handheld unit of 25.2V POVC525PW

DISPOSAL OF THE APPLIANCE



This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Imported and Exclusively marketed by:
Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Expert Finland:
<https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 020 7100 670

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000


VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER

For din egen sikkerhet og for å redusere risikoen for personskade må du følge alle forholdsreglene som er oppført nedenfor.

1. Les alle anvisninger nøye før du tar i bruk apparatet, og oppbevar dem for fremtidig referanse.
2. Ta vare på bruksanvisningen. Hvis du overleverer apparatet til noen andre, må du passe på at denne bruksanvisningen følger med.
3. Dette apparatet kan brukes av barn over åtte (8) år og personer med reduserte fysiske-, sensoriske- eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn eller har mottatt anvisning om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene dette innebærer.
Barn må ikke leke med apparatet.
Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.

4. Hvis det er noe som blokkerer inne i tilbehøret, må det fjernes før bruk.
5. Bruk av tilbehør som ikke anbefales av produsenten kan føre til personskader.

PRODUKTOVERSIKT



BRUKE STØVSUGERVERKTØYSETTET

Støvsugerverktøysettet er et fullstendig tilbehørsett for ulike typer rengjøring. Det er spesialdesignet for POINT håndholdt enhet. Du finner detaljer om kompatible VC-modeller på s. 7.

Sett [1]-kontakten inn i den håndholdte enheten. Koble til [7] fleksibel slange som valgfritt forlengelse. Hold godt og trekk ut tilbehøret for å ta fra hverandre.

Sengebørste:

Det roterende skaftet til [2] sengebørste er spesialdesignet for tekstiler, laken og puter. Skyv sengebørsten langs overflaten for å rengjøre.

Bred børste:

Sett inn og skyv [4] den brede børsten inn i [3] det brede munnstykket. Den brede børsten brukes til å rengjøre ujevne overflater som pels, fiber, tepper osv.

Møbeltrekkmunnstykke:

Sett inn og skyv [5] møbeltrekkmunnstykket inn i [3] det brede munnstykket. Møbeltrekkmunnstykket brukes til å rengjøre tekstiler, som skjorter, gardiner, sengetøy osv.

Utvidbart munnstykke til sprekker:

Koble til [6] det utvidbare munnstykket til sprekker for å rengjøre små områder som er vanskelig å komme til, som hjørner, gap, hull osv. Skyv ut det utvidbare munnstykket til det klikker på plass. Trykk den lille knappen på det utvidbare munnstykket til sprekker for å sette det tilbake.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- Tørk av skitt fra tilbehøret med en tørr og myk klut.
- Hvis det er fastsittende skitt, kan du rengjøre med en myk og lett fuktet klut dyppet i en løsning av vann og nøytralt rengjøringsmiddel og deretter tørke av med en tørr klut.
- Ikke bruk såpepulver, rengjøringsmidler eller løsemidler som tynner, bensin eller spraybaserte rengjøringsmidler.
- Tørk av med det samme.
- Sørg for at det ikke er noe vann igjen på tilbehøret etter rengjøring.

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

Modell: POVCKIT støvsugerverkøystsett

Kompatibel VC-modell: Håndholdt enhet 7,2 V POVC107PW,
Håndholdt enhet 12 V POVC112BL,
Håndholdt enhet 14,4 V POVC514BL,
Håndholdt enhet 21,6 V POVC521MS,
Håndholdt enhet 21,6 V POVC121GR,
Håndholdt enhet 25,2 V POVC525PW

KASSERING AV APPARATET



Dette symbolet på produktet eller i anvisningene betyr at det elektriske og elektroniske utstyret må leveres atskilt fra husholdningsavfall når det ikke lenger skal brukes. Det finnes egne innsamlingsystemer for resirkulering i EU. Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.

Importert og utelukkende markedsført av:
Power International AS,
Postboks 523, N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Expert Finland:
<https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 020 7100 670

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000


TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Jotta käyttö olisi jatkuvasti turvallista ja loukkaantumisen vaara pienempi, noudata kaikkia alla lueteltuja varotoimenpiteitä.

1. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.
2. Säilytä opas. Jos annat laitteen kolmannelle osapuolelle, toimita tämä opas sen mukana.
3. Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat rajoittuneet tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa, jos heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvoo tai opastaa heitä laitteen turvalliseen käyttöön ja selittää siihen kuuluvat vaarat.
Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa suorittaa puhdistustoimia tai käyttäjän kunnossapitotöitä ilman valvontaa.

4. Jos varusteiden sisältä löytyy tukos, se tulee poistaa ennen käyttöä.
5. Muiden kuin valmistajan suosittelemien lisävarusteiden käyttö voi johtaa loukkaantumiseen.

TUOTTEEN YLEISKATSAUS



PÖLYNIMURIN TYÖKALUSARJAN SOVELLUS

Pölynimurin työkalusarja täyden valikoiman työkalusarja erilaisiin puhdistusolosuhteisiin. Se on erityisesti suunniteltu kädessä pidettävään POINT-yksikköön. Katso yksityiskohtia yhteensopivasta VC-malleista sivulla 7.

Laita liitin [1] sisään kädessä pidettävään yksikköön. Liitä joustava letku [7] valinnaisena laajennustyökaluna. Pidä tukevasti kiinni ja pura työntämällä varusteet ulos.

Vuodeharja:

Vuodeharjan [2] pyörivä varsi on erityisesti suunniteltu tekstiilejä, vuodevaatteita ja tyynyjä varten. Liu'uta vuodeharjaa pintaa pitkin sen puhdistamiseksi.

Leveä harja:

Laita leveä harja [4] sisään ja liu'uta leveään suuttimeen [3]. Leveä harja soveltuu epätasaisten pintojen puhdistamiseen, kuten hiukset, kuidut, matot, jne.

Verhoilu:

Laita sisään ja liu'uta [5] verhoilu leveään suuttimeen [3]. Verhoilu soveltuu tekstiilipintojen, kuten paidat, ikkunaverhot, petaukset, jne. puhdistamiseen.

Laajennettava pitkä rako:

Liitä laajennettava rako [6] pienten vaikeasti saavutettavien alueiden puhdistusta, kuten nurkat, kolot, reiät, jne. varten. Liu'uta laajennettua suutinta, kunnes kuulet napsahdusäänen sen lukitsemiseksi paikalleen. Paina pientä painiketta laajennettavan pitkän raon päällä palauttaaksesi sen paikalleen.

PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO

- Pyyhi kaikki lika pois varusteista käyttämällä kuivaa ja pehmeää kangasta.
- Pinttyneen lian tapauksessa puhdistu käyttämällä pehmeää ja hiukan kostea kangasta vedessä läpimäräksi kasteltuna ja huuhdeltuna pienellä määrällä neutraalia pesuainetta, sen jälkeen pyyhi kuivalla kankaalla.
- Älä käytä saippuajauhetta, pesuainetta eikä liuottimia kuten tinneri, bentseeni, eikä suihketyypisiä puhdistimia.
- Kuivaa välittömästi.
- Varmista, että vettä ei jää varusteisiin puhdistuksen jälkeen.

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

Malli: POVCKIT Pölynimurin työkalusarjan sovellus

Yhteensopiva VC-malli: 7,2 V POVC107PW:n kädessä pidettävä yksikkö,
12 V POVC112BL:n kädessä pidettävä yksikkö,
14,4 V POVC514BL:n kädessä pidettävä yksikkö,
21,6 V POVC521MS:n kädessä pidettävä yksikkö,
21,6 V POVC121GR:n kädessä pidettävä yksikkö,
25,2 V POVC525PW:n kädessä pidettävä yksikkö

LAITTEEN HÄVITTÄMINEN



Tämä tuotteeseen tai ohjeisiin merkitty symboli tarkoittaa, että sähkölaitteet ja elektroniikka on hävitettävä käyttökänsä päättyessä erillään kotitalousjätteestä. EU:ssa on kierrätystä varten erilliset keruujärjestelmät. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.

Maahantuonti ja markkinointi yksinoikeudella:
Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:
<https://www.power.no/kundeservice/>
P: 21 00 40 00

Expert Tanskassa:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Tanskassa:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
P: 70 33 80 80

Punkt 1 Tanskassa:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Expert Suomessa:
<https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
P: 0207100670

Power Suomessa:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
P: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundsservice/>
P: 08 517 66 000


VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Af hensyn til din sikkerhed og for at mindske risikoen for personskade, bedes du følge alle sikkerhedsforanstaltningerne, der er angivet nedenfor.

1. Læs alle instruktionerne omhyggeligt, inden du bruger apparatet og gem dem til senere brug.
2. Opbevar denne vejledning til senere reference. Hvis du giver apparatet videre til en tredjepart, skal du sørge for, at denne vejledning følger med.
3. Dette apparat må ikke bruges af børn under 8 år eller af personer med nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner, eller med mangel på erfaring eller viden, hvis de ikke er under opsyn eller er blevet instrueret i hvordan dette apparat bruges sikkert og forstår risikoen ved at bruge det.
Børn må ikke lege med dette apparat.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

4. Hvis der sidder en blokering i tilbehøret, skal den fjernes før brug.
5. Brug af tilbehør, der ikke anbefales af producenten, kan medføre personskader.

PRODUKTOVERSIGT



ANVENDELSE AF VÆRKTØJSSÆT TIL STØVSUGER

Værktøjssættet til støvsugeren er et komplet tilbehørssæt til forskellige rengøringsforhold. Det er specielt designet til håndholdte enheder fra POINT. Vedr. detaljer henvises til kompatible VC modeller på s.7. Indsæt [1] stik i den håndholdte enhed. Tilslut [7] bøjelig slange som valgfrit ekstraværktøj. Hold godt fast og træk tilbehør af.

Sengetøjsbørste:

Sengetøjsbørstens drejelige skaft [2] er specielt designet til tekstiler, sengetøj, lagner og puder. Skub sengetøjsbørsten langs overfladen for at rengøre den.

Bred børste:

Skub [4] den brede børste på [3] den brede dyse. Den brede børste kan anvendes til rengøring af ujævne overflader som fx hår, fibre, tæpper, osv.

Betræk:

Skub [5] betræksbørsten på [3] den brede dyse. Betræksbørsten kan anvendes til rengøring af stofoverflader som fx skjorter, gardiner, sengetøj osv.

Forlængerrør:

Tilslut [6] forlængerrøret til rengøring af små områder, der er vanskelige at nå, som fx hjørner, mellemrum, huller osv. Skub forlængerrøret på, indtil du hører et "Klik", når den låses på plads. Tryk på den lille knap på forlængerrøret for at nulstille den.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Aftør eventuel snavs fra tilbehør vha. en tør og blød klud.
- Genstridigt snavs fjernes med en blød og let fugtig klud, dyppet i vandopløsning med en smule neutralt rengøringsmiddel. Aftør derefter med en tør klud.
- Brug ikke sæbepulver, vaskemiddel og opløsningsmidler som fx tyn-dere, rensebenzin eller rengøringsmidler på spray.
- Tør straks efter.
- Tilbehøret skal være helt tørt efter rengøring.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Model: POVCKIT værktøjssæt til støvsuger

Kompatibel VC-model: Håndholdt støvsuger med 7,2 V POVC107PW,
Håndholdt støvsuger med 12 V POVC112BL,
Håndholdt støvsuger med 14,4 V POVC514BL,
Håndholdt støvsuger med 21,6 V POVC521MS,
Håndholdt støvsuger med 21,6 V POVC121GR,
Håndholdt støvsuger med 25,2 V POVC525PW

BORTSKAFFELSE AF APPARATET



Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at det udtjente elektriske eller elektroniske udstyr ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. I EU-lande findes der separate genbrugsordninger. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.

Importeret og markedsføres udelukkende af:
Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Expert Finland:
<https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 020 7100 670

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

För din egen säkerhet och för att minska risken för personskador, följ alla säkerhetsföreskrifter som anges nedan.


1. Läs alla instruktioner noggrant innan du använder apparaten och förvara dem för framtida bruk.
2. Behåll bruksanvisningen. Se till att inkludera denna bruksanvisning med apparaten om du överlåter den till en tredje part.
3. Denna apparat får användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer som saknar erfarenhet och kunskap om det sker under uppsyn eller om de får anvisningar om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och är medveten om riskerna.

Barn får inte leka med apparaten.

Rengöring och underhåll bör inte utföras av barn utan tillsyn.

4. Om det finns en blockering inuti tillbehören bör den tas bort före användning.
5. Användning av tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren kan orsaka skador.

PRODUKTÖVERSIKT



ANVÄNDA VERKTYGSSATSEN TILL DAMMSUGAREN

Verktygssatsen till dammsugare är ett komplett tillbehörsset för olika rengöringsförhållanden. Den är särskilt utformad för POINT handhållen enhet. För information, vänligen se kompatibla VC-modeller på P.7. Sätt i [1] anslutning i den handhållna enheten. Anslut [7] flexibel slang som valfri förlängningsverktyg. Håll stadigt och dra isär tillbehören för att plocka isär.

Sängborste:

Den roterande axeln [2] på Sängborsten är särskilt utformad för textiler, sängkläder och kuddar. Skjut Sängborsten längs med ytan för att rengöra den.

Bred borste:

Infoga och skjut [4] Bred borste in i [3] Brett munstycke. Den Breda borsten är avsedd för att rengöra ojämna ytor, exempelvis hår, fibrer, mattor, etc.

Möbeltygstillbehör:

Infoga och skjut [5] Möbeltygstillbehöret in i [3] Brett munstycke. Möbeltygstillbehöret är avsedd för att rengöra textilytor, exempelvis skjortor, gardiner, överkast, etc.

Utdragbart fogmunstycke:

Anslut [6] Utdragbart fogmunstycke för rengöring av små ytor som är svåra att nå, exempelvis hörn, mellanrum, håll etc. Skjut ut Utdragbart fogmunstycke för att förlänga det, tills du hör ett "klick", för att låsa det i läge. Tryck på den lilla knappen på Utdragbart fogmunstycke för att återställa dess läge.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Torka bort eventuell smuts från tillbehören med en torr och mjuk trasa.
- Om smutsen är svår, rengör med en mjuk och lätt fuktad trasa som doppats i vatten med lite neutralt rengöringsmedel och torka sedan rent med en torr trasa.
- Använd inte tvålpulver, rengöringsmedel och lösningsmedel som thinner, bensen och rengöringsmedel av sprejtyp.
- Torka omedelbart.
- Kontrollera att det inte finns något vatten kvar efter rengöring.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Modell: POVCKIT verktygssats till dammsugare

Kompatibel VC-modell: Handenhet 7,2 V POVC107PW,
Handenhet 12 V POVC112BL,
Handenhet 14,4 V POVC514BL,
Handenhet 21,6 V POVC521MS,
Handenhet 21,6 V POVC121GR,
Handenhet 25,2 V POVC525PW

KASSERING AV APPARATEN



Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att dina elektriska och elektroniska apparater ska källsorteras när de är förbrukade och att de inte får slängas i hushållssoporna. Det finns särskilda insamlingsystem för återvinning inom EU. För ytterligare information, kontakta din kommun eller din återförsäljare där du köpte produkten.

Importerat och exklusivt marknadsförd av:
Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Expert Finland:
<https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 020 7100 670

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundsservice/>
T: 08 517 66 000

