

point

Robotic Lawn Mower

PORLMW1V2
APP Instructions

LIFE MADE EASIER

APP Instruction – English.....	page	4 - 7
APP Bruksanvisning – Norsk	side	8 - 11
APP Käyttöopas - Suomi	sivu	12 - 15
APP Brugervejledning – Dansk	side	16 - 19
APP Bruksanvisning – Svenska	sida	21- 23



APP Download And Installation

The robot mower can be remotely controlled via the mobile phone APP.
Please follow the instructions below or refer to the product guide in the APP interface.

APP Download and Installation

Please scan QR Code below to download and install APP.




APP Download QR Code



Smart Life APP Icon

Activate Wi-Fi Mode On The Mower


Please ensure your garden is in strong Wi-Fi signal range;
Power on the mower;
Setting --> Wi-Fi Setting --> Press 'OK'
--> Update Success;
Confirm Wi-Fi indicator light is now rapidly flashing.



Wi-Fi Indicator Light:

Wi-Fi connecting standby: LED light blinking;
Wi-Fi connecting successfully:
LED light keeps on for 2 minutes then light off;
Wi-Fi connecting unsuccessfully:
LED light keeps blinking for 3 minutes then light off.

Open APP And Add Device Like Below Images




Step 1 & Step 2
Open Smart Life APP, sign up and login; Then choose to add device;


Step 3
Find "Small Home Appliances", then on this category to find "Mower";

Step 4
Ensure the Wi-Fi indicator light is now rapidly blinking;


Step 5
Enter Wi-Fi password according to current Wi-Fi;



Step 6
Connecting;



Step 7
Mower connects successfully;




Step 8
After successful connection, you will enter operation interface.


Introduction Of APP Function

Start/ Pause Mowing

Under standby or mowing status, press 'Start/ Pause' button to start/ pause the mowing job.




Start



Pause

Cancel Mowing

Cancel the current mowing job under Paused status, then switch to Standby status.



Cancel Mowing

Recharge


Under standby status, press 'Recharge' button to return mower to dock station. Under recharging status, press 'Recharge' button can stop the recharging job.



Recharge

Spiral mode

Under standby status, press 'Spiral mode' button to start the spiral mow function. Under spiral mow status, press 'Spiral mode' button can stop this job.



Spiral mode


Quick Booking Mowing

Under standby status, press 'Quick Booking Mowing' to set the working time of the mower needs to work.



Booking Mowing

Under standby status, enter interface by Settings --> Booking Mowing, then the working time can be set.




Zone Mowing

Under standby status, enter interface by Settings --> Zone Mowing, then use the zone mowing function by setting the zone parameters including length and ratio.

Notice:

- 1) The distance refers to how far the mower will go along the boundary wire before entering into the yard. The percentage refers to how often the mower will start mowing from each zone.
- 2) The value of distance should be 0-200m, while the percentage should be 0-100%. The sum of percentage of each zone should be 100%. Or the setting cannot be completed.



Nedlasting og installasjon av app

Robotklipperen kan fjernstyres ved hjelp av mobiltelefon-appen. Følg instruksjonene nedenfor, eller se produktguiden i grensesnittet til appen.

Nedlasting og installasjon av app

Skann QR-koden nedenfor for å laste ned og installere appen.



QR-kode for nedlasting av app



Ikon for Smart Life-appen


Aktiver Wi-Fi-modus på gressklipperen

Sørg for at Wi-Fi-signalet er sterkt i hagen.

Slå på gressklipperen

Innstilling --> Wi-Fi-innstilling --> Trykk «OK» --> Oppdatering vellykket.

Kontroller at Wi-Fi-indikatorlampen blinker raskt.




Wi-Fi-indikatorlampe:

Wi-Fi-tilkobling i ventemodus: LED-lampe blinker.

Wi-Fi-tilkobling vellykket: LED-lampen lyser i 2 minutter og slukker.

Wi-Fi-tilkobling ikke vellykket: LED-lampen blinker i 3 minutter og slukker.

Åpne appen og legg til enheten med trinnene vist nedenfor




Trinn 1 og trinn 2
Åpne Smart Life-appen, registrer deg, logg på, og velg deretter «Legg til enhet».


Trinn 3
Finn «Små husholdningsapparater» og velg «Gressklipper».

Step 4
Ensure the Wi-Fi indicator light is now rapidly blinking;


Trinn 5
Angi gjeldende Wi-Fi-passord.



Trinn 6
Kobler til.



Trinn 7
Koblet til gressklipperen.




Trinn 8
Når tilkoblingen er vellykket, blir driftsgrensesnittet tilgjengelig.

NO


Introduksjon til funksjonene i appen

Start/pause i klipping:

Start/pause-knappen vil nå være aktiv, og den kan brukes til å starte eller stoppe klippingen.




Start



Pause

Avbryte klipping

Avbryter gjeldende klipping som er satt på pause, og bytter til ventemodus.



Slutt å klippe

Lade opp

Når gressklipperen er i ventemodus, trykker du «Lad opp»-knappen for å sende den tilbake til dokkingstasjonen. Hvis du trykker på «Lad opp»-knappen igjen, stopper ladingen.




Recharge

Lade opp

Punktklipp

Trykk «Punktklipp»-knappen i ventemodus for å starte punktklippfunksjonen. Trykk knappen igjen for å stoppe jobben.



Spiral mode

Punktklipp


Rask tidsplan

Trykk «Rask tidsplan» i ventemodus status for å stille inn arbeidstiden.



Lage tidsplan for klipping

I ventemodus går du inn i Innstillinger-grensesnittet --> Tidsplan for klipping for å stille inn arbeidstid.




Soneklipping

I ventemodus går du inn i Innstillinger-grensesnittet --> Soneklipping, så bruker du funksjonen for soneklipping til å angi soneparametrene inkludert lengde og forhold.

Merk:

1) Avstanden refererer til hvor langt gressklipperen vil gå langs grenseledningen før den går inn i hagen. Prosentandelen refererer til hvor ofte gressklipperen begynner å klippe i hver sone.

2) Avstanden kan stilles mellom 0 og 200 meter, og prosentandelen bør være mellom 0 og 100 %. Prosentandelen som er angitt for sonene, skal summes opp til 100 %, ellers kan ikke innstillingen fullføres.



NO

SOVELLUKSEN lataaminen ja asentaminen

Robottiruohonleikkuria voi etäohjata matkapuhelimen SOVELLUKSELLA. Toimi alla olevien ohjeiden mukaisesti tai katso ohjeet SOVELLUS-liittymän tuoteoppaasta.

SOVELLUKSEN lataaminen ja asentaminen

Skannaamalla alla oleva QR-koodi ladataksesi ja asentaaksesi SOVELLUKSEN.



SOVELLUKSEN
lataus-QR-koodi



Smart Life -SOVELLUS-kuvake


Aktivoi ruohonleikkurin Wi-Fi-tila

Varmista, että puutarhasi Wi-Fi-signaali on vahva;

Käynnistä ruohonleikkuri;

Asetus --> Wi-Fi-asetus --> Paina 'OK'
--> Päivitys onnistui;

Varmista, että Wi-Fi-merkkivalo vilkkuu nopeasti.




Wi-Fi-merkkivalo:

Wi-Fi-yhteys valmiustilassa: Vilkkuva LED-valo;

Wi-Fi-yhteys onnistui: LED-valo palaa 2 minuuttia ja sitten sammuu;

Wi-Fi-yhteys epäonnistui: LED-valo vilkkuu 3 minuuttia ja sitten sammuu.

Avaa SOVELLUS ja lisää laite alla esitettyjen vaiheiden mukaisesti




Vaihe 1 ja
Vaihe 2
Avaa Smart Life
-SOVELLUS,
Rekisteröidy,
Kirjautu sisään ja
valitse sitten
"lisää laite";


Vaihe 3
Etsi "Kodin
pienlaitteet" ja
valitse "Ruohon-
leikkuri";

Vaihe 4
Varmista, että
Wi-Fi-merkkivalo
vilkkuu nyt
nopeasti;


Vaihe 5
Syötä nykyinen
Wi-Fi-salasana;



Vaihe 6
Yhdistetään...



Vaihe 7
Ruohonleikkurin
yhdistäminen
onnistui;




Vaihe 8
Onnistuneen
yhteyden muodo-
stamisen jälkeen
liittymä on nyt
käytettävissä.




SOVELLUS-tomintojen johdanto

Käynnistä/keskeytä ruohonleikkuu

'Käynnistä/Keskeytä'-painike on nyt aktiivinen ja sitä voi käyttää ruohonleikkuun käynnistämiseen taipysäyttämiseen.




Käynnistä



Tauko

Peru ruohonleikkuu

Peruu nykyisen ruohonleikkuutyön Keskeytetty-tilaan ja laite kytkeytyy Valmiustilaan.



Pysäytä ruohonleikkuu

Lataaminen


Kun ruohonleikkuri on valmiustilassa, 'Lataa'-painikkeen painaminen palauttaa ruohonleikkurin telakointiasemaan. 'Lataa'-painikkeen painaminen uudelleen pysäyttää lataamisen.



Lataaminen

Pisteruohonleikkuu

Paina "Pisteruohonleikkuu"-painiketta valmiustilassa käynnistääksesi spot mow-toiminnon. Paina painiketta uudelleen pysäyttääksesi työn.



Pisteruohonleikkuu


Quick Booking Mowing

Paina valmiustilassa 'Quick Booking Mowing' asettaaksesi työskentelyajan.



Booking Mowing

Siirry valmiustilassa kohtaan interface --> Booking Mowing asettaaksesi työskentelyajan.




Zone Mowing

Siirry valmiustilassa kohtaan Asetukset-liittymä --> Zone Mowing ja käytä zone mowing -toimintoa vyöhykeparaetrien asettamiseen, mukaan lukien pituus ja suhde.

Ilmoitus:

- 1) Etäisyys viittaa siihen, kuinka kauas ruohonleikkuri kulkee pitkin rajajohtoa ennen pihalle siirtymistä. Prosenttimäärä viittaa siihen, kuinka usein ruohonleikkuri aloittaa ruohonleikkuun kullakin vyöhykkeellä.
- 2) Asetettu etäisyys voi olla välillä 0-200 metriä, prosenttimäärän tulee olla välillä 0-100 %. Vyöhykkeille asetettujen prosenttimäärien tulee yhteenlaskettuna olla 100 %, muute asetusta ei voi suorittaa loppuun.



Download og installation af appen

Robotplæneklipperen kan fjernstyres med appen til mobiltelefonen. Følg vejledningerne nedenfor, eller se produktvejledningen i appen.

Download og installation af appen

Scan QR-koden nedenfor for, at downloade og installere appen.



QR-kode til download af appen



Ikon til appen Smart Life


Slå Wi-Fi til på plæneklipperen

Sørg for, at Wi-Fi-signalet i din have er stærkt nok;

Tænd for plæneklipperen;

Indstilling -> Wi-Fi-indstilling -> Tryk på 'OK' -> Opdateret;

Bekræft, at Wi-Fi-indikatorlyset blinker hurtigt.




Wi-Fi-indikatorlys:

Wi-Fi-forbindelsen på standby: Lysindikatoren blinker;

Wi-Fi-forbindelsen er blevet oprettet: Lysindikatoren lyser i 2 minutter, hvorefter den slukker;

Wi-Fi-forbindelsen kunne ikke oprettes: Lysindikatoren blinker i 3 minutter, hvorefter den slukker.

Åbn appen, og tilføj enheden ved at følge trinene nedenfor



Trin 1 & Trin 2

Åbn appen Smart Life, opret en konto, log ind og vælg derefter "tilføj enhed";

Trin 3


Find "Små husholdningsapparater" og vælg "Plæneklipper";

Trin 4

Sørg for, at Wi-Fi-indikatoren nu blinker hurtigt;


Trin 5

Indtast adgangskoden til Wi-Fi;




Trin 6

Opretter forbindelsen;



Trin 7

Forbindelsen til plæneklipperen er blevet oprettet;



Trin 8


Når forbindelsen er blevet oprettet, kan du bruge grænsefladen.




Vejledning til funktionerne i appen

Start/Pause klipning

Knappen 'Start/Pause' er nu aktiv, og kan bruges til at starte eller stoppe plæneklipperen.




Start



Pause

Annuler klipning

Annullerer den aktuelle klipning, hvis plæneklipperen er sat på pause. Hvis ikke, sættes plæneklipperen på standby.



Stop klipning

Genoplad

Når plæneklipperen er på standby, og der trykkes på knappen 'Genoplad', kører plæneklipperen tilbage til dockingstationen. Når der trykkes på knappen 'Genoplad', stopper opladningen.



Recharge

Genoplad

Cirkel-klipning

Tryk på knappen 'Cirkel-klipning', når plæneklipperen er på standby for, at starte cirkel-klipningen. Tryk igen for, at stoppe jobbet.



Spiral mode

Cirkel-klipning


Hurtig planlægning

Når plæneklipperen er på standby, skal du trykke på 'Hurtig planlægning' for, at indstille driftstiden.



Planlæg klipning

Når plæneklipperne er på standby, skal du gå til indstillingsgrænsefladen -> Planlæg klipning for, at indstille driftstiden.




Zoneklipning

Når plæneklipperen er på standby, skal du gå til indstillingsgrænsefladen -> Zoneklipning og bruge zoneklippefunktionen til, at indstille zoneparametrene, herunder længde og forhold.

Bemærk:

- 1) Afstanden henviser til, hvor langt plæneklipperen vil køre langs kantkablet, inden den kører ind i haven. Procentdelen henviser til, hvor ofte plæneklipperen klipper i hver zone.
- 2) Den indstillede afstand kan være fra 0 til 200 meter. Procenten skal være mellem 0 og 100 %. De indstillede procenter til zonerne, skal give 100%, ellers kan indstillingen ikke gennemføres.



wNedladdning och installation av app

Robotgräsklipparen kan fjärrstyras med hjälp av en app på mobiltelefonen. Följ instruktionerna nedan eller se produktguiden i appen.

Nedladdning och installation av app

Skanna QR-koden nedan för att ladda ner och installera appen.



QR-kod för nedladdning av app



Smart Life app-ikon


Aktivera Wi-Fi-läget på gräsklipparen

Kontrollera att Wi-Fi-signalen i din trädgård är stark.

Slå på gräsklipparen;

Inställning -> Wi-Fi-inställning -> Tryck på 'OK' -> Uppdatering klar;

Kontrollera att Wi-Fi-indikatorlampan blinkar snabbt.




Wi-Fi-indikatorlampan:

Wi-Fi-anslutning i vänteläge: LED-lampan blinkar;

Wi-Fi-anslutning lyckades: LED-lampan lyser i 2 minuter och slocknar sedan;

Wi-Fi-anslutning misslyckades: LED-lampan blinkar i 3 minuter och slocknar sedan.

Öppna appen och lägg till enheten med stegen nedan



Steg 1 och steg 2

Öppna appen Smart Life, registrera dig, logga in och välj sedan "lägg till enhet";

Steg 3


Hitta "Små hushållsapparater" och välj "Gräsklippare";

Steg 4

Kontrollera att Wi-Fi-indikatorlampan nu blinkar snabbt.


Steg 5

Ange nuvarande Wi-Fi-lösenord;




Steg 6

Ansluter;



Steg 7

Gräsklipparen ansluten




Steg 8

Efter lyckad anslutning är nu användargränssnittet tillgängligt.


Introduktion av app-funktionerna

Starta/pausa klippning

Knappen 'Start/Pausa' är nu aktiv och kan användas för att starta eller stoppa klippningen.




Start



Pausa

Avbryt klippning

Avbryter det aktuella klippjobbet under pausad status och växlar till vänteläge.



Sluta klippa

Omladdning

När gräsklipparen är i vänteläge trycker du på knappen 'Omladdning' för att låta gräsklipparen gå tillbaka till dockningsstationen. Om du trycker på 'Omladdning'-knappen igen kommer laddningen att avbrytas.




Recharge

Omladdning

Punktklippning

Tryck på "Punktklippning"-knappen i vänteläge för att starta punktklippning. Tryck på knappen igen för att stoppa jobbet.



Spiral mode

Punktklippning


Snabbuppgift

Under vänteläge trycker du på 'Snabbuppgift' för att ställa in arbetstiden.



Schemalägg klippning

I vänteläge, gå till inställningsgränssnittet -> Schemalägg klippning för att ställa in arbetstiden.



Zonklippning

I vänteläge, gå till inställningsgränssnittet -> Zonklippning och använd zonklippningsfunktionen för att ställa in zonparametrar inklusive längd och förhållande.

Observera:

- 1) Avståndet avser hur långt gräsklipparen kommer att gå längs avgränsningskabeln innan den går in i trädgården. Procentandelen avser hur ofta gräsklipparen börjar klippa i varje zon.
 - 2) Det inställda avståndet kan vara från 0 till 200 meter, procenten ska vara mellan 0 och 100 %.
- Procentandelen som ställts in för zonerna ska vara upp till 100 %, annars kan inställningen inte slutföras.

