


**CEPTER** EN

### Quick Installation Guide



**CORE 1TB SSD**  
CECORE1TB  
www.ceptertech.com

**Specifications:**

- Storage: 1TB SSD
- Data Transfer Speed: 460 MB/s
- Connectivity: USB-C 3.2 Gen. 1
- Product Dimension: 106x33x10,5mm
- Product Weight: 42±10g
- System Compatibility: Windows, Mac OS, PSS, XBBOX and other systems

**NOTE:**  
To protect your data, follow your operating systems procedures to safely eject the device before disconnecting it. Do not move or shake the device while it is in use.

The default formats of our product are EXFAT or NTFS. It is recommended that you reformat the device according to your specific device's requirements before use to avoid any issues with functionality.

System	-----	Format Support
Windows 7/8/10/11	-----	FAT16/FAT32/NTFS/EXFAT
Mac OS	-----	APFS/EXFAT /FAT32/HFS-
Linux	-----	EXT2/EXT3/EXT4
Android	-----	FAT32/NTFS/EXFAT
Xbox	-----	NTFS/FAT32
PSS	-----	FAT32/EXFAT

**Instructions:**

**1. How to set up an external hard drive for Windows system**  
Start your computer and connect the external hard drive to your computer's USB port using a USB cable. Ensure it is connected correctly.  
Once the external hard drive is connected, it will be automatically mounted. The system will recognize the drive, and "CECORE1TB" will appear in the system.  
Note: If your external hard drive is not formatted, please format it before use. To format, go to My Computer > Device Management > Disk Management > Format > Finish Formatting.

**2. How to set up an external hard drive for Mac system**  
Connect the external hard drive to your Mac's USB port using a USB cable, ensuring it is connected correctly.  
Once the external hard drive is connected, the new disk drive "CECORE1TB" will appear in Finder.  
Note: If your external hard drive is not formatted, please format it before use. To format, go to Launchpad > Miscellaneous > Disk Utility > select the disk to format > Erase > select Format > Erase.

**3. How to set up an external hard drive for PS4 / PSS**

- Go to Settings > Device > USB Storage and select External Hard Drive.
- Select the format as [Extended Storage], then click X.
- Select [Next], then click X.
- Choose a format and click X.
- Select [Yes], then click X.
- Select [Sure], then click X.

Once set up, any games or software you install will be stored on the external hard drive. Saved image and video clips will remain on the internal hard drive.

**Pack Contents:**

- 1 x CORE 1TB SSD
- 1 x USB-C to USB-C cable
- 1 x USB-A to USB-C cable
- 1 x Quick installation guide

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Power International AS,  
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:  
<https://www.power.no/kundeservice/>  
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:  
<https://www.expert.dk/kundeservice/>  
T: 70 17 07

Power Danmark:  
<https://www.power.dk/kundeservice/>  
T: 70 33 80 80


Punkt 1 Danmark:  
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>  
T: 70 17 07

Power Finland:  
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
T: 0305 0305

Power Sverige:  
<https://www.power.se/kundeservice/>  
T: 08 517 66 000

**CEPTER** NO

### Hurtiginstallasjonsveiledning



**CORE 1TB SSD**  
CECORE1TB  
www.ceptertech.com

**Spesifikasjoner:**

- Lagring: 1TB SSD
- Dataoverføringshastighet: 460 MB/s
- Tilkobling: USB-C 3.2 Gen. 1
- Produktets mål: 106x33x10,5 mm
- Produktets vekt: 42 ± 10 g
- Systemkompatibilitet: Windows, Mac OS, PSS, XBBOX og andre systemer

**MERK:**  
Følg prosedyrene til operativsystemet for å lese ut enheten på en sikker måte før du kobler den fra for å beskytte dataene dine. Ikke flytt eller rist enheten mens den er i bruk.

Standardformatene for produktet vårt er EXFAT eller NTFS. Det anbefales at den omformateres i henhold til kravene til enheten din før du bruker den for å unngå problemer med funksjonaliteten

Operativsystem	-----	Format som stilles
Windows 7/8/10/11	-----	FAT16/FAT32/NTFS/EXFAT
Mac OS	-----	APFS/EXFAT /FAT32/HFS-
Linux	-----	EXT2/EXT3/EXT4
Android	-----	FAT32/NTFS/EXFAT
Xbox	-----	NTFS/FAT32
PSS	-----	FAT32/EXFAT

**Instruksjoner:**

**1. Slik setter man opp en ekstern harddisk i Windows**  
Start datamaskinen og koble den eksterne harddisken til en USB-port på datamaskinen med en USB-kabel. Sørg for at den er riktig tilkoblet.  
Når den eksterne harddisken er koblet til, blir den automatisk montert. Systemet gjenkjenner stasjonen, og «CECORE1TB» vises i systemet.  
Merk: Hvis den eksterne harddisken ikke er formatert, må den formateres før bruk. Formater ved å gå til: Min datamaskin > Enhetsbehandling > Diskbehandling > Format > Fullfør formatering.

**2. Slik setter man opp en ekstern harddisk på en Mac**  
Koble den eksterne harddisken til en USB-port på Mac-en med en USB-kabel, og sørg for at den er riktig tilkoblet.  
Når den eksterne harddisken er koblet til, vises den nye diskstasjonen «CECORE1TB» i Finder.  
Merk: Hvis den eksterne harddisken ikke er formatert, må den formateres før bruk. Formater ved å gå til: Launchpad > Arnet > Diskverktøy > velg disken som skal formateres > Slett > velg Formater > Slett.

**3. Slik setter man opp en ekstern harddisk for PS4/PSS**

- Gå til Innstillinger > Enheter > USB-lagring, og velg Ekstern harddisk.
- Velg formatet [Utdvidet lagring], og klikk deretter X.
- Velg [Neste], og klikk deretter på X.
- Velg et format og klikk X.
- Velg [Ja], og klikk deretter på X.
- Velg [Brent], og klikk deretter på X.

Etter oppsett vil alle spill eller programvare du installerer lagres på den eksterne harddisken. Lagrede bilder og videoklipp forblir på den interne harddisken.

**Pack Contents:**

- 1 x CORE 1TB SSD
- 1 x USB-C to USB-C kabel
- 1 x USB-A to USB-C kabel
- 1 x Hurtiginstallasjonsveiledning

Dette symbolet på produktet eller i anvisningene betyr at det elektriske og elektroniske utstyret må leveres atskilt fra husholdningsavfall når det ikke lenger skal brukes. Det finnes egne innsamlingsystemer for resirkulering i EU. Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.

Power International AS,  
Postboks Box 523, 1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:  
<https://www.power.no/kundeservice/>  
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:  
<https://www.expert.dk/kundeservice/>  
T: 70 17 07

Power Danmark:  
<https://www.power.dk/kundeservice/>  
T: 70 33 80 80


Punkt 1 Danmark:  
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>  
T: 70 17 07

Power Finland:  
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
T: 0305 0305

Power Sverige:  
<https://www.power.se/kundeservice/>  
T: 08 517 66 000

**CEPTER** DK

### Hurtig installationsvejledning



**CORE 1TB SSD**  
CECORE1TB  
www.ceptertech.com

**Specifikationer:**

- Opbevaring: 1TB SSD
- Dataoverførselshastighed: 460 MB/s
- Forbindelse: USB-C 3.2 Gen. 1
- Produktmålt: 106 x 33 x 10,5 mm
- Produktvægt: 42 ±10 g
- Kompatible systemer: Windows, Mac OS, PSS, XBBOX og andre systemer

**BEMÆRK:**  
For at beskytte dine data, skal du følge vejledningerne i dit system, for sikkert at skubbe enheden ud, før den afbrydes. Enheden må ikke flyttes eller rystes, når den er i brug.

Standardformaterne til vores produkt er EXFAT eller NTFS. Det anbefales, at du omformaterer enheden i henhold til enhedens krav før brug, så du undgår eventuelle problemer

System	-----	Understøttet format
Windows 7/8/10/11	-----	FAT16/FAT32/NTFS/EXFAT
Mac OS	-----	APFS/EXFAT /FAT32/HFS-
Linux	-----	EXT2/EXT3/EXT4
Android	-----	FAT32/NTFS/EXFAT
Xbox	-----	NTFS/FAT32
PSS	-----	FAT32/EXFAT

**Instruktioner:**

**1. Sådan konfigurerer du en ekstern harddisk til Windows-systemet**  
Start din computer og tilslut den eksterne harddisk til USB-porten på computer med en USB-kabel. Sørg for at den tilsluttes ordentligt.  
Når den eksterne harddisk er tilsluttet, monteres den automatisk. Systemet gendekker drevet, og "CECORE1TB" vises i systemet.  
Bemærk: Hvis din eksterne harddisk ikke er formatert, skal den formateres før brug. For at formateres den, skal du gå til: Diverse computer > Enhedsstyring > Diskstyring > Formater > Afslut formatering.

**2. Sådan konfigurerer du en ekstern harddisk til Mac-systemet**  
Tilslut den eksterne harddisk til din USB-porten på din Mac med et USB-kabel. Sørg for, at den tilsluttes ordentligt.  
Når den eksterne harddisk tilsluttes, vises det nye diskdrev "CECORE1TB" i Finder.  
Bemærk: Hvis din eksterne harddisk ikke er formatert, skal den formateres før brug. For at formateres den, skal du gå til: Launchpad > Diverse > Diskværktøj > velg disken, der skal formateres > Slett > velg Formater > Slett.

**3. Sådan konfigurerer du en ekstern harddisk til PS4/PSS**

- Gå til Indstillinger > Enheder > USB-lager, og vælg Ekstern harddisk.
- Vælg formatet som [Udvidet lagring], og klik deretter på X.
- Vælg [Næste], og klik deretter på X.
- Vælg et format, og klik på X.
- Vælg [Ja], og klik deretter på X.
- Vælg [OK], og klik deretter på X.

Når harddisken er konfigureret, gemmes alle spil og software, der installeres, på den eksterne harddisk. Gemte billeder og videoklip bliver på den interne harddisk.

**Pack Contents:**

- 1 x CORE 1TB SSD
- 1 x USB-C to USB-C kabel
- 1 x USB-A to USB-C kabel
- 1 x Hurtig installationsvejledning

Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at det udjante elektriske eller elektroniske udstyr ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. I EU-lande findes der separate genbrugsordninger. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.

Power International AS,  
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:  
<https://www.power.no/kundeservice/>  
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:  
<https://www.expert.dk/kundeservice/>  
T: 70 17 07

Power Danmark:  
<https://www.power.dk/kundeservice/>  
T: 70 33 80 80


Punkt 1 Danmark:  
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>  
T: 70 17 07

Power Finland:  
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
T: 0305 0305

Power Sverige:  
<https://www.power.se/kundeservice/>  
T: 08 517 66 000

**CEPTER** SE

### Snabbinstallationsguide



**CORE 1TB SSD**  
CECORE1TB  
www.ceptertech.com

**Specifikationer:**

- Lagringskapacitet: 1TB SSD
- Dataoverføringshastighet: 460 MB/s
- Anslutningsmöjligheter: USB-C 3.2 Gen. 1
- Produktmått: 106x33x10,5mm
- Produktvikt: 42 ±10g
- Systemkompatibilitet: Windows, Mac OS, PSS, XBBOX och andra system

**OBS!**  
För att skydda dina data bör du följa operativsystemets anvisningar för att mata ut enheten på ett säkert sätt innan du kopplar bort den. Flytta inte eller skaka enheten när den är i bruk.

Standardformaten för vårt produkt är EXFAT eller NTFS. Vi rekommenderar att du formaterar om enheten i enlighet med kraven för din specifika enhet före användning för att undvika problem med funktionaliteten

System	-----	Format som stöds
Windows 7/8/10/11	-----	FAT16/FAT32/NTFS/EXFAT
Mac OS	-----	APFS/EXFAT /FAT32/HFS-
Linux	-----	EXT2/EXT3/EXT4
Android	-----	FAT32/NTFS/EXFAT
Xbox	-----	NTFS/FAT32
PSS	-----	FAT32/EXFAT

**Instruktioner:**

**1. Så här konfigurerar du en extern harddisk för Windows-system**  
Starta datorn och anslut den externa harddisken till datorns USB-port med hjälp av en USB-kabel. Kontrollera att den är korrekt ansluten.  
När den externa harddisken är ansluten kommer den att monteras automatiskt. Systemet kommer att känna igen enheten och "CECORE1TB" visas i systemet.  
Obs! Om den externa harddisken inte är formatert ska du formatera den före användning. För att formatera, gå till: Den här datorn > Enhetsbehandling > Diskbehandling > Formatera > Slutför formateringen.

**2. Så här installerar du en extern harddisk för Mac-system**  
Anslut den externa harddisken till datorns USB-port med en USB-kabel och se till, att den är korrekt ansluten.  
När den externa harddisken har anslutits visas den nya harddisken "CECORE1TB" i Finder.  
Obs! Om den externa harddisken inte är formatert ska du formatera den före användning. För att formatera, gå till: Launchpad > Diverse > Skivverktyg > välj den disk som ska formateras > Radera > välj Format > Radera.

**3. Hur man ställer in en extern harddisk för PS4 / PSS**

- Gå till Inställningar > Enheter > USB-lagring och välj Extern harddisk.
- Välj format som [Utvidad lagringsutrymme] och klicka på X.
- Välj [Nästa] och klicka på X.
- Välj ett format och klicka på X.
- Välj [Ja] och klicka på X.
- Välj [Säker] och klicka på X.

När du har konfigurerat den kommer alla spel och program du installerar att lagras på den externa harddisken. Sparade bild- och videoklipp kommer att ligga kvar på den interna harddisken.

**Pack Contents:**

- 1 x CORE 1TB SSD
- 1 x USB-C to USB-C kabel
- 1 x USB-A to USB-C kabel
- 1 x Snabbinstallationsguide

Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att dina elektriska och elektroniska apparater ska källsorteras när de är förbrukade och att de inte får slängas i hushållssopterna. Det finns särskilda insamlingsystem för återvinning inom EU. För ytterligare information, kontakta din kommun eller din återförsäljare där du köpte produkten.

Power International AS,  
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:  
<https://www.power.no/kundeservice/>  
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:  
<https://www.expert.dk/kundeservice/>  
T: 70 17 07

Power Danmark:  
<https://www.power.dk/kundeservice/>  
T: 70 33 80 80


Punkt 1 Danmark:  
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>  
T: 70 17 07

Power Finland:  
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
T: 0305 0305

Power Sverige:  
<https://www.power.se/kundeservice/>  
T: 08 517 66 000

**CEPTER** FI

### Pika-asennusopas



**CORE 1TB SSD**  
CECORE1TB  
www.ceptertech.com

**Tekniset tiedot:**

- Tallennustila: 1TB SSD
- Tiedonsiirtonopeus: 460 MB/s
- Liitettävyyttä: USB-C 3.2 Gen. 1
- Tuotteen mitat: 106x33x10,5mm
- Tuotteen paino: 42 ± 10 g
- Järjestelmäyhteensopivuus: Windows, Mac OS, PSS, XBBOX ja muut järjestelmät

**HUOM:**  
Suojellaksesi tietojasi noudata käyttöjärjestelmäsi menettelytapaoja laitteen poistamiseksi turvallisesti ennen sen irrottamista. Älä liikutta tai ravista laitetta sen käytön aikana.

Tuotteemme oletusmuodot ovat EXFAT tai NTFS. On suositeltavaa, että alustat laitteen uudelleen laitteen valmistuksen mukaisesti ennen käyttöä, jotta vältetään mahdolliset ongelmat toiminnallisuuden kanssa.

Järjestelmä	-----	Formaatti Tuki
Windows 7/8/10/11	-----	FAT16/FAT32/NTFS/EXFAT
Mac OS	-----	APFS/EXFAT /FAT32/HFS-
Linux	-----	EXT2/EXT3/EXT4
Android	-----	FAT32/NTFS/EXFAT
Xbox	-----	NTFS/FAT32
PSS	-----	FAT32/EXFAT

**Ohjeet:**

**1. Ulkoisen kiintolevyn asettaminen Windows-järjestelmään**  
Käynnistä tietokone ja liitä ulkoisen kiintolevyn tietokoneen USB-porttiin USB-kaapelilla. Varmista, että se on kytketty oikein.  
Kun ulkoisen kiintolevyn on liitetty, se asennetaan automaattisesti. Järjestelmä tunnistaa aseman, ja "CECORE1TB" tulee näkyviin järjestelmään.  
Huom: Jos ulkoista kiintolevyä ei ole alustettu, alustakaa se ennen käyttöä. Alustaaksesi siirry kohtaan: Launchpad > Sekalaiset > Levyapuohjelma > valitse Alustettava levy > Poista > valitse Muoto > Poista.

**2. Ulkoisen kiintolevyn asettaminen Mac-järjestelmään varten**  
Liitä ulkoisen kiintolevyn Macin USB-porttiin USB-kaapelilla ja varmista, että se on liitetty oikein.  
Kun ulkoisen kiintolevyn on liitetty, uusi levyasema "CECORE1TB" näkyy Finderissa.  
Huom: Jos ulkoista kiintolevyä ei ole alustettu, alustakaa se ennen käyttöä. Alustaaksesi siirry kohtaan: Launchpad > Sekalaiset > Levyapuohjelma > valitse Alustettava levy > Poista > valitse Muoto > Poista.

**3. Ulkoisen kiintolevyn määrittäminen PS4:lle / PSS:lle**

- Siirry kohtaan Asetukset > Laitteet > USB-tallennus ja valitse Ulkoisen kiintolevy.
- Valitse muodoksi [Laajennettu tallennus] ja napsauta sitten X.
- Valitse [Seuraava] ja napsauta sitten X.
- Valitse muoto ja napsauta X.
- Valitse [Kyllä] ja napsauta sitten X.
- Valitse [Varmasti] ja napsauta sitten X.

Kun laite on asennettu, kaikki asennetut pelit ja ohjelmit tallennetaan ulkoiselle kiintolevylle. Tallennetut kuva- ja videoleikkeet säilyvät sisäisellä kiintolevyllä.

**Pack Contents:**

- 1 x CORE 1TB SSD
- 1 x USB-C to USB-C kaapeli
- 1 x USB-A to USB-C kaapeli
- 1 x Pika-asennusopas

Tämä tuoteeseen tai ohjeisiin merkitty symboli tarkoittaa, että sähkölaitteet ja elektronikka on hävitetävä käyttökäytön päättyessä erillään kotitalousjätteestä. EU:ssa on kiertävistä varten erilliset keräysjärjestelmät. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.

Power International AS,  
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norge

Power Norjassa:  
<https://www.power.no/kundeservice/>  
P: 21 00 40 00

Expert Tanskassa:  
<https://www.expert.dk/kundeservice/>  
P: 70 17 07

Power Tanskassa:  
<https://www.power.dk/kundeservice/>  
P: 70 33 80 80

Punkt 1 Tanskassa:  
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>  
P: 70 17 07

Power Suomessa:  
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
P: 0305 0305

Power Ruotsissa:  
<https://www.power.se/kundeservice/>  
P: 08 517 66 000