


CEPTER
EN



VAULT 512GB SSD
CEVAULT512

www.ceptertech.com

Quick Installation Guide

Specifications:

- Storage: 512GB SSD
- Data Transfer Speed: 2000 MB/s
- Connectivity: USB-C 3.2 Gen. 2x2
- Product Dimension: 63x32,85x10,8mm
- Product Weight: 28,5±10g
- System Compatibility: Windows, Mac OS, PS5, XBOX and other systems

NOTE:
To protect your data, follow your operating system's procedures to safely eject the device before disconnecting it. Do not move or shake the device while it is in use.

The default formats of our product are EXFAT or NTFS. It is recommended that you reformat the device according to your specific device's requirements before use to avoid any issues with functionality.

System	-----	Format Support
Windows 7/8/10/11	-----	FAT16/FAT32/NTFS/EXFAT
Mac OS	-----	APFS/EXFAT /FAT32/HFS-
Linux	-----	EXT2/EXT3/EXT4
Android	-----	FAT32/NTFS/EXFAT
Xbox	-----	NTFS/FAT32
PS5	-----	FAT32/EXFAT

Instructions:

1. How to set up an external hard drive for Windows system
Start your computer and connect the external hard drive to your computer's USB port using a USB cable. Ensure it is connected correctly.

Once the external hard drive is connected, it will be automatically mounted. The system will recognize the drive, and "CEVAULT512" will appear in the system.

Note: If your external hard drive is not formatted, please format it before use. To format, go to: My Computer > Device Management > Disk Management > Format > Finish Formatting.

2. How to set up an external hard drive for Mac system
Connect the external hard drive to your Mac's USB port using a USB cable, ensuring it is connected correctly.

Once the external hard drive is connected, the new disk drive "CEVAULT512" will appear in Finder.

Note: If your external hard drive is not formatted, please format it before use. To format, go to: Launchpad > Miscellaneous > Disk Utility > select the disk to format > Erase > select Format > Erase.

3. How to set up an external hard drive for PS4 / PS5

- Go to Settings > Devices > USB Storage, and select External Hard Drive.
- Select the format as (Extended Storage), then click X.
- Select (Next), then click X.
- Choose a format and click X.
- Select (Yes), then click X.
- Select (Sure), then click X.

Once set up, any games or software you install will be stored on the external hard drive. Saved image and video clips will remain on the internal hard drive.

4. How to set up an external hard drive for Xbox one
Here's how to get a hard drive up and running:

- Connect the hard drive to the USB port on the Xbox One.
- When prompted to configure the drive, select Yes.
- Enter a name for the drive.
- If you want to install games on the external hard drive by default, select (Yes) when prompted.
- Once the external drive is installed and formatted, you can install and copy games to the external drive.

Pack Contents:

- 1 x VAULT 512GB SSD
- 1 x USB-C to USB-C cable
- 1 x USB-A to USB-C cable
- 1 x Quick installation guide

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80


Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.powers.se/kundeservice/
T: 08 517 66 000

NO

Hurtiginstallasjonsveiledning



VAULT 512GB SSD
CEVAULT512

www.ceptertech.com

Operativsystem ----- Formater som støttes

Windows 7/8/10/11 ----- FAT16/FAT32/NTFS/EXFAT

Mac OS ----- APFS/EXFAT /FAT32/HFS-

Linux ----- EXT2/EXT3/EXT4

Android ----- FAT32/NTFS/EXFAT

Xbox ----- NTFS/FAT32

PS5 ----- FAT32/EXFAT


NO-1

NO-2

NO-3

NO-4

CEPTER
DK



VAULT 512GB SSD
CEVAULT512

www.ceptertech.com

Hurtig installationsvejledning

Specifikationer:

- Opbevaring: 512GB SSD
- Dataoverførselsrate: 2000 MB/s
- Forbindelse: USB-C 3.2 Gen. 2x2
- Produktmålt: 63x32,85x10,8 mm
- Produktvægt: 28,5 ± 10 g
- Kompatible systemer: Windows, Mac OS, PS5, XBOX og andre systemer

BEMÆRK:
For at beskytte dine data, skal du følge vejledningerne i dit styresystem, for sikkert at skubbe enheden ud, før den afbrydes. Enheden må ikke flyttes eller rykkes, når den er i brug.

Standardformaterne til vores produkt er EXFAT eller NTFS. Det anbefales, at du omformaterer enheden i henhold til enhedens krav > vælg disken > vælg format > vælg format > Slet > vælg Formater > Slet.

System	-----	Understøttet format
Windows 7/8/10/11	-----	FAT16/FAT32/NTFS/EXFAT
Mac OS	-----	APFS/EXFAT /FAT32/HFS-
Linux	-----	EXT2/EXT3/EXT4
Android	-----	FAT32/NTFS/EXFAT
Xbox	-----	NTFS/FAT32
PS5	-----	FAT32/EXFAT

Instruktioner:

1. Sådan konfigurerer du en ekstern harddisk til Windows-systemet
Start din computer og tilslut den eksterne harddisk til USB-porten på din computer med et USB-kabel. Sørg for, at den tilsluttes ordentligt.

Når den eksterne harddisk er tilsluttet, monteres den automatisk. Systemet genkender drevet, og "CEVAULT512" vises i systemet.

Bemærk: Hvis din eksterne harddisk ikke er formateret, skal den formateres før brug. For at formaterer den, skal du gå til: Denne computer > Enhedsindretning > Diskindretning > Formater > Afslut formateringen.

2. Sådan konfigurerer du en ekstern harddisk til Mac-systemet
Tilslut den eksterne harddisk til din USB-porten på din Mac med et USB-kabel. Sørg for, at den tilsluttes ordentligt.

Når den eksterne harddisk tilsluttes, vises det nye diskdrev "CEVAULT512" i Finder.

Bemærk: Hvis din eksterne harddisk ikke er formateret, skal den formateres før brug. For at omformaterer enheden i henhold til enhedens krav > vælg disken > vælg format > vælg format > Slet > vælg Formater > Slet.

3. Sådan konfigurerer du en ekstern harddisk til PS4/PS5

- Gå til Indstillinger > Enheder > USB-lager, og vælg Ekstern harddisk.
- Vælg formatet som (Udvidet lagring), og klik derefter på X.
- Vælg (Næste), og klik derefter på X.
- Vælg (Ja), og klik derefter på X.
- Vælg (Ja), og klik derefter på X.
- Vælg (OK), og klik derefter på X.

Når harddisken er konfigureret, gemmes alle spil og software, der installeres, på den eksterne harddisk. Gemte billeder og videoklip bliver på den interne harddisk.

4. Sådan konfigurerer du en ekstern harddisk til Xbox One
Sådan konfigurerer du en harddisk:

- Tilslut harddisken til USB-porten på din Xbox One.
- Når du bliver spurgt om drevet skal konfigureres, skal du vælge ja.
- Indtast et navn til drevet.
- Hvis spil som standard skal installeres på den eksterne harddisk, skal du vælge (Ja), når du bliver spurgt om det.
- Når det eksterne drev er installeret og formateret, kan du installere og kopiere spil til det eksterne drev.

Pack Contents:

- 1 x VAULT 512GB SSD
- 1 x USB-C to USB-C kabel
- 1 x USB-A to USB-C kabel
- 1 x Hurtig installationsvejledning

Dette symbol på produktet eller i vejledningerne betyder, at det udgjorte elektriske eller elektroniske udstyr ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. I EU-lande findes der separate genbrugsordninger. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.powers.se/kundeservice/
T: 08 517 66 000


DK-1

DK-2

DK-3

DK-4

CEPTER
FI



VAULT 512GB SSD
CEVAULT512

www.ceptertech.com

Pika-asennusopas

Tekniset tiedot:

- Tallennustila: 512GB SSD
- Siirtonopeus: 2000 MB/s
- Liitettävyyt: USB-C 3.2 Gen. 2x2
- Tuotteen mitat: 63x32,85x10,8mm
- Tuotteen paino: 28,5±10 g
- Järjestelmäyhteensopivuus: Windows, Mac OS, PS5, XBOX ja muut järjestelmät

HUOM:
Suojellaksesi tietojasi noudata käyttöjärjestelmäsi menettelytapoja laitteen poistamiseksi turvallisesti ennen irrottamista. Älä liikutta tai ravista laitetta sen käynnin aikana.

Tuotteemme oletusmuodot ovat EXFAT tai NTFS. On suositeltavaa, että alustat laitteen uudelleen laitteen vaatimusten mukaisesti ennen käyttöä, jotta vältetään mahdolliset ongelmat toiminnallisuuden kanssa.

Järjestelmä	-----	Formaatti
Windows 7/8/10/11	-----	FAT16/FAT32/NTFS/EXFAT
Mac OS	-----	APFS/EXFAT /FAT32/HFS-
Linux	-----	EXT2/EXT3/EXT4
Android	-----	FAT32/NTFS/EXFAT
Xbox	-----	NTFS/FAT32
PS5	-----	FAT32/EXFAT

Ohjeet:

1. Ulkoisen kiintolevyn asettaminen Windows-järjestelmään
Käynnistä tietokone ja liitä ulkoinen kiintolevy tietokoneen USB-porttiin USB-kaapilla. Varmista, että se on kytketty oikein.

Kun ulkoinen kiintolevy on liitetty, se asennetaan automaattisesti. Järjestelmä tunnistaa aseman, ja "CEVAULT512" tulee näkyviin järjestelmään.

Huom: Jos ulkoista kiintolevyä ei ole alustettu, alustakaa se ennen käyttöä. Alustaaksesi siirty kohtaan: Launchpad > Sekäläiset > Levypuuhjoima > Valitse alustettava levy > Poista > valitse Muoto > Poista.

2. Ulkoisen kiintolevyn asettaminen Mac-järjestelmää varten
Liitä ulkoinen kiintolevy Macin USB-porttiin USB-kaapilla ja varmista, että se on liitetty oikein.

Kun ulkoinen kiintolevy on liitetty, uusi levyasema "CEVAULT512" näkyy Finderissa.

Huom: Jos ulkoista kiintolevyä ei ole alustettu, alustakaa se ennen käyttöä. Alustaaksesi siirty kohtaan: Launchpad > Sekäläiset > Levypuuhjoima > Valitse alustettava levy > Poista > valitse Muoto > Poista.

3. Ulkoisen kiintolevyn määrittäminen PS4:lle / PS5:lle

- Siirry kohtaan Asetukset > Laitteet > USB-tallennus ja valitse Ulkoinen kiintolevy.
- Valitse muodoksi (Lajinnettu tallennus) ja napsauta sitten X.
- Valitse (Seuraava) ja napsauta sitten X.
- Valitse muoto ja napsauta X.
- Valitse (Kyllä) ja napsauta sitten X.
- Valitse (Varmista) ja napsauta sitten X.

Kun laite on asennettu, kaikki asennetut peilit ja ohjelmat otetaan ulkoiselle kiintolevylle. Tallennetut kuvat- ja videoklipit säilyvät sisäisellä kiintolevyllä.

4. Ulkoisen kiintolevyn määrittäminen Xbox one -järjestelmään
Näin saat kiintolevyn toimimaan:

- Liitä kiintolevy Xbox One USB-porttiin.
- Kun sinua pyydetään määrittämään asema, valitse Kyllä.
- Kirjoita aseman nimi.
- Jos haluat asentaa peilit ulkoiselle kiintolevylle oletusarvoisesti, valitse (Kyllä), kun sinua pyydetään.
- Kun ulkoinen asema on asennettu ja alustettu, voit asentaa ja kopioida peilit ulkoiselle asemalle.

Pack Contents:

- 1 x VAULT 512GB SSD
- 1 x USB-C to USB-C kaapeli
- 1 x USB-A to USB-C kaapeli
- 1 x Pika-asennusopas

Tämä tuotteen tai ohjeisiin merkitty symboli tarkoittaa, että sähkölaite on elektronisena hävitetävä käyttökärsä päihityessä erillään kotitalousjätteestä. EU:ssa on kiertäytistä varten erilliset keräysjärjestelmät, jos haluat luokitella ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:
https://www.power.no/kundeservice/
P: 21 00 40 00

Expert Tanskassa:
https://www.expert.dk/kundeservice/
P: 70 70 17 07

Power Tanskassa:
https://www.power.dk/kundeservice/
P: 70 33 80 80

Punkt 1 Tanskassa:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
P: 70 70 17 07

Power Suomessa:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
P: 0305 0305

Power Ruotsissa:
https://www.powers.se/kundeservice/
T: 08 517 66 000


FI-1

FI-2

FI-3

FI-4

CEPTER
NO



VAULT 512GB SSD
CEVAULT512

www.ceptertech.com

Hurtiginstallasjonsveiledning

Spesifikasjoner:

- Lagring: 512GB SSD
- Dataoverføringshastighet: 2000 MB/s
- Forbindelse: USB-C 3.2 Gen. 2x2
- Produktmålt: 63x32,85x10,8mm
- Produktvækt: 28,5±10 g
- Systemkompatibilitet: Windows, Mac OS, PS5, XBOX og andre systemer

MERK:
Følg prosedyrene til operativsystemet for å løse ut enheten på en sikker måte før du kobler den fra for å beskytte dataene dine. Ikke flytt eller rist enheten mens den er i bruk.

Instruksjoner:

1. Slik setter man opp en ekstern harddisk i Windows
Start datamaskinen og koble den eksterne harddisken til en USB-port på datamaskinen med en USB-kabel. Sørg for at den er riktig tilkoblet.

Når den eksterne harddisken er koblet til, blir den automatisk montert. Systemet gjenkjenner stasjonen, og «CEVAULT512» vises i systemet.

Merk: Hvis den eksterne harddisken ikke er formateret, må den formateres før bruk. Formaterer ved å gå til: Min datamaskin > Enhetsbehandling > Diskbehandling > Format > Fullfør formateringen.

2. Slik setter man opp en ekstern harddisk på en Mac
Koble den eksterne harddisken til en USB-port på Mac-en med en USB-kabel, og sørg for at den er riktig tilkoblet.

Når den eksterne harddisken er koblet til, vises den nye diskstasjonen «CEVAULT512» i Finder.

Merk: Hvis den eksterne harddisken ikke er formateret, må den formateres før bruk. Formater ved å gå til: Launchpad > Annet > Diskverktøy > velg disken som skal formateres > Slett > velg Formater > Slett.

3. Slik setter man opp en ekstern harddisk for PS4/PS5

- Gå til Innstillinger > Enheter > USB-lagring, og velg Ekstern harddisk.
- Vælg formatet (Udvidet lagring), og klikk deretter X.
- Vælg (Neste), og klikk deretter på X.
- Vælg et format og klikk X.
- Vælg (Ja), og klikk deretter på X.
- Vælg (Sjekk), og klikk deretter på X.

Etter oppsett vil alle spill eller programmer du installerer lagres på den eksterne harddisken. Lagrede bilder og videoklipp forblir på den interne harddisken.

4. Slik setter man opp en ekstern harddisk på Xbox one
Slik får man i gang harddisken:

- Koble harddisken til USB-porten på Xbox One.
- Når du blir bedt om å konfigurere stasjonen, velger du ja.
- Skriv inn et navn for stasjonen.
- Hvis du vil installere spill på den eksterne harddisken som standard, velger du (Ja) når du blir bedt om det.
- Når den eksterne stasjonen er installert og formateret, kan du installere og kopiere spill til den.

Pack Contents:

- 1 x VAULT 512GB SSD
- 1 x USB-C to USB-C kabel
- 1 x USB-A to USB-C kabel
- 1 x Hurtiginstallasjonsveiledning

Dette symbolet på produktet eller i anvisningene betyr at det elektriske og elektroniske utstyret må leveres atskilt fra husholdningsaffald når det ikke lenger skal brukes. Det finnes egne innsamlingsystemer for resirkulering i EU. Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.

Power International AS,
Postboks 523, 1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.powers.se/kundeservice/
T: 08 517 66 000


NO-1

NO-2

NO-3

NO-4

CEPTER
SE



VAULT 512GB SSD
CEVAULT512

www.ceptertech.com

Snabbinstallationsguide

Specifikationer:

- Lagringskapacitet: 512GB SSD
- Dataoverføringshastighet: 2000 MB/s
- Anslutningsmöjligheter: USB-C 3.2 Gen. 2x2
- Produktmålt: 63x32,85x10,8mm
- Produktvikt: 28,5±10 g
- Systemkompatibilitet: Windows, Mac OS, PS5, XBOX och andra system

OBS!
För att skydda dina data bör du följa operativsystemets anvisningar för att mata ut enheten på ett säkert sätt innan du kopplar bort den. Flytta inte eller skaka enheten när den är i bruk.

Instruktioner:

1. Så här konfigurerar du en extern harddisk för Windows-system
Starta datorn och anslut den externa harddisken till datorns USB-port med hjälp av en USB-kabel. Kontrollera att den är korrekt ansluten.

När den externa harddisken är ansluten kommer den att monterats automatiskt. Systemet kommer att källa ina enheten och "CEVAULT512" visas i systemet.

OBS! Om den externa harddisken inte är formaterad ska du formatera den före användning. För att formatera, gå till: Launchpad > Diversa > Enhetshantering > Diskhantering > Formatera > Slutför formateringen.

2. Så här installerar du en extern harddisk för Mac-system
Anslut den externa harddisken till datorns USB-port med en USB-kabel och se till att den är korrekt ansluten.

När den externa harddisken har anslutits visas den nya harddisken "CEVAULT512" i Finder.

OBS! Om den externa harddisken inte är formaterad ska du formatera den före användning. För att formatera, gå till: Launchpad > Diversa > Skivverktyg > välj den disk som ska formateras > Radera > välj Format > Radera.

3. Hur man ställer in en extern harddisk för PS4 / PS5

- Gå till Inställningar > Enheter > USB-lagring och välj Extern harddisk.
- Välj format som (Utökad lagringsförmåga) och klicka på X.
- Välj (Nästa) och klicka på X.
- Välj ett format och klicka på X.
- Välj (Ja) och klicka på X.
- Välj (Sjekk) och klicka på X.

När du har konfigurerat den kommer alla spel och program du installerar att lagras på den externa harddisken. Separata bild- och videoklipp kommer att ligga kvar på den interna harddisken.

4. Så här ställer du in en extern harddisk för Xbox One
Så här får du en harddisk att fungera igen:

- Anslut harddisken till USB-porten på Xbox One.
- Välj ja när du uppmanas att konfigurera enheten.
- Ange ett namn för enheten.
- Om du vill installera spel på den externa harddisken som standard väljer du (Ja) när du uppmanas att göra det.
- När den externa harddisken är installerad och formaterad kan du installera och kopiera spel till din externa harddisk.

Pack Contents:

- 1 x VAULT 512GB SSD
- 1 x USB-C to USB-C kabel
- 1 x USB-A to USB-C kabel
- 1 x Snabbinstallationsguide

Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att den elektriska och elektroniska apparater ska källsorteras när de är förbrukade och att de inte får slängas i hushållsoporna. Det finns särskilda insamlingsystem för återvinning inom EU. För ytterligare information, kontakta din kommun eller din återförsäljare där du köpte produkten.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.powers.se/kundeservice/
T: 08 517 66 000

SE-1

SE-2

SE-3

SE-4