CEPTER

ULTRA LIGHTWEIGHT NEON ELITE
WIRELESS MOUSE

**USER MANUAL**



EN

**CNEONELITE**

www.ceptertech.com

## Safety Precautions

To prevent fire, injury, electric shock, or equipment damage, please refrain from immersing the product in liquids, spraying liquid on it, or allowing liquid to enter the device. Cease use if there is significant damage.

## Packaging List

1 x Gaming Mouse; 1 x User manual; 1 x USB A-C cable;
1 x USB Nano Receiver; 1 x Charging dock

## Technical Specifications

| | |
|---|---|
| Number of Buttons | 6 buttons (5 programmable) |
| Connectivity | Wired/2.4GHz/Bluetooth |
| Switch Rating | 100 million clicks |
| Resolution | 400 (red) - 800 (green) - 1600 (blue ) - 2400 (yellow) - 3200 (cyan) - 6400 (purple) - 30000 (white) DPI |
| Polling Rate | Dual 8000Hz (Wired/2.4GHz) |
| Max Speed | 750 IPS |
| Max Acceleration | 50 G |
| Battery Capacity | Built-in 300mAh Li-ion Battery |
| Battery Life | Up to 75h/49h (2.4GHz/Bluetooth) |
| Input | 5V⎓500mA |
| Product Size | 120 X 62 X 38 ±2mm |
| Product Weight | Approx. 45g (Mouse only) |
| Compatibility | Windows 7/8.1/10/11,macOS 10.5 and above, iOS 13.4 and above, iPadOS 14 and above, Linux, Chrome OS, Android 5.0 and above. |



## Product Introduction






## USB Connection(2.4G)

Step 1: Insert the USB receiver into the input devices.
Step 2: Set the connection mode switch to 2.4GHz Mode.
Step 3: Complete.




## Bluetooth Connection

Step 1: Set the connection mode switch to BT Mode.
Step 2: Long press the pairing button for 3-5s entering paired modes.
Step 3: On the tablet/computer/mobile phone, navigate to the "Bluetooth" interface in the settings menu. Connect to the paired mouse (**CNEONELITE**).
Step 4: Complete.




## Wired Connection

Turn the connection mode switch to OFF, connect the mouse and the input devices via a Type C cable. You can play and charge at the same time.

**Note**: Do not use a fast charger to charge directly.

## Indicator Light

Charging indicator: red light, and the light goes off after fully charged;
Low power indicator: flashing red light;
Mode indicator: 2.4GHz (green), Bluetooth (blue).



## RGB Magnetic Charging Dock




**Features:**
The mouse charges upon connection, and the LED lights on the charging dock activate simultaneously.
It can serve as an adapter. Insert the receiver into the USB port of the charging dock to enable 2.4G wireless functionality.

**Charging Operation:**
Step 1: Connect the computer and the charging dock using the USB A-C cable.
Step 2: Place the mouse on the charging dock to initiate charging.

**2.4G Wireless Connection Operation:**
Step 1: Connect the computer and the charging dock using the data cable.
Step 2: Insert the receiver into the charging dock.
Step 3: Toggle the mouse switch to 2.4G to start using the wireless feature.

## Driver Download

Customize mouse buttons, DPI settings, macro settings, and other functions can all be set in the software driver. Go to power.no
**Note:** The driver is only compatible with Windows 10 and above systems. It is recommended to disable antivirus software during installation to prevent installation failure.



This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection, systems for recycling in the EU. For more information, Please contact the local authority or your retailer where you Purchased the product.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000



CEPTER

ULTRA LETT NEON ELITE
TRÅDLØS MUS

**BRUKSANVISNING**



NO

**CNEONELITE**

www.ceptertech.com



## Sikkerhetsforholdsregler

For å hindre brann, personskade, støt eller skader på utstyret, må du ikke dype produktet i væske, sprøyte væske på det eller la væske komme inn i enheten. Slutt å bruke produktet hvis det er betydelige skader.

## Pakkeliste

1 x Gaming Mouse; 1 x User manual; 1 x USB A-C cable;
1 x USB Nano Receiver; 1 x Charging dock

## Technical Specifications

| | |
|---|---|
| Antall knapper | 6 knapper (5 programmerbare) |
| Tilkobling | Kablet/Trådløs/Bluetooth |
| Brytervurdering | 100 millioner klikk |
| Oppløsning | 400 (rød) - 800 (grønn) - 1600 (blå) - 2400 (gul) - 3200 (cyan) - 6400 (lilla) - 30000 (hvit) |
| Avstemningsfrekvens | Dobbel 8000Hz (kablet/trådløs) |
| Maks hastighet | 750 IPS |
| Maks akselerasjon | 50 G |
| Batterikapasitet | innebygd 300 mAh Li-ion batteri |
| Batterilevetid | Opptil 75t/49t (2,4GHz/Bluetooth) |
| Innspill | 5V⎓500mA |
| Produkt Størrelse | 120 X 62 X 38 ±2mm |
| Produktvekt | Ca. 45 g (kun mus) |
| Kompatibilitet | Windows 7/8.1/10/11, macOS 10.5 og nyere, iOS 13.4 og nyere, iPadOS 14 og nyere, Linux, Chrome OS, Android 5.0 og nyere. |



## Produktoversikt






## USB-tilkobling (2,4G)

Trinn 1: Sett USB-mottakeren inn i inngangsenhetene.
Trinn 2: Sett bryteren for tilkoblingsmodus til 2,4 GHz-modus.
Trinn 3: Fullfør.




## Bluetooth-tilkobling

Trinn 1: Sett bryteren for tilkoblingsmodus til BT-modus.
Trinn 2: Trykk lenge på sammenkoblingsknappen i 3-5 sekunder for å gå inn i parede moduser.
Trinn 3: På nettbrettet/datamaskinen/mobiltelefonen navigerer du til "Bluetooth"-grensesnittet i innstillingsmenyen. Koble til den sammenkoblede musen (**CNEONELITE**).
Trinn 4: Fullfør.




## Kablet tilkobling

Sett bryteren for tilkoblingsmodus på AV, og koble til musen og inngangsenhetene via en Type C-kabel. Du kan spille og lade samtidig.




**Merk:** Ikke bruk en hurtiglader til å lade direkte.

## Indikator

Ladeindikator: rødt lys, og lyset slukkes etter fulladet;
Lavstrømsindikator: blinkende rødt lys;
Modusindikator: 2,4GHz (grønn), Bluetooth (blå).



## RGB Magnetisk Ladingstasjon




**Funksjoner:**
Musen lader ved tilkobling, og LED-lysene på ladedokken aktiveres samtidig. Den kan fungere som en adapter. Sett mottakeren inn i USB-porten på ladedokken for å aktivere 2,4G trådløs funksjonalitet.

**Ladeoperasjon:**
Trinn 1: Koble til datamaskinen og ladedokken med USB A-C-kabelen.
Trinn 2: Plasser musen på ladedokken for å starte lading.

**2.4G trådløs tilkobling:**
Trinn 1: Koble til datamaskinen og ladedokken med datakabelen.
Trinn 2: Sett mottakeren inn i ladedokken.
Trinn 3: Vri musebryteren til 2.4G for å begynne å bruke den trådløse funksjonen.

## Driver nedlasting

Tilpasse museknapper, DPI-innstillinger, makroinnstillinger og andre funksjoner kan stilles inn i programvaredriveren. Gå til power.no

**Merk:** Driveren er kun kompatibel med Windows 10 og nyere systemer. Det anbefales å deaktivere antivirusprogramvare under installasjonen for å forhindre installasjonsfeil.



Dette symbolet på produktet eller i anvisningene betyr at det elektriske og elektroniske utstyret må leveres atskilt fra husholdningsavfall når det ikke lenger skal brukes. Det finnes egne innsamlingssystemer for resirkulering i EU. Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.

Power International AS, Postboks Box 523, 1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000



CEPTER

ULTRA LÄTT NEON ELITE
TRÅDLÖS MUS

**ANVÄNDARMANUAL**

SE

**CNEONELITE**

www.ceptertech.com



## Safety Precautions

För att förhindra brand, skador, elektriska stötar eller skador på utrustningen, vänligen avstå från att sänka ner produkten i vätska, spraya vätska på den eller låta vätska komma in i enheten. Sluta använda om det finns betydande skador.

## Förpackningslista

1 x spelmus; 1 x Användarmanual; 1 x USB A-C-kabel;
1 x USB Nano-mottagare; 1 x Laddningsdocka

## Tekniska specifikationer

| | |
|---|---|
| Antal knappar | 6 knappar (5 programmerbara) |
| Anslutningsmöjligheter | Kabel/2,4 GHz/Bluetooth |
| Switch Rating | 100 miljoner klick |
| Upplösning | 400 (röd) - 800 (grön) - 1600 (blå) - 2400 (gul) - 3200 (cyan) - 6400 (lila) - 30000 (vit) |
| Omröstningsfrekvens | Dual 8000Hz ( Kabel/2,4 GHz) |
| Max hastighet | 750 IPS |
| Max acceleration | 50 G |
| Batterikapacitet | Inbyggt 300mAh Li-ion-batteri |
| Batteritid | Upp till 75 timmar/49 timmar (2,4 GHz/Bluetooth) |
| Input | 5V⎓500mA |
| Produktstorlek | 120 X 62 X 38 ±2mm |
| Produktens vikt | Ca 45 g (endast mus) |
| Kompatibilitet | Windows 7/8.1/10/11,macOS 10.5 och senare, iOS 13.4 och senare, iPadOS 14 och senare, Linux, Chrome OS, Android 5.0 och senare. |



## Produktöversikt






## USB Anslutning (2,4G)

Steg 1: Sätt in USB-mottagaren i inmatningsenheterna.
Steg 2: Ställ in omkopplaren för anslutningsläge till 2,4 GHz-läge.
Steg 3: Slutför.




## Bluetooth Anslutning

Step 1: Set the connection mode switch to BT Mode.
Step 2: Long press the pairing button for 3-5s entering paired modes.
Step 3: On the tablet/computer/mobile phone, navigate to the "Bluetooth" interface in the settings menu. Connect to the paired mouse (**CNEONELITE**).
Step 4: Complete.




## Kabeldragen Anslutning

Vrid omkopplaren för anslutningsläge till OFF, anslut musen och inmatningsenheterna via en typ C-kabel. Du kan spela och ladda på samma gång.

**Note**: Do not use a fast charger to charge directly.

## Indikatorlampa

Laddningsindikator: rött ljus, och lampan släcks efter full laddning;
Lägeffektindikator: blinkande rött ljus;
Lägesindikator: 2,4 GHz (grön), Bluetooth (blå).



## RGB magnetisk laddningsdocka

**Drag:**
Musen laddas vid anslutning och LED-lamporna på laddningsdockan aktiveras samtidigt.
Den kan fungera som en adapter. Sätt in mottagaren i USB-porten på laddningsdockan för att aktivera 2.4G trådlös funktionalitet.

**Laddningsfunktion:**
Steg 1: Anslut datorn och laddningsdockan med USB A-C-kabeln.
Steg 2: Placera musen på laddningsdockan för att starta laddningen.

**Användning av 2,4G trådlös anslutning:**
Steg 1: Anslut datorn och laddningsdockan med datakabeln.
Steg 2: Sätt in mottagaren i laddningsdockan.
Steg 3: Vrid musomkopplaren till 2.4G för att börja använda den trådlösa funktionen.

## Ladda ner drivrutinen

Anpassa musknappar, DPI-inställningar, makroinställningar och andra funktioner kan ställas in i programvarans drivrutin. Gå till power.no

**Obs:** Drivrutinen är endast kompatibel med Windows 10 och senare system. Det rekommenderas att inaktivera antivirusprogram under installationen för att förhindra installationsfel.



Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att dina elektriska och elektroniska apparater ska källsorteras när de är förbrukade och att de inte få slängas i hushållssoporna. Det finns särskilda insamlingssystem för återvinning inom EU. För mer information, kontakta den lokala myndigheten eller din återförsäljare där du köpte produkten.

Power International AS, PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

EExpert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000



CEPTER

ULTRA LETT NEON ELITE
TRÅDLØS MUS

**BRUGERMANUAL**



DK

**CNEONELITE**

www.ceptertech.com



## Sikkerhedsforanstaltninger

For at forhindre brand, personskade, elektrisk stød eller beskadigelse af udstyr skal du undlade at nedsænke produktet i væsker, sprøjte væske på det eller lade væske trænge ind i enheden. Stop brugen, hvis der er væsentlig skade.

## Emballageliste

1 x Spilmus; 1 x Brugervejledning; 1 x USB A-C-kabel;
1 x USB Nano-modtager; 1 x Opladningsdock

## Tekniske specifikationer

| | |
|---|---|
| Antal knapper | 6 knapper (5 programmerbare) |
| Tilslutningsmuligheder | Kablet/2,4 GHz/Bluetooth |
| Switch-klassificering | 100 millioner klik |
| Opløsning | 400 (rød) - 800 (grøn) - 1600 (blå) - 2400 (gul) - 3200 (cyan) - 6400 (lilla) - 30000 (hvid) |
| Afstemningshastighed | Dual 8000Hz (Kablet/2,4 GHz) |
| Maks. hastighed | 750 IPS |
| Maks. acceleration | 50 G |
| Batterikapacitet | Indbygget 300mAh Li-ion-batteri |
| Batteriets levetid | Op til 75 timer/49 timer (2,4 GHz/Bluetooth) |
| Input | 5V⎓500mA |
| Produktstørrelse | 120 X 62 X 38 ±2mm |
| Produktets vægt | Ca. 45 g (kun mus) |
| Kompatibilitet | Windows 7/8.1/10/11, macOS 10.5 og derover, iOS 13.4 og derover, iPadOS 14 og derover, Linux, Chrome OS, Android 5.0 og derover. |



## Produktoversigt






## USB-forbindelse (2,4G)

Trin 1: Sæt USB-modtageren i inputenhederne.
Trin 2: Indstil kontakten til forbindelsestilstand til 2,4 GHz-tilstand.
Trin 3: Fuldfør.




## Bluetooth-forbindelse

Trin 1: Indstil kontakten til forbindelsestilstand til BT-tilstand.
Trin 2: Tryk længe på parringsknappen i 3-5 sekunder for at gå ind i parrede tilstande.
Trin 3: På tablet/computer/mobiltelefon skal du navigere til "Bluetooth"-grænsefladen i indstillingsmenuen. Forbind til den parrede mus (**CNEONELITE**).
Trin 4: Fuldfør.




## Kablet forbindelse

Drej kontakten til forbindelsestilstand til OFF, tilslut musen og inputenhederne via et Type C-kabel. Du kan spille og oplade på samme tid.

**Bemærk:** Brug ikke en hurtigoplader til at oplade direkte.

## Indikatorlys

Opladningsindikator: rødt lys, og lyset slukkes, når den er fuldt opladet;
Indikator for lav effekt: blinkende rødt lys;
Tilstandsindikator: 2,4 GHz (grøn), Bluetooth (blå).



## RGB magnetisk opladningsdock




**Egenskaber:**
Musen oplades ved tilslutning, og LED-lysene på opladningsdocken aktiveres samtidig.
Den kan bruges som adapter. Sæt modtageren i USB-porten på ladestationen for at aktivere 2,4G trådløs funktionalitet.

**Opladningsfunktion:**
Trin 1: Forbind computeren og ladestationen med USB A-C-kablet.
Trin 2: Placer musen på ladestationen for at starte opladningen.

**2.4G trådløs forbindelse Drift:**
Trin 1: Forbind computeren og ladestationen med datakablet.
Trin 2: Sæt modtageren i opladningsdocken.
Trin 3: Skift musekontakten til 2,4G for at begynde at bruge den trådløse funktion.

## Download af driver

Tilpasning af museknapper, DPI-indstillinger, makroindstillinger og andre funktioner kan alle indstilles i softwaredriveren. Gå til power.no

**Bemærk:** Driveren er kun kompatibel med Windows 10 og nyere systemer. Det anbefales at deaktivere antivirussoftware under installationen for at forhindre installationsfejl.



Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at det udtjente elektriske eller elektroniske udstyr ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. I EU-lande findes der separate genbrugsordninger. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000



CEPTER

ERITTÄIN KEVYT NEON ELITE
LANGATON HIIRI

**KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA**

FL

**CNEONELITE**

www.ceptertech.com



## Turvatoimet

Tulipalon, loukkaantumisen, sähköiskun tai laitevaurion välttämiseksi älä upota tuotetta nesteisiin, älä suihkuta nestettä sen päälle tai älä päästä nestettä laitteen sisään. Lopeta käyttö, jos laite on merkittävästi vaurioitunut.

## Pakkauslista

1 x spillemus; 1 x Brugermanual; 1 x USB A-C kabel;
1 x USB Nano-modtager; 1 x ladestation

## Tekniset erittelyt

| | |
|---|---|
| Painikkeiden määrä | 6 painiketta (5 ohjelmoitavaa) |
| Liitettävyys | Langallinen/2.4GHz/Bluetooth |
| Kytkinluokitus | 100 miljoonaa napsautusta |
| Resoluutio | 400 (punainen) -800 (vihreä) -1600 (sininen) -2400 (keltainen) -3200 (syaani) - 6400 (violetti) - 30000 (valkoinen) |
| Kyselynopeus | Dual 8000Hz (Langallinen/2.4GHz) |
| Maksiminopeus | 750 IPS |
| Maksimikiihtyvyys | 50 G |
| Akun kapasiteetti | Sisäänrakennettu 300mAh Li-ion akku |
| Akun käyttöikä | Jopa 75h/49h (2.4GHz/Bluetooth) |
| Tulo | 5V⎓500mA |
| Tuotteen koko | 120 X 62 X 38 ±2mm |
| Tuotteen paino | Noin 45 g (vain hiiri) |
| Yhteensopivuus | Windows 7/8.1/10/11,macOS 10.5 ja uudempi, iOS 13.4 ja uudempi, iPadOS 14 ja uudempi, Linux, Chrome OS, Android 5.0 ja uudempi. |



## Tuotteen esittely




## USB-liitäntä (2.4G)

Vaihe 1: Aseta USB-vastaanotin syöttölaitteisiin.
Vaihe 2: Aseta yhteystilan kytkin 2,4 GHz:n tilaan.
Vaihe 3: Täydellinen.




## Bluetooth-yhteys

Vaihe 1: Aseta yhteystilan kytkin BT-tilaan.
Vaihe 2: Paina pitkään pariliitospainiketta 3-5 sekunnin ajan siirtymällä pariliitostilaan.
Vaihe 3: Siirry tabletissa/tietokoneessa/matkapuhelimessa asetusvalikon "Bluetooth"-käyttöliittymään. Yhdistä pariliitetty hiiri (**CNEONELITE**).
Vaihe 4: Täydellinen.

## Langallinen yhteys

Käännä liitäntätilan kytkin asentoon OFF ja liitä hiiri ja syöttölaitteet C-tyypin kaapelilla. Voit pelata ja ladata samanaikaisesti.

**Huomautus:** Älä käytä pikalaturia suoraan lataamiseen.

## Merkkivalo

Latauksen merkkivalo: punainen valo,
ja valo sammuu, kun se on ladattu täyteen;
Alhaisen virran merkkivalo: vilkkuva punainen valo;
Tilan ilmaisin: 2,4 GHz (vihreä), Bluetooth (sininen).



## Magneettinen RGB-latauslaituri




**Ominaisuudet:**
Hiiri latautuu, kun se kytketään, ja lataustelakan LED-valot aktivoituvat samanaikaisesti.
Se voi toimia sovittimena. Aseta vastaanotin lataustelakan USB-porttiin, jotta langaton 2,4G-toiminto saadaan käyttöön.

**Lataustoiminto**
Vaihe 1: Yhdistä tietokone ja lataustelakka USB A-C -kaapelilla.
Vaihe 2: Aloita lataus asettamalla hiiri lataustelakkaan.

**2.4G langattoman yhteyden toiminta**
Vaihe 1: Yhdistä tietokone ja lataustelakka datakaapelilla.
Vaihe 2: Aseta vastaanotin lataustelakkaan.
Vaihe 3: Kytke hiiren kytkin 2,4G:hen, jotta langattoman ominaisuuden käyttö alkaa.

## Ohjaimen lataus

Customize mouse buttons, DPI settings, macro settings, and other functions can all be set in the software driver. Go to power.no

**Huomautus:** Ohjain on yhteensopiva vain Windows 10:n ja uudempien järjestelmien kanssa. On suositeltavaa poistaa virustorjuntaohjelmisto käytöstä asennuksen aikana asennuksen epäonnistumisen estämiseksi.



Tämä tuotteeseen tai ohjeisiin merkitty symboli tarkoittaa, että sähkölaitteet ja elektroniikka on hävitettävä käyttöikänsä päättyessä erillään kottitalousjätteestä. EU:ssa on kierrätystä varten erilliset keruujärjestelmät. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:
https://www.power.no/kundeservice/
P: 21 00 40 00

Punkt 1 Tanskassa:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
P: 70 70 17 07

Expert Tanskassa:
https://www.expert.dk/kundeservice/
P: 70 70 17 07

Power Suomessa:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
P: 0305 0305

Power Tanskassa:
https://www.power.dk/kundeservice/
P: 70 33 80 80

Power Ruotsissa:
https://www.power.se/kundservice/
P: 08 517 66 000