

CEPTER

Bærbar Tri-Screen for Bærbar PC

Én kabel for doble skjermer



NO


BRUKERVEILEDNING

CNANO14DUAL

www.ceptertech.com

Skann QR-kode for å installere driver

(Hvis du ikke kan åpne driveren i pakken, vennligst skann denne QR-koden for å laste ned driveren)




ADVARSEL


Vennligst håndter Tri-Screen med forsiktighet og ikke press på skjermene for å unngå skade. Ikke overskrid maksimal dreievinkel som vist nedenfor:

Rotasjonsvinkel for skjermer

Venstre skjerm(0° - 360°)





Høyre skjerm(0° - 360°)



Tri-Screen bruker fortsatt små mengder strøm når den er i standby-modus. For å spare energi, redusere avfall og leve mer miljøvennlig, anbefales det sterkt å koble fra kablene når Tri-Screen ikke er i bruk.

Oversikt over deler

Tri-Screen




2 USB-A til USB-C-kabel

Bæreveske




USB-C til USB-C-kabel

U-Disk
(inkluderer driver)



Innganger og knapper




USB-C PD Dersom strøm er nødvendig, anbefales det å bruke strømforsyning til bærbar PC (med Type-C) eller PD-lader for å gi strøm til enheten



USB-C med alle funksjoner
For å motta ulike innganger fra USB-A eller USB-C porter

Lysstyrke+ (Venstre)

Lysstyrke- (Venstre)







Lysstyrke- (Høyre)

Lysstyrke+ (Høyre)


Sett det opp

1. Ta Tri-screen ut av esken.
2. Åpne de to skjermene i retningene beskrevet i figur 2.
3. Plasser braketten på bordet.
4. Et trinnløst justerbart stativ er innebygd i baksiden av Tri-screen. Løft stativet, trykk på knappen for å strekke ut, og trekk inn stativet. Det kan gi ekstra støtte til Tri-screen.
5. Bruk de nødvendige kablene og koble den ene enden til Tri-screen og den andre til din bærbare PC. For langtidsbruk, vennligst koble til en ekstern DC 5V/3A (eller PD-strøm) strømadapter eller strømforsyning til den bærbare PC-en (med Type C).



Tilkoblingsmetoder

1. Koble til Tri-screen med USB-C til USB-C-kabel




MERK: Etter at driveren er installert, kan Tri-Screen drives med én kabel så lenge utgangseffekten er mer enn 10W.


Hvis utgangseffekten til den bærbare PC-en er lavere enn 10W, kreves det ekstern strømforsyning for Tri-Screen.

2. Koble til Tri-Screen med 2 USB-A til USB-C-kabler

Trinn 1: Koble begge USB-A hannkontaktene til den bærbare PC-en eller adapteren først.



Trinn 2: Koble deretter USB-C hannkontaktene til Tri-Screen.



MERK: Etter at driveren er installert, kan Tri-Screen drives med én kabel så lenge utgangseffekten er mer enn 10W.
Hvis utgangseffekten til den bærbare PC-en er lavere enn 10W, kreves det ekstern strømforsyning for Tri-Screen.

Andre moduser


1. Omvendt lademodus

Når Tri-Screen er koblet til en ekstern strømkilde (den originale strømforsyningen til den bærbare PC-en (med Type C)) og den bærbare PC-en er koblet til Tri-Screen via en fullverdig USB-C-port, kan den bærbare PC-en også lades av Tri-Screen.



2. Lysmodus

1. Koble den bærbare PC-ens fullfunksjonelle USB-C-port til enheten via USB-C-kabel
2. Koble strømforsyningen til den bærbare PC-en til enheten (Power USB-C-port) for å realisere omvendt lading av den bærbare PC-en og automatisk forbedre skjermens lysstyrke. (Hvis laderen til din bærbare PC ikke har USB-C-kontakt, vennligst bruk en annen Strømforsyningslader >45W)



Driverinstallasjon

WINDOWS:



1) Windows 10 eller nyere versjoner

Driveren vil automatisk installeres når tri-screen kobles til din bærbare PC via USB-C- eller USB-A-kabelen. Sørg for at din bærbare PC er koblet til internett. Etter vellykket installasjon, start den bærbare PC-en på nytt for å bruke den. Hvis driveren ikke kan installeres automatisk, vennligst installer den manuelt.

2) Andre Windows-versjoner

- a. For å laste inn driveren, sett inn U-disk i din bærbare PC. Mappen "Drivers" vil vises på skrivebordet på din bærbare PC eller i "Min datamaskin (PC)". (Merk: Vennligst installer driveren til standardmappen.) b. Åpne undermappen og dobbeltklikk på kjørbare drivere og følg instruksjonen for å fullføre driverinstallasjonen.
- c. Etter vellykket installasjon, start den bærbare PC-en på nytt.
- d. Koble tri-screen til bærbar PC, så er tri-screen klar til bruk.

MERK: Windows 7

- Når Windows 7-driveren ikke kan installeres riktig, vennligst gjør følgende på din bærbare PC: Gå til "Kontrollpanel" ----- "System og sikkerhet" ----- "Windows-oppdatering" ----- "Se etter oppdateringer" Oppdater til nyeste versjon
- Åpne "driver"-mappen og dobbeltklikk på driverprogrammene og følg instruksjonene for å fullføre driverinstallasjonen.
- Etter vellykket installasjon, start den bærbare PC-en på nytt.
- Koble tri-screen til bærbar PC, så er tri-screen klar til bruk.




Mac:


- For å laste inn driveren, sett inn U-disk i din bærbare PC. Mappen "Drivers" vil vises på skrivebordet på din bærbare PC.
- Åpne "Drivers"-mappen og finn "mac OS" .
- Gå til "Systemvalg"  > "Sikkerhet og personvern" > "Skjermopptak"  > "Lås opp" 
(Apple ID og passord er påkrevd) > "Kryss av for UsbDisplay"  
- Etter vellykket installasjon, start den bærbare PC-en på nytt.
- Koble tri-screen til den bærbare PC-en, så er tri-screen klar til bruk.

Merk: Når driveren ikke kan finnes, vennligst betjen din Macbook som følger:


Note



1. Gå til "Systeminnstillinger" > "Sikkerhet & Personvern" > "Skjermpptak"



2. Klikk på "+" symbolet som vist i figuren for å legge til driveren



3. Klikk på "Applikasjoner" RacerUSB > "usbDisplay" > "Åpne"

4. Følg trinnene for å legge til driveren.

5. Etter vellykket installasjon, start den bærbare PC-en på nytt.

6. Koble Tri-Screen til bærbar PC, så er Tri-Screen klar ☑ bruk.



Merk: Hvis du ikke kan åpne driveren i pakken, vennligst skann denne QR-koden for å laste ned driveren



Konfigurering av bærbar PC-skjerm

PC / WINDOWS

1. Gå til Skjerminnstillinger(Start  > Innstillinger  > System > Skjerm)
2. Klikk for å "identifisere", og det tilhørende nummeret vil vises på hver skjerm:
3. Klikk og dra de nummererte skjermene til konfigurasjonen som vist
- 4.Hvis to skjermer ser ut til å være sammen, som 2/1, 2/3, osv., vennligst velg en av skjermene og gå deretter til "Menyen for flere skjermer" for å velge "Utvid skrivebordet på denne skjermen"
5. For å øke zoomen, klikk på "Endre størrelsen på tekst, apper og andre elementer" rullegardinmenyen og velg 150%, eller foretrukket zoom.





* Synkronisering av tre skjermer kan konfigureres i innstillingene for grafikkortet. Hvis det oppstår problemer vennligst kontakt lokal distributør.

Konfigurering av bærbar PC-skjerm

MAC

1. Åpne Skjerminnstillinger ( > Systemvalg > Skjermer)
2. Klikk på "Arrangement" fra skjermmenyen
3. Sørg for at boksen "Speil skjermer" er avkrysset4. Klikk på hvert skjermikon og legg merke til hvilken av skjermene dine som får en rød ramme
5. Klikk og dra skjermikonene slik at de er på samme side som de tilhørende skjermene med en rød ramme



Tekniske spesifikasjoner

SKJERM

- To 14 tommer (diagonal) 1920*1200, Full HD LCD IPS-paneler
- 16:10 størrelsesforhold
- Justerbar lysstyrke Strømforbruk:
- 5V 3A

STØRRELSE OG VEKT

- Vekt: 3,3 pund/ 1,5 kg
- Dybde: 1,11 tommer/ 2,82 cm
- Høyde: 8,54 tommer/ 21,7 cm
- Bredde: 13,62 tommer/ 34,6 cm

INNGANGER OG TILKOBLINGER

- USB-C støtter video (DP) og strøm (PD) USB-C-inngang
- - Kun strøm

Ofte stilte spørsmål

Q1: Det er en svart skjerm og ingen visning etter tilkobling.

- 1.1 Bekreft om indikatorlyset på hovedkortet er på.
- 1.2 Sjekk om de to endene av tilkoblingskabelen er satt ordentlig inn, og bekreft om den bærbare PC-ens strømutgang er tilstrekkelig til å støtte enheten.

Q2: Skjermen er ikke stabil, flimrer eller har sporadisk svart skjerm etter tilkobling.

- 2.1 Vennligst sjekk om strømutgangen på den bærbare PC-en er tilstrekkelig til å støtte enheten vår. Det kan være nødvendig å koble til en ekstern strømforsyning (USB-C-laderen til din bærbare PC eller DC5V 3A eller PD lader) til enheten.

Q3: Hvis den bærbare PC-en din ikke har USB C-port, hvordan bruker du den?

- 3.1 Du kan koble den doble USB A-C-kabelen til den bærbare PC-ens to USB-A-porter. Den svarte USB A-enden kobles til for å overføre data, og den røde USB A-enden kobles til for å overføre strøm. Men hvis din bærbare PC bare har én USB A port, vennligst koble til den svarte USB A-enden, deretter kan du koble den røde USB A-enden til en lader. Eller du trenger ikke å bruke den røde USB-A-enden, du kan koble en ekstern strømforsyning (>DC5V3A eller USB-C-laderen til laptopen din eller PD-lader) direkte til enheten vår. Til slutt kobler du C-enden på den doble USB A-C-kabelen til enheten vår.

Q4: Det vises en oppstartslogo, men ingen skjerm etter tilkobling til Macbook, hvordan løser jeg dette?

- Sjekk om driverikonet er øverst til høyre på skrivebordet på den bærbare PC-en. Hvis det ikke vises, vennligst gå inn på oppstartsplattformen til den bærbare PC-en for å finne driveren og klikk på den for å løse problemet.

Q5: Kan enheten lade den bærbare PC-en når den er koblet til en strømforsyning?

5.1 Nødvendige betingelser:

1. Bærbar PC-ens USB C-port støtter strøm
2. Koble til via USB C-kabel.
3. Strømforsyning er PD-protokoll.

5.2 Tilkoblingsmåte:

1. Koble den bærbare PC-ens USB-C-port med full funksjonalitet til enheten via USB-C-kabel
2. Koble strømforsyningen til den bærbare PC-en til enheten (Power USB C-port) for å realisere omvendt lading av den bærbare PC-en og automatisk forbedre skjermens lysstyrke. (Hvis laderen til din bærbare PC ikke har USB C-kontakt, vennligst bruk en annen Strømforsyningslader >45W)



Dette symbolet på produktet eller i anvisningene betyr at det elektriske og elektroniske utstyret må leveres atskilt fra husholdningsavfall når det ikke lenger skal brukes. Det finnes egne innsamlingssystemer for resirkulering i EU.

Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.

Power International AS, Postboks Box 523, 1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:

<https://www.power.no/kundeservice/>

T: 21 00 40 00

Expert Danmark:

<https://www.expert.dk/kundeservice/>

T: 70 70 17 07

Power Danmark:

<https://www.power.dk/kundeservice/>

T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:

<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>

T: 70 70 17 07

Power Finland:

<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>

T: 0305 0305

Power Sverige:

<https://www.power.se/kundservice/>

T: 08 517 66 000

