

CEPTER

Bärbar Tri-Screen för laptop

En kabel för dubbel skärmar



SE

ANVÄNDARGUIDE

CNANO14DUAL

www.ceptertech.com

Skanna QR-kod för att installera
drivrutin (Om du inte kan öppna drivrutinen i paketet,
vänligen skanna denna QR-kod för att ladda ner drivrutinen)




VARNING

Hantera trippelskärmen med försiktighet och tryck inte på skärmarna för att undvika skador. Överskrid inte dess maximala vridningsvinkel som visas nedan:


Skärmarnas rotationsvinkel

Vänster skärm (0° - 360°)





Trippelskärmen förbrukar fortfarande en liten mängd ström när den är i standbyläge. För energibesparing, rekommenderas det starkt att koppla bort kabelanslutningarna när trippelskärmen inte används.

Höger skärm (0° - 360°)



Översikt av delar

Tri-Screen




2 USB-A till USB-C-kabel

Bärväska




USB-C till USB-C-kabel

U-Disk
(inkluderar
drivrutin)




Ingångar och knappar



Ljusstyrka+ (Vänster)

Ljusstyrka- (Vänster)







Ljusstyrka- (Höger)

Ljusstyrka+ (Höger)


Installation

1. Ta ut trippelskärmen ur lådan.
2. Öppna de två skärmarna i riktningarna som beskrivs i figur 2.
3. Placera fästet på bordet.
4. Ett steglöst justerbart stativ är inbyggt i baksidan av trippelskärmen. Lyft stativet, tryck på knappen för att sträcka ut och dra in stativet. Det kan ge extra stöd till trippelskärmen.
5. Använd nödvändiga kablar och anslut ena änden till trippelskärmen och den andra till din bärbara dator. För långvarig användning, anslut DC 5V/3A (eller PD-ström) extern strömadapter eller den bärbara datorns strömförsörjning (med Type C)



6. Anslutningsmetoder


1. Anslut Tri-screen med USB-C till USB-C-kabel




OBS: Efter att drivrutinen har installerats kan trippelskärmen drivas med en kabel så länge uteffekten är mer än 10W. Om uteffekten från den bärbara datorn är lägre än 10W krävs extern strömförsörjning för trippelskärmen.

2. Ansluta trippelskärmen med 2 USB-A till USB-C-kablar

Steg 1: Anslut först båda USB-A-hankontakterna till den bärbara datorn eller adaptorn.



Steg 2: Anslut sedan USB-C-hankontakterna till trippelskärmen.



OBS: Efter att drivrutinen har installerats kan trippelskärmen drivas med en kabel så länge uteffekten är mer än 10W. Om uteffekten från den bärbara datorn är lägre än 10W krävs extern strömförsörjning för trippelskärmen.

Andra lägen


1. Omvänt laddningsläge

När Tri-Screen är ansluten till en extern strömkälla (den bärbara datorns ursprungliga strömförsörjning (med typ C) och den bärbara datorn är ansluten till Tri-Screen via en full USB-C-port, kan den bärbara datorn även laddas av Tri-Screen..



2. Ljussläge

1. Anslut din bärbara datorns fullfunktions USB-C-port till enheten via USB-C-kabel
2. Anslut den bärbara datorns strömförsörjning till enheten (Power USB-C-port) för att realisera omvänt laddning av den bärbara datorn och automatiskt öka skärmens ljusstyrka. (Om din bärbara laddare inte har en USB-C-kontakt, använd en annan.) Strömförsörjningsladdare >45W



Driver-installation

WINDOWS:



1) Windows 10 eller nyare versioner

Drivrutinen installeras automatiskt när tri-screen ansluts till din bärbara dator via USB-C- eller USB-A-kabeln. Se till att din bärbara dator är ansluten till internet. Efter lyckad installation, starta om din bärbara dator för att använda den. Om drivrutinen inte kan installeras automatiskt, installera den manuellt.

2) Andra Windows-versioner

- För att ladda drivrutinen, sätt in U-skivan i din bärbara dator. Mappen "Drivrutiner" visas på skrivbordet på din bärbara dator eller i "Den här datorn (PC)". (Obs: Installera drivrutinen i standardmappen.) b. Öppna undermappen och dubbelklicka på drivrutinen och följ instruktionerna för att slutföra installationen av drivrutinen.
- Efter lyckad installation, starta om din bärbara dator.
- Anslut tri-screen till din bärbara dator och tri-screen är redo att användas.

OBS: Windows 7

- a. När Windows 7-drivrutinen inte kan installeras korrekt, gör följande på din bärbara dator: Gå till "Kontrollpanelen" ----- "System och säkerhet" ----- "Windows Update" ----- "Sök efter uppdateringar"
- b. Uppdatera till senaste versionen
- c. Öppna mappen "drivrutin" och dubbelklicka på drivrutinsprogrammen och följ instruktionerna för att slutföra installationen av drivrutinen.
- d. Efter lyckad installation, starta om din bärbara dator.
- e. Anslut tri-screen till din bärbara dator och tri-screen är redo att användas.





Mac:

1. För att ladda drivrutinen, sätt in U-skivan i din bärbara dator. Mappen "Drivers" kommer att visas på skrivbordet på din bärbara dator.
2. Öppna mappen "Drivers" och hitta "mac OS".
3. Gå till "Systeminställningar" > "🕒" > "Säkerhet och sekretess" > "Skärminspelning" > "Lås upp" > "🔒"
(Apple ID och lösenord krävs) > "Kontrollera UsbDisplay" > "✅🌐"
4. Efter lyckad installation startar du om din bärbara dator.
5. Anslut tri-screen till den bärbara datorn, och tri-screen är redo att användas.


Obs: När drivrutinen inte kan hittas, använd din Macbook enligt följande:

Note



1. Gå till "Systeminställningar" >
"Säkerhet och integritet" >
"Skärminspelning"

Klicka på "+" symbolen som visas i figuren för att lägga till elementet



3. Klicka på "Applikationer RacerUSB\usbDisplay"
> "Öppna"

4. Följ stegen för att lägga till drivrutinen.
5. Efter lyckad installation, starta den bärbara datorn.
6. Anslut Tri-Screen till din bärbara dator, så är Tri-Screen klar ☑ användas.



Obs: Om du inte kan öppna drivrutinen,
vänligen skanna denna QR-kod



Laptop-skjärm konfiguration

PC / WINDOWS



1. Gå till dina Displayinställningar (Start  > Inställningar > System  > Display)
2. Klicka på "identifiera" och motsvarande nummer kommer att visas på varje skärm.
3. Klicka och dra de numererade skärmarna till konfigurationen som visas
4. Om två skärmar verkar vara tillsammans, som 2/1, 2/3, osv., välj en av skärmarna och gå sedan till "Menyn för flera skärmar" för att välja 'Utöka skrivbordet på den här displayen'
4. För att öka zoomen, klicka på rullgardinsmenyn "Ändra storlek på text, appar och andra objekt" och välj 150%, eller önskad zoom.
 - Att hålla tre skärmar synkroniserade kan konfigureras i grafikkortet. Om det uppstår problem, kontakta lokal distributör



Laptop-skjärm konfiguration

MAC

1. Öppna Displayinställningar ( > Systeminställningar > Skärmar)
2. Klicka på "Placering" från skärmmenyn
3. Se till att rutan "Spegla skärmar" är avmarkerad
4. Klicka på varje skärmikon och notera på vilken av dina skärmar en röd ram visas.
5. Klicka och dra skärmikonerna så att de är på samma sida som de tillhörande skärmarna med en röd ram.



Tekniska specifikationer

SKJÄRM

- Två 14 tum (diagonal) 1920*1200, Full HD LCD IPS-nivå paneler
- 16:10 bildförhållande
- Justerbar ljusstyrka
- Strömförbrukning: 5V 3A

STORLEK OCH VIKT

- Vikt: 3,3 pounds/ 1,5 kg
- Djup: 1,11 tum/ 2,82 cm
- Höjd: 8,54 tum/ 21,7 cm
- Bredd: 13,62 tum/ 34,6 cm

INGÅNGAR OCH ANSLUTNINGAR

- USB-C - stöd för video (DP) och ström (PD)
- USB-C-ingång - endast ström

FAQ

Q1: Det är en svart skärm och ingen bild efter anslutning?

- 1.1 Bekräfta om moderkortets indikatorlampa lyser.
- 1.2 Kontrollera om de två ändarna av anslutningskabeln är ordentligt anslutna, och bekräfta om den bärbara datorns uteffekt är tillräcklig för att driva enheten.

Q2: Skärmen är inte stabil, flimrar eller har tillfälliga svarta skärmar efter anslutning.

- 2.1 Kontrollera om den bärbara datorns uteffekt är tillräcklig för att driva vår enhet, det är nödvändigt att ansluta en extern strömkälla (Din bärbara datorns USB C-laddare eller DC5V 3A eller PD-laddare) till enheten.

Q3: Om din bärbara dator inte har USB-C port, hur använder du skärmen?

- 3.1 Du kan ansluta dubbel USB A-C-kabeln till den bärbara datorns två USB-A-portar. Den svarta USB-A-änden ansluts för att överföra data, och den röda USB-A-änden ansluts för att överföra ström. Men om din bärbara dator bara har en USB-A-port, anslut den svarta USB-A-änden, sedan kan du ansluta den röda USB-A-änden till en laddare. Eller så behöver du inte använda den, du kan ansluta en extern strömkälla (>DV5V3A eller din bärbara datorns USB-C-laddare eller PD-laddare) direkt till enheten. Slutligen, anslut dubbel USB A-C-kabelns C-ände till vår enhet.

Q4: Det finns en uppstartslogo, men ingen bild efter anslutning till Macbook, hur löser man det?

- Kontrollera om drivrutinsikonen finns i övre högra hörnet på den bärbara datorns skrivbord; Om den inte visas, gå in i den bärbara datorns startplattform för att hitta drivrutinen och klicka på den för att lösa problemet.

Q5: Kan skärmen ladda den bärbara datorn när den ansluts till en strömkälla?

- 5.1 Nödvändiga villkor:
 1. Den bärbara datorns USB C-port stödjer ström
 2. Anslut via USB C-kabel.
 3. Strömförsörjningen är PD-protokoll.
- 5.2 Anslutningssätt:
 1. Anslut den bärbara datorns fullfunktions-USB-C-port till enheten via USB-C-kabel
 2. Anslut den bärbara datorns strömförsörjning till enheten (Power USB C-port) för att möjliggöra omvänd laddning av den bärbara datorn och automatiskt förbättra skärmens ljusstyrka. (Om din bärbara datorns laddare inte har USB C-ände, använd en annan PD-laddare >45W)



Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att dina elektriska och elektroniska apparater ska källsorteras när de är förbrukade och att de inte får slängas i hushållssoporna. Det finns särskilda insamlingssystem för återvinning inom EU. För ytterligare information, kontakta din kommun eller din återförsäljare där du köpte produkten.

Power International AS, PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norge

EN-15

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

