

CEPTER  CINFINITY Wireless Gaming Headset www.ceptertech.com	EN Thank you for purchasing your new CEPTECH CINFINITY Wireless Gaming Headset. We recommend that you take some time to read this instruction manual to fully understand all the features it offers. Please read all safety instructions carefully before use, and keep this manual for future reference.  1. Leather headband 2. Metal stretching bracket 3. Leather earpad 4. Detachable microphone 5. Single click to switch microphone on/off. 6. Volume+ wheel 7. Long press for 3 seconds to power on/off. Double-click to switch modes: white light for 2.4G, blue light for Bluetooth. 8. Charging 9. Microphone connection interface Power ON/OFF Turn On: Long press the "Power Button" for 3 seconds. Turn Off: Long press the "Power Button" for 3 seconds.	EN Specifications Audio Specifications Driver Size: ø33mm Sensitivity: 106dB ± 3dB Frequency Response: 20Hz ~ 20kHz Input Power (Speaker): 10mW Maximum Power (Speaker): 30mW Impedance: 32 ± 15% Ω Microphone Microphone Size: Ø6.0 x 2.7mm Microphone Sensitivity: -38 ± 3dB Microphone Type: Unidirectional Input Impedance: ≤2.2KΩ (Max) Technical Specifications Charging Voltage: DC 5V Battery Capacity: 1500mAh Discharge: Jævnstrøm (DC) 3.7V Charging Port: Type-C Charging Current: ≤500mA Effective Distance: 10 meters Battery Life: up to 72 hours 2.4G mode connecting 1. Turn on the headset. 2. Plug the USB dongle into a free USB port on your computer. 3. When the indicator light is steady (not flashing), the headset is successfully connected to 2.4G mode.	EN Bluetooth Mode Connecting 1. Switch to Bluetooth mode: Double-click the "Power Button." 2. Connect: Search for "CINFINITY" on your Bluetooth device and pair it. 3. The indicator will flash during pairing and stay on when connected. 4. To disconnect, double-click the "Power Button." Microphone The headset includes a detachable microphone. Simply plug it into the 3.5mm jack to activate the microphone function. Charging 1. Charge the headset fully before first use. 2. Connect the Type-C to USB-A cable to a USB port or adapter. 3. Full charging takes approximately 5 hours. The LED indicator will show red while charging and turn off when fully charged. A voice reminder will notify you when the battery is lower than 10%. Power In wireless mode, the headset will automatically shut down if not paired for 15 minutes. When connected and paired, it will not shut down automatically unless the battery is depleted. Package Contents 1 x Gaming Headset 1 x Detachable Microphone 1 x USB Wireless Receiver 1 x USB to Type-C Charging Cable 1 x Quick Start Guide Operating Systems Compatible with PS, PC, Mobile, Mac. CE	EN Precautions - Do not disassemble the product or attempt to fix it. - Do not attempt to replace the battery inside. - Do not crush, dispose of in fire, or expose the product to water or other liquids. - Do not store or use the product in a high-temperature environment, including intense sunlight or heat. - Avoid drops, bumps, abrasions and impacts. - If you find that the product is too hot, is emitting an odor, is deformed, or exhibits any suspicious or abnormal behavior, discontinue use immediately. CE Power Norge: https://www.power.no/kundeservice/ T: 21 00 40 00 Punkt 1 Danmark: https://www.punkt1.dk/kundeservice/ T: 70 70 17 07 Expert Danmark: https://www.expert.dk/kundeservice/ T: 70 70 17 07 Power Finland: https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/ T: 0305 0305 Power Sverige: https://www.power.se/kundeservice/ T: 08 517 66 000			CEPTER  CINFINITY Trådløst gaming-headset www.ceptertech.com	DK Tak for købet af dit nye CEPTECH CINFINITY trådløse gaming-headset. Vi anbefaler, at du tager dig tid til at læse denne brugsvejledning, så du forstår alle funktionerne. Læs omhyggeligt alle sikkerhedsvejledningerne før brug, og behold denne brugsvejledning til senere reference.  1. Hovedbøjle med læder 2. Strækbeslag af metal 3. Drejebul af læder 4. Aftagelig mikrofon 5. Tryk én gang for at slå mikrofonen til/fra. 6. Lydsstyrke+ hjul 7. Hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder for at tænde/slukke produktet. 8. Tryk to gange for at skifte funktion: hvidt lys ved brug af 2.4G, blåt lys ved brug af Bluetooth. 9. Opladning 9. Grænseflade til tilslutning af mikrofon Tænd/sluk Tænd: Hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder. Sluk: Hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder.	DK Specifikationer Lydspecifikationer Driverstørrelse: ø 33 mm Følsomhed: 106dB ± 3dB Frekvensvar: 20 Hz ~ 20 kHz Indgangseffekt (højttaler): 10 mW Maksimal effekt (højttaler): 30 mW Impedans: 32 ± 15% Ω Mikrofon Mikrofonstørrelse: Ø 6,0 x 2,7 mm Mikrofonfølsomhed: -38 ± 3dB Mikrofontype: Eretningss Impedans på indgang: ≤ 2,2KΩ (maks.) Tekniske specifikationer Ladningspænding: DC 5V Batterikapacitet: 1500 mAh Driftsspænding: Jævnstrøm (DC) 3,7V Opladningsport: Type-C Opladningsstrøm: ≤ 500 mA Nærfri afstand: 10 meter Batterilevetid: Ca. 72 timer Forbindelse af produktet via 2.4G 1. Tænd Headsettet helt op før første brug. 2. Slut Type-C til USB-A-kablet til en USB-port eller en adapter. 3. Det tager ca. 5 timer at lade batteriet helt op. Indikatorlyset lyser rødt under opladning og det går ud, når batteriet er ladet helt op. Der lyder en stemmepåmindelse, når batteriet er under 10%.	DK Forbindelse via Bluetooth 1. Sæt headsettet på Bluetooth. Tryk to gange på «tænd/sluk-knappen». 2. Forbind: Søg efter «CINFINITY» på din Bluetooth-enhed og par enhederne. 3. Indikatorlyset blinker under paring og det begynder at lyse, når enhederne er forbundet. 4. For at afbryde forbindelsen, skal du trykke på «Tænd/Sluk-knappen». Mikrofon Headsettet har en aftagelig mikrofon. Den skal blot slutte til 3,5 mm-stikket for at slå mikrofonen til. Opladning 1. Oplad Headsettet helt op før første brug. 2. Slut Type-C til USB-A-kablet til en USB-port eller en adapter. 3. Det tager ca. 5 timer at lade batteriet helt op. Indikatorlyset lyser rødt under opladning og det går ud, når batteriet er ladet helt op. Der lyder en stemmepåmindelse, når batteriet er under 10%. Effekt Headsettet slukker automatisk efter 15 minutter uden brug på den trådløse funktion, hvis det ikke er parret. Når headsettet er forbundet og parret, slukker det ikke automatisk, medmindre batteriet løber tør for strøm. Pakkens indhold 1 x Gaming-headset 1 x Aftagelig mikrofon 1 x Trådløs USB-mottager 1 x USB til Type-C ladekabel 1 x Startvejledning Operativsystemer Kompatibel med PS, PC, Mobil, Mac. CE	DK Forholdsregler - Produktet må ikke skilles ad eller repareres af brugeren. - Batteriet i produktet kan ikke skiftes. - Produktet må ikke brændes eller udsættes for vand eller andre væsker. - Produktet må ikke opbevares eller bruges i varme omgivelser, herunder kraftigt sollys eller varme. - Undgå at tage produktet, udsætte det for slag eller slidtage. - Hvis produktet er for varmt, lugter mærkeligt, bliver deformeret eller ikke virker ordentligt, skal du straks holde op med at bruge det. CE Power International AS/PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway Power Norge: https://www.power.no/kundeservice/ T: 21 00 40 00 Expert Danmark: https://www.expert.dk/kundeservice/ T: 70 70 17 07 Power Finland: https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/ T: 0305 0305 Power Sverige: https://www.power.se/kundeservice/ T: 08 517 66 000	
CEPTER  CINFINITY Trådløse spillhøretelefoner www.ceptertech.com	NO Takk for at du kjøpte ditt nye trådløse CEPTECH CINFINITY-spillheadset. Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese denne bruksanvisningen for å forstå alle funksjonene den tilbyr. Les alle sikkerhetsinstruksjoner nøye før bruk, og ta vare på denne håndboken for senere referanse.  1. Lærpannebånd 2. Metallstrekkbraket 3. Dreputer i skinn 4. Avtakbar mikrofon 5. Enkeltklik for å slå mikrofonen av/på. 6. Volum+ hjul 7. Trykk lenge i 3 sekunder for å slå av/på.Dobbelklikk for å bytte modus: Hvit lys for 2.4G, blått lys for Bluetooth. 8. Lading 9. Mikrofontilkoblingsgrensesnitt Slå PÅ/AV Slå på: Trykk lenge på «Av/på-knappen» i 3 sekunder. Slå av: Trykk lenge på «Av/på-knappen» i 3 sekunder.	NO Spesifikasjoner Lydspesifikasjoner Driverstørrelse: ø33mm Følsomhet: 106 dB ± 3 dB Frekvensrespons: 20Hz ~ 20kHz Indgangseffekt (høyttaler): 10 mW Maksimal effekt (høyttaler): 30 mW Impedans: 32 ± 15 % Ω Mikrofon Mikrofonstørrelse: Ø6,0 x 2,7 mm Mikrofonfølsomhet: -38 ± 3dB Mikrofontype: Unidirectional Inngangsimpedans: ≤ 2,2 KΩ (maks.) Tekniske spesifikasjoner Ladepennig: DC 5V Batterikapasitet: 1500 mAh Arbeidsspennig: Likestrøm 3,7 V Ladeport: Type-C Ladestrem: ≤ 500mA Effektivt avstand: 10 meter Batterilevetid: opp til 72 timer 2.4G-modustilkobling 1. Slå på headsettet 2. Koble USB-donglen til en ledig USB-port på datamaskinen. 3. Når indikatorlampen lyser konstant (ikke blinker), er headsettet koblet til 2.4G-modus.	NO Bluetooth-modus Tilkobling 1. Bytt til Bluetooth-modus: Dobbelklikk på «Av/på-knappen». 2. Koble til: Søk etter «CINFINITY» på Bluetooth-enheten din og par den. 3. Indikatoren vil blinke under paring og forbi på når den er tilkoblet. 4. Dobbelklikk på «Av/på-knappen» for å koble fra. Mikrofon Headsettet har en avtakbar mikrofon. Bare koble den til 3,5 mm-kontakten for å aktivere mikrofonfunksjonen. Lading 1. Lad headsettet helt opp før første gangs bruk. 2. Koble Type-C til USB-A-kablet til en USB-port eller adapter. 3. Full lading tar omtrent 5 timer. LED-indikatoren vil lyse rødt under lading og slå seg av når den er fulladet. En talevarsling varsler deg når batterinivået er lavere enn 10 %. Makt I trådløs modus vil headsettet automatisk slå seg av hvis det ikke er parret på 15 minutter. Når den er tilkoblet og parret, vil den ikke slå seg av automatisk med mindre batteriet er utladet. Pakkens innhold 1 x spillheadsett 1 x avtakbar mikrofon 1 x trådløs USB-mottaker 1 x USB til Type-C ladekabel 1 x hurtigstartveiledning Operativsystemer Kompatibel med PS, PC, mobil og Mac. CE	NO Forholdsregler - Ikke demonter produktet eller forsøk å reparere det. - Ikke forsøk å bytte ut batteriet inni. - Ikke knus, kast i ild eller sett produktet for vann eller andre væsker. - Ikke oppbevar eller bruk produktet i miljøer med høy temperatur, inkludert sterk sollys eller varme. - Unngå fall, støt, skrubbsk og støt. - Hvis du oppdager at produktet er for varmt, avgir lukt, er deformert eller viser mistenkelig eller unormal oppførsel, må du slutte å bruke det umiddelbart. CE Power Norge: https://www.power.no/kundeservice/ T: 21 00 40 00 Expert Danmark: https://www.expert.dk/kundeservice/ T: 70 70 17 07 Power Finland: https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/ T: 0305 0305 Power Sverige: https://www.power.se/kundeservice/ T: 08 517 66 000			CEPTER  CINFINITY Langattomat pelikuulokkeet www.ceptertech.com	FI Kiitos, että ostit uudet langattomat CEPTECH CINFINITY-pelikuulokkeet. Suosittelemme, että käytät aikaa tämän käyttöohjeen lukemiseen, jotta ymmärrät täysin kaikki sen tarjoamat ominaisuudet. Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä käyttöopas käyttöönpäättämistä varten.  1. Nahkainen panta 2. Metallinen säätöosa 3. Nahkainen korvapehmuste 4. Irrotettava mikrofon 5. Yhden klikin napautuksella kytket mikrofonin päälle/pois. 6. Äänenvoimakkuus + -rulla 7. Painamalla pitkästä 3 sekunnin ajan kytket virran päälle/pois. 8. Kaksiosnapauttamalla vaihdot tilan: 2,4 G valkoinen valo, Bluetooth sininen valo. 8. Lataus 9. Mikrofoniliitäntä Virta PÄÄLLE/POIS Käynnistäminen: Paina virtapainiketta 3 sekunnin ajan. Säilyttäminen: Paina virtapainiketta 3 sekunnin ajan.	FI Tekniset tiedot Äänen liittämät tekniset tiedot Elementin koko: ø33 mm Herkkyy: 106dB ± 3dB Taajuusvaste: 20 Hz ~ 20 kHz Syöttöteho (kaiuttimet): 10 mW Enimmäisteho (kaiuttimet): 30 mW Impedanssi: 32 ± 15 % Ω Mikrofoni Mikrofonin koko: Ø6,0 x 2,7 mm Mikrofonin herkkyy: -38 ± 3dB Mikrofonin tyyppi: Yksisuuntainen Tuuloimpedanssi: ≤ 2,2 KΩ (maks.) Tekniset tiedot Latausjännite: 5 V DC Akun kapasiteetti: 1500 mAh Käyttöjännite: 3,7 V DC Latausportti: Tyypin C Latausvirta: ≤ 500 mA Käyttöetäisyys: 10 metriä Akun kesto: jopa 72 tuntia 2.4 G:n tilaan yhdistäminen 1. Käynnistä kuulokkeet 2. Liitä USB-sovitin vapaaseen tietokoneen USB-porttiin. 3. Kun merkkivalo on palaa tasaisesti (ei vilku), kuulokkeet on liitetty 2,4 G:n tilaan.	FI Bluetooth-tilaan yhdistäminen 1. Valiida Bluetooth-tilaan: Kaksoinnapsauta "virtapainiketta". 2. Yhdistäminen: Etsi Bluetooth-laitteissa nimeä "CINFINITY" ja yhdistä siihen. 3. Merkkivalo vilkkuu yhdistämisen aikana ja palaa tasaisesti, kun laite on yhdistetty. 4. Tietoa voidaan katkaista napsauttamalla "virtapainiketta". Mikrofoni Kuulokkeet sisältävät irrotettavan mikrofonin. Liitä se 3,5 mm liitäntään, jolloin mikrofonitoiminto aktivoituu. Lataus. 1. Lataus kuulokkeet täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. 2. Liitä Type-C-USB-A-kaapeli USB-porttiin tai sovitimeen. 3. Lataus täyteen kestää noin 5 tuntia. LED-merkkivalo on punainen latauksen aikana. Se sammuu, kun kuulokkeet on ladattu täyteen. Ääniviesti ilmoittaa, kun akun varaus on alle 10 %. Virta Kuulokkeet sammuvat automaattisesti 15 minuutin käyttämättömyyden jälkeen langattomassa tilassa. Yhdistäminen ja pariksi liitetyssä tilassa ne eivät sammu automaattisesti, paitsi jos akku tyhjenee. Pakkauksen sisältö 1 x pelikuulokkeet 1 x irrotettava mikrofon 1 x langaton USB-vastaanotin 1 x USB-Type-C -latauskaapeli 1 x pikä-aloitusopas Käyttöjärjestelmät Yhteensopiva seuraavien kanssa: PS, tietokone, matkapuhelin, Mac. CE	FI Varotoimet - Älä yritä purkaa tai korjata laitetta. - Älä yritä irrottaa sisäistä akkua sisästä. - Älä murskaa laitetta, polta sitä tai altista sitä vedelle tai muille nestelle. - Älä säilytä tai käytä tuotetta korkeissa lämpötiloissa, mukaan lukien voimakkaassa auringonvalossa tai kuumissa paikoissa. - Älä altista laitetta putoamiselle, iskuille, hankaamiselle tai muille haitallisille osuville. - Jos huomaat, että tuote on liian kuumaa, haisee oimutisella, on epämuodostunut tai vaikuttaa muuten epätavalliselta, lopeta käyttö välittömästi. CE Power International AS/PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway Power Norjassa: https://www.power.no/kundeservice/ P: 21 00 40 00 Expert Tanskassa: https://www.expert.dk/kundeservice/ P: 70 70 17 07 Power Tanskassa: https://www.power.dk/kundeservice/ P: 70 70 17 07 Punkt 1 Tanskassa: https://www.punkt1.dk/kundeservice/ P: 70 70 17 07 Power Suomessa: https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/ P: 0305 0305 Power Ruotsissa: https://www.power.se/kundeservice/ P: 08 517 66 000	
CEPTER  CINFINITY Trådløst spelheadset www.ceptertech.com	SE Tack för att du valt CEPTECH CINFINITY trådlöst spelheadset. Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen för att förstå alla funktioner och egenskaper. Läs alla säkerhetsanvisningar nogra innan du börjar använda hörlurarna och spara för framtida bruk.  1. Huvudbåge i läder 2. Justerbar bygel i metall 3. Öronkuddar i läder 4. Löstagbar mikrofon 5. Tryck en gång för att sätta på eller stänga av mikrofonen. 6. Volymratt 7. Håll knappen intryckt i tre sekunder för av/på. 8. Dubbelklicka för att byta läge: 2.4G (vitt ljus), Bluetooth (blått ljus). 9. Mikrofonanslutning På/av-knapp Slå på: Håll in på/av-knappen i tre sekunder. Stäng av: Håll in på/av-knappen i tre sekunder.	SE Specifikationer Ljudspecifikationer Driverstørrelse: ø33mm Känslighet: 106dB ± 3 dB Frekvensomfång: 20 Hz ~ 20 kHz Ingångseffekt (högtalare): 10 mW Maximal effekt (högtalare): 30 mW Impedans: 32 ± 15 % Ω Mikrofon Mikrofonstørrelse: Ø6,0 x 2,7 mm Känslighet: -38 ± 3dB Mikrofontyp: Enriktad Ingående impedans: ≤ 2,2 KΩ (max) Tekniska specifikationer Laddningsspänning: DC 5V Batterikapacitet: 1500 mAh Arbetspänning: DC 3,7V Laddningsport: Type-C Laddningsström: ≤ 500mA Effektivt avstånd: 10 meter Batteritid: upp till 72 timmar Anslut till 2.4G-läge 1. Slå på headsetet. 2. Anslut USB-dongeln till en ledig USB-port på din dator. 3. När indikatorlampen lyser med fast sken (inte blinkande) är headsetet anslutet till 2.4G-läge.	SE Anslut till Bluetooth-läge 1. Byt till Bluetooth-läge: Dubbelklicka på på/av-knappen. 2. Anslut: Sök efter "CINFINITY" på din Bluetooth-enhet och parkoppla den. 3. Indikator blinkar under parkopplingen och lyser med fast sken när den är ansluten. 4. Dubbelklicka på på/av-knappen för att bryta anslutningen. Mikrofon Headsetet har en löstagbar mikrofon. Anslut den bara till 3,5 mm-uttaget för att aktivera mikrofonfunktionen. Laddning 1. Ladda headsetet helt innan du använder det första gången. 2. Anslut typ-C USB-A-kabeln till en USB-port eller adapter. 3. Full laddning tar cirka 5 timmar. LED-indikator visar rött under laddning och släcks när headsetet är färdigladat. Du får en röstavisering när batteriet är lägre än 10 %. Ström Headsetet stängs av automatiskt efter 15 minuter i trådlöst läge om det inte är parkopplat. Om headsetet är anslutet stängs det bara av automatiskt om batteriet är urladdat. Paketets innehåll 1 x spelheadset 1 x löstagbar mikrofon 1 x trådlös USB-mottagare 1 x USB till typ-C laddningskabel 1 x snabbstartsguide Operativsystem Kompatibel med PS, PC, Mac och mobil. CE	SE Försiktighetsåtgärder - Plocka inte isär produkten och försök inte laga den. - Försök inte byta ut det inbyggda batteriet. - Produkten ska inte brytas sönder eller brännas, undvik kontakt med vatten eller andra vätskor. - Förvara inte eller använd produkten i en miljö med hög temperaturer, till exempel med starkt solljus eller värme. - Undvik slag, stötar, fall och skav. - Om produkten verkar överhettad, avger en lukt, är deformerad eller inte verkar fungera normalt ska du genast sluta använda den och stänga av den. CE Power Norge: https://www.power.no/kundeservice/ T: 21 00 40 00 Expert Danmark: https://www.expert.dk/kundeservice/ T: 70 70 17 07 Power Finland: https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/ T: 0305 0305 Power Sverige: https://www.power.se/kundeservice/ T: 08 517 66 000			CEPTER  CINFINITY Trådløst spelheadset www.ceptertech.com	DK Tak for købet af dit nye CEPTECH CINFINITY trådløse gaming-headset. Vi anbefaler, at du tager dig tid til at læse denne brugsvejledning, så du forstår alle funktionerne. Læs omhyggeligt alle sikkerhedsvejledningerne før brug, og behold denne brugsvejledning til senere reference.  1. Hovedbøjle med læder 2. Strækbeslag af metal 3. Drejebul af læder 4. Aftagelig mikrofon 5. Tryk én gang for at slå mikrofonen til/fra. 6. Lydsstyrke+ hjul 7. Hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder for at tænde/slukke produktet. 8. Tryk to gange for at skifte funktion: hvidt lys ved brug af 2.4G, blåt lys ved brug af Bluetooth. 9. Opladning 9. Grænseflade til tilslutning af mikrofon Tænd/sluk Tænd: Hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder. Sluk: Hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder.	DK Specifikationer Lydspecifikationer Driverstørrelse: ø 33 mm Følsomhed: 106dB ± 3dB Frekvensvar: 20 Hz ~ 20 kHz Indgangseffekt (højttaler): 10 mW Maksimal effekt (højttaler): 30 mW Impedans: 32 ± 15% Ω Mikrofon Mikrofonstørrelse: Ø 6,0 x 2,7 mm Mikrofonfølsomhed: -38 ± 3dB Mikrofontype: Eretningss Impedans på indgang: ≤ 2,2KΩ (maks.) Tekniske specifikationer Ladningspænding: DC 5V Batterikapacitet: 1500 mAh Driftsspænding: Jævnstrøm (DC) 3,7V Opladningsport: Type-C Opladningsstrøm: ≤ 500 mA Nærfri afstand: 10 meter Batterilevetid: Ca. 72 timer Forbindelse af produktet via 2.4G 1. Tænd Headsettet helt op før første brug. 2. Slut Type-C til USB-A-kablet til en USB-port eller en adapter. 3. Det tager ca. 5 timer at lade batteriet helt op. Indikatorlyset lyser rødt under opladning og det går ud, når batteriet er ladet helt op. Der lyder en stemmepåmindelse, når batteriet er under 10%.	DK Forbindelse via Bluetooth 1. Sæt headsettet på Bluetooth. Tryk to gange på «tænd/sluk-knappen». 2. Forbind: Søg efter «CINFINITY» på din Bluetooth-enhed og par enhederne. 3. Indikatorlyset blinker under paring og det begynder at lyse, når enhederne er forbundet. 4. For at afbryde forbindelsen, skal du trykke på «Tænd/Sluk-knappen». Mikrofon Headsettet har en aftagelig mikrofon. Den skal blot slutte til 3,5 mm-stikket for at slå mikrofonen til. Opladning 1. Oplad Headsettet helt op før første brug. 2. Slut Type-C til USB-A-kablet til en USB-port eller en adapter. 3. Det tager ca. 5 timer at lade batteriet helt op. Indikatorlyset lyser rødt under opladning og det går ud, når batteriet er ladet helt op. Der lyder en stemmepåmindelse, når batteriet er under 10%. Effekt Headsettet slukker automatisk efter 15 minutter uden brug på den trådløse funktion, hvis det ikke er parret. Når headsettet er forbundet og parret, slukker det ikke automatisk, medmindre batteriet løber tør for strøm. Pakkens indhold 1 x Gaming-headset 1 x Aftagelig mikrofon 1 x Trådløs USB-mottager 1 x USB til Type-C ladekabel 1 x Startvejledning Operativsystemer Kompatibel med PS, PC, Mobil, Mac. CE	DK Forholdsregler - Produktet må ikke skilles ad eller repareres af brugeren. - Batteriet i produktet kan ikke skiftes. - Produktet må ikke brændes eller udsættes for vand eller andre væsker. - Produktet må ikke opbevares eller bruges i varme omgivelser, herunder kraftigt sollys eller varme. - Undgå at tage produktet, udsætte det for slag eller slidtage. - Hvis produktet er for varmt, lugter mærkeligt, bliver deformeret eller ikke virker ordentligt, skal du straks holde op med at bruge det. CE Power International AS	