



Dehumidifier With Wi-Fi Control

PODH20

WiFi User Manual



GB

Thank you for purchasing your new **POINT DEHUMIDIFIER**. These operating instructions will help you use it properly and safely. We recommend that you spend some time reading this instruction manual in order that you fully understand all the operational features it offers. Read all the safety instructions carefully before use and keep this instruction manual for future reference.

NO

Takk for at du kjøpte ditt nye **POINT AVFUKTER**. Denne bruksanvisningen vil hjelpe deg med å bruke den på en trygg og riktig måte. Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese gjennom hele bruksanvisningen for å bli fortrolig med alle funksjonene som tilbys. Les alle sikkerhetsanvisningene nøye før bruk, og oppbevar bruksanvisningen for fremtidig referanse.

FI

Kiitos, kun valitsit uuden **POINT-ILMANKUIVAIMEN**. Nämä käyttöohjeet opastavat sinua käyttämään laitetta oikein ja turvallisesti. On suositeltavaa käyttää aikaa tämän käyttöoppaan lukemiseen, jotta ymmärrät täysin, mitä toiminnallisia ominaisuuksia tuote tarjoaa. Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä käyttöopas myöhempää käyttöä varten.

DK

Tak for købet af dit nye **POINT AFFUGTER**. Disse brugervejledninger hjælper dig med at bruge dette apparat rigtigt og sikkert. Vi anbefaler, at du læser denne brugervejledning, så du får en fuld forståelse af hvordan alle funktionerne virker. Læs sikkerhedsforskrifterne grundigt inden brug, og gem denne brugervejledning til senere brug.

SE

Tack för att du har köpt ditt nya **POINT AVFUKTARE**. Denna bruksanvisning hjälper dig att använda den på ett säkert och korrekt sätt. Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning för att till fullo förstå alla driftfunktioner som den erbjuder. Läs noga igenom alla säkerhetsinstruktioner före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Instruction Manual - English.....	page	4-9
Bruksanvisning - Norsk.....	side	10-15
Käyttöohje - Suomi.....	sivu	16-21
Brugsvejledning - Dansk.....	side	22-27
Bruksanvisning - Svenska.....	sida	28-33

GB

NO

FI

DK

SE

Wi-Fi Guide




Download APP

You can download the app by searching for Smart Life in your app store or by scanning the following QR code:



Registration





Open the Smart Life App, register an account: you can use either your phone number or email address to register. Agree to the user agreements and press “Get Verification Code” to receive a code to the provided number/email address. Enter the verification code and then set your own password. Use your password to log in.




Add and connect the device






- 1) Insert the power plug and turn on the power switch. Press the WIFI button for 3 seconds to activate the WIFI function, the indicator light will start flashing.
- 2) To use with WiFi, Bluetooth needs to be turned on.
- 3) Press “+” icon in the upper right corner of the page to start adding the device.
- 4) There are 2 methods to connecting to the service:

Method 1: Press “device photo” in the middle page (In this case, you need to keep your phone Bluetooth on). Then enter the Wi-Fi password . Press “next” to start connecting. (Only 2.4GHz Wi-Fi is supported. Please make sure your Wi-Fi is 2.4GHz.)



Method 2: Under “Add Manually”, choose “Small Home appliance”. Then choose “Dehumidifier (Wi-Fi)”. (For iOS system, you need turn on local network access.) Enter the Wi-Fi password. Press “Next”. Make sure you have connected to the Wi-Fi successfully and that the Wi-Fi indicator blinks. Press “Confirm the indicator is blinking” and then choose “Blink Slowly”. Connect your mobile phone to the device’s hotspot to start connecting. (Only 2.4GHz Wi-Fi is supported. Please make sure your Wi-Fi is 2.4GHz)






Connect successfully

When the device is successfully connected, the Wi-Fi indicator will stop flashing and keep on. The App will show “Device added successfully”.

Press “done” to start your operation for the appliance over your phone.



Notes:

1. If there is no operation in 90 seconds after pressing WIFI button for more than 3 seconds, then the Wi-Fi function will stop flashing and quit the WIFI connection.
2. If you need to re-connect your Wi-Fi for the appliance, repeat step 3.



This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

Wi-Fi-veiledning




Last ned app

Du kan laste ned appen ved å søke etter "Smart Life" i appbutikken din eller ved å skanne følgende QR-kode:



Registrering





Åpne Smart Life-appen og registrer en konto: du kan bruke enten telefonnummeret ditt eller e-postadressen din for å registrere deg. Godta brukeravtalene og trykk på «Hent verifiseringskode» for å motta en kode til det oppgitte nummeret/e-postadressen din. Skriv inn verifiseringskoden og opprett deretter ditt eget passord. Bruk dette passordet for å logge inn.




Legg til og koble til apparatet





- 1) Sett inn strømpluggen og slå på strømbrøyten. Trykk på Wi-Fi-knappen i 3 sekunder for å aktivere Wi-Fi-funksjonen, indikatorlampen begynner å blinke.
- 2) For å bruke Wi-Fi må Bluetooth være påslått.
- 3) Trykk på «+»-ikonet øverst til høyre på siden for å starte prosessen med å legge til apparatet.
- 4) Det finnes 2 metoder for tilkobling til tjenesten:

Metode 1: Trykk på «enhetsbilde» midt på siden (i dette tilfellet må telefonens Bluetooth være påslått). Skriv deretter inn Wi-Fi-passordet. Trykk på «Neste» for å starte tilkoblingen. (Kun 2,4 GHz Wi-Fi støttes. Vennligst påse at ditt Wi-Fi-nettverk er 2,4 GHz.)



Metode 2: Under «Legg til manuelt», velg «Små husholdningsapparater». Deretter velger du «Avfukter (Wi-Fi)». (For iOS-systemet må du tillate lokal nettverkstilgang.) Skriv inn Wi-Fi-passordet. Trykk på «Neste». Sørg for at du har koblet til Wi-Fi-nettverket med hell og at Wi-Fi-indikatoren blinker. Trykk på «Bekreft at indikatoren blinker» og velg deretter «Blinker sakte». Koble mobiltelefonen din til apparatets hotspot for å starte tilkoblingen. (Kun 2,4 GHz Wi-Fi støttes. Vennligst påse at ditt Wi-Fi-nettverk er 2,4 GHz.)






ON

Tilkobling vellykket

Når apparatet er koblet til med hell, vil Wi-Fi-indikatoren slutte å blinke og forbli tent. Appen vil vise meldingen «Apparat lagt til vellykket».

Trykk på «Ferdig» for å begynne å styre apparatet via telefonen.



Merknader:

1. Hvis det ikke utføres noen operasjon innen 90 sekunder etter at Wi-Fi-knappen har blitt trykket i mer enn 3 sekunder, vil Wi-Fi-funksjonen slutte å blinke og avslutte tilkoblingsmodus.
2. Hvis du må koble apparatet til Wi-Fi på nytt, gjenta trinn 3.



Dette symbolet på produktet eller i anvisningene betyr at det elektriske og elektroniske utstyret må leveres atskilt fra husholdningsavfall når det ikke lenger skal brukes.

Det finnes egne innsamlingssystemer for resirkulering i EU.

Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.

Power International AS,
Postboks 523, N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

Wi-Fi-OHJE

Hae sovellus

Voit hakea sovelluksen hakemalla sovelluskaupasta "Smart Life" tai skannaamalla seuraavan QR-koodin:



Rekisteröinti

Avaa Smart Life -sovellus ja rekisteröi tili: voit käyttää joko puhelinnumeroasi tai sähköpostiosoitettasi. Hyväksy käyttöehdot ja paina "Hae vahvistuskoodi" saadaksesi koodin ilmoitettuun numeroon/sähköpostiosoitteeseen. Syötä vahvistuskoodi ja luo sitten oma salasana. Kirjaudu sisään salasanallasi.

Register



Log In

Try as Guest

☐ I agree to {Privacy Policy} {User Agreement} {Children's Privacy Statement} {Third Party Information Sharing List}



Register

Mobile Number/Email

☐ I Agree {Privacy Policy} {User Agreement} {Children's Privacy Statement} and Third Party Information Sharing List

Get Verification Code



Log In

Please enter the account

Password

☐ I Agree {Privacy Policy} {User Agreement} {Children's Privacy Statement} and Third Party Information Sharing List

Log In

[Forgot Password](#)



Lisää ja yhdistä laite

1) Kytke virtapistoke ja laita virta päälle virtakytkimestä. Paina Wi-Fi-painiketta 3 sekunnin ajan aktivoiaksesi Wi-Fi-toiminnon – merkkivalo alkaa vilkkua.

2) Wi-Fi-toiminnon käyttämiseksi Bluetooth tulee olla aktivoitu.

3) Paina “+”-kuvaketta sivun oikeasta yläkulmasta lisätäksesi laitteen.

4) On kaksi yhdistämistapaa:





Menetelmä 1: Paina “laitteen kuvaa”

keskeltä sivua (tässä tapauksessa




Bluetoothin täytyy olla aktivoitu). Syötä





Wi-Fi-salasana. Paina “Seuraava”

aloittaaksesi yhdistämisen. (Vain 2,4 GHz Wi-Fi tuettu. Varmista, että käytössäsi on 2,4 GHz Wi-Fi.)



Menetelmä 2: Valitse “Lisää manuaalisesti” -kohdasta “Pienkodinkone”. Valitse sitten “Ilmankuivain (Wi-Fi)”. (iOS-järjestelmässä paikallisverkon käyttö tulee sallia.) Syötä Wi-Fi-salasana ja paina “Seuraava”. Varmista, että olet yhdistänyt onnistuneesti Wi-Fi-verkkoon ja että Wi-Fi-merkkivalo vilkkuu. Paina “Varmista, että merkkivalo vilkkuu” ja valitse sitten “Vilkkuu hitaasti”. Yhdistä puhelimesi laitteen hotspot-verkkoon aloittaaksesi yhdistämisen. (Vain 2,4 GHz Wi-Fi tuettu. Varmista, että käytössäsi on 2,4 GHz Wi-Fi.)






Yhdistetty onnistuneesti

Kun laite on yhdistetty onnistuneesti, Wi-Fi-merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan. Sovellus näyttää "Laite lisätty onnistuneesti".

Paina "Valmis" aloittaaksesi laitteen käytön puhelimesi kautta.



Huomautukset:

1. Jos Wi-Fi-painiketta painetaan yli 3 sekunnin ajan eikä mitään toimintaa tapahdu 90 sekunnin kuluessa, Wi-Fi-toiminto lakkaa vilkkumasta ja Wi-Fi-yhteys katkeaa.
2. Jos haluat yhdistää laitteen uudelleen Wi-Fi-verkkoon, toista vaihe 3.



Tämä tuotteessa tai ohjeissa oleva symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteesi tulee hävittää käyttöikänsä päätyttyä erillään kotitalousjätteestä. EU:ssa on erilliset kierrätysjärjestelmät. Lisätietoja saat paikalliselta viranomaiselta tai jälleenmyyjältä, jolta ostit tuotteen.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:
<https://www.power.no/kundeservice/>
P: 21 00 40 00

Expert Tanskassa:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Tanskassa:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
P: 70 33 80 80

Punkt 1 Tanskassa:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Suomessa:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
P: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
P: 08 517 66 000

Wi-Fi-vejledning

Hent app

Du kan downloade appen ved at søge efter *Smart Life* i din appbutik eller ved at scanne følgende QR-kode:



Registrering

Åbn Smart Life-appen, og registrér en konto: du kan bruge enten dit telefonnummer eller din e-mailadresse til at registrere dig. Accepter brugerbetingelserne, og tryk på “Få bekræftelseskode” for at modtage en kode til det angivne nummer/e-mail. Indtast bekræftelseskode, og opret derefter din egen adgangskode. Brug denne adgangskode til at logge ind.

Register



Log In

Try as Guest

☐ I agree to [Privacy Policy](#) [User Agreement](#) [Children's Privacy Statement](#) [Third Party Information Sharing List](#)



Register

Mobile Number/Email

☐ I Agree [Privacy Policy](#) [User Agreement](#) [Children's Privacy Statement](#) and [Third Party Information Sharing List](#)

Get Verification Code



Log In

Please enter the account

Password

☐ I Agree [Privacy Policy](#) [User Agreement](#) [Children's Privacy Statement](#) and [Third Party Information Sharing List](#)

Log In





[Forgot Password](#)




Tilføj og tilslut apparatet





- 1) Sæt strømstikket i, og tænd for strømafbryderen. Tryk på Wi-Fi-knappen i 3 sekunder for at aktivere Wi-Fi-funktionen – indikatorlampen begynder at blinke.
- 2) For at bruge Wi-Fi skal Bluetooth være aktiveret.
- 3) Tryk på “+”-ikonet øverst til højre på siden for at begynde at tilføje apparatet.
- 4) Der er 2 metoder til at oprette forbindelse til tjenesten:

Metode 1: Tryk på “enhedsfoto” midt på siden (i dette tilfælde skal din telefons Bluetooth være aktiveret). Indtast derefter Wi-Fi-adgangskoden. Tryk på “Næste” for at starte forbindelsen. (Kun 2,4 GHz Wi-Fi understøttes. Sørg for, at dit Wi-Fi er 2,4 GHz.)



Metode 2: Under “Tilføj manuelt” skal du vælge “Små husholdningsapparater”. Vælg derefter “Affugter (Wi-Fi)”. (På iOS-systemet skal du aktivere lokal netværksadgang.) Indtast Wi-Fi-adgangskoden. Tryk på “Næste”. Sørg for, at du har oprettet forbindelse til Wi-Fi med succes, og at Wi-Fi-indikatoren blinker. Tryk på “Bekræft, at indikatoren blinker”, og vælg derefter “Blinker langsomt”. Forbind din mobiltelefon til apparatets hotspot for at starte forbindelsen. (Kun 2,4 GHz Wi-Fi understøttes. Sørg for, at dit Wi-Fi er 2,4 GHz.)






Forbindelse oprettet

Når apparatet er tilsluttet med succes, stopper Wi-Fi-indikatoren med at blinke og lyser konstant. Appen viser “Apparat tilføjet med succes”.

Tryk på “Færdig” for at begynde at betjene apparatet via din telefon.



Bemærkninger:

1. Hvis der ikke udføres nogen handling inden for 90 sekunder efter, at der er trykket på Wi-Fi-knappen i mere end 3 sekunder, stopper indikatoren med at blinke, og Wi-Fi-forbindelsen afsluttes.
2. Hvis du skal tilslutte Wi-Fi igen for apparatet, gentag trin 3.



Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at det udtjente elektriske eller elektroniske udstyr ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

I EU-lande findes der separate genbrugsordninger.

Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

Wi-Fi-guide

Hämta app

Du kan hämta appen genom att söka efter Smart Life i din appbutik eller genom att skanna följande QR-kod:



Registrering

Öppna Smart Life-appen och registrera ett konto: du kan använda antingen ditt telefonnummer eller e-postadress för registrering. Godkänn användarvillkoren och tryck på “Hämta verifieringskod” för att få en kod till angivet nummer/e-postadress. Ange verifieringskoden och skapa sedan ett eget lösenord. Använd ditt lösenord för att logga in.

Register



Log In

Try as Guest

☐ I agree to [Privacy Policy](#) [User Agreement](#) [Children's Privacy Statement](#) [Third Party Information Sharing List](#)



Register

Mobile Number/Email

☐ I Agree [Privacy Policy](#) [User Agreement](#) [Children's Privacy Statement](#) and [Third Party Information Sharing List](#)

Get Verification Code



Log In

Please enter the account

Password

☐ I Agree [Privacy Policy](#) [User Agreement](#) [Children's Privacy Statement](#) and [Third Party Information Sharing List](#)

Log In





[Forgot Password](#)




Lägg till och anslut apparaten





- 1) Sätt i strömkontakten och slå på strömbrytaren. Håll in Wi-Fi-knappen i 3 sekunder för att aktivera Wi-Fi-funktionen, indikatorlampan börjar blinka.
- 2) För att använda Wi-Fi måste Bluetooth vara påslaget.
- 3) Tryck på “+”-ikonen uppe i högra hörnet på sidan för att börja lägga till apparaten.
- 4) Det finns 2 metoder för att ansluta till tjänsten:

Metod 1: Tryck på “enhetsbild” mitt på sidan (i detta fall måste Bluetooth på din telefon vara påslaget). Ange Wi-Fi-lösenordet. Tryck på “Nästa” för att börja ansluta. (Endast 2,4 GHz Wi-Fi stöds. Kontrollera att ditt Wi-Fi är 2,4 GHz.)



Metod 2: Under “Lägg till manuellt”, välj “Små hushållsapparater”. Välj sedan “Avfuktare (Wi-Fi)”. (För iOS-systemet måste du aktivera lokal nätverksåtkomst.) Ange Wi-Fi-lösenordet. Tryck på “Nästa”. Säkerställ att du har anslutit till Wi-Fi med framgång och att Wi-Fi-indikatorn blinkar. Tryck på “Bekräfta att indikatorn blinkar” och välj sedan “Blinkar långsamt”. Anslut din mobiltelefon till apparatens hotspot för att starta anslutningen. (Endast 2,4 GHz Wi-Fi stöds. Kontrollera att ditt Wi-Fi är 2,4 GHz.)






Anslutning lyckades

När apparaten är ansluten framgångsrikt slutar Wi-Fi-indikatorn att blinka och lyser med fast sken. Appen visar "Apparat tillagd framgångsrikt".

Tryck på "Klart" för att börja använda apparaten via din telefon.



Obs:

1.Om ingen åtgärd utförs inom 90 sekunder efter att WI-FI-knappen hållits intryckt i mer än 3 sekunder, slutar Wi-Fi-funktionen att blinka och Wi-Fi-anslutningen avslutas.

2.Om du behöver återansluta Wi-Fi för apparaten, upprepa steg 3.



Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att dina elektriska och elektroniska apparater ska källsorteras när de är förbrukade och att de inte får slängas i hushållssoporna.

Det finns särskilda insamlingssystem för återvinning inom EU.

För ytterligare information, kontakta din kommun eller din återförsäljare där du köpte produkten.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

