



Steam Brush

BRUSH

User Manual



GB

Thank you for purchasing your new POINT grooming brush. These operating instructions will help you use it properly and safely. We recommend that you spend some time reading this instruction manual in order that you fully understand all the operational features it offers. Read all the safety instructions carefully before use and keep this instruction manual for future reference.

NO

Takk for at du kjøpte din nye POINT pelsbørste. Denne bruksanvisningen vil hjelpe deg med å bruke den på en trygg og riktig måte. Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese gjennom hele bruksanvisningen for å bli fortrolig med alle funksjonene som tilbys. Les alle sikkerhetsanvisningene nøye før bruk, og oppbevar bruksanvisningen for fremtidig referanse.

FI

Kiitos, kun valitsit uuden POINT-lemmikkiharjan. Nämä käyttöohjeet opastavat sinua käyttämään laitetta oikein ja turvallisesti. On suositeltavaa käyttää aikaa tämän käyttöoppaan lukemiseen, jotta ymmärrät täysin, mitä toiminnallisia ominaisuuksia tuote tarjoaa. Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä käyttöopas myöhempää käyttöä varten.

DK

Tak for købet af din nye POINT pelsbørste. Disse brugervejledninger hjælper dig med at bruge dette apparat rigtigt og sikkert. Vi anbefaler, at du læser denne brugervejledning, så du får en fuld forståelse af hvordan alle funktionerne virker. Læs sikkerhedsforskrifterne grundigt inden brug, og gem denne brugervejledning til senere brug.

SE

Tack för att du har köpt din nya POINT pälsborste. Denna bruksanvisning hjälper dig att använda den på ett säkert och korrekt sätt. Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning för att till fullo förstå alla driftfunktioner som den erbjuder. Läs noga igenom alla säkerhetsinstruktioner före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Instruction Manual – English	page 4 - 10
Bruksanvisning – Norsk	side 11 - 17
Käyttöopas – Suomi	sivu 18 - 24
Brugervejledning – Dansk	side 25 - 31
Bruksanvisning – Svenska	sida 32 - 38

GB

NO

FI


DK

SE

Important Warnings

1. For pet grooming use only. Do not use for human purposes.
2. Do not spray directly on the pet's eyes, nose, mouth or injured skin.
3. Do not use on puppies or kittens under 6 months old.
4. Do not overfill the water tank to avoid water leakage.
5. Keep the device away from children. Do not allow children to operate the product alone.
6. Do not disassemble or modify the device by yourself.
7. Stop use immediately if the device makes abnormal noise, leaks or is damaged.

Product Overview



- | | | |
|-----------------|--------------------------|-------------------|
| 1 Push button | 2 Water tank | 3 Indicator light |
| 4 Switch button | 5 Stainless steel needle | 6 Charging port |

Note: It is a normal phenomenon that it takes a relatively long time to fully charge the battery after the first use and when the battery power is completely drained.


Indicator Light

Power on: Green	Charging: Red	Full charging: Light off
-----------------	---------------	--------------------------

Instructions for use


1. Fill the Water Tank

Open the silicone cover and fill the tank with about 20 ml of clean water. If you use a pet grooming liquid, add about 4 ml and mix well. Do not overfill. Plain water is the safest option. Any liquid used must be made for pets, water-soluble, oil-free and particle-free. The empty bottle supplied can be used for mixing.



2. Turn On & Use

Close the cover and press and hold the power button for 2 seconds to switch on. Use with the spray nozzle facing downward.



3. Gently brush your pet's fur in the direction of hair growth. The soft mist helps soften tangles, reduce static, remove floating hair, and keep the coat smooth.
4. After grooming, press and hold the power button for 2 seconds to turn off the device.
5. Empty residual water from the tank after each use to prevent mold and water residue.

Maintenance

1. Clean the brush surface and hair collection area after each use.
2. Wipe the body with a soft dry or damp cloth. Do not rinse the whole device under water.
3. Empty the water tank and store the product in a dry and ventilated place when not in use for a long time.

Attention:

1. The brush head is washable and can be rinsed with water; the handle can only be wiped with a damp cloth.

SPECIFICATIONS

Product Name: Steam Brush	Battery: 3.7 V 500 mAh battery
Product Model: BRUSH	Charging Voltage: DC 5 V/1 A
Water Capacity: 30 ml	Size: 84*52*198 mm

Pack Content

Steam brush ×1

USB charging cable ×1

Empty bottle ×1

User manual ×1

Battery Information

Battery Type: Cylindrical Lithium-ion Rechargeable Cell

Model Identification: IMR14500-500mAh

Battery Category: Portable battery

Weight: 16.4 g

Nominal Voltage: 3.7 V

Rated Capacity: 500 mAh / 1.85 Wh

Date of Manufacture: 08/2026

Chemical System: Lithium Cobalt Oxide, Graphite

Restricted substances (Hg, Cd, Pb): Hg < 0,0005 %, Cd < 0,002 %, Pb < 0,004 %

Hazardous substances (other than Hg, Cd, Pb): None

Critical Raw Materials (>0.1%): Lithium, Cobalt, Nickel, Graphite, Copper, Aluminium

Extinguishing Agents: Dry powder, CO₂, Dry sand

Manufacturer: Jiaozuo Yixing Intelligent Electronic Technology Co., Ltd.

Address: No. 16, Huafang Road, Xiaoying Industrial and Trade Zone, Xiuwu County, Jiaozuo, Henan Province, China

Place of manufacture: Jiaozuo, China

Contact: +86-373-5632158

www.jzyxzn.com





This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed of at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

**Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway**

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07


Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

Viktige advarsler

1. Kun for pleie av kjæledyr. Skal ikke brukes på mennesker.
2. Ikke sprøyt direkte i kjæledyrets øyne, nese eller munn eller på skadet hud.
3. Skal ikke brukes på valper eller kattunger under 6 måneder.
4. Ikke overfyll vanntanken, da det kan føre til vannlekkasje.
5. Hold apparatet unna barn. Barn må ikke bruke produktet alene.
6. Ikke demonter eller endre apparatet selv.
7. Stopp bruken umiddelbart hvis apparatet lager unormal lyd, lekker eller er skadet.

Produktoversikt



1 Trykknapp

2 Vanntank

3 Indikatorlampe

4 Av/på-knapp

5 Nål i rustfritt stål

6 Ladeport

Merk: Det er normalt at det tar relativt lang tid å fullade batteriet etter første gangs bruk og når batteriet er helt utladet.


Indikatorlampe

På: Grønn	Lading: Rød	Fulladet: Lyset slukker
-----------	-------------	-------------------------

Bruksanvisning


1. Fyll vanntanken

Åpne silikondekselet og fyll tanken med ca. 20 ml rent vann. Hvis du bruker en pleievæske for dyr, tilsett ca. 4 ml og bland godt. Ikke overfyll. Rent vann er det tryggeste. Væsken som brukes, må være beregnet for dyr, vannløselig, oljefri og uten partikler. Den medfølgende tomme flasken kan brukes til blanding.



2. Slå på og bruk

Lukk dekselet og hold inne strømknappen i 2 sekunder for å slå på. Bruk med munnstykket vendt nedover.



3. Bruk børsten forsiktig i hårets vekstretning. Den fine tåken bidrar til å løse opp floker, redusere statisk elektrisitet, fjerne løse hår og holde pelsen glatt.
4. Etter pleien holder du inne strømknappen i 2 sekunder for å slå av apparatet.
5. Tøm ut restvann fra tanken etter hver bruk for å unngå mugg og vannrester.

Vedlikehold

1. Rengjør børsteflaten og hårsamleren etter hver bruk.
2. Tørk av selve apparatet med en myk, tørr eller fuktig klut. Hele apparatet må ikke skylles under vann.
3. Tøm vanntanken og oppbevar produktet på et tørt og godt ventilert sted når det ikke skal brukes over lengre tid.

Merknad:

1. Hodet på dette produktet kan skylles, mens håndtaket bare skal tørkes av med en fuktig klut.

Grunnleggende parametere

Produktnavn: Dampbørste	Batteri: 3,7 V 500 mAh batteri
Modell: BRUSH	Ladespenning: DC 5 V/1 A
Vanntankkapasitet: 30 ml	Størrelse: 84*52*198 mm

Pakkeinnhold

Dampbørste ×1

USB-ladekabel ×1

Tom flaske ×1

Bruksanvisning ×1

Batteriinformasjon

Batteritype: Sylindrisk oppladbar litium-ion-celle

Modellidentifikasjon: IMR14500-500mAh

Batterikategori: Bærbart batteri

Vekt: 16.4 g

Nominell spenning: 3,7 V

Nominell kapasitet: 500 mAh / 1,85 Wh

Produksjonsdato: 08/2026

Kjemisk system: Litiumkoboltoksid, grafitt

Begrensede stoffer (Hg, Cd, Pb): Hg < 0,0005 %, Cd < 0,002 %, Pb < 0,004 %

Farlige stoffer (andre enn Hg, Cd, Pb): Ingen

Kritiske råmaterialer (>0,1 %): Litium, kobolt, nikkel, grafitt, kobber, aluminium

Slokkemidler: Tørt pulver, CO₂, tørr sand

Produsent: Jiaozuo Yixing Intelligent Electronic Technology Co., Ltd.

Adresse: No. 16, Huafang Road, Xiaoying Industrial and Trade Zone, Xiuwu County, Jiaozuo, Henan Province, China

Produksjonssted: Jiaozuo, Kina

Kontakt: +86-373-5632158

www.jzyxzn.com





Dette symbolet på produktet eller i anvisningene betyr at det elektriske og elektroniske utstyret må leveres atskilt fra husholdningsavfall når det ikke lenger skal brukes. Det finnes egne innsamlingssystemer for resirkulering i EU. Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.

Power International AS, Postboks 523, 1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:

<https://www.power.no/kundeservice/>

T: 21 00 40 00

Power Danmark:

<https://www.power.dk/kundeservice/>

T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:

<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>

T: 70 70 17 07

Power Finland:

<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>

T: 0305 0305

Power Sverige:


<https://www.power.se/kundservice/>

T: 08 517 66 000

Tärkeitä varoituksia

1. Vain lemmikkien hoitoon. Ei sovi käytettäväksi ihmisten tarpeisiin.
2. Älä suihkuta suoraan lemmikin silmiin, kuonoon tai suuhun tai vaurioituneelle iholle.
3. Älä käytä alle 6 kuukauden ikäisille koiran- tai kissanpennuille.
4. Älä täytä vesisäiliötä liikaa, jotta vesi ei pääse valumaan ulos.
5. Pidä laite poissa lasten ulottuvilta. Lapset eivät saa käyttää tuotetta yksin.
6. Älä pura tai muuta laitetta itse.
7. Lopeta käyttö heti, jos laitteesta kuuluu epänormaalia ääntä, se vuotaa tai se on vaurioitunut.

Tuotteen yleiskatsaus



- | | | |
|----------------|---------------------------|----------------|
| 1 Painike | 2 Vesisäiliö | 3 Merkkivalo |
| 4 Virtapainike | 5 Ruostumaton teräspiikki | 6 Latausportti |

Huomaathan: On normaalia, että akun täysi lataus kestää suhteellisen kauan ensimmäisen käyttökerran jälkeen ja kun akku on täysin tyhjentynyt.


Merkkivalo

Käynnissä: Vihreä	Lataus: Punainen	Täyteen ladattu: Valo sammuu
----------------------	---------------------	---------------------------------

Käyttöohjeet

1. Täytä vesisäiliö

Avaa silikonikansi ja täytä säiliöön noin 20 ml puhdasta vettä. Jos käytät lemmikeille tarkoitettua hoitonestettä, lisää sitä noin 4 ml ja sekoita hyvin. Älä täytä liikaa. Pelkkä vesi on turvallisin vaihtoehto. Käytettävän nesteen on oltava lemmikeille tarkoitettua, vesiliukoista, öljytöntä ja hiukkasetonta. Mukana toimitettua tyhjää pulloa voi käyttää sekoittamiseen.



2. Käynnistä ja käytä

Sulje kansi ja pidä virtapainiketta painettuna 2 sekunnin ajan käynnistääksesi. Käytä laitetta suutin alaspäin suunnattuna.



3. Harjaa lemmikkiä varovasti karvan kasvusuuntaan. Hieno sumu auttaa avaamaan takkuja, vähentämään staattista sähköä, poistamaan irtokarvoja ja pitämään karvapeitteen sileänä.
4. Kun olet lopettanut harjaamisen, pidä virtapainiketta painettuna 2 sekuntia sammuttaaksesi laitteen.
5. Tyhjennä säiliöön jäänyt vesi jokaisen käytön jälkeen, jotta laitteeseen ei muodostu hometta tai vesijäämiä.

Kunnossapito

1. Puhdista harjapinta ja karvojen keräysalue jokaisen käytön jälkeen.
2. Pyyhi laitteen runko pehmeällä, kuivalla tai kostealla liinalla. Älä huuhtelee koko laitetta vedellä.
3. Tyhjennä vesisäiliö ja säilytä tuotetta kuivassa ja hyvin tuuletetussa paikassa, kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.

Huomio:

1. Tämän tuotteen päätä voidaan huuhdella, mutta kahvaosa pyyhitään vain kostealla liinalla.

Perusparametrit

Tuotteen nimi: Höyryharja	Akku: 3,7 V 500 mAh akku
Malli: BRUSH	Latausjännite: DC 5 V/1 A
Vesikapasiteetti: 30 ml	Koko: 84*52*198 mm

Pakkauksen sisältö

Höyryharja ×1

USB-latausjohto ×1

Tyhjä pullo ×1

Käyttöohje ×1

Akkutiedot

Akkutyypin: Lieriömäinen ladattava litiumionikemmo

Mallitunniste: IMR14500-500mAh

Akkuluokka: Kannettava akku

Paino: 16.4 g

Nimellisjännite: 3,7 V

Nimelliskapasiteetti: 500 mAh / 1,85 Wh

Valmistuspäivämäärä: 08/2026

Kemiallinen järjestelmä: Litiumkobolttioksidi, grafiitti

Rajoitetut aineet (Hg, Cd, Pb): Hg < 0,0005 %, Cd < 0,002 %, Pb < 0,004 %

Vaaralliset aineet (muut kuin Hg, Cd, Pb): Ei ole

Kriittiset raaka-aineet (>0,1 %): Litium, koboltti, nikkeli, grafiitti, kupari, alumiini

Sammutusaineet: Kuivajauhe, hiilidioksidi, kuiva hiekka

Valmistaja: Jiaozuo Yixing Intelligent Electronic Technology Co., Ltd.

Osoite: No. 16, Huafang Road, Xiaoying Industrial and Trade Zone, Xiuwu County, Jiaozuo, Henan Province, China

Valmistuspaikka: Jiaozuo, Kiina

Yhteystiedot: +86-373-5632158

www.jzyxzn.com





Tämä tuotteeseen tai ohjeisiin merkitty symboli tarkoittaa, että sähkölaitteet ja elektroniikka on hävitettävä käyttöikänsä päättyessä erillään kotitalousjätteestä. EU:ssa on kierrätystä varten erilliset keruujärjestelmät. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.

**Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway**

Power Norjassa:
<https://www.power.no/kundeservice/>
P: 21 00 40 00

Power Tanskassa:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
P: 70 33 80 80

Punkt 1 Tanskassa:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07


Power Suomessa:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
P: 0305 0305

Power Ruotsissa:
<https://www.power.se/kundservice/>
P: 08 517 66 000

Vigtige advarsler

1. Kun til pleje af kæledyr. Må ikke bruges på mennesker.
2. Sprøjt ikke direkte i kæledyrets øjne, næse eller mund eller på beskadiget hud.
3. Må ikke bruges på hvalpe eller killinger under 6 måneder.
4. Overfyld ikke vandtanken, da det kan medføre vandlækage.
5. Hold apparatet uden for børns rækkevidde. Børn må ikke bruge produktet alene.
6. Undlad selv at skille apparatet ad eller ændre det.
7. Stop brugen med det samme, hvis apparatet støjer unormalt, lækker eller er beskadiget.

Produktoversigt



- | | | |
|------------------|-----------------------|------------------|
| 1 Trykknop | 2 Vandtank | 3 Indikatorlampe |
| 4 Tænd/sluk-knap | 5 Nål i rustfrit stål | 6 Opladerport |

Bemærk: Det er normalt, at det tager relativt lang tid at oplade batteriet fuldt ud efter første brug, og når batteriet er helt afladet.


Indikatorlampe

Tændt: Grøn	Oplader: Rød	Fuldt opladet: Lyset slukker
-------------	--------------	------------------------------

Brugsanvisning

1. Fyld vandtanken

Åbn silikonehætten, og fyld tanken med ca. 20 ml rent vand. Hvis du bruger en plejevæske til dyr, tilsæt ca. 4 ml, og bland godt. Overfyld ikke. Rent vand er det sikreste. Den væske, der bruges, skal være beregnet til dyr, vandopløselig, oliefri og uden partikler. Den medfølgende tomme flaske kan bruges til blanding.



2. Tænd og brug

Luk hætten, og hold tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder for at tænde. Brug med dysen vendt nedad.



3. Børst kæledyrets pels forsigtigt i hårets vokseretning. Den fine tåge hjælper med at løsne filtringer, reducere statisk elektricitet, fjerne løse hår og holde pelsen glat.
4. Efter plejen skal du holde tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder for at slukke apparatet.
5. Tøm resterende vand ud af tanken efter hver brug for at forebygge skimmel og vandrester.

Vedligeholdelse

1. Rengør børsteoverfladen og håropsamlingsområdet efter hver brug.
2. Tør selve apparatet af med en blød, tør eller fugtig klud. Skyl ikke hele apparatet under vand.
3. Tøm vandtanken, og opbevar produktet på et tørt og ventileret sted, når det ikke skal bruges i længere tid.

OBS:

1. Hovedet på dette produkt kan skylles, mens håndtaget kun tørres af med en fugtig klud.

Grundlæggende parametre

Produktnavn: Dampbørste	Batteri: 3,7 V 500 mAh batteri
Model: BRUSH	Opladningsspænding: DC 5 V/1 A
Vandkapacitet: 30 ml	Størrelse: 84*52*198 mm

Pakkeindhold

Dampbørste ×1

USB-opladningskabel ×1

Tom flaske ×1

Brugsanvisning ×1

Batteriopllysninger

Batteritype: Cylindrisk genopladelig lithium-ion-celle

Modelidentifikation: IMR14500-500mAh

Batterikategori: Bærbart batteri

Vægt: 16.4 g

Nominel spænding: 3,7 V

Nominel kapacitet: 500 mAh / 1,85 Wh

Produktionsdato: 08/2026

Kemisk system: Litium-koboltoxid, grafit

Begrænsede stoffer (Hg, Cd, Pb): Hg < 0,0005 %, Cd < 0,002 %, Pb < 0,004 %

Farlige stoffer (andre end Hg, Cd, Pb): Ingen

Kritiske råmaterialer (>0,1 %): Litium, kobolt, nikkel, grafit, kobber, aluminium

Slukningsmidler: Tørt pulver, CO₂, tørt sand

Producent: Jiaozuo Yixing Intelligent Electronic Technology Co., Ltd.

Adresse: No. 16, Huafang Road, Xiaoying Industrial and Trade Zone, Xiuwu County, Jiaozuo, Henan Province, China

Produktionssted: Jiaozuo, Kina

Kontakt: +86-373-5632158

www.jzyxzn.com





Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at det udtjente elektriske eller elektroniske udstyr ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. I EU-lande findes der separate genbrugsordninger. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.

**Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway**

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07


Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

Viktiga varningar

1. Endast för pälsvård av husdjur. Får inte användas på människor.
2. Spreja inte direkt i husdjurets ögon, nos eller mun eller på skadad hud.
3. Får inte användas på valpar eller kattungar under 6 månader.
4. Överfyll inte vattentanken, eftersom det kan leda till vattenläckage.
5. Håll apparaten utom räckhåll för barn. Barn får inte använda produkten själva.
6. Ta inte isär eller ändra apparaten själv.
7. Avbryt användningen omedelbart om apparaten låter onormalt, läcker eller är skadad.

Produktöversikt



- | | | |
|----------------|--------------------|------------------|
| 1 Tryckknapp | 2 Vattentank | 3 Indikatorlampa |
| 4 Strömbrytare | 5 Rostfri stål nål | 6 Laddningsport |

Obs: Det är normalt att det tar relativt lång tid att fulladda batteriet efter första användningen och när batteriet är helt urladdat.


Indikatorlampa

På: Grön	Laddar: Röd	Fulladdat: Lampan släcks
----------	-------------	--------------------------

Bruksanvisning

1. Fyll vattentanken

Öppna silikonlocket och fyll tanken med ca 20 ml rent vatten. Om du använder en pälsvårdsvätska för djur, tillsätt ca 4 ml och blanda väl. Överfyll inte. Enbart vatten är det säkraste alternativet. Vätskan som används måste vara avsedd för djur, vattenlöslig, oljefri och fri från partiklar. Den medföljande tomma flaskan kan användas för blandning.



2. Slå på och använd

Stäng locket och håll in strömbrytaren i 2 sekunder för att slå på. Använd med munstycket vänt nedåt.



3. Borsta husdjurets päls försiktigt i hårets växtriktning. Den fina dimman hjälper till att lösa upp tovor, minska statisk elektricitet, avlägsna lösa hår och hålla pälsen slät.
4. Efter pälsvården håller du in strömbrytaren i 2 sekunder för att stänga av apparaten.
5. Töm ut kvarvarande vatten ur tanken efter varje användning för att förebygga mögel och vattenrester.

Underhåll

1. Rengör borstytan och håruppsamlingsområdet efter varje användning.
2. Torka av apparatens hölje med en mjuk, torr eller fuktig trasa. Skölj inte hela apparaten under vatten.
3. Töm vattentanken och förvara produkten på en torr och ventilerad plats när den inte ska användas under en längre tid.

Observera:

1. Huvudet på denna produkt kan sköljas, medan handtaget endast torkas av med en fuktig trasa.

Grundparametrar

Produktnamn: Ångborste	Batteri: 3,7 V 500 mAh batteri
Modell: BRUSH	Laddningsspänning: DC 5 V/1 A
Vattenkapacitet: 30 ml	Storlek: 84*52*198 mm

Förpackningens innehåll

Ångborste ×1

USB-laddningskabel ×1

Tom flaska ×1

Bruksanvisning ×1

Batteriinformation

Batterityp: Cylindrisk uppladdningsbar litiumjoncell

Modellidentifiering: IMR14500-500mAh

Batterikategori: Bärbart batteri

Vikt: 16.4 g

Nominell spänning: 3,7 V

Nominell kapacitet: 500 mAh / 1,85 Wh

Tillverkningsdatum: 08/2026

Kemiskt system: Litiumkoboltoxid, grafit

Begränsade ämnen (Hg, Cd, Pb): Hg < 0,0005 %, Cd < 0,002 %, Pb < 0,004 %

Farliga ämnen (andra än Hg, Cd, Pb): Inga

Kritiska råmaterial (>0,1 %): Litium, kobolt, nickel, grafit, koppar, aluminium

Släckmedel: Torrt pulver, CO₂, torr sand

Tillverkare: Jiaozuo Yixing Intelligent Electronic Technology Co., Ltd.

Adress: No. 16, Huafang Road, Xiaoying Industrial and Trade Zone, Xiuwu County, Jiaozuo, Henan Province, China

Tillverkningsort: Jiaozuo, Kina

Kontakt: +86-373-5632158

www.jzyxzn.com





Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att dina elektriska och elektroniska apparater ska källsorteras när de är förbrukade och att de inte får slängas i hushållssoporna. Det finns särskilda insamlingssystem för återvinning inom EU. För ytterligare information, kontakta din kommun eller din återförsäljare där du köpte produkten.

**Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway**

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

