

TITAN PRO GAMING MOUSE WITH CHARGING DOCK

USER MANUAL

CITANMS
www.citanms.com

Safety Precautions

- To prevent fire, personal injury, electric shock, or equipment damage, please follow these guidelines:
 - Do not immerse the product in liquids or spray liquids directly onto it.
 - Do not allow liquid to enter the device.
 - Stop using the device immediately if it shows signs of significant damage.

Packaging List

1 x Gaming Mouse; 1 x User Manual; 1 x 1.8m Braided USB A-C Cable; 1 x USB Nano Receiver; 1 x Charging Dock

Technical Specifications

Number of Buttons	7 buttons (6 programmable)
Connectivity	Wired/2.4GHz/Bluetooth
Resolution (DPI)	8000(Red)/ 16000(Blue)/ 32000(Purple)/ 6400(Green)/ 12800(Yellow)/ 26000(Cyan)
Polling Rate	Dual 1000 Hz (Wired/Wireless)
Max Speed	650 IPS
Max Acceleration	50 G
Battery Capacity	Built-in 400mAh Li-ion Battery
Battery Life	Up to 100 Hours
Input	5V = 1A
Weight (Mouse)	Approx. 57g
Weight (Charging Dock)	Approx. 94g
Compatibility	Windows 7/8/10/11, macOS 10.5 and above, iOS 13.4 and above, Android 5.0 and above, Linux

Note: Customization software is only available for Windows 10 and 11.

Product Introduction

Top View Labels: Indicator Light (Charging, Low battery, No battery), Wheel Button, Right Button, Left Button, Forward Button, Backward Button.

Bottom View Labels: USB-C Port, DPI Switch Button, Optical Sensor.

Additional Label: Connection Mode Switch (on the side).

Remove the adapter from the cable storage as shown.

Low Power Indicator

- Low battery:** The indicator light flashes red.
- Charging:** The indicator light stays solid red while charging and turns off when the battery is fully charged.

Magnetic Charging Dock

- Connect the charging dock to a power source using the included USB-A to USB-C Cable. The dock's RGB lights will turn on.
- Set the mouse to 2.4 GHz or Bluetooth mode and place it on the dock to charge.
- Simply lift the mouse off the dock when you are ready to use it.

USB Connection(2.4 Ghz)

- Plug the USB receiver into your device.
- Set the connection mode switch on the bottom of the mouse to **2.4G**.

Pairing instructions:
If the mouse does not connect automatically:
1. Press and hold the **left, middle, and right buttons** simultaneously for 3 seconds.
2. The green indicator will flash rapidly.

Bluetooth Connection

- Set the connection mode switch to **Bluetooth**.
- Press and hold the **left, middle, and right buttons** for 3 seconds. The blue indicator will flash during pairing and stop once the connection is established.
- In your device's Bluetooth settings, select **CITANMS** to connect.

Wired Connection

Set the connection mode switch to **OFF**. Connect the mouse to your device using the included USB-A to USB-C cable. You can use the mouse while it is charging.

Note: Do not use a fast charger to charge the mouse directly.

Power Consumption

- Off mode: ≤ 0.30 W
- Standby mode: ≤ 0.50 W

Automatic low-power function is enabled.

Driver Download

Customise mouse buttons, DPI, macros, and other functions in the software. Visit www.citanms.com to download the driver.

Note: The driver is only compatible with Windows 10 and newer. To ensure a smooth installation, we recommend temporarily disabling your antivirus software.

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. The products are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, contact the local authority or the retailer where you purchased the product.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge: <https://www.power.no/kundeservice/> T: 21 00 40 00
Punkt 1 Danmark: <https://www.punkt1.dk/kundeservice/> T: 70 70 17 07
Power Finland: <https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/> T: 0305 0305
Power Danmark: <https://www.power.dk/kundeservice/> T: 70 33 80 80

Power Sverige: <https://www.power.se/kundeservice/> T: 08 511 66 000

RECYCLED
Paper made from recycled material
FSC® C206732

0.5-4.5 W

TITAN PRO GAMINGMUS
MED LADEDOKK

BRUKERMANUAL

CITANMS
www.cepter.no

Sikkerhetsforanstaltninger

For å forhindre brann, personskade, elektrisk støt eller skade på utstyret, vennligst følg disse retningene:

- Ikke smik produktet i væske eller spray væske direkte på det.
- Ikke la væske komme inn i enheten.
- Slutt å bruke enheten umiddelbart hvis den viser tegn til betydelig skade.

Innhold i pakken

1 x Gamingmus, 1 x Brukermanual, 1 x 1,8 m flettet USB-A-C-kabel;
1 x USB Nano mottaker; 1 x Lade-dokk

Tekniske spesifikasjoner

Antall knapper	7 knapper (6 programmerbare)
Tilkobling	Kabelt / 2,4 GHz / Bluetooth
Oppløsning (DPI)	8000 (Redd) / 16000 (Blå) / 32000 (Lilla) / 6400 (Grønn) / 12800 (Gull) / 26000 (Cyan)
Polling rate	Dobbel 1000 Hz (Kabel/Trådløs)
Maks. hastighet	650 FPS
Maks. akselerasjon	50 G
Batterikapasitet	Innbyggig 400 mAh Li-ion-batteri
Batterilevetid	Opptil 100 timer
Inngang	5V = 1A
Vekt (mus)	Ca. 57 g
Vekt (ladedokk)	Ca. 94 g
Kompatibilitet	Windows 7/8/10/11, macOS 10.5 og nyere; iOS 13.4 og nyere; iPadOS 14 og nyere; Android 5.0 og nyere.

Merk: Tilkoblingsprogramvare er kun tilgjengelig for Windows 10 og 11.

Produktintroduksjon

Indikatorlys (Lydlyst, Lys status, Modus (R/L))

Hjulknapp

Høyre knapp

Venstre

Fremoverknapp

USB-C port

Tilkobling, modusbryter

DPI-bryter

Optisk sensor

Fjern adapteren fra kabelopbevaringen som vist.

Indikator for lavt batterivarn

Ladingsbatter: Indikatorlyset blinker rødt.

Lavt batteri: Indikatorlyset lyser konstant rødt under lading og slukker når batteriet er fulladet.

Magnetisk ladedokk

- Koble ladedokken til en strømkilde med den medfølgende USB-A til USB-C-kabelen. Dokkens RGB-lys slås på.
- Sett musen i 2,4 GHz- eller Bluetooth-modus og plasser den på dokken for å lade.
- Bare løft musen av dokken når du er klar til å bruke den.

USB-tilkobling (2,4 GHz)

- Koble USB-mottakeren til enheten din.
- Sett tilkoblingsmodusbryteren på undersiden av musen til 2.4G.

Instruksjoner for paring:

Hvis musen ikke kobles til automatisk:

- Trykk og hold inne **venstre**, **midle** og **høyre knapp** samtidig i 3 sekunder.
- Den grønne indikatoren vil blinke rødt.

Bluetooth-tilkobling

- Sett tilkoblingsmodusbryteren til **Bluetooth**.
- Trykk og hold inne **venstre**, **midle** og **høyre knapp** i 3 sekunder. Den blå indikatoren vil blinke under paring og slutte å blinke når tilkoblingen er opprettet.
- Enhetens Bluetooth-innstillingar velger du **CITANMS** for å koble til.

Kabelt tilkobling

Sett tilkoblingsmodusbryteren til **AV**. Koble musen til enheten din med den medfølgende USB-A til USB-C-kabelen. Du kan bruke musen mens den lades.

Strømforsbruk

- Av-modus: < 0.30 W
- Standby-modus: < 0.50 W

Automatisk lavstrømfunksjon er aktivert.

Nedlasting av driver

Tilpass museneapper, DPI, makroer og andre funksjoner i programvaren. Gå til <https://www.power.no> for å laste ned driveren.

Merk: Driveren er kun kompatibel med Windows 10 og nyere. For å sikre en problemfri installasjon anbefaler vi at du midlertidig deaktiverer antivirusprogramvare din.

Dette symbolet på produktet eller i instruksjonene betyr at ditt elektriske og elektroniske utstyr skal kastes separat fra husholdningsavfallet ved slutten av levetiden. Det finnes separate innsamlingsanordninger for resirkulering i EU. For mer informasjon, kontakt lokale myndigheter eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Power International AS, Postboks 523, 1471 Lørenskog, Norge

Power Norge: <https://www.power.no/kundeservice/> T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark: <https://www.punkt1.dk/kundeservice/> T: 70 70 17 07

Power Finland: <https://www.power.fi/tuk/asiakaspalvelu/> T: 0305 0305

Power Denmark: <https://www.power.dk/kundeservice/> T: 70 33 89 80

Power Sverige: <https://www.power.se/kundeservice/> T: 08 51 67 66 00

RECYCLED
Paper made from recycled material
FSC® C206732

TITAN PRO GAMING MUS
MED OPLADERDOCK

BRUGERVEJLEDNING

CITIPER
www.citiper.com

Sikkerhedsforanstaltninger

Før at undgå brand, personskade, elektrisk stød eller skade på udstyret skal du følge disse retningslinjer:

- Hold aldrig objekter (væsker, og sprøjte ikke væsker direkte på det.
- Lad ikke væske trænge ind i enheden.
- Stop straks med at bruge enheden, hvis den viser tegn på betydelig skade.

Pakkens indhold

1 x Gaming mus; 1 x Brugervejledning; 1 x 1,8 m flettet USB A-C-kabel;
1 x USB Nano modtager; 1 x Oplader dock

Tekniske specifikationer

Antal knapper	7 knapper (6 programmerbare)
Tilslutning	Kabelt / 2,4 GHz / Bluetooth
Opløsning (DPI)	800 (Rød) / 1600 (Blå) / 3200 (Lilla) / 6400 (Grøn) / 12800 (gul) / 26000 (Cyan)
Pollingfrekvens	Dobbelte 1000 Hz (Kabel/trådløs)
Maks. hastighed	650 IPS
Maks. acceleration	50 G
Batterikapacitet	Indbygget 400 mAh Li-ion-batteri
Batterilevetid	Op til 100 timer
Input	5V = 1A
Vægt (mus)	Ca. 57 g
Vægt (opladerdock)	Ca. 94 g
Kompatibilitet	Windows 7/8/10/11, macOS 10.5 og nyere; iOS 13.4 og nyere; iPadOS 14 og nyere; Android 5.0 og nyere.

Bemærk: Tilslutningssoftware er kun tilgængelig til Windows 10 og 11.

Produktintroduktion

USB-tilslutning (2,4 GHz)

1. Sæt USB-modtageren i den enhed.

2. Indstil kontakten til tilslutningsstilstand på undersiden af musen til **2.4G**.

Parringvejledning:

Hvis musen ikke tilsluttes automatisk:

1. Tryk og hold **venstre, midterste og højre knap** nede samtidigt i 3 sekunder.

2. Den grønne indikator blinker hurtigt.

Fjern adapteren fra kabelopbevaringen som vist.

Indikator for lavt batteri

- **Venstre knap:** Indikatorlyset blinker rødt.
- **Opladning:** Indikatorlyset lyser konstant rødt under opladning og slukker, når batteriet er fuldt opladet.

Magnetisk opladerdock

1. Tilslut opladerdocken til en strømkilde med det medfølgende USB-A til USB-C-kabel. Dockens RGB-lys tændes.

2. Indstil musen til 2,4 GHz- eller Bluetooth-tilstand, og placer den på docken for at oplade.

3. Låft blot musen af docken, når du er klar til at bruge den.

USB-tilslutning (2,4 GHz)

1. Sæt USB-modtageren i den enhed.

2. Indstil kontakten til tilslutningsstilstand på undersiden af musen til **2.4G**.

Parringvejledning:

Hvis musen ikke tilsluttes automatisk:

1. Tryk og hold **venstre, midterste og højre knap** nede samtidigt i 3 sekunder.

2. Den grønne indikator blinker hurtigt.

Bluetooth-tilslutning

1. Indstil kontakten til tilslutningsstilstand til **Bluetooth**.

2. Tryk og hold **venstre, midterste og højre knap** nede i 3 sekunder. Den blå indikator blinker under paring og stopper, når forbindelsen er oprettet.

3. I din enheds Bluetooth-indstillinger skal du vælge CITIPER som den at oprette forbindelse.

Kablet tilslutning

Indstil forbindelsestilstandskontakten til **OFF**. Tilslut musen til den enhed ved hjælp af det medfølgende USB-A til USB-C-kabel. Du kan bruge musen, mens den oplades.

Bemærk: Brug ikke en hurtigoplader til at oplade musen direkte.

Strømforsbrug

- Slukket tilstand: $\leq 0.30\text{ W}$
- Standbytilstand: $\leq 0.50\text{ W}$

Automatisk lavstrømfunktion er aktivert.

Download af driver

Tilpas musens knapper, DPI, makroer og andre funktioner i softwaren. **Brug power4u** for at downloade driveren.

Bemærk: Driveren er kun kompatibel med Windows 10/nyere. For at sikre en problemfri installation anbefaler vi, at du midlertidigt deaktiverer dit antivirusprogram.

Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at dit elektriske og elektroniske udstyr skal bortskaffes adskilt fra dit husholdningsaffald ved slutningen af dens levetid. Der findes separate indsamlingsprogramer for genbrug i EU. For yderligere oplysninger kan du kontakte de lokale myndigheder eller den forhandler, hvor du købte produktet.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge: <https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark: <https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland: <https://www.power.fi/tukki/asiakaspalvelu/>
T: 0905 0305

Power Danmark: <https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Power Sverige: <https://www.power.se/kundeservice/>
T: 08 51 67 66 00

Recycling

RECYCLED
Paper made from recycled material
FSC® C206732

CE

RoHS

WEEE

0.5-4.5 W

- 14 -

- 15 -

- 16 -


- 17 -

- 18 -



TITAN PO-PELIIHIRI LAUSTELELAKKA

KÄYTTÖOHJE




Tuotteen esittely



Vasen **Oikea** **Rullapainike** **Merkivalo**

Eteenpäin painike **Taaksepäin painike** **Optinen sensori**

USB-yhteys (2,4 GHz)



USB-C portti **DPI-painike**

Yhteyttävän valitsin

Alhaisen virran merkivalo

- Alku väliaika:** Merkivalo vilkkuu punaisena.
- Lataus:** Merkivalo palaa punaisena latauksen aikana ja sammuu, kun akku on ladattu täyteen.

Magneettinen lataustelakka



1. Liitä lataustelakka virtalähteen mukana tulevalle USB-A-USB-C-kaapeliin. Telakan RGB-valot syttyvät.

2. Aseta hiiri 2,4 GHz:n tai Bluetooth-tilaan ja aseta se telakkaan lataumaan.

3. Nosta hiiri telakasta, kun olet valmis käyttämään sitä.

Bluetooth-yhteys



1. Aseta yhteyttävän valitsin **Bluetooth**-asettoon.

2. Paina **vasenta, keskimäistä tai oikeaa painiketta** 3 sekunnin ajan. Siinäsen merkivalo vilkkuu parittamisen aikana ja sammuu, kun yhteys on muodostettu.

3. Valitse laitteisi Bluetooth-asetuksista **CITANMS** yhdistäessä.

Bluetooth-yhteys




1. Aseta yhteyttävän valitsin **Bluetooth**-asettoon.

2. Paina **vasenta, keskimäistä tai oikeaa painiketta** 3 sekunnin ajan. Siinäsen merkivalo vilkkuu parittamisen aikana ja sammuu, kun yhteys on muodostettu.

3. Valitse laitteisi Bluetooth-asetuksista **CITANMS** yhdistäessä.


Ajurin lataus



Mukautu hiiren palautus, DPI-avaruus, makroja ja muita toimintoja ohjelmistossa. Lataa ajuri sovitteesta PC:si.

Huom. Ajuri on yhteensopiva vain Windows 10:n ja sitä uudempien versioiden kanssa. Suojavan asennuksen varmistamiseksi suosittelemme poistamaan virustorjuntajärjestelmän väliaikaisesti käytöstä.

Langallinen yhteys



Aseta yhteyttävän valitsin **OFF**-asettoon. Yhdistä hiiri lataustelessi mukana tulevalle USB-A-USB-C-kaapeliin. Voit käyttää hiirtä sen latautessa.

Power International AS

Power Norge: <https://www.power.no/kundeservice/> | Puh: 21 00 40 00

Power Suomi: <https://www.power.fi/kuki/asiakaspalvelu/> | Puh: 0305 0305

Power Tanskia: <https://www.power.dk/kundeservice/> | Puh: 70 33 80 80

Virrankulutus

- Virta pois -tila: $\leq 0,30\text{ W}$
- Valmisuila: $\leq 0,50\text{ W}$

Automaattinen virransäätötoiminto on käytössä.

Ympäristöystävällisyys



RECYCLED
FSC® C206732

CE

0.5-4.5 W

CEPTER

TITAN PRO GAMINGMUS
MED LADDNINGSDOCKA

BRUKSANVISNING

CITANMS

www.cepter.tech.com

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Följ dessa riktlinjer för att förhindra brand, personskador, elektriska stötar eller skador på utrustningen:

- Stryk inte ned produkten i vatten och spraya inte vätska direkt på den.
- Låt inte vätskor komma in i enheten.
- Sluta omedelbart att använda enheten om du ser tecken på betydande överhettning.

Förpackningsinnehåll

1 x Gamingmus; 1 x Bruksanvisning; 1 x 1,8 m flatad USB-A-C-kabel;
1 x USB Nano mottagare; 1 x Laddnings docka

Tekniska specifikationer

Antal knappar	7 knappar (6 programmerbara)
Anslutning	Kabelanslutning / 2,4 GHz / Bluetooth
Upplösning (DPI)	800 (rött) / 1600 (blå) / 3200 (illia) / 6400 (grön) / 12800 (gul) / 26000 (cyan)
Pollingfrekvens	Dubbel 1000 Hz (kabelanslutning/trådlös)
Makshastighet	650 IPS
Maxacceleration	50 G
Batterikapacitet	Inbyggd 400 mAh Li-ion-batteri
Batteritid	Upp till 100 timmar
Ingång	5V = 1A
Vikt (mus)	Cirka 57 g
Vikt (laddningsdocka)	Cirka 94 g
Kompatibilitet	Windows 7/8/10/11; macOS 10.5 och senare; iOS 13.4 och senare; iPadOS 14 och senare; Android 5.0 och senare. OBS: Anpassningsprogramvaran är endast tillgänglig för Windows 10 och 11.

Produktintroduktion

Indikator för låg batterivnivå

- **Låg batteri:** Indikatorlampen blinkar rött.
- **Laddning:** Indikatorlampen lyser med fast rött sken under laddning och släcks när batteriet är fulladdat.

Magnetsisk laddningsdocka

1. Anslut laddningsdockan till en strömklämma med den medföljande USB-A till USB-C-kabeln. Dockans RGB-lampor tänds.
2. Ställ in musen på 2,4 GHz- eller Bluetooth-läge och placera den på dockan för att ladda.
3. Lyft bara av musen från dockan när du är redo att använda den.

USB-anslutning (2,4 GHz)

1. Anslut USB-mottagaren till din enhet.
2. Ställ omotagaren för anslutningsläge på undersidan av musen till **2.4G**.
3. Parkopplingsinstruktioner:
Om musen inte ansluter automatiskt:
1. Tryck och håll in **vänster-, mellan- och höger knapp** samtidigt i 3 sekunder.
2. Den gröna indikatorn blinkar snabbt.

Bluetooth-anslutning

1. Ställ omotagaren för anslutningsläge på **Bluetooth**.
2. Tryck och håll in **vänster-, mellan- och höger knapp** i 3 sekunder. Den blå indikatorn blinkar under paringsläget och slutar när anslutningen har upprättats.
3. Vaj CITANMS i enhetens Bluetooth-inställningar för att ansluta.

Kabelanslutning

Ställ anslutningsomotagaren på Off. Anslut musen till din enhet med den medföljande USB-A till USB-C-kabeln. Du kan använda musen medan den laddas.

OBS: Använd inte en snabbladdare för att ladda musen direkt.

Strömförbrukning

- Anslutning: < 0,30 W
- Standby-läge: < 0,30 W

Automatisk strömsparfunktion är aktiverad.

Nedladdning av drivrutin

Anpassa musknapparna: DPI, makro och andra funktioner i programvaran. Besök [power.nq/hundservice/](https://www.power.nq/hundservice/) för att ladda ner drivrutinen.
OBS: Drivrutinerna är endast kompatibel med Windows 10 och senare. För att säkerställa en smidig installation rekommenderar vi att du tillfälligt inaktiverar ditt antivirusprogram.

Power International AS, Postboks 523, 1471 Lørenskog, Norge

Power Norge: <https://www.power.nq/hundservice/> Punkt 1 Danmark: <https://www.punkt.dk/hundservice/>
T: 21 00 40 00 T: 70 17 17 07

Power Finland: <https://www.power.fi/tuote/asiasakkaopetus/> Power Danmark: <https://www.power.dk/hundservice/>
T: 0205 0350 T: 70 33 80 80

Power Sverige: <https://www.power.se/hundservice/>
- Anslutning: < 0,30 W
- Standby-läge: < 0,30 W
T: 08 517 66 000