



Nail Clipper

BEAM

User Manual



GB

Thank you for purchasing your new POINT Nail Clipper. These operating instructions will help you use it properly and safely. We recommend that you spend some time reading this instruction manual in order that you fully understand all the operational features it offers. Read all the safety instructions carefully before use and keep this instruction manual for future reference.

NO

Takk for at du kjøpte din nye POINT negleklipper. Denne bruksanvisningen vil hjelpe deg med å bruke den på en trygg og riktig måte. Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese gjennom hele bruksanvisningen for å bli fortrolig med alle funksjonene som tilbys. Les alle sikkerhetsanvisningene nøye før bruk, og oppbevar bruksanvisningen for fremtidig referanse.

FI

Kiitos, kun valitsit uuden POINT-kynsileikkurin. Näämä käyttöohjeet opastavat sinua käyttämään laitetta oikein ja turvallisesti. On suositeltavaa käyttää aikaa tämän käyttöoppaan lukemiseen, jotta ymmärrät täysin, mitä toiminnallisia ominaisuuksia tuote tarjoaa. Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä käyttöopas myöhempää käyttöä varten.

DK

Tak for købet af din nye POINT negleklipper. Disse brugervejledninger hjælper dig med at bruge dette apparat rigtigt og sikkert. Vi anbefaler, at du læser denne brugervejledning, så du får en fuld forståelse af hvordan alle funktionerne virker. Læs sikkerhedsforskrifterne grundigt inden brug, og gem denne brugervejledning til senere brug.

SE

Tack för att du har köpt din nya POINT nagelklippare. Denna bruksanvisning hjälper dig att använda den på ett säkert och korrekt sätt. Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning för att till fullo förstå alla driftfunktioner som den erbjuder. Läs noga igenom alla säkerhetsinstruktioner före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Instruction Manual – English	page 4 - 10
Bruksanvisning – Norsk	side 11 - 17
Käyttöopas – Suomi	sivu 18 - 24
Brugervejledning – Dansk	side 25 - 31
Bruksanvisning – Svenska	sida 32 - 38

GB

NO

FI

DK

SE

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

When using this nail trimmer, basic precautions should always be followed, including the following:

- Read all the instructions before using this appliance.
- Use this appliance only for its intended use to cut and file animal claws.
- Do not use this appliance with a damaged or broken blade, as injury may occur.
- Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be carried out by children without supervision.
- Only use accessories recommended by the manufacturer.

WARNING – INGESTION HAZARD

This product contains button cell batteries. Swallowing one can cause death or serious injury.

- A swallowed button cell battery can cause severe internal chemical burns in as little as 2 hours.
- KEEP new and used batteries OUT OF REACH OF CHILDREN.
- Seek immediate medical attention if a battery is suspected to have been swallowed or inserted into any part of the body.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries and keep it away from children.

Do not recharge non-rechargeable batteries. Do not disassemble, crush, cut or heat the battery above 60 °C, and do not dispose of it by burning.

Do not mix new and used batteries, or batteries of different types or brands. Insert the batteries the right way round (+/-). Remove exhausted batteries immediately, and remove the batteries if the product will not be used for a long time. Take used batteries to a battery collection point. Do not put them in household waste, and keep used batteries away from children too.


Battery Replacement:

The product uses three LR44 (1,5 V) alkaline button cells.

1. Slide the battery compartment cover firmly in the direction indicated by the arrow to open it.
2. Remove the used batteries and take them to a battery collection point.
3. Insert three new LR44 batteries the right way round (+/-).
4. Slide the battery compartment cover back into place and check that it closes securely.

Note: A transparent plastic insulating sheet is placed inside the battery compartment of the new nail clipper. Remove it before first use to activate power.

Product Overview



1 LED light

2 Lock switch

3 Light switch

4 Battery compartment

5 Hidden filer

6 UVA light

Operations

1. After receiving the unit, open the battery compartment and remove the battery insulation sheet.
2. Before use, slide the lock switch to the unlock position to open the clipper.
3. Make sure the dog is relaxed and comfortable. Have the dog sit on the floor or, for small dogs, on an assistant's lap.
4. Hold the dog's paw firmly but do not apply excessive pressure.
5. Position the nail between the steel blades. Trim a small amount of each nail at a time.
6. After trimming the nails, you may round off the cut edges with the file. This smooths rough edges and prevents splitting and breaking of the nails.
7. Slide the light switch to turn the LED light or UVA light on or off. The LED light helps you see the nails clearly in low light. The UVA light assists in detecting ringworm and other skin problems.

Note:

1. Ringworm, a common fungal skin condition, glows apple-green under UVA light.
2. Some cases of fungal and bacterial dermatitis may show fluorescence under UVA light.

Caution:

1. Keep out of reach of children and pets to avoid unnecessary danger.
2. Avoid using the UVA light for a long time, and never shine the UVA light directly into the eyes.

SPECIFICATION

Product Name: Nail Clipper	Battery: LR44 battery cell ×3
Product Model: BEAM	Suitable for: cats & dogs
Material: Stainless steel + ABS	Size: 156*54*26 mm

Pack Contents

Nail Clipper ×1

User Manual ×1

Battery Information

Battery Type: Alkaline button cell

Model Identification: LR44

Battery Category: Portable battery

Weight: 2.3 g

Nominal Voltage: 1.5 V

Rated Capacity: 153 mAh / 0.23 Wh

Date of Manufacture: 08/2026

Chemical System: Zinc / manganese dioxide (alkaline)

Restricted substances (Hg, Cd, Pb): Hg < 0,0005 %, Cd < 0,002 %, Pb < 0,004 %

Hazardous substances (other than Hg, Cd, Pb): None

Critical Raw Materials (>0.1%): Manganese, graphite

Extinguishing Agents: Dry powder, CO₂, dry sand

Manufacturer: Dongguan ONLY Battery Technology Co., Ltd.

Address: Room 617, Building 1, No. 111, Taixin Road, Wanjiang

Sub-district, Dongguan City, Guangdong Province, China

Place of manufacture: Dongguan, China

Contact: +86-18802565951

Three LR44 batteries are included





This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed of at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

**Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway**

Power Norge:

<https://www.power.no/kundeservice/>

T: 21 00 40 00

Power Danmark:

<https://www.power.dk/kundeservice/>

T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:

<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>

T: 70 70 17 07

Power Finland:

<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>

T: 0305 0305

Power Sverige:

<https://www.power.se/kundservice/>

T: 08 517 66 000

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

Ved bruk av denne negleklipperen skal grunnleggende forholdsregler alltid følges, blant annet følgende:

- Les alle instruksjonene før du bruker apparatet.
- Bruk apparatet kun til det det er beregnet for: å klippe og file klørne til dyr.
- Ikke bruk apparatet med et skadet eller ødelagt blad, da det kan føre til personskade.
- Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Bruk kun tilbehør som er anbefalt av produsenten.

ADVARSEL – FARE VED SVELGING

Produktet inneholder knappcellebatterier. Svelging kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade.

- Et svelget knappcellebatteri kan forårsake alvorlige indre kjemiske etseskader på så lite som to timer.
- Oppbevar nye og brukte batterier utilgjengelig for barn.
- Søk øyeblikkelig legehjelp hvis du mistenker at et batteri er svelget eller ført inn i en kroppsåpning.
- Hvis batterirommet ikke lukkes ordentlig, må du slutte å bruke produktet, ta ut batteriene og oppbevare det utilgjengelig for barn. Ikke lad opp engangs batterier. Batteriet må ikke demonteres, knuses, klippes i, varmes opp over 60 °C eller brennes. Ikke bland nye og brukte

batterier, eller batterier av ulik type eller merke. Sett inn batteriene riktig vei (+/-). Ta ut utladede batterier med en gang, og ta ut batteriene hvis produktet ikke skal brukes på lenge. Lever brukte batterier til et innsamlingssted. Kast dem ikke i husholdningsavfallet, og oppbevar også brukte batterier utilgjengelig for barn.


Batteribyte:

Produktet bruker tre LR44 (1,5 V) alkaliske knappceller.

1. Skyv batteridekslet forsiktig og bestemt i pilens retning for å åpne det.
2. Ta ut de brukte batteriene og lever dem til et innsamlingssted for batterier.
3. Sett inn tre nye LR44-batterier riktig vei (+/-).
4. Skyv batteridekslet tilbake på plass, og kontroller at det lukkes ordentlig.

Merk: Det er plassert en gjennomiktig plastisolasjonsfilm inne i batterirommet på den nye negleklipperen. Fjern denne før første gangs bruk for å aktivere strømmen.

Produktoversikt



1 LED-lys

2 Låsbryter

3 Lysbryter

4 Batterirom

5 Skjult fil

6 UVA-lys

Bruk

1. Etter mottak åpner du batterirommet og tar ut batteriisolasjonsarket.
2. Før bruk skyver du låsbryteren til ulåst posisjon for å åpne klipperen.
3. Sørg for at hunden er avslappet og komfortabel. La hunden sitte på gulvet, eller på fanget til en medhjelper hvis hunden er liten.
4. Hold hundens pote støtt, men ikke bruk for mye kraft.
5. Plasser kloen mellom stålbladene. Klipp litt av hver klo om gangen.
6. Etter at du har klippet klørne, kan du runde av de klipte kantene med filen. Det jevner ut ujevne kanter og hindrer at klørne flises opp eller brekker.
7. Skyv lysbryteren for å slå LED-lyset eller UVA-lyset av og på. LED-lyset gjør det lettere å se klørne i dårlig lys. UVA-lyset hjelper deg å oppdage ringorm og andre hudproblemer.

Merk:

1. Ringorm, en vanlig soppinfeksjon i huden, lyser eplegrønt under UVA-lys.
2. Enkelte tilfeller av sopp- og bakterier dermatitt kan gi fluorescens under UVA-lys.

Advarsel:

1. Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr for å unngå unødvendig fare.
2. Unngå langvarig bruk av UVA-lys, og rett aldri UVA-lyset direkte mot øynene.

Grunnleggende parametere

Produktnavn: Negleklipper	Batteri: LR44 battericelle x3
Modell: BEAM	Egnet for: katter og hunder
Materiale: Rustfritt stål + ABS	Størrelse: 156*54*26 mm

Pakkeinnhold

Negleklipper x1

Bruksanvisning x1

Batteriinformasjon

Batteritype: Alkalisk knappcellebatteri

Modellidentifikasjon: LR44

Batterikategori: Bærbart batteri

Vekt: 2,3 g

Nominell spenning: 1,5 V

Nominell kapasitet: 153 mAh / 0,23 Wh

Produksjonsdato: 08/2026

Kjemisk system: Sink/mangandioksid (alkalisk)

Begrensede stoffer (Hg, Cd, Pb): Hg < 0,0005 %, Cd < 0,002 %, Pb < 0,004 %

Farlige stoffer (andre enn Hg, Cd, Pb): Ingen

Kritiske råmaterialer (>0,1 %): Mangan, grafitt

Slokkemidler: Tørt pulver, CO₂, tørr sand

Produsent: Dongguan ONLY Battery Technology Co., Ltd.

Adresse: Room 617, Building 1, No. 111, Taixin Road, Wanjiang

Sub-district, Dongguan City, Guangdong Province, China

Produksjonssted: Dongguan, Kina

Kontakt: +86-18802565951

Tre LR44-batterier er inkludert





Dette symbolet på produktet eller i anvisningene betyr at det elektriske og elektroniske utstyret må leveres atskilt fra husholdningsavfall når det ikke lenger skal brukes. Det finnes egne innsamlingssystemer for resirkulering i EU. Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.

Power International AS, Postboks 523, 1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:

<https://www.power.no/kundeservice/>

T: 21 00 40 00

Power Danmark:

<https://www.power.dk/kundeservice/>

T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:

<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>

T: 70 70 17 07

Power Finland:

<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>

T: 0305 0305

Power Sverige:

<https://www.power.se/kundservice/>

T: 08 517 66 000

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Tätä kynsileikkuria käytettäessä on aina noudatettava
perusvarotoimia, muun muassa seuraavia:

- Lue kaikki ohjeet ennen laitteen käyttöä.
- Käytä laitetta vain sen käyttötarkoitukseen eli eläinten kynsien leikkaamiseen ja viilaamiseen.
- Älä käytä laitetta, jos terä on vaurioitunut tai rikki, sillä se voi aiheuttaa vammoja.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia lisävarusteita.

VAROITUS – NIELEMISVAARA

Tuote sisältää nappiparistoja. Pariston nieleminen voi aiheuttaa
kuoleman tai vakavan vamman.

- Nielty nappiparisto voi aiheuttaa vakavia sisäisiä kemiallisia palovammoja jo kahdessa tunnissa.
- Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta.
- Hakeudu välittömästi lääkäriin, jos epäilet, että paristo on nielty tai joutunut mihin tahansa kehon osaan.
- Jos paristolokero ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö, poista paristot ja pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.

Älä lataa kertakäyttöisiä paristoja uudelleen. Älä pura, murskaa,
leikkaa tai kuumenna paristoa yli 60 °C:seen äläkä hävitä sitä

polttamalla. Älä käytä uusia ja käytettyjä paristoja sekaisin äläkä yhdistä eri tyyppisiä tai eri valmistajien paristoja. Aseta paristot oikein päin (+/-). Poista tyhjentyneet paristot heti, ja poista paristot, jos tuote on pitkään käyttämättä. Vie käytetyt paristot paristojen keräyspisteeseen. Älä hävitä niitä kotitalousjätteen mukana, ja pidä myös käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta.


Pariston vaihto:

Tuote käyttää kolmea LR44 (1,5 V) alkalista nappiparistoa.

1. Liu'uta paristokotelon kansi auki nuolen osoittamaan suuntaan.
2. Poista käytetyt paristot ja vie ne paristojen keräyspisteeseen.
3. Aseta kolme uutta LR44-paristoa oikein päin (+/-).
4. Liu'uta paristokotelon kansi takaisin paikalleen ja varmista, että se sulkeutuu kunnolla.

Huomautus: Uuden kynsileikkurin paristokotelossa on läpinäkyvä muovinen eristekalvo. Poista se ennen ensimmäistä käyttöä virran kytkemiseksi.

Tuotteen yleiskatsaus



1 LED-valo

2 Lukituskytkin

3 Valokytin

4 Paristolokero

5 Piilotettu viila

6 UVA-valo

Käyttö

1. Saatuasi tuotteen avaa paristolokero ja ota eristekalvo pois.
2. Työnnä lukituskytkin ennen käyttöä auki-asentoon, jolloin leikkuri avautuu.
3. Varmista, että koira on rentoutunut ja rauhallinen. Anna koiran istua lattialla, pieni koira voi istua avustajan sylissä.
4. Pidä koiran tassusta tukevasti kiinni, mutta älä purista liikaa.
5. Aseta kynsi terästerien väliin. Leikkaa kutakin kynttä vain vähän kerrallaan.
6. Kynsien leikkaamisen jälkeen voit pyöristää leikatut reunat viilalla. Se tasoittaa karheat reunat ja estää kynsien halkeamisen ja lohkeamisen.
7. Sytytä tai sammuta LED-valo tai UVA-valo työntämällä valokytkintä. LED-valon avulla näet kynnet selvästi hämärässä. UVA-valo auttaa havaitsemaan silsan ja muut ihon ongelmat.

Huomautus:

1. Silsa, yleinen ihon sieni-infektio, hohtaa omenanvihreän sävyisenä UVA-valossa.
2. Joissakin sieni- ja bakteeri-ihotulehduksissa voi näkyä fluoresenssia UVA-valossa.

Varoitus:

1. Pidä lasten ja lemmikkien ulottumattomissa vaarojen välttämiseksi.
2. Vältä UVA-valon pitkäaikaista käyttöä äläkä koskaan suuntaa UVA-valoa suoraan silmiin.

Perusparametrit

Tuotteen nimi: Kynsileikkuri	Paristo: LR44-paristo×3
Malli: BEAM	Sopii: kissoille ja koirille
Materiaali: Ruostumaton teräs + ABS	Koko: 156*54*26 mm

Pakkauksen sisältö

Kynsileikkuri ×1

Käyttöohje ×1

Paristotiedot

Paristotyyppi: Alkaliininen nappiparisto

Mallitunniste: LR44

Paristoluokka: Kannettava paristo

Paino: 2,3 g

Nimellisjännite: 1,5 V

Nimelliskapasiteetti: 153 mAh / 0,23 Wh

Valmistuspäivämäärä: 08/2026

Kemiallinen järjestelmä: Sinkki/mangaanidioksidi (alkali)

Rajoitetut aineet (Hg, Cd, Pb): Hg < 0,0005 %, Cd < 0,002 %, Pb < 0,004 %

Vaaralliset aineet (muut kuin Hg, Cd, Pb): Ei ole

Kriittiset raaka-aineet (>0,1 %): Mangaani, grafiitti

Sammutusaineet: Kuivajauhe, CO₂, kuiva hiekka

Valmistaja: Dongguan ONLY Battery Technology Co., Ltd.

Osoite: Room 617, Building 1, No. 111, Taixin Road, Wanjiang Sub-district, Dongguan City, Guangdong Province, China

Valmistuspaikka: Dongguan, Kiina

Yhteystiedot: +86-18802565951

Mukana kolme LR44-paristoa





Tämä tuotteeseen tai ohjeisiin merkitty symboli tarkoittaa, että sähkölaitteet ja elektroniikka on hävitettävä käyttöikänsä päättyessä erillään kotitalousjätteestä. EU:ssa on kierrätystä varten erilliset keruujärjestelmät. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.

**Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway**

Power Norjassa:
<https://www.power.no/kundeservice/>
P: 21 00 40 00

Power Tanskassa:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
P: 70 33 80 80

Punkt 1 Tanskassa:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Suomessa:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
P: 0305 0305

Power Ruotsissa:
<https://www.power.se/kundservice/>
P: 08 517 66 000

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Når du bruger denne negleklipper, skal du altid følge grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, herunder følgende:

- Læs alle instruktionerne, før du bruger apparatet.
- Brug kun apparatet til det, det er beregnet til: at klippe og file dyrs kløer.
- Brug ikke apparatet med et beskadiget eller knækket blad, da det kan medføre personskade.
- Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Brug kun tilbehør, der er anbefalet af producenten.

ADVARSEL – FARE VED INDTAGELSE

Produktet indeholder knapcellebatterier. Indtagelse kan medføre dødsfald eller alvorlig personskade.

- Et slugt knapcellebatteri kan forårsage alvorlige indre kemiske ætsninger på så lidt som to timer.
- Opbevar nye og brugte batterier utilgængeligt for børn.
- Søg omgående lægehjælp, hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller ført ind i en kropsåbning.
- Hvis batterirummet ikke kan lukkes ordentligt, skal du holde op med at bruge produktet, tage batterierne ud og opbevare det utilgængeligt for børn.

Oplad ikke engangsbatterier. Batteriet må ikke skilles ad, knuses, klippes i, opvarmes over 60 °C eller brændes. Bland ikke nye og brugte batterier eller batterier af forskellig type eller mærke. Sæt batterierne i den rigtige vej (+/-). Tag afladede batterier ud med det samme, og tag batterierne ud, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid. Aflever brugte batterier på en batteriindsamlingsplads. Smid dem ikke i husholdningsaffaldet, og opbevar også brugte batterier utilgængeligt for børn.


Batteriskift:

Produktet bruger tre LR44 (1,5 V) alkaliske knapceller.

1. Skub forsigtigt batteridækslet i den retning, pilen angiver, for at åbne det.
2. Tag de brugte batterier ud, og aflever dem på en batteriindsamlingsplads.
3. Sæt tre nye LR44-batterier i den rigtige vej (+/-).
4. Skub batteridækslet tilbage på plads, og kontrollér, at det lukker ordentligt.

Bemærk: Der er en gennemsigtig plastisoleringfolie placeret inde i batterirummet på den nye negleklipper. Fjern den, før du bruger den første gang, for at aktivere strømmen.

Produktoversigt



1 LED-lys

2 Låsekontakt

3 Lysafbryder

4 Batterirum

5 Skjult fil

6 UVA-lys

Betjening

1. Åbn batterirummet efter modtagelse, og fjern batteriisolationsarket.
 2. Skub låsekontakten til ulåst position før brug for at åbne klipperen.
 3. Sørg for, at hunden er afslappet og tryk. Lad hunden sidde på gulvet eller, hvis den er lille, på skødet af en hjælper.
 4. Hold godt fast om hundens pote, men tryk ikke for hårdt.
 5. Placer kløen mellem stålbladene. Klip kun lidt af hver klo ad gangen.
 6. Når kløerne er klippet, kan du runde de klippede kanter af med filen. Det udjævner ru kanter og forhindrer, at kløerne flosser eller knækker.
 7. Skub lysafbryderen for at tænde eller slukke LED-lyset eller UVA-lyset. LED-lyset gør det lettere at se kløerne i dårligt lys. UVA-lyset hjælper med at opdage ringorm og andre hudproblemer.
- Bemærk:
1. Ringorm, en almindelig svampeinfektion i huden, lyser æblegrønt under UVA-lys.
 2. Nogle tilfælde af svampe- og bakterier dermatitis kan fluorescere under UVA-lys.

Advarsel:

1. Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr for at undgå unødvendig fare.
2. Undgå langvarig brug af UVA-lys, og ret aldrig UVA-lyset direkte mod øjnene.

Grundlæggende parametre

Produktnavn: Negleklipper	Batteri: LR44 battericelle x3
Model: BEAM	Velegnet til: katte og hunde
Materiale: Rustfrit stål + ABS	Størrelse: 156*54*26 mm

Pakkeindhold

Negleklipper x1

Brugsanvisning x1

Batteriopllysninger

Batteritype: Alkalisk knapcellebatteri

Modelidentifikation: LR44

Batterikategori: Bærbart batteri

Vægt: 2,3 g

Nominel spænding: 1,5 V

Nominel kapacitet: 153 mAh / 0,23 Wh

Produktionsdato: 08/2026

Kemisk system: Zink/mangandioxid (alkalisk)

Begrænsede stoffer (Hg, Cd, Pb): Hg < 0,0005 %, Cd < 0,002 %, Pb < 0,004 %

Farlige stoffer (andre end Hg, Cd, Pb): Ingen

Kritiske råmaterialer (>0,1 %): Mangan, grafit

Slukningsmidler: Tørt pulver, CO₂, tørt sand

Producent: Dongguan ONLY Battery Technology Co., Ltd.

Adresse: Room 617, Building 1, No. 111, Taixin Road, Wanjiang Sub-district, Dongguan City, Guangdong Province, China

Produktionssted: Dongguan, Kina

Kontakt: +86-18802565951

Tre LR44-batterier medfølger





Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at det udtjente elektriske eller elektroniske udstyr ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. I EU-lande findes der separate genbrugsordninger. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.

**Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway**

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

När du använder den här nagelklipparen ska du alltid följa grundläggande säkerhetsåtgärder, bland annat följande:

- Läs alla instruktioner innan du använder apparaten. • Använd endast apparaten för avsett ändamål: att klippa och fila djurs klor.
- Använd inte apparaten om bladet är skadat eller trasigt, eftersom det kan orsaka personskada.
- Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.

VARNING – RISK VID FÖRTÄRING

Produkten innehåller knappcellsbatterier. Om ett batteri sväljs kan det leda till dödsfall eller allvarlig personskada.

- Ett svalt knappcellsbatteri kan orsaka allvarliga inre kemiska brännskador på så lite som två timmar.
 - Håll nya och använda batterier utom räckhåll för barn.
 - Sök omedelbart läkarvård om du misstänker att ett batteri har svalts eller förts in i någon kroppsdel.
 - Om batterifacket inte går att stänga ordentligt ska du sluta använda produkten, ta ut batterierna och hålla den borta från barn.
- Ladda inte upp engångsbatterier. Batteriet får inte demonteras, krossas, klippas i, hettas upp över 60 °C eller brännas. Blanda inte nya

och använda batterier, eller batterier av olika typ eller fabrikat. Sätt i batterierna åt rätt håll (+/-). Ta ut urladdade batterier omedelbart, och ta ut batterierna om produkten inte ska användas under en längre tid. Lämna använda batterier till en batteriinsamling. Släng dem inte i hushållsavfallet, och håll även använda batterier borta från barn.


Batteribyte:

Produkten använder tre LR44 (1,5 V) alkaliska knappceller.

1. Skjut försiktigt batteriluckan i den riktning som pilen visar för att öppna den.
2. Ta ut de använda batterierna och lämna dem till en batteriinsamling.
3. Sätt i tre nya LR44-batterier åt rätt håll (+/-).
4. Skjut tillbaka batteriluckan på plats och kontrollera att den stängs ordentligt.

Observera: En genomskinlig plastisoleringfilm finns i batterifacket på den nya nagelklipparen. Ta bort den före första användning för att aktivera strömmen.

Produktöversikt



1 LED-lampa

2 Låsbrytare

3 Ljusbrytare

4 Batterifack

5 Dold fil

6 UVA-lampa

Användning

1. Öppna batterifacket efter mottagning och ta bort batteriisolationsarket.
 2. Skjut låsbrytaren till upplåst läge före användning för att öppna klipparen.
 3. Se till att hunden är avslappnad och trygg. Låt hunden sitta på golvet eller, om den är liten, i knät på en medhjälpare.
 4. Håll stadigt om hundens tass, men tryck inte för hårt.
 5. Placera klon mellan stålbladen. Klipp bara lite av varje klo i taget.
 6. När klorna är klippta kan du runda av de klippta kanterna med filen. Det jämnar ut ojämna kanter och förhindrar att klorna flisar sig eller går av.
 7. Skjut ljusbrytaren för att tända eller släcka LED-lampan eller UVA-lampan. LED-lampan gör det lättare att se klorna i dåligt ljus. UVA-lampan hjälper dig att upptäcka revorm och andra hudproblem.
- Obs:
1. Revorm, en vanlig svampinfektion i huden, lyser äppelgrönt i UVA-ljus.
 2. Vissa fall av svamp- och bakterieriedermatit kan fluorescera i UVA-ljus.

Varning:

1. Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur för att undvika onödig fara.
2. Undvik långvarig användning av UVA-lampan och rikta aldrig UVA-lampan direkt mot ögonen.

Grundparametrar

Produktnamn: Nagelklippare	Batteri: LR44 battericell x3
Modell: BEAM	Passar för: katter och hundar
Material: Rostfritt stål + ABS	Storlek: 156*54*26 mm

Förpackningens innehåll

Nagelklippare x1

Bruksanvisning x1

Batteriinformation

Batterityp: Alkaliskt knappcells batteri

Modellidentifiering: LR44

Batterikategori: Bärbart batteri

Vikt: 2,3 g

Nominell spänning: 1,5 V

Nominell kapacitet: 153 mAh / 0,23 Wh

Tillverkningsdatum: 08/2026

Kemiskt system: Zink/mangandioxid (alkalisk)

Begränsade ämnen (Hg, Cd, Pb): Hg < 0,0005 %, Cd < 0,002 %, Pb < 0,004 %

Farliga ämnen (andra än Hg, Cd, Pb): Inga

Kritiska råmaterial (>0,1 %): Mangan, grafit

Släckmedel: Torrt pulver, CO₂, torr sand

Tillverkare: Dongguan ONLY Battery Technology Co., Ltd.

Adress: Room 617, Building 1, No. 111, Taixin Road, Wanjiang Sub-district, Dongguan City, Guangdong Province, China

Tillverkningsort: Dongguan, Kina

Kontakt: +86-18802565951

Tre LR44-batterier ingår





Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att dina elektriska och elektroniska apparater ska källsorteras när de är förbrukade och att de inte får slängas i hushållssoporna. Det finns särskilda insamlingssystem för återvinning inom EU. För ytterligare information, kontakta din kommun eller din återförsäljare där du köpte produkten.

**Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway**

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

