point

Air Purifier

POAP4010
User Manual

LIFE MADE EASIER

GB

Thank you for purchasing your new POINT Air Purifier. We recommend that you spend some time reading this instruction manual in order to fully understand all the operational features it offers.
Read all the safety instructions carefully before use and keep this instruction manual for future reference.

NO

Takk for at du kjøpte din nye luftrenser fra POINT. Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese gjennom helebruksanvisningen for å forstå fullt ut alle funksjonene som tilbys.
Les alle sikkerhetsanvisningene nøye før bruk, og oppbevar bruksanvisningen for fremtidig referanse.

FI

Kiitos, kun valitsit uuden POINT-ilmanpuhdistimen. Suosittelemme, että käytät aikaa tämän käyttöoppaanlukemiseen, jotta ymmärrät täysin, mitä toiminnallisia ominaisuuksia tuote tarjoaa.
Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä käyttöopas myöhempää käyttöä varten.

DK

Tak fordi du har købt din nye luftrenser fra POINT. Vi anbefaler at du læser denne brugsanvisning, så du får enfuld forståelse af hvordan alle betjeningsfunktionerne virker.
Læs alle sikkerhedsinstruktioner nøje før brug, og behold denne brugsanvisning til senere reference.

SE

Tack för att du har köpt din nya luftrenare från POINT. Vi rekommenderar dig att du tar din tid att läsa igenomdenna bruksanvisning för att till fullo förstå alla funktioner.
Läs noga igenom alla säkerhetsinstruktioner före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Instruction manual - English	.....	Page	4 - 18
Bruksanvisning - Norsk	.....	Side	19 - 33
Ohjekirja - Suomi	.....	Sivut	34 - 48
Brugervejledning - Dansk	.....	Side	49 - 63
Bruksanvisning - Svenska	.....	Sido	64 - 78

SAFETY WARNING

Read Rules for Safe Operation and Instructions Carefully.

- If the mains power cable is damaged, it must be replaced by manufacturer,its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Indoor use only.
- To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the appliance, mains power cable or in water or other liquid.
- Do not use this appliance in wet or high temperature environment (like bathroom, toilet and kitchen).
- Before replacing the filter, please stop this appliance and cut off power.
- Do not place other items on top of the appliance, and forbid sitting or standing on this appliance.
- Use the original filter provided by us. In case of other filters, the best results cannot be achieved.
- Do not use damaged or aged mains power cable; Forbid replacing the mains power cable without authorization.
- Do not insert the fingers or objects into the air inlets or air outlets to prevent the product from physical damages or malfunction.
- Unplug the mains power cable immediately and contact the service center in time when the appliance suffers abnormal sound or burnt smell or smoke.
- Do not spray flammable substances near the appliance; Do not spray water directly on the appliance or use chemical cleaners like alcohol or hydrochloric acid, etc.; Do not place water containers, medicines, or flammable materials on the appliance.
- Do not block the air inlets/outlets of the appliance with any items.

- This appliance cannot replace natural ventilation and other appliances like the vacuum cleaner, kitchen ventilator, etc.
- When the appliance is working, it must be placed on a dry, flat and stable floor, with at least 30cm space reserved around it.
- Do not put it in a place with direct sunlight.
- To prevent electromagnetic disturbance, the appliance must be kept at a certain distance from the TV, radio, microwave oven and others.
- The mist produced by the ultrasonic humidifier may affect the PM2.5 detection of this appliance, and both should maintain a certain distance.
- Do not disassemble or modify this appliance without authorization to avoid accidents.
- Do not pull on the mains power cable to move the appliance.
- Make sure that children do not touch the appliance to avoid accidents.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Product Instruction

⚠ Attention

The pictures contained in this Manual are for reference only. Your physical product may vary slightly from the pictures.

Component name



Host

Protective bag



Manual

Installation steps

1 Remove the air inlet grille.



2 Taking out the Pre-Filter
Press down and pull the U-shaped snap joint, then take out the Pre-Filter.

3 Taking out the HEPA filter
Hold both sides of the HEPA filter with both hands, then take it out.



4 Remove the protective film from the filter assembly.



GB

5 Install the HEPA filter.



6 Installing the Pre-Filter
Align the slot position at the bottom, and then click into the upper U-shaped snap joint.

7 Installing the air inlet grille
Align the slot position at the bottom, then press both sides of the upper part of the air inlet grille, and then buckle up the air inlet grille.



8 Plug in the mains power plug into a mains power socket.



1 Control panel



GB

2 Display panel



3 Test Run

⚠ Attention

- This appliance cannot be started normally until all air inlet grilles are installed correctly.
- When this appliance is in standby mode, restart it, it will return to last working mode.
- After an unexpected power outage such as if the mains plug was removed during use, the appliance will return to the working mode it was in prior to the outage.

1 Preparation
Power on for the first time, the display panel will flash for 1s, and then the screen will turn off. The appliance is now in standby mode.



2 Remove the protective film of the filter assembly.



3 Install the filter.



4 On/standby
Press the on/standby button.

5 Warm up
When the particulate matter sensor enters the warm-up state, PM2.5 numerical display shows "---", and is normal after 10s.

6 Work
The purifier is powered on for the first time and then enters automatic mode.

Body cleaning

⚠ Attention

- Be sure to turn off before any maintenance, and remove the mains power plug from the mains power socket.

Host

Wipe the body with a soft towel.



Air inlet grille

Open the air inlet grille and vacuum up dust with a vacuum cleaner or wipe it with a cloth.



Air outlet grille

Remove the air outlet grille and vacuum up dust with a vacuum cleaner or wipe it with a cloth.

Cleaning of Pre-Filter

- It is recommended to clean the Pre-Filter at least once every two weeks.
  The cleaning cycle can be based on the usage environment and time, the more polluted the environment then it should be cleaned more frequently.

1 Unplug the appliance, and take out the Pre-Filter.



2 Vacuum up the dust or wipe it with a cloth.



3 If there is a lot of dirt, first soak in a diluted common kitchen detergent and then do the cleaning.



Soaking time is about 10min.

4 Dry the Pre-Filter.



5 Assemble the Pre-Filter and the Air inlet grille.

6 Plug in the appliance, and turn on.



GB

Replacement of the filter components

1 Filter model:
FC-35S1A (include 1)

2 When the filter replacement light is on, this reminds you that the HEPA filter should be replaced.
If it is not replaced in time, the prompt will appear every startup.

3 Replace a new filter



4 Long press timing button for 3s, reset the HEPA filter.

Long press for 3s

Faults Handling

Before inviting someone to inspect or repair, please check the following items.

Error code	Error description	Handling method
E1	Disassembly protection reminder	Properly installed inlet grille
Eu	Sensor failure	Contact the after-sales
E3	Abnormal fan speed	Contact the after-sales

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU.
For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Imported and Exclusively marketed by:
Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Finland:
https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 020 7100 670

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

SIKKERHETSADVARSEL

Les reglene for sikker drift og instruksjonene nøye.

- Hvis strømkabelen er skadet, må den skiftes av produsenten, av produsentens servicerepresentant eller av tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.
- Kun for innendørs bruk.
- For å beskytte mot elektrisk støt må du ikke sette motorenheten, strømkabelen eller støpselet i vann eller annen væske.
- Ikke bruk apparatet på en våt eller varm plass (som bad, toalett og kjøkken).
- Før du bytter ut filteret, må du stoppe apparatet og slå av strømmen.
- Ikke legg andre gjenstander oppå apparatet, og ikke sitt eller stå på apparatet.
- Bruk originalfilteret levert av oss. Andre filtre vil ikke gi best resultat.
- Ikke bruk en strømkabel som er skadet eller slitt. Strømkabelen skal ikke skiftes på egen hånd.
- Ikke sett fingre eller gjenstander inn i luftinn- eller uttakene for å hindre fysiske skader eller funksjonssvikt.
- Trekk øyeblikkelig ut strømledningen og ta kontakt med servicesenteret hvis apparatet lager unormal lyd, en brent lukt eller røyk.
- Ikke sprøyt brennbare stoffer i nærheten av apparatet. Ikke sprøyt vann direkte på apparatet eller bruk kjemiske rengjøringsmidler som alkohol, saltsyre osv. Ikke plasser vannbeholdere, medisiner eller brennbare materialer oppå apparatet.
- Ikke blokker luftinn-/uttakene på apparatet med noe.

- Apparatet erstatter ikke naturlig ventilasjon og andre apparater som støvsuger, kjøkkenventilator osv.
- Når apparatet er i gang, må det plasseres på et tørt, flatt og stabilt gulv og ha minst 30 cm plass rundt seg.
- Ikke legg det på et sted med direkte sollys.
- For å forhindre elektromagnetisk forstyrrelse må apparatet holdes en viss avstand fra TV, radio, mikrobølgeovn og lignende.
- Tåken som lages av ultralydfukteren kan påvirke PM 2,5-deteksjonen til apparatet, og begge deler må holde en viss avstand.
- Ikke demonter eller modifiser apparatet på egen hånd for å unngå uhell.
- Trekk aldri strømkabelen når du skal flytte apparatet.
- Sørg for at ikke barn berører apparatet for å unngå uhell.
- Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og personer med reduserte fysiske-, sensoriske- eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn eller har mottatt anvisning om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene dette innebærer. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.

Instruksjoner for produkter

⚠ OBS!

Skjermene som vises i denne bruksanvisningen er kun for referanse. Det faktiske produktet kan avvike noe fra bildene.

Delenavn

Vert

Vernepose



Bruksanvisning

NO

Monteringstrinn

1 Fjern luftinntaksgitteret.



2 Ta ut forfilteret
Trykk ned og trekk det U-formede smekkskjøte, og ta deretter ut forfilteret.



3 Ta ut HEPA-filteret
Hold begge sider av HEPA-filteret med begge hender, og ta det deretter ut.



4 Fjern eventuell beskyttelsesfilm fra filterenheten.



5 Installer HEPA-filteret.



6 Installere forfilteret
Juster sporposisjonen nederst, og klikk deretter inn i det øvre U-formede smekkskjøtet.

7 Installere luftinntaksgitteret
Sett sporposisjonen på linje på bunnen, trykk på begge sider av den øvre delen av luftinntaksgitteret, og spenn deretter opp luftinntaksgitteret.



8 Sett støpselet i en stikkontakt.



NO

1 Kontrollpanel

Lysfølefunksjon

Det er vindhastighetsknapper for lav, middels og høy vind.

Automatisk modus
Vindhastigheten justeres automatisk i henhold til luftkvaliteten.

Søvnmodus
Hvis PM2,5-verdien > 50, økes vindstyrken for å sikre renseeffekten.
Hvis PM2,5-verdien < 50, holdes den i modus for ekstremt lav støy.



Barnesikring
Hold inne barnesikringsknappen i 3 sekunder

Tidtakerknapp
Kan stilles til 1/2/4/8 t

På/ventemodus-knapp

2 Skjermpanel



NO

3 Prøvekjøring

⚠ OBS!

- Apparatet lar seg ikke starte normalt før alle luftinntaksgitre er riktig installert.
- Når apparatet er i ventemodus og startes igjen, så går det tilbake til siste driftsmodus.
- Etter et uventet strømbrudd, hvis for eksempel strømkontakten ble fjernet under bruk, går apparatet tilbake til den driftsmodusen det var i før strømbruddet.

1 Forberedelse
Når apparatet slås på for første gang, blinker skjermen i 1 sekund, så slås skjermen av. Apparatet er nå i ventemodus.

Blinker i 1 sekund

2 Fjern eventuell beskyttelsesfilm fra filterenheten.



3 Installer filteret.



4 På/ventemodus
Trykk På/ventemodus-knappen.

5 Oppvarming
Mens finstøvsensoren varmer opp, viser tallvisningen for PM2,5 «---», så blir den normal etter 10 sekunder.

6 Drift
Renseren slås på for første gang og går deretter i automatisk modus.

NO

Rengjøring av kroppen

⚠ OBS!

- Sørg for å slå av apparatet og ta støpselet ut av stikkontakten før vedlikehold.

Vert

Tørk av kroppen med en myk klut.



Luftinntaksrist

Åpne luftinntaksgitteret og fjern støv med en støvsuger eller en klut.



Luftuttaksrist

Ta av luftuttaksgitteret og fjern støv med en støvsuger eller en klut.

Rengjøring av forfilter

- Vi anbefaler at du rengjør forfilteret minst én gang annenhver uke.
  Rengjøringssyklusen avhenger av bruksmiljø og tid. Jo mer forurensing det er i omgivelsene, jo oftere må det rengjøres.

1 Koble fra apparatet, og ta ut forfilteret.



2 Fjern støv med en støvsyger eller en klut.



3 Hvis det er mye skitt, veter du først i et fortynnet vanlig vaskemiddel før rengjøring.



Soaking tid er ca 10 min.

4 Tørk forfilteret.



NO

5 Sett på forfilteret og luftinntaksgitteret.

6 Koble apparatet til, og skru på.



Bytte filterkomponenter

1 Filtermodell:
FC-35S1A (1 medfølger)

3 Bytt ut med et nytt filter



2 Når lampen for utskiftning av filter lyser, minner dette om at HEPA-filteret bør byttes.
Hvis det ikke byttes i tide, vises varselet hver oppstart.

4 Hold inne tidtakerknappen i 3 sekunder for å tilbakestille HEPA-filteret.

Hold inne i 3 s

NO

Feilhåndtering

Før du ber om undersøkelse eller reparasjon, må du sjekke følgende elementer.

Feilkode	Feilbeskrivelse	Håndteringsmetode
E1	Beskyttelsespåminnelse for demontering	Riktig installert inntaksgitter
Eu	Sensorsvikt	Kontakt service
E3	Unormal viftehastighet	Kontakt service

Dette symbolet på produktet eller i anvisningene betyr at elektrisk og elektronisk utstyr skal leveres atskilt fra husholdningsavfall når det ikke lenger brukes.
Det finnes egne innsamlingssystemer for resirkulering i EU.
Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.

Importert og utelukkende markedsført av:
Power International AS,
Postboks 523, N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Finland:
https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 020 7100 670

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

TURVALLISUUSVAROITUS

Lue turvallisen käytön säännöt ja ohjeet huolellisesti.

- Jos virtajohto on vahingoittunut, sen saa vaaran välttämiseksi vaihtaa uuteen vain valmistaja, valmistajan huoltoedustaja tai muu vastaavalla tavalla pätevä henkilö.
- Vain sisäkäyttöön.
- Sähköiskun vaaralta suojautuaksesi, älä upota laitetta, virtakaapelia tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä käytä tätä laitetta märässä tai hyvin kuumassa ympäristössä (kuten kylpyhuone, toaletti tai keittiö.
- Ennen suodattimen vaihtoa, pysäytä tämä laite ja katkaise virta.
- Älä aseta mitään esineitä laitteen päälle ja kiellä istuminen tai seisominen tämän laitteen päällä.
- Käytä toimittamaamme alkuperäistä suodatinta. Muilla suodattimilla ei saavuteta parhaita tuloksia.
- Älä käytä vahingoittunutta tai vanhaa virtakaapelia; kiellä virtakaapelin vaihtaminen ilman valtuutusta.
- Älä vie sormiasi tai esineitä ilmanotto- ja -poistoaukkoihin estääksesi tuotteen fyysisen vahingoittumisen tai toimintahäiriön.
- Irrota virtakaapeli välittömästi ja ota yhteyttä huoltoon, jos laitteesta kuuluu poikkeavaa ääntä tai siitä tulee palaneen käryä tai savua.
- Älä suihkuta syttyviä aineita lähellä laitetta: Älä suihkuta vettä suoraan laitteelle tai käytä kemiallisia puhdistusaineita, kuten alkoholia tai suolahappoa jne.; Älä aseta vesisäiliötä, lääkkeitä tai syttyviä materiaaleja laitteen päälle.

- Älä tuki laitteen ilmanotto-/poistoaukkoja millään esineillä.
- Tämä laite ei korvaa luonnollista ilmanvaihtoa ja muita laitteita, kuten pölynimuri, keittiön tuuletin jne.
- Kun laitetta käytetään, se on sijoitettava kuivalle, tasaiselle ja vakaalle lattialle ja sen ympärille on jätettävä vähintään 30 cm tilaa.
- Älä sijoita sitä paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonpaisteelle.
- Sähkömagneettisen häiriön estämiseksi laite on pidettävä määrätyllä etäisyydellä TV:stä, radiosta, mikroaaltouunista ja vastaavista laitteista.
- Ultraääni-ilmankostuttimen tuottama usva voi vaikuttaa tämän laitteen PM2.5-tunnistukseen, ja laitteet on pidettävä määrätyllä etäisyydellä toisistaan.
- Onnettomuuksien välttämiseksi, älä pura tai mukauta tätä laitetta ilman valtuutusta .
- Älä siirrä laitetta virtajohdosta vetämällä.
- Onnettomuuksien välttämiseksi varmista, etteivät lapset kosketa laitetta.
- Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat rajoittuneet tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa, jos heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvoo tai opastaa heitä laitteen turvalliseen käyttöön ja selittää siihen kuuluvat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistustoimia tai käyttäjän kunnossapitotöitä ilman valvontaa.

Tuotteen ohje

⚠ Huomautus

Tämän käyttöoppaan kuvat ovat vain viitteellisiä. Fyysinen tuotteesi voi erota hieman kuvista.

Komponentin nimi

Host

Suojapussi



Käyttöohje

Asennusvaiheet

1 Irrota ilmanottosäleikkö.



2 Esisuodattimen poistaminen
Paina alas ja vedä U-muotoista napsautettavaa niveltä ja poista sitten esisuodatin.

3 HEPA-suodattimen poistaminen
Pidä kiinni HEPA-suodattimen molemmilta puolilta ja poista se.



4 Poista suojakalvo suodatinkokoonpanosta.



FI

5 Asenna HEPA-suodatin.



6 Esisuodattimen asennus
Kohdista paikan sijainti pohjassa ja napsauta sitten ylä-U-muotoiseen napsautettavaan niveleen.

7 Ilmanottosäleikön asentaminen
Kohdista paikan sijainti pohjassa, paina sitten ilmanottosäleikön yläosan molempia puolia ja kiinnitä sitten ilmanottosäleikkö.



8 Liitä pistoke pistorasiaan.



1 Ohjauspaneeli

Valontunnistustoiminto

Tuulen nopeus -painikevaihtoehdot ovat matala, normaali ja korkea tuuli.

Automaattinen tila Säätää tuulennopeuden automaattisesti ilman laadun mukaan.

Lepotila Jos PM2.5 >50, varmista, että tuuli on hieman suurempi puhdistustehon varmistamiseksi; Jos PM2.5 <50, pidä se erittäin hiljaisen melun tilassa.



Lapsilukko Paina pitkään 3 s lapsilukkoa.

Ajastus-painike Valinnainen 1/2/4/8 h -ajastus

Päällä/valmiustila-painike

FI

2 Näyttöpaneeli



3 Testiajo

⚠ Huomautus

- Tämä tuote ei käynnisty normaalisti ennen kuin kaikki tuloilmasäleiköt on asennettu oikein.
- Kun tämä laite on valmiustilassa, käynnistä se uudelleen, laite palaa viimeiseen toimintatilaan.
- Odottamattoman virtakatkoksen ilmetessä, kuten jos pistoke irtoaa käytön aikana, laite palaa toimintatilaan, jossa se oli ennen virtakatkosta.

1 Valmistelu
Kun laite käynnistetään ensimmäistä kertaa, näyttöpaneeli vilkkuu 1 s, jonka jälkeen näyttö sammuu. Laite on nyt valmiustilassa.

Vilkkuu 1 s.

2 Poista suodatinkokoonpanon suojakalvo.



FI

3 Asenna suodatin.



4 Päällä/valmiustila
Paina päällä/valmiustila-painiketta.

5 Lämmitys
Kun hiukkasmateriaalianturi siirtyy lämmitystilaan, PM2.5N numeronäytössä näkyy "---", ja on normaali 10 s kuluttua.

6 Toiminta
Ilmanpuhdistin käynnistyy ensimmäistä kertaa ja sen jälkeen siirtyy automaattiseen tilaan.

Rungon puhdistus

⚠ Huomautus

- Varmista, että kytket laitteen pois päältä ja irrotat pistokkeen pistorasiasta ennen kunnossapitoa.

Host

Pyyhi runko pehmeällä liinalla.



Ilmanottosäleikkö

Avaa ilmanottosäleikkö ja imuroi pöly pölynimurilla tai pyyhi se liinalla.



Ilmanpoistosäleikkö

Avaa ilmanpoistosäleikkö ja imuroi pöly pölynimurilla tai pyyhi se liinalla.

FI

Esisuodattimen puhdistus

- On suositeltavaa puhdistaa esisuodatin vähintään kahden viikon välein.
  Puhdistusjakso voi perustua käyttöympäristöön ja aikaan. Mitä saastuneempi ympäristö, sitä useammin se on puhdistettava.

1 Irrota laite pistorasiasta ja irrota esisuodatin.



2 Imuroi pöly tai pyyhi se liinalla.



3 Jos se on hyvin likainen, liota sitä ensin tavallisessa normaalissa keittiöpesuaineliuoksessa ja puhdista sen jälkeen.



4 Kuivaa esisuodatin.



5 Kokoa esisuodatin ja ilmanottosäleikkö.

6 Liitä laite pistorasiaan ja kytke se päälle.



FI

Suodattimen osien vaihtaminen

1 Suodatinmalli
FC-35S1A (sisältyy 1)

2 Kun suodattimen vaihtovalo palaa, on aika vaihtaa HEPA-suodatin.
Jos sitä ei vaihdeta ajoissa, kehote tulee näkyviin jokaisen käynnistyksen yhteydessä.

3 Vaihda uusi suodatin



4 Paina pitkään 3 s ajatuspainiketta, nollaa HEPA-suodatin.

Paina pitkään 3 s

Vikojen käsittely

Ennen kuin kutsut ketään tutkimaan tai korjaamaan laitetta, tarkista seuraavat kohteet.

Virhekoodi	Virheen kuvaus	Käsittelymenetelmä
E1	Purkamisen suojausmuistutus	Oikein asennettu ilmanottosäleikkö
E2	Anturivika	Ota yhteyttä myynninjälkeiseen palveluun
E3	Poikkeava tuuletinnopeus	Ota yhteyttä myynninjälkeiseen palveluun

Tämä tuotteeseen tai ohjeisiin merkitty symboli tarkoittaa, että sähkölaitteet ja elektroniikka on hävitettävä käyttöikänsä päätyttyä erillään kotitalousjätteestä.
EU:ssa on kierrätystä varten erillisiä keruujärjestelmiä.
Jos haluat lisätietoja, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.

Maahantuonti ja markkinointi yksinoikeudella:
Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:
https://www.power.no/kundeservice/
P: 21 00 40 00

Expert Tanskassa:
https://www.expert.dk/kundeservice/
P: 70 70 17 07

Power Tanskassa:
https://www.power.dk/kundeservice/
P: 70 33 80 80

Punkt 1 Tanskassa:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
P: 70 70 17 07

Expert Suomessa:
https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/
P: 020 7100 670

Power Suomessa:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
P: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
P: 08 517 66 000

Sikkerhedsadvarsler

Læs omhyggeligt Reglerne vedr. sikker betjening samt Instruktionerne.

- Hvis ledningen beskadiges, skal den udskiftes af enten fabrikanten, dens servicerepræsentant eller af en tilsvarende kvalificeret person, for at undgå fare.
- Kun til indendørsbrug.
- For at beskytte mod risikoen for elektrisk stød, må du ikke komme apparatet, ledningen eller stikket i vand eller andre væsker.
- Apparatet må ikke bruges i våde eller høje temperaturer (såsom badeværelser, toiletter og køkkener).
- Før du udskifter filteret, skal du stoppe apparatet og afbryde strømmen.
- Der må ikke anbringes genstande oven på apparatet. Ingen personer må sidde eller stå på apparatet.
- Brug det originale filter, der leveres af os. Hvis andre filtre bruges, vil apparatet muligvis ikke virke særligt godt.
- Brug ikke en beskadiget eller slidt ledning. Ledningen må ikke skiftes uden foregående tilladelse.
- Stik ikke fingrene eller genstande ind i luftind- eller udtagene for at forhindre fysiske skader eller funktionsfejl på produktet.
- Hvis apparatet begynder at lyde unormalt, lugte brændt eller ryge, skal du øjeblikkelig trække stikket ud af stikkontakten og kontakt servicecentret.
- Sprøjt ikke brændbare stoffer i nærheden af apparatet. Sprøjt ikke vand direkte på apparatet og brug ikke kemiske rengøringsmidler, såsom alkohol, saltsyre eller lignende. Anbring ikke vandbeholdere, medicin eller brandfarlige materialer på apparatet.

- Bloker ikke apparatets luftind- eller udtag med genstande.
- Dette apparat kan ikke erstatte naturlig ventilation og andre apparater, såsom støvsugere, køkkenventilatore osv.
- Når apparatet er i brug, skal det stå på et tørt, fladt og stabilt gulv med mindst 30 cm fri plads omkring sig.
- Apparatet må ikke anbringes på et sted med direkte sollys.
- For at forhindre elektromagnetiske forstyrrelser, skal apparatet holdes i en bestemt afstand fra fjernsyn, radioer, mikrobølgeovne og andre lignende produkter.
- Tåge, der produceres af denne ultralydbefugter, kan påvirke dette apparatets registrering af PM2,5, og der skal have en vis afstand mellem apparaterne.
- Dette apparat må ikke adskilles eller ændres uden tilladelse, for at undgå ulykker.
- Træk aldrig i ledningen, for at flytte apparatet.
- Sørg for, at børn ikke rører ved apparatet, for at undgå ulykker.
- Dette apparat må ikke bruges af børn under 8 år eller af personer med nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller med mangel på erfaring eller viden, hvis de ikke er under opsyn eller er blevet instrueret i, hvordan dette apparat bruges sikkert, og forstår risikoen ved at bruge det. Børn må ikke lege med dette apparat. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Produktvejledning

⚠ Vigtigt

Billederne i denne vejledning er kun til reference. Dit fysiske produkt kan afvige lidt fra billederne.

Delnavn

Vært

Beskyttelsestaske



Brugsvejledning

DK

Montagetrin

1 Fjern skærmen til luftindtaget.



2 Tag forfilteret ud
Tryk det U-formede håndtag ned og træk det ud, og tag derefter forfilteret ud.



3 Sådan tages HEPA-filteret ud
Hold i begge sider af HEPA-filteret med begge hænder, og tag det derefter ud.



4 Fjern beskyttelsesfilmen på filtersamlingen.



5 Sæt HEPA-filteret i.



6 Sådan sættes forfilteret i
Sæt filteret mod hullet i bunden, og tryk det derefter ind i det øverste U-formede håndtag, indtil det klikkes fast.

7 Sådan sættes skærmen til luftindtaget på
Sørg for at skærmen passer med hullerne for neden, tryk derefter på begge sider for oven og for neden af skærmen, og tryk den derefter opad.



8 Sæt stikket i stikkontakten.



DK

1 Betjeningspanel



2 Skærm


PM2,5 numerisk skærm
Besked om tidsfunktionen
Besked om skift af HEPA-filteret
Besked om børnesikringen
888
µg/m³
Besked om dvalefunktionen
Besked om automatisk funktion
Indikator til luftkvalitet
Blue
Luftkvaliteten er fremragende.
Green
Luftkvaliteten er god.
Orange
Luftkvaliteten er er medium
Red
Luftkvaliteten er er dårlig.

DK

3 Prøvekørsel

⚠ Vigtigt

- Dette apparat kan ikke startes normalt, før alle skærmene til luftindtagene er sat ordentligt på.
- Når dette apparat er på standby, skal du genstarte det, hvorefter det går tilbage til den sidste driftsfunktion.
- Efter et uventet strømafbrydelse, såsom hvis stikket blev fjernet under brug, går apparatet tilbage til driftsfunktionen, det stod på før afbrydelsen.

1 Forberedelse
Tænd apparatet for første gang, hvorefter skærmen blinker i 1 sekund og skærmen slukker. Apparatet er nu på standby.

Blinker i 1 sekund

2 Fjern beskyttelsesfilmen på filtersamlingen.



3 Sæt filteret i.



4 Tænd/standby
Tryk på tænd/standby-knappen.

5 Opvarmning
Når sensoren til partikler er på opvarmningsfunktionen, viser den numeriske PM2,5 skærm "---", og det går tilbage til normal efter 10 sekunder.

6 Drift
Luftrenseren tændes for første gang og går derefter på den automatiske funktion.

DK

Rengøring af kabinettet

⚠ Vigtigt

- Sørg for at sluke apparatet inden det vedligeholdes, og træk stikket ud af stikkontakten.

Vært

Tør kabinettet af med en blød klud.



Skærm til luftindtaget

Åbn skærmen til luftindtaget, og støvsug støvet med en støvsuger, eller tør det af med en klud.



Skærm til luftudtaget

Fjern skærmen til luftudtaget, og støvsug støvet med en støvsuger, eller tør det af med en klud.

Rengøring af forfilteret

- Det anbefales at rengøre forfilteret mindst en gang hver anden uge.
  Rengøringshyppigheden er baseret på brugsmiljøet og tiden.

1 Jo mere forurenet miljøet er, jo hyppigere skal apparatet rengøres.



2 Træk stikket ud af stikkontakten, og tag forfilteret ud.



DK

3 Støvsug støvet eller tør det af med en klud. Hvis der er meget snavs, skal du først lægge det i blød i en sæbeblanding i køkkenet og derefter gøre det rent.

Blødgøringstiden er ca. 10 min.



4 Tør forfiltret af.



5 Sæt forfilteret i og sæt skærmen til luftindtaget på.

6 Slut apparatet til stikkontakten og tænd det.



Udskiftning af filterdelene

1 Filtermodel:
FC-35S1A (1 medfølger)

2 Når indikatoren til udskiftning af filteret lyser, betyder det at HEPA-filteret skal udskiftes.
Hvis det ikke skiftes i tide, vises en besked under hver opstart.

3 Skift filteret



4 Hold tidsknappen nede i 3 sekunder, for at nulstille HEPA-filteret.

Holdes nede i 3 sekunder

DK

Fejlhåndtering

Før du inviterer nogen til at efterse eller reparere apparatet, skal du kontrollere følgende.

Fejlkode	Fejlbeskrivelse	Håndteringsmetode
E1	Påmindelse om beskyttelse mod adskillelse	Skærm til indtaget er sat ordentligt på
Eu	Sensorfejl	Kontakt eftersalgsservice
E3	Unormal blæsestyrke	Kontakt eftersalgsservice

Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at det udtjente elektriske eller elektroniske udstyr ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
I EU-lande findes der separate genbrugsordninger.
Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.

Importeret og markedsføres udelukkende af:
Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Finland:
https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 020 7100 670

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

SÄKERHETSVARNINGAR

Läs föreskrifterna för säker användning noga.

- Om strömkabeln är skadas, måste den bytas ut av tillverkaren, dennes serviceombud eller en liknande kvalificerad person för att undvika risker.
- Endast för inomhusbruk.
- För att skydda mot risk för elektriska stötar, placera inte apparaten eller elkabeln i vatten eller annan vätska.
- Använd inte apparaten i miljöer med fukt eller hög temperatur (som badrum, toalett eller kök).
- Innan man byter filter ska apparaten stoppas och strömmen stängas av.
- Placera inte andra föremål ovanpå apparaten, och sitt eller stå inte på den.
- Använd originalfiltret från oss. Används andra filter, kan inte bästa resultat uppnås.
- Använd inte skadad eller åldrad elkabel. Det är förbjudet att byta elkabel utan tillstånd.
- Stoppa inte in fingrarna eller föremål i ventilerna för att förhindra fysiska skador på apparaten eller felaktig funktion.
- Dra genast ut kontakten och kontakta serviceverkstaden i tid när onormala ljud hörs från apparaten, det luktar bränt eller kommer rök.
- Spraya inte lättantändliga ämnen i närheten av apparaten, spraya inte vatten direkt på apparaten eller använd kemiska rengöringsmedel som alkohol eller saltsyra osv. Placera inte behållare med vatten, läkemedel eller lättantändliga material på apparaten.
- Täpp inte för ventilerna på apparaten med föremål.
- Denna apparat kan inte ersätta naturlig ventilation och andra apparaten som dammsugare, köksfläkt osv.

- När apparaten är igång, måste den placeras på ett torrt, plant och stadigt golv, med minst 30 cm frigång runt om.
- Placera inte i direkt solljus.
- För att förhindra elektromagnetisk störning, ska apparaten vara på ett bestämt avstånd från TV, radio, mikrovågsugn osv.
- Ångan från ultraljudsluftfuktaren kan påverka apparatens detektering av PM 2,5, och båda ska hålla ett bestämt avstånd.
- Ta inte isär eller modifiera apparaten utan tillstånd, för att förhindra olyckor.
- Dra inte i elkabeln när du ska flytta apparaten.
- Låt inte barn vidröra apparaten, för att förhindra olyckor.
- Denna apparat får användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer som saknar erfarenhet och kunskap om det sker under uppsyn eller om de får anvisningar om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och är medveten om riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll bör inte utföras av barn utan tillsyn.

Produktanvisning

⚠ OBS!

Bilderna i bruksanvisningen är endast som referens. Den fysiska produkten kan variera något från bilderna.

Komponentnamn



Installationssteg

1 Ta bort gallret från luftintaget.



2 Ta ut förfiltret
Tryck ner och dra ut det U-formade knäpplåset och ta ut förfiltret.

3 Ta ut HEPA-filtret
Håll med båda händerna på båda sidorna om HEPA-filtret och ta ut det.



4 Avlägsna skyddsfilmen från filterenheten.



5 Sätt i HEPA-filtret.



7 Sätt på gallret på luftintaget.
Passa ihop spåret på undersidan och tryck på båda sidor på överdelen av luftintagsgallret och tryck fast gallret.



6 Sätt i förfiltret.
Passa ihop spåren på underdelen och klicka på plats i det övre U-formade knäpplåset.

8 Anslut elsladdens kontakt till ett eluttag.



1 Kontrollpanel



2 Skärmpanel



3 Testköra

⚠ OBS!

- Denna apparat kan inte startas normalt förrän luftintagets galler är rätt installerat.
- Om apparaten startas om när den är i pausläge, återgår den automatiskt till senaste driftsläge.
- Efter ett oavsiktligt strömavbrott som t.ex. att kontakten dragits ut under användning, kommer apparaten att återgå till driftsläget den var i före strömavbrottet.

1 Förberedelse
Vid start första gången blinkar displaypanelen i 1 sek. och därefter släcks skärmen. Apparaten är nu i pausläge.

Blinkar i 1 sek.

2 Avlägsna skyddsfilmen på filterenheten.



SE

3 Sätt i filtret.



4 På/paus
Tryck på på/pausknappen.

5 Uppvärmning
När partikelsensorn är i uppvärmningsläge, visar PM 2,5-sifferdisplayen "---", och blir normal efter 10 sek.

6 Drift
Renaren startar första gången och övergår till automatiskt läge.

Rengöring av höljet

⚠ OBS!

- Stäng av före allt underhåll, och dra ut kontakten från eluttaget.

Värd

Torka höljet med en mjuk trasa.



Luftintagsgaller

Öppna luftintagsgallret och dammsug eller torka med en trasa.



Luftuttagsgaller

Ta av luftintagsgallret och dammsug eller torka med en trasa.



Rengöra förfiltret

- Vi rekommenderar att man rengör förfiltret minst en gång varannan vecka.
  Rengöringscykeln kan baseras på användningmiljön och tiden, ju smutsigare miljö desto oftare måste den rengöras.

1 Dra ut kontakten och ta ut förfiltret.



2 Dammsug eller torka det med en trasa.



3 Är det väldigt smutsigt, doppa först i vanlig diskmedelslösning och torka av.

Blötläggningstiden är cirka 10 minuter.

4 Torka förfiltret.



5 Sätt i förfiltret och luftintagsgallret.

6 Anslut maskinen och starta den.



Byte av luftfilterdelar

1 Filtermodell:
FC-35S1A (innehåller 1)

3 Byt till nytt filter



2 När filterbytesindikatorn är tänd, är det en påminnelse att HEPA-filtret ska bytas.
Om det inte byts i tid kommer prompten att visas när apparaten startas.

4 Håll tidsinställningsknappen intryckt i 3 sek., återställ HEPA-filtret.

Håll intryckt i 3 sek.

Felhantering

Innan du tillkallar någon för att inspektera eller reparera, kontrollera följande saker.

Felkod	Felbeskrivning	Hanteringsmetod
E1	Påminnelse om demonteringsskydd	Korrekt isatt galler
Eu	Sensorfel	Kontakta kundtjänst
E3	Onormal fläkthastighet	Kontakta kundtjänst

Den här symbolen på produkten eller i bruksanvisningen betyder att elektrisk och elektronisk utrustning ska kasseras separat från hushållsavfall vid slutet av dess livslängd.
Det finns särskilda insamlingssystem för återvinning inom EU.
För mer information, kontakta de lokala myndigheterna eller din återförsäljare där du köpte produkten.

Importerat och exklusivt marknadsförd av:
Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Finland:
https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 020 7100 670

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305
Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000