

SIZE : 100\*135mm  
Double layer printing and fold

# CEPTER



## Manual



LEON 2.4 GHZ WIRELESS GAMING MOUSE  
1315854



## EN Function layout



- |   |              |   |                           |
|---|--------------|---|---------------------------|
| ① | Left click   | ⑦ | Scroll up                 |
| ② | Right click  | ⑧ | Scroll down               |
| ③ | Middle click | ⑨ | Power on with RGB Led on  |
| ④ | Forward      | ⑩ | Power Off                 |
| ⑤ | Backward     | ⑪ | Power on with led off     |
| ⑥ | DPI          | ⑫ | Wired and charging Type-C |

## Function instruction

- 1.Take out mouse and receiver,plug receiver into computer through adaptor and type-c cable.
- 2.Turn on the mouse.
- 3.It will take several minutes to finish installation for first time using.
- 4.Plug type-c cable is wired mode and charging.
- 5.Please download software from of ficial website if you need more function customization.

### Notes:

- 1.Please use extension adaptor and type-c cable to connect your receiver and put the receiver close to your mouse to avoid interference.
- 2.Turn off RGB can extend your battery life.

### **DPI setting and indication:**

1. DPI level: 400-800-1600-2400-3200-6400, total 6 levels DPI.
2. By pressing the DPI button on the top of mouse to change DPI circularly.
3. The mouse wheel led color will indicate the DPI level as below:  
400DPI: Red color breath. 800DPI(default): blue color breath. 1600DPI: green color breath. 2400DPI: Yellow color breath. 3200DPI: Cyan color breath. 6400DPI: Purple color breath.

Note:

1. DPI can be set by software, MAX DPI is 19000dpi.
2. DPI led effects can be set by software and can turn off the DPI led to save power.

### **Polling rate:**

125-250-500-1000Hz can be set by software, default polling rate is 1000Hz.

### **Power switch function:**

1. Switch at RGB off place: turn on the mouse power, but RGB led is off.
2. Switch at power off place: turn off the mouse power.
3. Switch at RGB on place: turn on the mouse power and RGB led.

### **Wired and wireless function:**

1. Wired and wireless mode switch automatically, when you plug the receiver into computer without cable connection, it will work as wireless mode.
2. If you connect the cable from computer to the mouse, it will switch to wired mode automatically and work as wired mode.

### **Low power and charging indication**

1. Low power indication: when mouse battery power is low, the Red color in the wheel will flash, so you need charge by connecting type-c cable or Qi wireless charger when the Red color flash in the wheel.
2. During charging the yellow color led in the wheel will flash, after the battery charging full, the LED color will back to DPI indication.


### **Pairing**

1. If your mouse need to repair, you can re-pairing it by pairing tool.

**Note: Please download pairing tool and software from website if needed.**

**About detachable:**

1. The button and cover of this mouse are detachable design with magnet, which can be used as the upgrade of more colors and accessories as well as internal cleanliness..
2. If the above detachable parts are not necessary, please do not disassembly. The damage caused by improper disassembly is not within the scope of return and warranty.



**⚠ CAUTION**

- 1.Keep the battery dry.
- 2.Avoid locating the battery terminals near metallic object.
- 3.Do not short-circuits and avoid metallic or water come into mouse to cause battery short.
- 4.Use computer USB and specified cable to charge the mouse.
- 5.There is a risk of explosion if the battery is replaced with the wrong model. Please Dispose of used batteries according to the instructions.

## Main Specification

Size	120×66×42mm
Weight	72+2g
Switch	Kailh 8.0
Sensor	PAW3370
Max DPI	19000
Default DPI	400-800-1600-2400-3200-6400DPI
IPS	400ips
Acceleration	50g(Max)
Polling rate	125-250-500-1000Hz
Interface	USB 2.0
Battery type	Li-ion Polymer Battery
Battery capacity	580mAh
Charging time	around 2h
Rating	5V = 400mA

### Accessories list:

- 1 USB adapter
- 1 set rubber grip (main button and 2 side)
- 1 set mouse feet (5pcs/set)

### Extra DPI button

- 1 Black low +1 White high + 1 White low

### Extra Top shells

- 1 Black no-hole back cover
- 1 White main button
- 1 White with holes back cover
- 1 White no-hole back cover



This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Power International AS, Solheimsveien 6 -8, N-1473 Lørenskog

Power Norge:  
<https://www.power.no/kundeservice/>  
T: 815 48100

Punkt 1 Danmark  
<https://www.punkti.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

Expert Danmark:  
<https://www.expert.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07


Expert Finland:  
<https://www.expert.fituki/asiakaspalvelu/>  
T: 020 7100 670

Power Danmark:  
<https://www.power.dk/kundeservice/>  
T: 70 33 80 80

Power Finland:  
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
T: 0305 0305

Power Sverige:  
<https://www.power.se/kundeservice/>  
T: 851 766 010

# FI Toimintojen asettelu



- |   |                        |    |                                 |
|---|------------------------|----|---------------------------------|
| 1 | Vasen painallus        | 7  | Selaa ylöspäin                  |
| 2 | Oikealla painikkeella  | 8  | Rullaa alas                     |
| 3 | Keskimmäinen napsautus | 9  | Virta päälle, kun RGB Led palaa |
| 4 | Eteenpäin              | 10 | Virta pois                      |
| 5 | Taaksepäin             | 11 | Virta päälle ja led pois päältä |
| 6 | DPI                    | 12 | Langallinen ja lataava Type-C   |

## Toimintaohje

1. Ota hiiri ja vastaanotin irti, kytkä vastaanotin tietokoneeseen sovittimen ja type-c-kaapelin kautta.
2. Kytke hiiri päälle.
3. Ensimmäistä kertaa asennuksen viimeistely kestää useita minuutteja.
4. Plug type-c -kaapeli on langallinen tila ja lataus.
5. Lataa ohjelmisto viralliselta verkkosivustolta, jos tarvitset lisää toimintojen mukauttamista.

Huomautuksia:

1. Käytä jatkosovitinta ja type-c-kaapelia vastaanottimen liittämiseen ja liitä se vastaanotin lähellä hiirtä häiriöiden välttämiseksi.
2. RGB:n poistaminen käytöstä voi pidentää akun käyttöikää.



### **DPI-asetus ja näyttö:**

- 1.DPI-taso: 400-800-1600-2400-3200-6400, yhteensä 6 DPI-tasoa.
- 2.Painamalla DPI-painiketta hiiren yläosassa muuttaaksesi DPI:tä pyöreästi.
- 3.Hiiren pyörän merkkivalon väri ilmaisee DPI-tason seuraavasti: 400DPI: Punainen värihengitys. 800DPI (oletus): sininen väri hengitys.1600DPI:vihreä värillinen hengitys. 2400DPI: Keltainen värihengitys. 3200DPI: Syaani väri. 6400 DPI: Purppuranvärinen hengitys.

merkintä:

- 1).DPI voidaan asettaa ohjelmistolla, MAX DPI on 19000 dpi.
- 2).DPI led -tehosteet voidaan asettaa ohjelmistolla ja ne voivat sammuttaa DPI led virran säästämiseksi.

### **Äänestysprosentti:**

125-250-500-1000Hz voidaan asettaa ohjelmistolla, oletuskyselytaajuus on 1000Hz.

### **Virtakytkimen toiminto:**

- 1.Kytke RGB pois päältä: kytke hiiren virta päälle, mutta RGB-LED ei pala.
- 2.Katkaise virta pois päältä: sammuta hiiren virta.
- 3.Kytke RGB päälle: kytke hiiren virta ja RGB-LED päälle.

### **Langallinen ja langaton toiminto:**

- 1.angallinen ja langaton tila vaihtuvat automaattisesti, kun liität vastaanottimen ilman kaapeliyhteyttä, se toimii langattomana tilassa.
- 2.Jos liität kaapelin tietokoneesta hiireen, se vaihtaa langalliseen tilaan automaattisesti ja toimivat langallisena tilassa.

### **Alhaisen virran ja latauksen merkkivalo**

- 1.Vähäisen virran merkkivalo: kun hiiren akun virta on vähissä, punainen väri pyörä vilkkuu, joten sinun on ladattava liittämällä Type-c-kaapeli tai langaton Qi-laturi kun punainen väri vilkkuu pyörässä.
- 2.Latauksen aikana pyörän keltainen merkkivalo vilkkuu akun jälkeen Kun lataus on täynnä, LED-väri palaa DPI-ilmaisuun.


### **Pariliitos**

- 1.Jos hiiri on korjattava, voit muodostaa sen pariliitoksen uudelleen pariliitostyökalulla.

**Huomautus:** Lataa tarvittaessa pariliitostyökalu jaohjelmisto verkkosivustolta.

### Tietoja irrotettavista:

1. Tämän hiiren painike ja kansi ovat irrotettavia magneetilla voidaan käyttää päivityksenä enemmän värejä ja lisävarusteita sekä sisäisiä puhtaus..
2. Jos yllä olevat irrotettavat osat eivät ole välttämättömiä, älä pura niitä. Epäasianmukaisesta purkamisesta aiheutuneet vahingot eivät kuulu palautuksen piiriin ja takun.



### ! VAROITUS

1. Pidä akku kuivana.
2. Vältä sijoittamasta akun napoja metalliesineiden lähelle.
3. Älä aiheuta oikosulkuja ja vältä metallin tai veden joutumista hiiren oikosulkuun.
4. Käytä tietokoneen USB-liitäntää ja määritettyä kaapelia hiiren lataamiseen.
5. Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan väärään malliin. Hävitä käytetyt paristot ohjeiden mukaisesti.

## Pääerittely

Koko	120x66x42mm
Paino	72 ± 2g
Vaihda	Kailh 8.0
Anturi	PAW3370
Max DPI	19000
Oletus DPI	400-800-1600-2400-3200-6400DPI
IPS	400ips
Kiihtyvyyys	50g (max)
Äänestystaajuus	125-250-500-1000 Hz
Liitäntä	USB 2.0
Akun tyyppi	Li-ion-polymeeriakku
Akun kapasiteetti	580 mAh
Latausaika	noin 2h
Luokitus	5V=400mA

### Lisävarusteluettelo:

- 1 USB-sovitin
- 1 sarja kumikahva (pääpainike ja 2 sivua)
- 1 sarja hiiren jalat (5kpl/setti)

### Extra DPI painiketta

- 1 musta matala +1 valkoinen korkea + 1 valkoinen matala

### Extra Top -kuoret

- 1 Musta reikäton takakansi
- 1 Valkoinen pääpainiketta
- 1 Valkoinen rei'itetty takakansi
- 1 Valkoinen reikäton takakansi



Tämä symboli tuotteessa tai ohjeissa tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteesi tulee hävittää niiden käyttöön päätyttyä erillään kotitalousjätteestä. EU:ssa on kierrätystä varten erilliset keräysjärjestelmät. Lisätietoja saat paikalliselta viranomaiselta tai jälleenmyyjältä, josta ostit tuotteen.

Power International AS, Solheimsveien 6-8, N-1473 Lørenskog

Power Norjassa:

<https://www.power.no/kundeservice/>

T: 815 481 00

Punkt 1 Tanskassa:

<https://www.punkti.dk/kundeservice/>

T: 70 70 17 07

Expert Tanskassa:

<https://www.expert.dk/kundeservice/>

T: 70 70 17 07

Expert Suomessa:

<https://www.expert.fituki/asiakaspalvelu/>

T: 020 7100 670

Power Tanskassa:

<https://www.power.dk/kundeservice/>

T: 70 33 80 80

Power Suomessa:

<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>


T: 0305 0305

Power Sverige:

T: 851 766 010

<https://www.power.se/kundeservice/>

## DK Funktions layout



- 1 Venstre klik
- 2 Højreklik
- 3 Mellemklik
- 4 Frem
- 5 Baglæns
- 6 DPI

- 7 Rulle op
- 8 Rul ned
- 9 Tænd med RGB LED tændt
- 10 Sluk
- 11 Tænd med lysdioden slukket
- 12 Kabelført og oplader Type-C

## Funktionsinstruktion

- 1.Tag musen og modtageren ud, sæt modtageren i computeren via adapter og type-c-kabel.
- 2.Tænd for musen
- 3.Det vil tage flere minutter at afslutte installationen for første gangs brug.
- 4.Plug type-c kabel er kablet tilstand og oplader.
- 5.Download venligst software fra den officielle hjemmeside, hvis du har brug for mere funktionstilpasning.

Bemærkninger:

- 1.Brug venligst forlængeradapter og type-c-kabel til at tilslutte din modtager og sæt den modtager tæt på din mus for at undgå interferens.
- 2.Slå RGB fra kan forlænge din batterilevetid.

### **DPI indstilling og indication:**

- 1.DPI niveau: 400-800-1600-2400-3200-6400, i alt 6 niveauer DPI.
- 2.Ved at trykke på DPI-knappen øverst på musen for at ændre DPI cirkulært.
- 3.Musehjulets LED-farve vil angive DPI-niveaueet som nedenfor: 400DPI: Rød farve ånde. 800 DPI (standard): blå farve ånde. 1600 DPI: grøn farve ånde. 2400DPI:Gul farveånde.3200DPI:Cyan farveånde. 6400 DPI: Lilla farve ånde.

Bemærk:

- 1).DPI kan indstilles af software, MAX DPI er 19000 dpi.
- 2).DPI-led-effekter kan indstilles af software og kan slukke for DPI-leddet for at spare strøm.

### **Afstemningsfrekvens:**

125-250-500-1000Hz kan indstilles af software, standard pollinghastighed er 1000Hz.

### **Power switch funktion:**

- 1.Skift til RGB off sted: Tænd for musen, men RGB LED er slukket.
- 2.Switch på sluk sted: sluk for musen.
- 3.Skift til RGB på plads: Tænd for musen og RGB-leddet.

### **Kablet og trådløs funktion:**

- 1.Kablet og trådløs tilstand skifter automatisk, når du tilslutter modtageren computer uden kabelforbindelse, vil den fungere som trådløs tilstand.
- 2.Hvis du tilslutter kablet fra computeren til musen, skifter den til kablet tilstand automatisk og fungerer som kablet tilstand.

### **Lav effekt og opladningsindikation**

- 1.Lav strøm indikation: når musens batteristrøm er lav, den røde farve i hjulet blinker, så du skal oplades ved at tilslutte type-c-kabel eller trådløs Qi-oplader når den røde farve blinker i hjulet.
- 2.Under opladning blinker den gule farvelampe i hjulet efter batteriet oplades fuld, vil LED-farven vende tilbage til DPI-indikation.


### **Parring**

- 1.Hvis din mus skal repareres, kan du parre den igen med parringsværktøj.

Bemærk: Download venligst parringsværktøj og software fra webstedet, hvis det er nødvendigt.

### Om aftagelig:

- 1.Knappen og dækslet på denne mus er aftageligt design med magnet, som kan bruges som opgradering af flere farver og tilbehør samt internt renhed..
- 2.Hvis ovenstående aftagelige dele ikke er nødvendige, bedes du ikke skille dem ad. Skaden forårsaget af ukorrekt adskillelse er ikke inden for rammerne af returnering og garanti.



### ⚠ ADVARSEL

- 1.Hold batteriet tørt.
- 2.Undgå at placere batteripolerne i nærheden af metalgenstande.
- 3.Undgå at kortslutte, og undgå at metal eller vand kommer ind i musen for at forårsage kortslutning af batteriet.
- 4.Brug computer USB og specificeret kabel til at oplade musen.
- 5.Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med den forkerte model. Bortskaf brugte batterier i henhold til instruktionerne.

## Hovedspecifikation

Størrelse	120x66x42mm
Vægt	72 ± 2g
Skift til	Kailh 8.0
Sensor	PAW3370
Max DPI	19000
Standard DPI	400-800-1600-2400-3200-6400DPI
IPS	400ips
Acceleration	50 g (maks.)
Pollinghastighed	125-250-500-1000Hz
Interface	USB 2.0
Batteritype	Li-ion Polymer batteri
Batterikapacitet	580mAh
Opladningstid	omkring 2 timer
Bedømmelse	5V=400mA

### Tilbehørsliste:

- 1 USB-adapter
- 1 sæt gummigreb (hovedknap og 2 side)
- 1 sæt musefødder (5 stk/sæt)

### Ekstra DPI knap

- 1 sort lav +1 hvid høj + 1 hvid lav

### Ekstra topskaller

- 1 sort bagcover uden huller
- 1 Hvid hovedknap
- 1 Hvid med huller bagcover
- 1 Hvid bagcover uden huller





Dette symbol på produktet eller i instruktionerne betyder, at dit elektriske og elektroniskeudstyr skal bortskaffes adskilt fra dit husholdningsaffald, når det er udtjent. Der findes separate indsamlingssystemer til genanvendelse i EU. For mere information, kontakt venligst den lokale myndighed eller din forhandler, hvor du købte produktet.

Power International AS, Solheimsveien 6-8, N-1473 Lørenskog

Power Norge:  
<https://www.power.no/kundeservice/>  
T: 815 48100

Punkt 1 Danmark  
<https://www.punkti.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

Expert Danmark:  
<https://www.expert.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07



Expert Finland:  
[https://www.expert.fituki/asiakaspavelu /](https://www.expert.fituki/asiakaspalvelu/)  
T: 020 7100 670

Power Danmark:  
<https://www.power.dk/kundeservice/>  
T: 70 33 80 80

Power Finland:  
[https://www.power.fi/tuki/asiakaspavelu /](https://www.power.fi/tuki/asiakaspavelu/)  
T: 0305 0305

Power Sverige:  
<https://www.power.se/kundsservice/>  
T: 851 766 010

## SV Funktionslayout



- 1 Vänster klick
- 2 Högerklicka
- 3 Mellanklick
- 4 Fram
- 5 Bakåt
- 6 DPI

- 7 Skrolla upp
- 8 Scrolla ner
- 9 Ström på med RGB-led på
- 10 Stäng av
- 11 Ström på med lysdioden släckt
- 12 Kabelansluten och laddningstyp-C

## Funktionsinstruktion

1. Ta ut musen och mottagaren, anslut mottagaren till datorn via adapter och typ-c-kabel.
2. Slå på musen.
3. Det tar flera minuter att slutföra installationen för första gången.
4. Plug typ-c-kabeln är trådbunden och laddas.
5. Ladda ner programvara från den officiella webbplatsen om du behöver mer funktionsanpassning.

### Anmärkningar:

1. Använd förlängningsadapter och typ-c-kabel för att ansluta din mottagare och sätta i mottagaren nära musen för att undvika störningar.
2. Slå av RGB kan förlänga din batteritid.

### **DPI-inställning och indikation:**

1. DPI-nivå: 400-800-1600-2400-3200-6400, totalt 6 nivåer DPI.
2. Genom att trycka på DPI-knappen på toppen av musen för att ändra DPI cirkulärt.
3. Mushjulets LED-färg kommer att indikera DPI-nivån enligt nedan: 400DPI: Andedräkt i röd färg. 800 DPI (standard): blå färg andedräkt. 1600 DPI: grön färg andedräkt. 2400DPI: Gul färg andedräkt. 3200DPI: Cyan färg andedräkt. 6400DPI: Purpurfärgad andedräkt.

Notera:

- 1). DPI kan ställas in med programvara, MAX DPI är 19000 dpi.
- 2). DPI-led-effekter kan ställas in av programvara och kan stänga av DPI-led för att spara ström.

### **Omröstningsfrekvens:**

125-250-500-1000Hz kan ställas in av programvara, standard pollingfrekvens är 1000Hz.

### **Strömbrytarfunktion:**

1. Stäng vid RGB-avstängning: slå på strömmen till musen, men RGB-lampan är släckt.
2. Stäng av strömmen: stäng av strömmen till musen.
3. Slå på RGB på plats: slå på strömmen till musen och RGB-lampan.

### **Trådbunden och trådlös funktion:**

1. Trådbundet och trådlöst läge växlar automatiskt när du ansluter mottagaren till dator utan kabelanslutning, kommer den att fungera som trådlöst läge.
2. Om du ansluter kabeln från datorn till musen växlar den till trådbundet läge automatiskt och fungerar som trådbundet läge.

### **Låg effekt och laddningsindikering**

1. Låg effekt indikation: när musens batteri är låg, den röda färgen i hjulet blinkar, så du behöver ladda genom att ansluta typ-c-kabel eller trådlös Qi-laddare när den röda färgen blinkar i hjulet.
2. Under laddning blinkar den gula lysdioden i hjulet efter batteriet laddas full kommer LED-färgen tillbaka till DPI-indikering.


### **Parning**

1. Om din mus behöver repareras, kan du para ihop den igen med ett parningsverktyg.

Obs: Ladda ner parningsverktyg och programvara från webbplatsen om det behövs.

### Om avtagbar:

1. Knappen och locket på denna mus är avtagbar design med magnet, som kan användas som uppgradering av fler färger och tillbehör samt internt renlighet..
2. Om ovanstående löstagbara delar inte är nödvändiga, ta inte isär. Skadan som orsakats av felaktig demontering ligger inte inom ramen för returen och garanti.



### ! VARNING

1. Håll batteriet torrt.
2. Undvik att placera batteripolerna nära metallföremål.
3. Kortslut inte och undvik att metall eller vatten kommer in i musen för att orsaka kortslutning av batteriet.
4. Använd datorns USB och specificerad kabel för att ladda musen.
5. Det finns risk för explosion om batteriet byts ut mot fel modell. Kassera använda batterier enligt instruktionerna.

## Huvudspecifikation

Storlek	120x66x42mm
Vikt	72 ± 2g
Byt	Kailh 8.0
Sensor	PAW3370
Max DPI	19000
Standard DPI	400-800-1600-2400-3200-6400DPI
IPS	400ips
Acceleration	50g (max)
Pollingfrekvens	125-250-500-1000Hz
Gränssnitt	USB 2.0
Batterityp	Li-ion Polymer Batteri
Batterikapacitet	580mAh
Laddningstid	ca 2h
Betyg	5V=400mA

### Tillbehörslista:

- 1 USB-adapter
- 1 set gummigrepp (huvudknapp och 2 sida)
- 1 set musfötter (5 st/set)

### Extra DPI knapp

- 1 svart låg +1 vit hög + 1 vit låg

### Extra toppskal

- 1 Svart bakstycke utan hål
- 1 Vit huvudknapp
- 1 Vit med hål bakstycke
- 1 Vit bakstycke utan hål



Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att din elektriska och elektroniska utrustning vid slutet av sin livslängd ska kasseras separat från ditt hushållsavfall. Det finns separata insamlingssystem för återvinning inom EU. För mer information, kontakta den lokala myndigheten eller din återförsäljare där du köpte produkten.

Power International AS, Solheimsveien 6-8, N-1473 Lørenskog

Power Norge:

<https://www.power.no/kundeservice/>  
T: 815 48100

Punkt 1 Danmark

<https://www.punkti.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

Expert Danmark:

<https://www.expert.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

Expert Finland:

[https://www.expert.fituki/asiakaspavelu/](https://www.expert.fituki/asiakaspalvelu/)  
T: 020 7100 670

Power Danmark:

<https://www.power.dk/kundeservice/>  
T: 70 33 80 80

Power Finland:

[https://www.power.fi/tuki/asiakaspavelu/](https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/)  
T: 0305 0305

Power Sverige:

<https://www.power.se/kundservice/>  
T: 851 766 010

# EN

Thank You for purchasing your new CEPTER Leon Wireless Gaming Mouse. We recommend that you spend some time reading this Instruction manual. Read all the safety Instructions and keep this Instruction manual for future reference.

# FI

Kiitos, kun valitsit uuden CEPTER Leon Wireless Gaming Mouse. Suosittelemme käyttämään jonkin verran aikaa tämän ohjekirjan lukemiseen. Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä käyttöopas myöhempää käyttöä varten.

# DK

Tak for købet af din nye CEPTER Leon Wireless Gaming Mouse. Vi anbefaler, at du bruger lidt tid på at læse denne brugsanvisning, Læs alle sikkerhedsanvisninger nøje inden brug, og behold denne brugerve- jledning til senere reference. Bemærk, at det faktiske produkt kan variere en smule fra billedet i denne brugsanvisning.

# SV

Tack för att du har köpt ditt nya CEPTER Leon Wireless Gaming Mouse. Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning. Läs noga igenom alla säkerhetsinstruktioner före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

